









INHALT

١ſ	IHALT				
1	1 Einführung				
	1.1	Allg	emeine rechtliche Hinweise		
	1.2	Cus	tomer Support11		
	1.3	Zeio	chenerklärung13		
2	Sys	temi	iberblick14		
	2.1	Xes	ar-Zutrittskomponenten im Überblick15		
	2.2	Xes	ar-Systemvoraussetzungen16		
	2.3	Xes	ar-Leistungsmerkmale17		
	2.3	.1	Benutzer(User)-Verwaltung17		
	2.3	.2	Xesar-Zutrittskomponenten17		
	2.3	.3	Medien-/Personenverwaltung17		
	2.3	.4	Protokoll/Ereignisse		
	2.3	.5	Berechtigungsarten19		
	2.3	.6	Wählbare Sprachen19		
3	Systemzubehör				
	3.1	Xes	ar-Codierstation		
	3.2	Xes	ar-Tablet21		
	3.2	.1	Mehrere Tablets in einer Xesar Anlage22		
	3.2.2		Neues Tablet in einer bestehenden Xesar Anlage22		
	3.2	.3	Ein Tablet in mehreren Xesar Anlagen22		
	3.2	.4	Das Funktionsprinzip23		
	3.2.5		Xesar-Applikation (App)24		
	3.3	Not	stromgerät25		
4	Sys	tem-	Medium		
	4.1	Adn	nin-Card26		
5	Xes	ar-Io	lentmedien27		
	5.1	Con	struction-Card29		
	5.2	Zut	ritt mit einem Xesar-Identmedium		
	5.2	.1	Einfacher Zutritt (Standardkonfiguration)30		
	5.2	.2	Manuelle Daueröffnung		
	5.2	.3	Automatische Daueröffnung (zeitgesteuert)		
	5.2	.4	DeleteKey-Funktion		



	5.3	Sch	nittstelle der Xesar-Zutrittskomponenten32	
6 Xesar-Software				
	6.1	EV۱	/A-KeyCredits	
	6.1	.1	Guthabenmodelle34	
	6.1	.2	Mengen- und Zeitguthaben können kombiniert werden	
	6.1	.3	Das Funktionsprinzip35	
	6.1	.4	KeyCredits – kostenpflichtige Änderungen (nur für Mengenguthaben	
	rele	evant	t)35 	
	6.1	.5	KeyCredits – kostenlose Anderungen	
	6.1	.6	Weitere Informationen zu den EVVA-KeyCredits	
	6.2	Sof	twareplus Paket	
7	Xes	ar-Z	utrittskomponenten	
	7.1	Xes	ar-Beschlag	
	7.1	.1	Funktionsbeschreibung des Xesar-Beschlags	
	7.2	Xes	ar-Drücker45	
	7.2	.1	Funktionsbeschreibung des Xesar-Drückers	
	7.3	Xes	ar-Zylinder51	
	7.3	.1	Funktionsbeschreibung des Xesar-Zylinders52	
	7.3	.2	Zylinderwerkzeug62	
	7.4	Xes	ar-Wandleser63	
	7.4	.1	Funktionsbeschreibung des Xesar-Wandlesers64	
	7.4	.2	Anschlussprint Xesar-Wandleser65	
	7.5	Xes	ar-Steuereinheit67	
	7.5	.1	Anschlusskonfigurationen Xesar-Steuereinheit	
	7.5	.2	1 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit	
	7.5	.3	2 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit (beidseitiger Zutritt)70	
	7.5	.4	2 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit	
	7.5	.5	Netzteil für Steuereinheit76	
	7.6	Ere	ignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten	
8	Ins	talla	tion der Xesar-Zutrittskomponenten	
	8.1	Hilf	estellung zur Installation	
	Spr	achr	neutrale Montageanleitung78	
	Produktabhängige Montagevideos			
	Sprachneutrale Bohrschablone			
	8.2 Bohrschablone			
9	Ins	talla	tion der Xesar-Software80	



10 -Erstkonfiguration der Xesar-Software8			
10.	1	Zugangsdaten und DB-Key sichern	88
10.	2	Rollen	90
11	Xes	ar-Software	91
11.	1	Programmstart	91
11.	2	Login mit der Admin-Card	91
11.	3	Login mittels DB-Key	92
11.	4	Mehrere Xesar Anlagen pro Installation	93
12	Sta	rtseite	94
13	Key	Credits aufladen	95
14	Adn	ninistrator	98
14.	1	Administrator-Passwort ändern	98
15	Eins	stellungen	99
15.	1	Zeiteinstellungen	99
1	5.1.1	Sommer- und Winterzeiteinstellung	99
1.	5.1.2	Sondertageinstellung	99
15.	2	Sicherheitseinstellungen1	00
1	5.2.1	Sicherheits-PIN	00
1.	5.2.2	Identmedien-Gültigkeitsdauer1	00
1.	5.2.3	Ersatzmediengültigkeitsdauer1	01
1	5.2.4	Personenbezogene Daten protokollieren1	02
1.	5.2.5	Maximalzeit für personenbezogene Daten1	02
15.	3	Programmiergerät1	02
15.	4	IP-Adresse/Proxy-Server-Einstellung1	02
15.	5	Konfigurationseinstellungen1	02
16	Adn	ninistration1	04
16.	1	Mandantenlogo ändern1	04
16.	2	Journal1	05
16.	3	Benutzer1	06
16.	4	Benutzer bearbeiten1	07
1	6.4.1	Details1	80
1	6.4.2	Benutzer deaktivieren1	80
1	6.4.3	Zugangsdaten & Passwort ändern1	09
1	6.4.4	Benutzergruppen1	09
16.	5	Benutzer anlegen1	10
1	6.5.1	Zugangsdaten1	11



16.5.2	Benutzergruppe111
16.5.3	Allgemeine Rechte
16.6	Benutzergruppen111
16.6.1	Benutzergruppe anlegen113
16.6.2	Details113
16.6.3	Allgemeine Rechte
16.6.4	Benutzergruppe bearbeiten115
16.6.5	Benutzergruppe löschen116
16.7	Benutzergruppenverwaltung mittels gemeinsamer Berechtigungsprofile 116
17 Schl	ließanlage121
17.1	Türen & Bereiche121
17.1.1	Alle Türen anzeigen
17.1.2	Türen eines bestimmten Bereichs anzeigen
17.1.3	Türen ohne Bereichszuordnung anzeigen122
17.1.4	Türbereich anlegen
17.1.5	Eine weitere Tür anlegen123
17.1.6	Tür löschen
17.1.7	Tür von Bereich entfernen124
17.1.8	Tür(en) zu einem Bereich hinzufügen
17.1.9	Berechtigte Personen eines Bereichs anzeigen125
17.1.10	Türbereich löschen
17.1.11	Türbereich bearbeiten
17.1.12	Tür bearbeiten
17.1.13	Zutrittskomponente127
17.1.14	Details127
17.1.15	Batteriestatus einsehen
17.2	Tür anlegen127
17.2.1	Details128
17.2.2	Einstellungen
17.2.3	Manuelle Daueröffnung128
17.3	Tür bearbeiten
17.3.1	Protokolleinstellungen130
17.3.2	Personenbezogene Daten (je Xesar-Zutrittskomponente)
17.3.3	Maximalzeit der personenbezogenen Daten131
17.4	Xesar-Zutrittskomponente hinzufügen132



17.4.1	Xesar-Zutrittskomponente hinzufügen – Schritt 1
17.4.2	Auswahl Beschlag, Drücker oder Zylinder – Schritt 2A
17.4.3	Auswahl Xesar-Wandleser – Schritt 2B133
17.4.4	Option A 1 x Xesar-Wandleser mit der Xesar-Steuereinheit
17.4.5	Option B 2 x Xesar-Wandleser mit der Xesar-Steuereinheit
17.4.6	Option C Xesar-Wandleser 1 x (bestehend)/1 x (neu) <-> 1 x Xesar-Steuereinheit134
17.4.7	Hinzugefügte Xesar-Zutrittskomponente in der Türliste
17.4.8	Symbole der Türliste
17.4.9	Xesar-Zutrittskomponente taufen/initialisieren – Schritt 3A137
17.4.10	Taufen (initialisieren) von 2 Xesar-Wandlesern an einer Steuereinheit – Schritt 3B141
17.4.11	Rücksynchronisation mit der Xesar-Software – Schritt 4141
17.5	Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren142
17.6	Einbau rückgängig machen144
17.7	Xesar-Zutrittskomponente ausbauen145
17.7.1	Xesar-Zutrittskomponente in der Xesar-Software ausbauen – Schritt 1145
17.7.2	Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren146
17.7.3	Xesar-Tablet mit Xesar-Zutrittskomponente synchronisieren – Schritt 2 146
17.7.4	Rück-Synchronisation mit der Xesar-Software – Schritt 3147
17.7.5	Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren
17.7.6	Ausbau erzwingen
17.8	Knauf ersetzen149
17.9	Automatische Daueröffnung (zeitgesteuert)150
17.9.1	Daueröffnung konfigurieren
17.9.2	Zeitspanne der Daueröffnung festlegen151
17.9.3	Daueröffnung löschen
17.10	Freigabedauer152
17.11	Automatische Schließprofile
17.12	Zentrales automatisches Schließprofil zuweisen154
17.13	Privates automatisches Schließprofil154
17.14	Sondertag festlegen154
17.14.1	Sondertage aktivieren oder deaktivieren
17.14.2	Auswirkung von Sondertagen auf Zutrittskomponenten
18 Pers	sonen
18.1	Filterung der Einträge158
18.2	Person anlegen160



1	8.2.1	Details160
18.2.2		Berechtigungen
18.2.3		Manuelle Daueröffnung161
18.2.4		Zutrittsereignisse aufzeichnen161
1	8.2.5	Berechtigungen laden (Berechtigungen einer anderen Person übernehmen)161
18.	3	Personenimport via CSV-Datei162
18.	4	Berechtigungen164
18.	5	Berechtigungen bearbeiten165
18.	6	MasterKey-Berechtigung166
1	8.6.1	Zutrittsberechtigung hinzufügen
1	8.6.2	Zeitprofile167
1	8.6.3	Mehrere Zeitprofile pro Person
1	8.6.4	Dauerzutritt (Person)
1	8.6.5	Periodischer Zutritt (Person)
1	8.6.6	Sondertage
1	8.6.7	Auswirkung von Sondertagen auf periodische Zutrittsberechtigungen169
18.	7	Person bearbeiten169
18.	8	Details
18.	9	Einstellungen
1	8.9.1	Ablaufdatum
1	8.9.2	Manuelle Daueröffnung171
1	8.9.3	Personenbezogene Zutrittsereignisse
19	Ide	ntmedien verwalten172
19.	1	Identmedium einer Person hinzufügen172
19.	2	Identmedium einziehen173
19.	3	Person sperren174
19.	4	Person löschen175
19.	5	Identmedium aktualisieren177
19.	6	Ersatzmedium zuweisen178
20	Übe	r Xesar
21	Dat	enbank wiederherstellen181
22	Adn	nin-Card ersetzen
23	Soft	tware deinstallieren
24	Soft	twareupdate
24.	1	Anleitung zum Update von Xesar 2.1 auf Xesar 2.2
2	4.1.1	Technischer Hintergrund185



	24.1.2	V	orgehensweise bei einer Datenbank (über neuerliches Einspielen des DB-Backups)185
25	Syn	ichro	nisation Xesar-Software mit Zutrittskomponenten187
25	5.1	Sta	rt der Applikation (Tablet)188
	25.1.	1 S	ynchronisation Xesar-Software mit dem Xesar-Tablet189
25	5.2	Alle	Aufgaben190
25	5.3	Wai	rtungsaufgaben191
25	5.4	Wai	rtungsgruppen194
25	5.5	Zut	rittsmedium Sperren an der Zutrittskomponente umsetzen
25	5.6	Bat	teriestatus prüfen196
25	5.7	Tür	automatisch erkennen198
25	5.8	Firn	nwareupdate
25	5.9	Zus	ätzliche Wartungsarbeiten
25	5.10	Feh	lermeldungen Xesar-Tablet201
25	5.11	Xes	ar's Virtuelles Netzwerk (XVN)202
	25.11	.1	Software ^{plus} Paket des virtuellen Netzwerks
	25.11	.2	Übertragung von Zutrittsereignissen über die Identmedien204
	25.11	.3	Übertragung von Blacklisteinträgen über die Identmedien204
	25.11	.4	Übertragung der Information "Öffnung durch gesperrtes Medium" 205
25.11 2		.5 06	Übertragung der Information "Identmedium von Türkomponente gelöscht"
	25.11	.6	Übertrag, ung des Batteriestatus über die Identmedien207
26	Inb	etrie	bnahme des Xesar-Netzwerkadapters208
26	5.1	PC-	Konfiguration
26	5.2	Inb	etriebnahme eines Xesar-Netzwerkadapters210
26	5.3	Hin	zufügen eines Xesar-Updaters215
26	5.4	Bet	riebsmodi des Xesar-Updaters219
26	5.5	Xes	ar Updater - Dashboard220
26	5.6	Mar	nuelle De-/Installation der Xesar-App223
27	Abb	oildui	ngsverzeichnis



1 Einführung

Das vorliegende Xesar-Systemhandbuch beinhaltet Informationen zur Bedienung der Xesar-Software und den zugehörigen Xesar-Systemkomponenten.

Die im Xesar-Systemhandbuch beschriebenen Produkte/Systeme dürfen nur von Personen betrieben werden, welche für die jeweiligen Aufgabenstellungen qualifiziert sind. Qualifiziertes Personal ist aufgrund seines Know-hows befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

1.1 Allgemeine rechtliche Hinweise

EVVA schließt den Vertrag zur Nutzung von Xesar nur auf Basis ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (EVVA-AGB) sowie ihrer Allgemeinen Lizenzbedingungen (EVVA-ALB) in Bezug auf die Software zum Produkt ab. Diese sind abrufbar unter <u>http://www.evva.com/terms.</u>

Der Käufer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Einsatz des vertragsgegenständlichen Schließsystems gesetzliche, insbesondere datenschutzrechtliche Genehmigungs-, Melde- und Registrierungspflichten (z. B. wenn ein Informationsverbundsystem entsteht) sowie bei Einsatz im Unternehmen, Mitbestimmungsrechte der Belegschaft auslösen kann. Die Verantwortung für den rechtskonformen Einsatz des Produkts liegt beim Käufer bzw. Kunden und dem Endnutzer.

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die vorstehenden Informationen zu beachten und an die Betreiber und Nutzer weiterzugeben. Die Nichtbeachtung entbindet EVVA von der Haftpflicht.

Nicht vereinbarungsgemäße bzw. unübliche Verwendung, nicht ausdrücklich von EVVA zugelassene Reparaturarbeiten bzw. Modifikationen sowie nicht fachgemäßes Service können zu Funktionsstörungen führen und sind zu unterlassen. Jegliche, nicht ausdrücklich von EVVA zugelassene, Änderungen führen zu Verlust von Haftungs-, Gewährleistungs- und gesondert vereinbarten Garantieansprüchen.

Architekten und beratende Institutionen sind angehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von EVVA einzuholen, um den Informations- und Instruktionspflichten gemäß Produkthaftungsge-



setz nachzukommen. Fachhändler und Verarbeiter haben die Hinweise in den EVVA-Dokumentationen zu beachten und diese gegebenenfalls an deren Kunden zu übermitteln.

Weitere, über diese wichtigen Gebrauchshinweise hinausgehenden, Informationen finden Sie im Xesar-Produktkatalog. Diese stehen unter <u>http://www.evva.com/xesar</u> zur Verfügung.



1.2 Customer Support

Unser Onlineformular steht Ihnen unter <u>http://support.evva.at/xesar/de/</u> für Fragen zu untenstehenden Punkten zur Verfügung:

- Die maximale Eingabe an falschen Guthabencodes wurde überschritten
- Das Guthaben kann nicht aufgeladen werden
- Ein KeyCredit wurde eingelöst, doch der Guthabenstand hat sich nicht erhöht

Wenden Sie sich bitte mit allen weiteren Fragen an Ihren Händler, eine Liste aller in Ihrer Nähe liegenden EVVA (Certified) Partner finden Sie hier: <u>http://www.evva.at/partner/haendlersuche/de/</u>

Wählen Sie zunächst z. B. eine Stadt in Ihrer Nähe und klicken Sie auf *Suche*, hier können Sie die Suche zusätzlich auf Elektronik-Partner einschränken. Ein Partner in Ihrer Nähe wird Sie gerne beraten.

Allgemeine Informationen zu Xesar finden Sie auf unserer Homepage unter:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/systemueberblick/de/



Impressum

1. Ausgabe Deutsch 03/2017

Mit dem Erscheinen eines neuen Systemhandbuchs verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Systemhandbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Die Angaben in diesem Systemhandbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen vorgenommen.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt, Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigungen vorgenommen werden.



1.3 Zeichenerklärung

Auf diese Art werden Befehlsfolgen dargestellt.

Zum Beispiel *Menü Personen > Person anlegen* oder für Befehle und Schaltflächen, wie *Speichern*



Achtung, Gefahr eines Sachschadens, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden



Hinweise und zusätzliche Informationen



Tipps und Empfehlungen



Fehlermeldungen

Option Optionen



2 Systemüberblick



Abbildung 1: Systemarchitektur (Symbolfoto)

Xesar ist die Innovation aus dem Hause EVVA.

Entwickelt und hergestellt in Österreich, bietet das elektronische Schließsystem für Unternehmen eine Vielfalt an Produkten. Jede Xesar-Zutrittskomponente hat ihre individuellen Stärken, die in Summe eine ganzheitliche Abdeckung Ihrer Sicherheitsbedürfnisse ermöglichen sollen. Das optimale Produkt für die jeweilige Situation richtet sich vor allem nach Einsatzort, Sicherheitsanforderung und Komfortbedarf.





2.1 Xesar-Zutrittskomponenten im Überblick

Abbildung 2: Xesar-Zutrittskomponenten (Symbolfoto)

Xesar-Beschlag

Der Allrounder mit hohem Bedienkomfort. Das unschlagbare Design ist universell einsetzbar, auch auf Rohrrahmentüren. Der Xesar-Beschlag eignet sich ideal für den Außeneinsatz.

Xesar-Drücker

Der Xesar-Drücker ist die ideale Lösung für fast jede Innentür, von der Vollblatt- bis zur Glastür. Ein Komfortprodukt, das fast allen Anforderungen gerecht wird.

Xesar-Zylinder

Wo Sicherheit und einfaches Nachrüsten die größte Rolle spielen, ist der Xesar-Zylinder ideal. Er bietet sichere Verriegelung bei einfacher Montage.

Xesar-Wandleser (in Verbindung mit der Steuereinheit)

Punktet unter allen Wandlesern mit hochwertigem Glas-Design. Zusammen mit der Steuereinheit bildet er ein unschlagbares Team, wenn es um die Steuerung elektronischer Verschlusskomponenten (z. B. automatische Schiebetür) geht.

Xesar-Wandleser als Updater (in Verbindung mit der Updater-Steuereinheit)

Der Xesar-Wandleser öffnet nicht nur elektronisch angesteuerte Verschlusselemente. Ausgestattet mit der Updater-Steuereinheit halten er und die im Umlauf befindlichen Identmedien das System auch immer aktuell und sicher.

Bis zu 123 Updater-Wandleser lassen sich in einer Anlage einbinden.



2.2 Xesar-Systemvoraussetzungen

- Personal Computer; min. 1,2 GHz oder höher
- Mindestens 4 GB RAM (32 Bit) / 8 GB (64 Bit)
- 2x USB-Host 2.0 für Codierstation und Xesar-Tablet
- 1x 100/1000-Ethernet Anschluss für Netzwerkverbindungen zu den Online-Updatern
- Betriebssystem Windows 7-32 Bit, Windows 7-64 Bit, Windows 8.1-32 Bit, Windows 8.1-64
 Bit, Windows 10-32Bit oder Windows 10-64Bit
- Die Installation muss lokal erfolgen, eine Serverinstallation ist nicht vorgesehen.
 Für die Installation werden ca. 1GB freier Speicher benötigt.
 Lokale Administrationsrechte bei der Installation
- Ein/Ausgabegerät: Keyboard | Maus | Mindestauflösung Monitor 1366 × 768
- Internetverbindung zum Freischalten der KeyCredits



Sollte trotz bestehender Internetverbindung keine Verbindung mit der Xesar-Software aufgebaut werden können, konfigurieren Sie die Einstellungen der Firewall:

> Server: licence.evva.com Port: 8072 Protokoll: https



2.3 Xesar-Leistungsmerkmale

2.3.1 Benutzer(User)-Verwaltung

- Software-User lassen sich mit Zusatzrechten ausstatten
- Je Benutzerrolle können unterschiedliche Softwarefeatures freigeschaltet werden

2.3.2 Xesar-Zutrittskomponenten

- Manuelle Daueröffnung -> Wird durch ein berechtigtes Xesar-Identmedium an der Xesar-Zutrittskomponente aktiviert bzw. deaktiviert
- Zeitliche Daueröffnung -> Durch in der Software hinterlegte Zeitprofile gesteuert
- Bis zu 96 Türbereiche definierbar -> Die Zusammenlegung mehrerer Türen zur einfacheren Berechtigungsvergabe
- Blacklist -> Liste gesperrter Identmedien
- DeleteKey-Funktion -> Gesperrte Identmedien werden beim Identifikationsversuch an der Tür gelöscht
- Automatische Zeitumstellung -> Sommer/Winter
- Paket Software^{plus} -> Informationsaustausch mittels Identmedien

2.3.3 Medien-/Personenverwaltung

- Bis zu 65.000 Personen pro Anlage
- Pro Person ist ein Xesar-Identmedium und ein Ersatzmedium zuordenbar
- Identmedien lassen sich mit Zeitprofilen ausstatten:
 - 7 Wochentage, 5 Sondertage
 - 50 Sondertage definierbar (Zeitprofil)
 - Automatische Aktualisierung des Xesar-Identmediums beim Anhalten an die Xesar-Codierstation oder Xesar-Wandleser als Updater



Xesar unterstützt derzeit MIFARE DESFire EV1 mit AES 128-Bit Verschlüsselung, alle Xesar-Identmedien verfügen über einen Speicher von 4 kB. Das Xesar-Segment belegt in der Version 2.2.x.x 384 Byte, der restliche Speicher des Xesar-Identmediums kann für Fremd-Applikationen verwendet werden (nähere Informationen auf Anfrage).

Mit dem Software^{plus} Paket werden zusätzliche 1365 Byte für Logeinträge benötigt.



2.3.4 Protokoll/Ereignisse

- 1.000 Ereignisse werden je Xesar-Zutrittskomponente protokolliert
- Ereignisübertragung von Tür zu Software via Xesar-Tablet
- Ereignisübertragung von Tür zu Software mittels Identmedien (Software^{plus})
- Deaktivierung der Speicherung personenbezogener Ereignisse möglich
- Speicherbare Ereignisse:
 - Erfolgte Zutritte (Person, Datum + Uhrzeit, Tür)
 - Unterscheidung zwischen Identmedium, Ersatzmedium oder MasterKey
 - Warnung, falls Zutritt mit einem bereits gesperrten Medium erfolgte
 - Abweisungen von nicht berechtigten Anlagemedien
 - Deaktivierung eines gesperrten Mediums durch Komponente
 - Daueröffnungen (automatisch & manuell)
 - Unterscheidung zwischen Start/Ende
 - Warnung, falls Daueröffnung mit einem bereits gesperrten Medium gestartet wurde
 - Türkonfigurations-Ereignisse
 - Medienanlagenschlüssel geändert
 - Firmwareupdate-Schlüssel geändert
 - Zeitänderung erlaubt
 - Zeit geändert
 - Tür-ID gesetzt
 - Türbereich gesetzt
 - Sondertage zurückgesetzt
 - Sondertage, Daueröffnung gesetzt
 - Sommer-/Winterzeitumstellung Konfiguration aktualisiert
 - Erlaubnis zur manuellen Daueröffnung gesetzt
 - Liste der gesperrten Identmedien gesetzt
 - Auf der Komponente werden {Datum/Uhrzeit} von Ereignissen gespeichert
 - Firmware Update fehlgeschlagen bzw. erfolgreich durchgeführt
 - Neue Zutrittskomponente initialisiert
 - Information, Warnungen und Fehler
 - Neustart der Komponente
 - Batterie leer
 - Nicht umgehbare Fehler
 - Event-Log neu formatiert
 - Fehler in der Echtzeituhr



2.3.5 Berechtigungsarten

- Dauerzutritt (ohne Zeitprofil)
- Periodischer Zutritt (mit Zeitprofil)
- Manuelle Daueröffnung (je Medium aktivierbar)
- Automatische Daueröffnung (mit Zeitprofil)
- Einstellbares Berechtigungsende
- Einstellbare Gültigkeitsdauer (wird periodisch verlängert)
- MasterKey-Berechtigung

2.3.6 Wählbare Sprachen

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch (Holländisch)
- Polnisch
- Slowakisch
- Tschechisch
- Spanisch
- Portugiesisch



3 Systemzubehör

3.1 Xesar-Codierstation



Abbildung 3: Xesar-Codierstation (Symbolfoto)

Die Xesar-Codierstation ist ein Lese- und Schreibgerät für alle kontaktlosen Xesar-Identmedien sowie für die kontaktbehaftete Admin-Card, welche zu den Systemkarten zählt (siehe Kapitel: *Admin-Card*). Für die Admin-Card steht ein eigener Karteneinschub-slot am vorderen Ende der Xesar-Codierstation zur Verfügung. Installieren Sie den zugehörigen Treiber und verbinden Sie die Xesar-Codierstation mit der USB-Schnittstelle Ihres Computers, auf dem die Xesar-Software installiert ist.



Der für die Xesar-Codierstation benötigte Treiber steht Ihnen auf unserer Homepage im Downloadbereich zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/systemueberblick/de/.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt unter http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/ zur Verfügung.



3.2 Xesar-Tablet



Abbildung 4: Xesar-Tablet (Symbolfoto)

Das Xesar-Tablet dient zur Synchronisation und Übertragung von Informationen zwischen der Xesar-Software und den Xesar-Zutrittskomponenten.

Der Verpackung des Xesar-Tablets ist ein EVVA-eigenes Verbindungskabel beigelegt. Verwenden Sie das Verbindungskabel, um Ihre Xesar-Zutrittskomponenten mit dem Xesar-Tablet zu verbinden. Sie erkennen das Verbindungskabel an dem EVVA-Logo, welches auf dem USB-Stecker zu sehen ist.

Auf allen Xesar-Zutrittskomponenten befindet sich an der Vorderseite hinter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) eine Schnittstelle. Zu dieser gelangen Sie, indem Sie das EVVA-Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) mit dem Finger leicht nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen.

Die eingebaute Schnittstelle der Xesar-Zutrittskomponenten dient in Verbindung mit dem Xesar-Tablet ausschließlich der Synchronisation zwischen Xesar-Software und Xesar-Zutrittskomponenten. Verschließen Sie nach Gebrauch die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) Ihrer Xesar-Zutrittskomponenten wieder sorgfältig, um den Stecker gegen den Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.



3.2.1 Mehrere Tablets in einer Xesar Anlage

Mit der Version Xesar 2.2 können Sie nun auch mehrere Xesar-Tablets in einer Xesar Anlage verwenden. Dies hilft Ihnen dabei, den Wartungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren und Updates durch Techniker effizient zu verteilen.

Beachten Sie dabei die **Wartungsgruppen**, die auf die Tablets verteilt werden und synchronisieren Sie regelmäßig ihre Tablets.

3.2.2 Neues Tablet in einer bestehenden Xesar Anlage

Die Verwendung eines neuen Tablets in einer bestehenden Xesar Anlage ist relativ einfach möglich, wenn die Software-Version des neuen Tablets gleich oder niedriger als die des aktuellen Tablets ist. Bitte beachten Sie dazu den nachfolgend beschriebenen Ablauf:

Synchronisieren Sie das Tablet mit der Software. Dadurch wird die neueste Version der Xesar-App auf das Tablet geladen und kann installiert werden.

Danach kann das neue Tablet mit der neuen Software verwendet werden.

3.2.3 Ein Tablet in mehreren Xesar Anlagen

Ein Tablet, welches bereits einmal in einer Anlage verwendet wurde, kann auch in einer anderen Anlage unter besonderen Voraussetzungen verwendet werden.

Als ersten Schritt müssen dazu die Software-Versionen der beiden betroffenen Anlagen verglichen werden.

Ist die <u>Software-Version der neuen Anlage gleich oder höher als die der aktuellen Anlage</u>, sind die nachfolgend beschriebenen Schritte erforderlich und unbedingt einzuhalten:

- 1. Führen Sie alle bestehenden Wartungsaufgaben in der aktuellen Anlage durch.
- 2. Synchronisieren Sie das Tablet mit der Software der aktuellen Anlage, um alle Daten in die Software zurück zu synchronisieren.
- 3. Danach müssen vom Tablet alle bestehenden Daten der aktuellen Anlage entfernt werden, bevor eine Synchronisierung in der neuen Anlage stattfinden darf. Dies erfolgt am Xesar Tablet über die Menüstruktur *Apps verwalten / Xesar-Tablet / Daten löschen*.



Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt unter http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/ zur Verfügung.



Installieren Sie keine zusätzlichen Applikationen, da in diesem Fall EVVA die Produktsicherheit und Funktionsfähigkeit nicht mehr gewährleisten kann!

Installieren Sie keine Betriebssystemupdates und betreiben Sie das Tablet bevorzugt im Flugmodus!



Das Xesar-Tablet kann nicht zur Notstromversorgung der batteriebetriebenen Xesar-Zutrittskomponenten herangezogen werden.



Wir empfehlen, regelmäßig eine Datensynchronisation an jeder Xesar-Zutrittskomponente durchzuführen, um zeitnah die Ereignisse in die Software zurück zu synchronisieren (Achtung: max. 1000 Ereignisse pro Zutrittskomponente, danach werden die ältesten Ereignisse wieder überschrieben). Um die Uhrzeit der Zutrittskomponenten synchron zu halten, sollte die Synchronisation mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden.

3.2.4 Das Funktionsprinzip

Bei jeder Synchronisation des Xesar-Tablets mit der Xesar-Software werden alle Wartungsaufgaben und andere Aufgaben für die jeweilige Xesar-Zutrittskomponente geladen und aufgelistet.

Über das Verbindungskabel, welches Ihrem Xesar-Tablet beigelegt ist, können Sie die Xesar-Zutrittskomponente verbinden und anschließend über die Xesar-App den Datenaustausch durchführen.



Folgende Aktionen können durchgeführt werden:

- Taufen von Xesar-Zutrittskomponenten (erstmaliges Initialisieren bei der Inbetriebnahme)
- Synchronisieren von geänderten Türparametern bei Xesar-Zutrittskomponenten
- Übertragen der Blacklist auf die Xesar-Zutrittskomponenten
- Abfrage des Batteriezustands
- Firmware-Update durchführen (Xesar-Zutrittskomponenten im Batteriebetrieb werden während des Firmware-Updates durch das Xesar-Tablet mit Energie versorgt)
- Ereignisse von Xesar-Zutrittskomponenten können "abgeholt" werden
- Zurücksetzen von Xesar-Zutrittskomponenten in den Baustellenmodus
- Automatische Synchronisation der Uhrzeit in den Zutrittskomponenten bei Kommunikation zwischen Tablet und Zutrittskomponenten

3.2.5 Xesar-Applikation (App)

Die Xesar-Applikation ist bereits auf Ihrem Xesar-Tablet vorinstalliert. Sollte eine neuere Applikationsversion verfügbar sein, z. B. nach der Erstinstallation der Xesar-Software bzw. nach einer Softwareaktualisierung, wird die Xesar-Applikation bei der nächsten Synchronisierung des Xesar-Tablets mit der Xesar-Software automatisch aktualisiert.



Für das Xesar-Tablet wird eine eigene Bedienungsanleitung des Herstellers mitgeliefert. Diese finden Sie in der Verpackung des Produkts.Bitte laden Sie Ihr Xesar-Tablet vor dem ersten Gebrauch vollständig auf!



3.3 Notstromgerät



Abbildung 5: Notstromgerät (Symbolfoto)

Auf allen Zutrittskomponenten befindet sich an der Stirnseite der Zutrittskomponente, unterhalb des EVVA-Logos, eine Schnittstelle. Zu dieser gelangen Sie, indem Sie beim Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) aufklappen. Die eingebaute Schnittstelle dient im Zusammenhang mit dem Notstromgerät nur der Notstromversorgung und wird im Normalbetrieb nicht benötigt.

Das Notstromgerät versorgt die Zutrittskomponente mit Strom, damit diese im Falle von leeren Batterien bedient werden kann. Schließen Sie hierzu das Verbindungskabel des Notstromgeräts an die entsprechende Schnittstelle an und schalten Sie es anschließend ein. Eine weitere Interaktion am Notstromgerät selbst ist nicht erforderlich. Zur Bedienung der Xesar-Zutrittskomponente selbst wird ein Medium mit gültiger MasterKey-Berechtigung benötigt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel: MasterKey-Berechtigung.

Tauschen Sie nach einer Notstromöffnung sofort die Batterien der Zutrittskomponente und aktualisieren Sie anschließend die Zutrittskomponente mit dem Xesar-Tablet, um den Zutritt mit allen berechtigten Identmedien wieder zu ermöglichen.

Option

Das Notstromgerät ist optional erhältlich. Produktcode: E.ZU.NG.V1



Beachten Sie, dass Sie zur Öffnung Ihrer notstromversorgten Xesar-Zutrittskomponente ein Xesar-Identmedium mit "MasterKey"-Berechtigung benötigen, da bei zu langer Stromunterbrechung die Uhrzeit verloren geht und "Standard-Identmedien" somit nicht mehr öffnen können.



4 System-Medium

4.1 Admin-Card

ADMIN	
EVVA sense to sense for	

Abbildung 6: Admin-Card (Symbolfoto)

Die Admin-Card ist eine kontaktbehaftete, elektronische Chip-Karte im Standardformat. Sie ermöglicht den Zugriff auf die Xesar-Software und identifiziert die Anlage eindeutig. Ihre für Berechtigungsänderungen erworbenen KeyCredits (gilt nicht für KeyCredits Unlimited) werden auf ihr gespeichert.

Die Xesar-Software kann nur in vollem Umfang administriert werden, wenn sich eine gültige Admin-Card in der Xesar-Codierstation befindet und diese mit einem ausreichenden Guthaben geladen ist.



Die Admin-Card ist nicht übertragbar, daher kann sie nicht für andere Anlagen genutzt werden.

Sie können bei Verlust bzw. Defekt die Admin-Card tauschen (siehe Kapitel: *Admin-Card ersetzen*).



5 Xesar-Identmedien

Xesar-Identmedien sind berührungslose RFID-Chips basierend auf MIFARE DESFire EV1 mit einer Gesamtspeichergröße von 4 kB.

Überblick der verfügbaren Xesar-Identmedien

Xesar-EVVA-Card



Abbildung 7: Xesar-EVVA-Card (Symbolfoto)

Xesar-Schlüsselanhänger



Abbildung 9: Xesar-Schlüsselanhänger (Symbolfoto)

Xesar-Partner-Card



Abbildung 8: Xesar-Partner-Card (Symbolfoto)

Xesar-Combi-Schlüssel



Abbildung 10: Xesar-Combi-Schlüssel (Symbolfoto)



Legen Sie nie mehr als ein Xesar-Identmedium auf die Xesar-Codierstation. Andernfalls kann es zu einer fehlerhaften Beschreibung der Identmedien kommen.

Bitte halten Sie die Codierstation frei von metallischen Gegenständen, da dies die Lesefähigkeit beeinträchtigen kann.



Befindet sich Ihre Anlage nach der Inbetriebnahme nicht länger im Baustellenmodus, können Sie mit Xesar-Identmedien, die auf der Xesar-Codierstation programmiert wurden, Xesar-Zutrittskomponenten öffnen.



Als Baustellenmodus wird jener Modus bezeichnet, in dem die Xesar-Zutrittskomponente noch keiner Anlage elektronisch zugewiesen wurde. Im Auslieferungszustand befindet sich jede Xesar-Zutrittskomponente in diesem Zustand.

Alle Xesar-Identmedien-Typen werden mit der Xesar-Codierstation programmiert, indem Sie Ihre Identmedien auf Ihre betriebsbereite Codierstation legen und in der Software die entsprechende Interaktion durchführen.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt unter http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/ zur Verfügung.



Ein Identmedium kann mit maximal 96 Türbereiche und zusätzlich 32 Türen beschrieben werden.



5.1 Construction-Card



Abbildung 11: Construction-Card (Symbolfoto)

Die Construction-Card ist ein berührungsloser RFID-Chip basierend auf MIFARE DESFire EV1, welche Xesar-Zutrittskomponenten im Baustellenmodus öffnen kann.

Neben der herkömmlichen Öffnung von Zutrittskomponenten ist auch eine manuelle Daueröffnung möglich (siehe Kapitel: *Manuelle Daueröffnung*). Die Construction-Card ist nach Erhalt sofort einsatzbereit und muss nicht mittels Xesar-Codierstation programmiert werden.



Als Baustellenmodus wird jener Modus bezeichnet, in dem die Xesar-Zutrittskomponente noch keiner Anlage elektronisch zugewiesen wurde, im Auslieferungszustand befindet sich jede Xesar-Zutrittskomponente in diesem Zustand.



Bitte beachten Sie, dass Ihre Anlage im Baustellenmodus mit jeder Construction-Card bedient werden kann. Taufen Sie Ihre Anlage daher ehestmöglich!



5.2 Zutritt mit einem Xesar-Identmedium

Die Bedienung aller Xesar-Zutrittskomponenten mittels Xesar-Identmedium funktioniert nach demselben Prinzip. In der schwarzen Kappe über der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) befindet sich die Leseeinheit. Wird ein berechtigtes Identmedium in das Lesefeld gehalten, reagiert die jeweilige Zutrittskomponente je nach Konfiguration.

5.2.1 Einfacher Zutritt (Standardkonfiguration)

Hierbei gibt die jeweilige Xesar-Zutrittskomponente nach Vorhalten eines berechtigten Xesar-Identmediums für 5 Sekunden frei. Die Freigabe wird durch ein optisches und akustisches Signal bestätigt. Anschließend wird die Freigabe automatisch beendet, dies wird ebenfalls mit einem optischen und akustischen Signal bestätigt.

5.2.2 Manuelle Daueröffnung

Jede Xesar-Zutrittskomponente verfügt über einen manuellen Daueröffnungsmodus. Dabei kann eine Zutrittskomponente eingekuppelt bzw. offengehalten werden. Diese Funktion ist auch im Auslieferungszustand (Baustellenmodus) in Verbindung mit der Construction-Card verfügbar.

Die manuelle Daueröffnung wird durch ein zweimaliges Anhalten innerhalb von 2 Sekunden an der jeweiligen Xesar-Zutrittskomponente aktiviert bzw. deaktiviert. Die Xesar-Zutrittskomponente signalisiert die Zustandsänderung sowohl akustisch als auch optisch (siehe *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).

Sind Xesar-Zutrittskomponenten bereits der Anlage zugewiesen (getauft), muss diese Funktion in der Xesar-Software konfiguriert werden.



Bitte beachten Sie, dass das Identmedium zwischen dem zweimaligen Anhalten zum Aktivieren/Deaktivieren des Daueröffnungsmodus innerhalb von 2 Sekunden aus dem Lesefeld (ca. 20 cm) bewegt werden muss.

Sobald die Batterieladung einen niedrigen Stand erreicht, wird eine Batteriewarnung ausgegeben. In diesem Zustand kann keine automatische oder manuelle Daueröffnung gestartet werden.

Aktuelle Daueröffnungen (automatisch/manuell) können jedoch weiterhin geschlos-



sen werden. Zusätzlich wird ein eindeutiger Logeintrag angelegt, um auf nicht gestartete automatische Daueröffnungen hinzuweisen.

5.2.3 Automatische Daueröffnung (zeitgesteuert)

Xesar-Komponenten können neben der manuellen Daueröffnung auch automatisch in eine Daueröffnung gelangen. Dabei kann ein entsprechendes Zeitfenster in der Xesar-Software angelegt werden. Die Xesar-Zutrittskomponente signalisiert die Zustandsänderung bei der automatisierten Daueröffnungsänderung sowohl akustisch als auch optisch (siehe *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*). Eine automatische Daueröffnung im Auslieferungszustand in Verbindung mit der Construction-Card ist nicht möglich.



Sobald die Batterieladung einen niedrigen Stand erreicht, wird eine Batteriewarnung ausgegeben. In diesem Zustand kann keine automatische oder manuelle Daueröffnung gestartet werden.

Aktuelle Daueröffnungen (automatisch/manuell) können jedoch weiterhin beendet werden. Zusätzlich wird ein eindeutiger Logeintrag angelegt, um auf nicht gestartete automatische Daueröffnungen hinzuweisen.

5.2.4 DeleteKey-Funktion

Jede Xesar-Zutrittskomponente erhält beim Aktualisieren mit dem Xesar-Tablet die Blacklist (= Liste aller gesperrten Medien der Anlage). Wird eines dieser Medien an die Türkomponente angehalten, wird dieses von der Zutrittskomponente gelöscht, unabhängig davon, ob es bei der jeweiligen Tür berechtigt war oder nicht.



Manuelle und automatische Daueröffnungen sind "gleichberechtigt". Bei entsprechender Berechtigung kann daher eine automatische Daueröffnung manuell unterbrochen und auch wieder fortgesetzt werden. Außerdem kann eine manuelle Daueröffnung auch von einer automatischen beendet werden, wenn die Konfiguration in der Software entsprechend vorgenommen wurde.



5.3 Schnittstelle der Xesar-Zutrittskomponenten

Alle Xesar-Zutrittskomponenten verfügen über eine Schnittstelle, mit der die Xesar-Zutrittskomponenten aktualisiert werden können. Die Schnittstelle kann bei allen batteriebetriebenen Xesar-Zutrittskomponenten auch zur Notstromversorgung herangezogen werden.

Die Schnittstelle befindet sich bei allen Xesar-Zutrittskomponenten an der Vorderseite, hinter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo); zu dieser gelangen Sie, indem Sie die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht mit dem Finger nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen.

Verschließen Sie nach Gebrauch der Schnittstelle die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) wieder sorgfältig, um Ihre Xesar-Zutrittskomponenten gegen den Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen.



Verwenden Sie für das Öffnen und Schließen keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.



6 Xesar-Software



Abbildung 12: Xesar-Software (Symbolfoto)

Die Xesar-Software ist eine kostenfreie, von EVVA bereitgestellte, Administrations- und Verwaltungssoftware, mit welcher unterschiedlichste Anforderungen realisiert werden können. Dazu zählen u. a. Verwaltung von Personenberechtigungen, Erstellung und Löschung von elektronischen Schlüsseln, Verwaltung von unterschiedlichen Zutrittskomponenten, Einstellung von berechtigungsabhängigen Zeitzonen, Erstellung und Administration von Bereichen, Verwaltung der zeitlichen Daueröffnungsoptionen sowie viele weitere Funktionen.

Um die Sicherheit Ihrer Xesar-Anlage zu erhöhen, verfügt Ihre Xesar-Software neben dem Passwortschutz über ein weiteres Sicherheitsmerkmal, die Admin-Card. (siehe Kapitel: *Admin-Card*).

Nach einer Online-Registrierung steht die Xesar-Software zum Download zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesarsoftware/de/



Die Installation der Xesar-Software muss lokal erfolgen, eine Serverinstallation ist nicht vorgesehen, für die Installation werden ca. 1 GB freier Speicher benötigt.



6.1 EVVA-KeyCredits



Abbildung 13: KeyCredits (Symbolfoto)

Sie nutzen alle Features einer voll ausgebauten Zutritts-Software kostenlos und bezahlen mittels KeyCredits nur das, was Sie tatsächlich brauchen. Für das Anfertigen oder Ändern eines Identmediums mit beliebig vielen Zutrittsberechtigungen wird nur ein KeyCredit benötigt.

6.1.1 Guthabenmodelle

Es stehen Ihnen folgende Guthabenmodelle zur Verfügung:

- Mengenguthaben (10/50/100 KeyCredits)
- Zeitguthaben (KeyCredit Unlimited mit einer unbeschränkten Menge von Zutrittsberechtigungsänderungen für die Dauer von 12/36 Monaten)
- Software^{plus}-Paket (Xesar 2.x, 36 Monate, zur Verwendung der Virtuellen Netzwerks XVN)

6.1.2 Mengen- und Zeitguthaben können kombiniert werden

Die Flatrate des aktiven Zeitguthabens deckt alle kostenpflichtigen Berechtigungsänderungen ab, erst nach Ablauf des Zeitguthabens werden für kostenpflichtige Berechtigungsänderungen EVVA-KeyCredits aus dem Mengenguthaben gebucht.



6.1.3 Das Funktionsprinzip

EVVA-KeyCredits werden, nach der Eingabe des sich auf der Karte befindlichen Codes in der Xesar-Software, online freigeschaltet und lokal auf die Admin-Card gespeichert.

Zeitlich limitierte Flatrate-KeyCredits werden, z. B. mit 12 oder 36 Monats-Flatrate, am EVVA-Server und nicht auf der Admin-Card gespeichert.

Bei Verlust oder Defekt der Admin-Card mit Zeitguthaben, kann das auf dem Server gespeicherte restliche Zeitkontingent der 12 oder 36 Monats-Flatrate, nach Erstellung einer Ersatzkarte, abgerufen und reaktiviert werden. Das Reaktivieren von Restguthaben bei 10/50/100 KeyCredits, welches sich auf einer defekten oder verlorengegangenen Admin-Card befindet, ist nicht möglich.



Bitte beachten Sie, dass Sie für das Freischalten der geladenen KeyCredits eine Internetverbindung benötigen.

Für den Tausch einer Admin-Card muss bereits ein Guthaben eingelöst sein.

6.1.4 KeyCredits – kostenpflichtige Änderungen (nur für Mengenguthaben relevant)

Folgende Änderungen kosten einen KeyCredit:

- Zutrittsberechtigungen zu Türen/Bereichen ändern
- Zeitprofil (Dauerzutritt/periodischer Zutritt) ändern
- Ablaufdatum eines Identmediums ändern



Ein KeyCredit wird immer beim Speichern (nach dem Anlegen oder Ändern von Berechtigungen) abgebucht.



6.1.5 KeyCredits – kostenlose Änderungen

Folgende Änderungen kosten keinen KeyCredit:

- Manuelle Daueröffnung für eine Person aktivieren/deaktivieren
- Person sperren (Blacklist)
- Beschreiben/Aktualisieren des Mediums
- Änderungen der Personen-Stammdaten
- Verlängern der Identmedien-Gültigkeitsdauer

6.1.6 Weitere Informationen zu den EVVA-KeyCredits

- Beim Laden von KeyCredit Unlimited wird die neue Zeitspanne am Ende eines bereits laufenden KeyCredit Unlimited-Produkts angehängt.
- Ein KeyCredit-Code kann nur einmal eingelöst werden.
- Alle zum Marktstart verfügbaren KeyCredit-Codes können sowohl in Xesar als auch in AirKey eingelöst werden.
- Die Xesar-Software warnt den Benutzer rechtzeitig, bevor sein KeyCredit-Guthaben ausläuft.



Der SoftwarePlus-Gutscheincode ist ausschließlich ab der Version Xesar 2.0.x.x und höher zu verwenden. Beim Einlösen in einer niedrigeren Version verliert der Code unwiederbringlich seine Gültigkeit.

Entfernen Sie während der Aufladung von KeyCredits keinesfalls die Codierstation vom Xesar-Rechner, um eine fehlerfreie Aufladung zu garantieren.


6.2 Softwareplus Paket



Abbildung 14: Software^{p/us}-Paket (Symbolfoto)

Durch Aktivieren des Software^{plus}-Pakets müssen Ereignisse nicht mehr ständig über das Xesar-Tablet von der Komponente zur Software transportiert werden, sondern werden von den Medien "abgeholt". Wird ein Identmedium an eine Zutrittskomponente gehalten, werden von der Komponente Ereignisse auf das Medium geschrieben. Durch das Auflegen des Mediums auf die Codierstation, werden die Ereignisse zurück in die Software transportiert.

Weitere Informationen zu dem Software^{plus}-Paket

- Die Software^{plus}-Karte kann bei einem EVVA-Fachhändler erworben werden.
- Am Dashboard (Startseite) wird eine entsprechende Information über das Software^{plus_}
 Paket angezeigt.

Durch einen Klick auf **Software**^{plus}-**Paket aufladen** können (zusätzliche) Guthaben aufgeladen werden.

- Die Gültigkeit eines Software^{plus}-Pakets beträgt 3 Jahre, mehrere eingelöste Software-^{plus}-Pakete werden zeitlich aneinander gereiht.
- Das Software^{*plus_*}Paket (XVN Funktionalität) kann auch ohne gesteckte AdminCard verwendet werden (falls aktiv).
- Ein Software^{plus}-Paket bleibt auch beim AdminCard-Tausch erhalten (das mit dem Paket erworbene Mengenguthaben verfällt jedoch).



7 Xesar-Zutrittskomponenten

7.1 Xesar-Beschlag



Abbildung 15: Xesar-Beschlag (Symbolfoto)

Der Xesar-Beschlag ist eine batteriebetriebene Zutrittskomponente und sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.

Der Xesar-Beschlag ist für gängige Rohrrahmen- und Vollblatttürschlösser mit Drückerweg bis zu 40°, mit selbstverriegelnden Fluchttürschlössern nach EN 179/EN 1125, für Feuerschutztüren sowie auch in einer Ausführung für Panik- und Fluchttüren mit Stangengriffen oder Druckstangen nach EN 1125¹ geeignet.

Bitte verwenden Sie in Außen- oder Nassbereichen die dafür vorgesehene, dem Produkt beiliegende, Dichtung.

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob das ausgewählte Xesar-Produkt für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist.





7.1.1 Funktionsbeschreibung des Xesar-Beschlags

Abbildung 16: Xesar-Beschlag (Symbolfoto)

Optische und akustische Signalisierung

Der Xesar-Beschlag signalisiert Ereignisse sowohl akustisch als auch optisch. Hierfür befindet sich eine LED an der oberen Kante der Leseeinheit des Xesar-Beschlags. Eine Auflistung sämtlicher Signalisierungen finden Sie im Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*.

Lesebereich

Der Sensor der Leseeinheit befindet sich an der Außenseite des Xesar-Beschlags, zwischen dem Verbindungsstecker (EVVA-Logo) und der LED.

Verbindungsstecker (Synchronisation, Update, Notstromversorgung)

Der Xesar-Beschlag verfügt über einen Verbindungsstecker, welcher sich unter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) verbirgt. Sie erreichen den Verbindungsstecker, indem Sie das EVVA-Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht mit dem Finger nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen.

Der Verbindungsstecker dient sowohl der Synchronisation mittels Xesar-Tablet als auch der Notstromversorgung mittels optionalem Notstromgerät.



Verschließen Sie nach Gebrauch die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) wieder sorgfältig, um den Stecker vor dem Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Funktionsprinzip

Der Außendrücker ist standardmäßig ausgekuppelt – bei Betätigung des Außendrückers bleibt die Position der Falle unverändert. Durch Vorhalten eines berechtigten Xesar-Identmediums an die Leseeinheit wird der Außendrücker für 5 Sekunden mechatronisch eingekuppelt. Wird in diesem Zeitraum der Außendrücker betätigt, wird abhängig von der Schlosstype die Falle bzw. der Riegel mitgenommen.

Der Innendrücker ist immer eingekuppelt und kann jederzeit betätigt werden. Die Falle wird dabei stets mitgenommen.

Der Xesar-Beschlag verfügt über einen Ereignisspeicher der letzten 1000 Ereignisse. Ist der Ereignisspeicher voll, werden die ältesten Einträge durch neue Einträge überschrieben. Synchronisieren Sie die Ereignisse daher regelmäßig, um zu vermeiden, dass Ereignisse verloren gehen.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



Beachten Sie die Daueröffnungs-Funktion (Kapitel: *Xesar-Identmedien*) und die unterschiedlichen akustischen und optischen Signalisierungen (Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).

Beachten Sie bei einer Montage auf Brandschutztüren, dass die Zertifikate nur gemeinsam mit den Freigaben der jeweiligen Türhersteller gelten.

Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Hinweise zum Gebrauch!



Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur außen -20 °C bis +60 °C, innen 0 °C bis +60 °C (abhängig von der Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für \geq 200.000 Zyklen gemäß EN 1906¹

Klimatische und umgebungsbedingte Auswirkungen

Beachten Sie die gemäß der IP-Klassifizierung und der spezifizierten Temperaturbereiche definierte Eignung des Beschlags für die jeweiligen Umgebungsbedingungen. Verwenden Sie den Beschlag nicht in Räumen mit hoher Staubbildung. Verwenden Sie den Beschlag nur in Räumen, in denen die Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % beträgt.

Beim Einbau von Beschlägen in Räume mit besonders hoher elektrostatischer Aufladung sind die Einsatzmöglichkeiten vorab mit einem Fachhändler abzuklären.

Verwenden Sie den Beschlag nicht in korrosiver Atmosphäre (z. B. Chlor, Ammoniak, Kalk- oder Salzwasser).

Hinweise zur Installation bzw. zur korrekten Einbausituation

Die Installation des Beschlags ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen und muss gemäß den Vorgaben der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung erfolgen. EVVA übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Schäden aufgrund nicht fachgerechter Montagearbeiten. Bitte beachten Sie, dass für eine korrekte Funktion des Xesar-Beschlags die Nusskorrekturstellung des Einsteckschlosses maximal 2° betragen darf, da sonst Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden können.

Vor der Montage des Beschlags ist es empfehlenswert, das Schloss auf Schäden und Verunreinigungen zu überprüfen. Des Weiteren ist vor dem Einbau des Beschlags die Gebrauchsinformation des Schlossherstellers zu beachten.

Um eine gute Funktion des Beschlags zu gewährleisten, empfiehlt EVVA ein Einsteckschloss in einwandfreiem Zustand zu verwenden.

Beachten Sie bei der Projektierung und Installation des Beschlags die entsprechenden internationalen und landesspezifischen Vorgaben in den jeweiligen Gesetzen,

Verordnungen, Normen und Richtlinien, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an Fluchtwege sowie an Notausgänge.



Beachten Sie, dass bei einem Einbau eines mechanischen Schließzylinders die in Abhängigkeit von der Türblattstärke richtige Zylinderlänge ausgewählt wird. Der Schließzylinder darf in sicherheitsrelevanten Einbausituationen oder Einsatzbereichen max. 3 mm aus dem Beschlag herausragen. Prüfen Sie vor einem Einbau des Beschlags – insbesondere in Rohrrahmentüren – die Einbausituation, um einer Verletzungsgefahr (z. B. Quetschungen an der Hand) vorzubeugen. Wir empfehlen in diesen Fällen die Verwendung eines für Rohrrahmentüren geeigneten Drückers.

Beachten Sie, dass bei Einbau des Beschlags in Rauch- und Feuerschutztüren die Einsatzfähigkeit zu prüfen bzw. eine Freigabe des Türherstellers einzuholen ist. Dies ist Aufgabe des Käufers. Für den Einsatz des Beschlags in Flucht- bzw. Paniktüren ist das Vorliegen eines Zertifikates nach EN 179 bzw. EN 1125 des Schlossherstellers maßgeblich. Die komplette Panik-Einheit – bestehend aus Beschlag, Panikschloss und Panikstange – muss auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Die Zulässigkeit der Montage des Beschlags muss im oben genannten Zertifikat bestätigt sein. Durch zu hohe Drehmomente beim Anschrauben der Befestigungsschrauben kann es zu Fehlfunktionen des Beschlags kommen oder dieser schwergängig sein. Beachten Sie daher die Angaben der Montageanleitung.

Die korrekte Funktion des Beschlags muss vor Abschluss der Montage bei geöffneter Tür gemäß den Vorgaben der Montageanleitung mittels Construction-Card geprüft werden. Beachten Sie, dass nach dem Einbau des Beschlags bis zur abgeschlossenen Parametrierung der Anlage ein Zutritt nur mittels Construction-Card möglich ist.

Beachten Sie, dass im Falle eines im Türblatt freigestellten Zylinderbereichs dieser jedenfalls durch einen konventionellen mechanischen Zylinder, einen Blindzylinder oder durch die Verwendung von Brandschutzlaminat abzudichten ist. EVVA weist ausdrücklich darauf hin, dass die Brandschutzzertifizierung des Beschlags nur unter diesen Bedingungen aufrecht erhalten bleibt.

Hinweise zum Betrieb

Die Benutzer des elektronischen Schließsystems sind darauf hinzuweisen, ihre Identmedien stets sicher aufzubewahren.

Im Falle des Verlusts eines Xesar-Identmediums ist jenes umgehend in der Software zu sperren und der mechatronische Beschlag umgehend über das Xesar-Tablet zu synchronisieren. Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen oder angehoben werden.

Die Leseeinrichtung des Beschlags darf nicht mit metallischen Materialien abgedeckt werden.



Der ordnungsgemäße Zustand sowie die einwandfreie Funktion des Beschlags sind regelmäßig (zumindest monatlich) im Zuge einer Funktionsprüfung mit berechtigten Identmedien zu überprüfen.

Es wird empfohlen, das Schließsystem durch regelmäßige Software- und Firmware-Updates auf aktuellem Stand zu halten. Achten Sie darauf, dass das Firmware-Update bei geöffneter Tür, und in weiterer Folge nach dem erfolgten Update zusätzlich ein Funktionstest, durchgeführt wird.

Normen und Richtlinien



CE-geprüft | DIN 18273¹ | EN 1634: 30 Minuten | EN 1634: 90 Minuten¹ | ÖNORM 3859: 30 Minuten¹ | ÖNORM 3859: 90 Minuten¹ | EN 1906¹ | EN 179¹ | Schutzart IP52 (bei Verwendung der beiliegenden Dichtungen IP55) | DIN 18257:ES0¹ (mit Stabilitätsplatte) | ÖNORM B 5351:WB1¹ (ÖNORM B 5338:WK1)



Der Xesar-Beschlag für Feuerschutztüren kann in Brandschutztüren gemäß EN 179¹ eingesetzt werden. Geeignet für Innen- und Außentüren | kombinierbar mit gängigen Vollblatttürschlössern mit Drückerweg bis 40° | kombinierbar mit selbstverriegelnden Feuerschutzschlössern nach EN 179/EN 1125¹ | geeignet für Feuerschutztüren

Hinweise zur Reinigung

Zur Reinigung der sichtbaren Flächen des Beschlags können Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie nie korrosionsfördernde Produkte oder Sprays, die metallische Oberflächen, Kunststoffe oder Dichtmaterialien angreifen können.

Batteriewechsel

Es wird empfohlen, einen Batteriewechsel nur von geschultem Fachpersonal vornehmen zu lassen. Batterien sind ehestmöglich zu tauschen, sobald durch den Beschlag "Batterie schwach" signalisiert wird – siehe Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*.

Das wiederholte Ignorieren der "Batterie schwach"-Warnung kann zum Ausfall des Beschlags führen.



Ab der ersten "Batterie schwach"-Warnung sind bei üblicher Raumtemperatur noch bis zu 1000 Öffnungen innerhalb der nächsten 4 Wochen möglich. Temperaturen, die von üblichen Raumtemperaturen abweichen, können daher früher den Ausfall des Beschlags zur Folge haben. Die Verwendung von Akkumulatoren (Akkus) ist nicht zulässig. Eine Liste empfohlener Batteriemo-

delle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachhändler.

Bei einem Batteriewechsel sind jeweils alle (3 Stk. AAA) im Beschlag eingesetzten Batterien auszutauschen! Gegebenenfalls kann nach dem Austausch von Batterien eine Synchronisation der Systemuhrzeit über das Xesar-Tablet erforderlich sein.

Achten Sie bei einem Batteriewechsel bei aufgebrachtem Dichtsatz darauf, dass die Dichtung beim Batteriewechsel nicht beschädigt wird.

Bei leeren Batterien kann der Beschlag nur mit dem Notstromgerät (optionales Zubehör) und mit einem Masterkey-Medium betätigt werden.

Vorgehensweise beim Batteriewechsel

- 1. Das Batteriefach befindet sich im oberen Bereich des Innenschilds. Zur Öffnung des Batteriefachs benötigen Sie einen Torx-Schraubendreher Größe T8.
- 2. Um das Innenschild abnehmen zu können, drehen Sie die Torx-Schraube im Uhrzeigersinn so weit hinein, bis Sie das Innenschild lösen können.
- 3. Greifen Sie das Innenschild an seiner Unterseite und ziehen Sie es vorsichtig vom Befestigungsblech ab. Das Innenschild kann nun über den Drücker gezogen werden. Achten Sie darauf, dass der Drücker dabei nicht zerkratzt wird. Alternativ können Sie den Innendrücker auch im Vorfeld abnehmen.
- 4. Entnehmen Sie nun die drei leeren AAA-Batterien und ersetzen Sie sie durch zuvor bereitgelegte neue Batterien. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterien lagerichtig eingelegt werden.

Der korrekte Abschluss des Batterietauschs wird durch die entsprechende Signalisierung bestätigt (Signal 8 der Signalisierungstabelle Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-*

Zutrittskomponenten Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten).

Setzen Sie nun das Innenschild wieder auf das Befestigungsblech auf und gehen Sie zur Montage des Innenschilds in umgekehrter Reihenfolge vor.



Der Batterietausch bzw. die Stromunterbrechung sollte nicht länger als eine Minute dauern, da sonst der Beschlag erneut mit dem Xesar-Tablet synchronisiert werden muss.



Der Batterietausch des Xesar-Beschlags für Paniktüren funktioniert trotz des unterschiedlichen Aussehens des Innenbeschlags analog.

7.2 Xesar-Drücker



Abbildung 17: Xesar-Drücker (Symbolfoto)

Der Xesar-Drücker ist eine batteriebetriebene Zutrittskomponente, die für Vollblatt- und Glastüren in Verbindung mit entsprechendem Glastürschloss, im Innenbereich geeignet ist.

Aufgrund der Einhaltung wesentlicher Schlossnormen und durch den Drückerweg bis zu 40° ist der Xesar-Drücker mit vielen europäischen Schlössern kompatibel.

Der Xesar-Drücker ist für gängige Vollblatttürschlösser mit Drückerweg bis zu 40°, mit selbstverriegelnden Fluchttürschlössern nach EN 179 und für Feuerschutztüren geeignet.

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob das ausgewählte Xesar-Produkt für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist. Das dafür benötigte Datenblatt steht Ihnen auf unserer Homepage im Downloadbereich zur Verfügung: <u>http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-</u> zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



Optische Signalisierung Leseeinheit Verbindungsstecker Drücker mit Batteriefach

7.2.1 Funktionsbeschreibung des Xesar-Drückers

Abbildung 18: Xesar-Drücker (Symbolfoto)

Optische und akustische Signalisierung

Der Xesar-Drücker signalisiert Ereignisse sowohl akustisch als auch optisch. Hierfür befindet sich eine LED an der oberen Kante der Leseeinheit des Xesar-Drückers. Eine Auflistung sämtlicher Signalisierungen finden Sie im Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*.

Der Lesebereich

Der Sensor der Leseeinheit befindet sich an der Außenseite des Xesar-Drückers zwischen dem Verbindungsstecker (EVVA-Logo) und der LED.

Verbindungsstecker (Synchronisation, Update, Notstromversorgung)

Der Xesar-Drücker verfügt über einen Verbindungsstecker, welcher sich unter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) verbirgt. Sie erreichen den Verbindungsstecker, indem Sie das EVVA-Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht mit dem Finger nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen. Der Verbindungsstecker dient sowohl der Synchronisation mittels Xesar-Tablet als auch der Notstromversorgung mittels optionalem Notstromgerät.

Verschließen Sie nach Gebrauch die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) wieder sorgfältig, um den Stecker vor dem Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.



Das Funktionsprinzip

Der Außendrücker ist standardmäßig ausgekuppelt – bei Betätigung des Außendrückers bleibt die Position der Falle unverändert. Durch Vorhalten eines berechtigten Xesar-Identmediums an die Leseeinheit wird der Außendrücker für 5 Sekunden mechatronisch eingekuppelt. Wird in diesem Zeitraum der Außendrücker betätigt, wird abhängig von der Schlosstype die Falle bzw. der Riegel mitgenommen.

Der Innendrücker ist immer eingekuppelt und kann jederzeit betätigt werden. Die Falle wird dabei stets mitgenommen.

Der Xesar-Drücker verfügt über einen Ereignisspeicher der letzten 1000 Ereignisse. Ist der Ereignisspeicher voll, werden die ältesten Einträge durch neue Einträge überschrieben. Synchronisieren Sie die Ereignisse daher regelmäßig, um zu vermeiden, dass Ereignisse verloren gehen.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



Beachten Sie die Daueröffnungs-Funktion (Kapitel: *Xesar-Identmedien*) und die unterschiedlichen akustischen und optischen Signalisierungen (Kapitel: *Ereignissig-nalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).

Beachten Sie bei einer Montage auf Brandschutztüren, dass die Zertifikate nur gemeinsam mit den Freigaben der jeweiligen Türhersteller gelten.

Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Hinweise zum Gebrauch!

Klimatische und umgebungsbedingte Auswirkungen

Beachten Sie die gemäß der IP-Klassifizierung und der spezifizierten Temperaturbereiche definierte

Eignung des Drückers für die jeweiligen Umgebungsbedingungen.

Verwenden Sie den Drücker nicht in Räumen mit hoher Staubbildung.



Verwenden Sie den Drücker nur in Räumen, in denen die Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % beträgt.

Beim Einbau von Drückern in Räume mit besonders hoher elektrostatischer Aufladung sind die Einsatzmöglichkeiten vorab mit einem Fachhändler abzuklären.

Verwenden Sie den Drücker nicht in korrosiver Atmosphäre (z. B. Chlor, Ammoniak, Kalk- oder Salzwasser).

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur +5 °C bis +50 °C (abhängig von der Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für 200.000 Zyklen gemäß EN 1906¹ | Schutzart IP 40.

Hinweise zur Installation bzw. zur korrekten Einbausituation

Die Installation des Drückers ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen und muss gemäß den Vorgaben der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung erfolgen. EVVA übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Schäden aufgrund nicht fachgerechter Montagearbeiten. Beachten Sie, dass für eine korrekte Funktion des Xesar-Drückers die Nusskorrekturstellung des Einsteckschlosses maximal 5° betragen darf, da ansonsten Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen werden können.

Vor der Montage des Drückers ist es empfehlenswert, das Schloss auf Schäden und Verunreinigungen zu überprüfen. Des Weiteren ist vor der Montage die Gebrauchsinformation des Schlossherstellers zu beachten. Um eine gute Funktion des Drückers zu gewährleisten, empfiehlt EVVA ein Einsteckschloss in einwandfreiem Zustand zu verwenden.

Verwenden Sie nur von EVVA empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.

Bitte beachten Sie bei der Projektierung und Installation des Drückers die entsprechenden internationalen und landesspezifischen Vorgaben in den jeweiligen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an Fluchtwege sowie an Notausgänge. Beachten Sie, dass der Links/Rechts-Umbau der Drückerorientierung gemäß den Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen hat und nur bei entnommener Batterie durchgeführt werden darf. Beachten Sie, dass bei einem gewünschten Einbau des Drückers in Rauch- und Feuerschutztüren die Einsatzfähigkeit zu prüfen bzw. eine Freigabe des Türherstellers einzuholen ist. Dies ist Aufgabe des Käufers.

Für den Einsatz des Drückers in Flucht- bzw. Paniktüren ist das Vorliegen eines Zertifikates nach EN 179 bzw. EN 1125 des Schlossherstellers maßgeblich. Die komplette Panik-Einheit – bestehend



aus Panikschloss und Drückergarnitur – muss auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Die Zulässigkeit des Einbaus des Drückers muss im oben genannten Zertifikat bestätigt sein. Durch zu hohe Drehmomente beim Anschrauben der Befestigungsschrauben kann es zu Fehlfunk-

tionen des Drückers kommen oder dieser schwergängig sein. Beachten Sie daher die Angaben der Montageanleitung.

Die korrekte Funktion des Drückers muss vor Abschluss der Montage bei geöffneter Tür gemäß den Vorgaben der Montageanleitung mittels Construction-Card geprüft werden.

Bitte beachten Sie, dass nach dem Einbau des Drückers bis zur abgeschlossenen Parametrierung der Anlage ein Zutritt nur mehr mittels Construction-Card möglich ist.

Hinweise zum Betrieb

Die Benutzer des elektronischen Schließsystems sind darauf hinzuweisen, ihre Identmedien stets sicher aufzubewahren.

Im Falle des Verlusts eines Xesar-Identmediums ist das entsprechende Xesar-Identmedium umgehend in der Software zu sperren und der mechatronische Schließzylinder umgehend zu aktualisieren.

Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen oder angehoben werden.

Die Leseeinrichtungen des Drückers dürfen nicht mit metallischen Materialien abgedeckt werden. Der ordnungsgemäße Zustand sowie die einwandfreie Funktion des Drückers sind regelmäßig (zumindest monatlich) im Zuge einer Funktionsprüfung mit berechtigten Identmedien zu überprüfen.

Es wird empfohlen, das Schließsystem durch regelmäßige Software- und Firmware-Updates auf aktuellem Stand zu halten. Achten Sie darauf, dass das Firmware-Update bei geöffneter Tür, und in weiterer Folge nach dem erfolgten Update zusätzlich ein Funktionstest, durchgeführt wird.

Normen und Richtlinien



ten¹ | ÖNORM 3859: 90 Minuten¹ | EN 1906¹ | EN 179¹ | Schutzart IP40

¹ In Vorbereitung | ² Bei Verwendung der beiliegenden Dichtungen



Hinweise zur Reinigung

Zur Reinigung der sichtbaren Flächen des Beschlags können Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie nie korrosionsfördernde Produkte oder Sprays, die metallische Oberflächen, Kunststoffe oder Dichtmaterialien angreifen können.

Batteriewechsel

Es wird empfohlen, einen Batteriewechsel nur von geschultem Fachpersonal vornehmen zu lassen. Batterien sind ehestmöglich zu tauschen, sobald durch den Drücker "Batterie schwach" signalisiert wird – siehe Kapitel *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*. Das wiederholte Ignorieren der "Batterie schwach"-Warnung kann zum Ausfall des Drückers führen.

Ab der ersten "Batterie schwach"-Warnung sind bei üblicher Raumtemperatur noch bis zu 1000 Öffnungen innerhalb der nächsten 4 Wochen möglich. Temperaturen, die von üblichen Raumtemperaturen abweichen, können daher früher den Ausfall des Drückers zur Folge haben. Die Verwendung von Akkumulatoren (Akkus) ist nicht zulässig. Eine Liste empfohlener Batteriemodelle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachhändler. Bei leeren Batterien kann der Drücker nur noch mit dem Notstromgerät (optionales Zubehör) betätigt werden.

Vorgehensweise beim Batteriewechsel

- Das Batteriefach befindet sich im Außendrücker des Xesar-Drückers, zum Batteriewechsel benötigen Sie eine Batterie Type CR123A (Eine Liste empfohlener Batteriemodelle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachhändler) und folgendes Werkzeug, um das Batteriefach zu öffnen: Inbus 2,5.
- Um das Drückerrohr des Außendrückers abnehmen zu können, drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die Befestigungsschraube gegen den Uhrzeigersinn hinein, bis sich das Drückerrohr abnehmen lässt.
- 3. Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube nur so weit wie erforderlich hineinzudrehen.
- 4. Entnehmen Sie nun die leere Batterie und ersetzen Sie sie durch eine zuvor bereitgelegte neue Batterie. Achten Sie dabei darauf, dass die Batterie lagerichtig eingelegt wird.
- 5. Setzen Sie nun das Drückerrohr wieder auf den Außendrücker und befestigen Sie es in umgekehrter Reihenfolge.



Der korrekte Abschluss des Batterietauschs wird durch die entsprechende Signalisierung bestätigt (Signal 8 der Signalisierungstabelle, Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).



Der Batterietausch bzw. die Stromunterbrechung sollte nicht länger als eine Minute dauern, da sonst der Xesar-Drücker erneut mit dem Xesar-Tablet synchronisiert werden muss.

7.3 Xesar-Zylinder



Abbildung 19: Xesar-Zylinder (Symbolfoto)

Der Xesar-Zylinder ist eine batteriebetriebene Zutrittskomponente. Bereits in der Standardausführung ist der Xesar-Zylinder mit einer Vielzahl von Schutzmaßnahmen gegen Manipulation ausgestattet. Details dazu finden Sie im Produktkatalog! Der Xesar-Zylinder kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich und in Brandschutz- und Fluchttüren eingesetzt werden. Der Xesar-Zylinder steht als Halb- oder Doppelzylinder, mit einoder beidseitiger elektronischer Freigabe zur Auswahl.

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob der ausgewählte Xesar-Zylinder für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/systemueberblick/de/





7.3.1 Funktionsbeschreibung des Xesar-Zylinders

Optische und akustische Signalisierung

Der Xesar-Zylinder signalisiert Ereignisse sowohl akustisch als auch optisch. Hierfür befindet sich eine LED an der Kante der Leseeinheit des Xesar-Zylinders. Eine Auflistung aller möglichen Ereignisse finden Sie im Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*.

Lesebereich

Der Sensor der Leseeinheit befindet sich in der Kunststoffkappe des Xesar-Zylinderknaufes zwischen dem EVVA-Logo und der LED.

Verbindungsstecker (Synchronisation, Update, Notstromversorgung)

Der Xesar-Zylinder verfügt über einen Verbindungsstecker, welcher sich unter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) verbirgt. Sie erreichen den Verbindungsstecker, indem Sie das EVVA-Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht mit dem Finger nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen. Der Verbindungsstecker dient sowohl der Synchronisation mittels Xesar-Tablet als auch der Notstromversorgung mittels optionalem Notstromgerät.

Verschließen Sie nach Gebrauch die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) wieder sorgfältig, um den Stecker vor dem Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Abbildung 20: Xesar-Knauf (Symbolfoto)



Das Funktionsprinzip

Der elektronische Außenknauf des Xesar-Zylinders ist standardmäßig ausgekuppelt. Wird der Außenknauf betätigt, bleibt die Sperrnase ausgekuppelt und der Außenknauf dreht, ohne die Sperrnase mitzunehmen.

Durch Vorhalten eines berechtigten Xesar-Identmediums an die Leseeinheit des Xesar-Zylinders wird der Außenknauf für 5 Sekunden mechatronisch eingekuppelt, und die Sperrnase des Xesar-Zylinders wird bei der Betätigung des Außenknaufs mitgenommen.

Die rein mechanische Innenseite bei Ausführungen mit einseitiger elektronischer Freigabe bleibt bei Xesar-Zylindern immer eingekuppelt und kann jederzeit betätigt werden.

Bei Xesar-Zylindern mit beidseitiger elektronischer Freigabe verhält sich der elektronische Innenknauf analog zum elektronischen Außenknauf.

Der Xesar-Zylinder verfügt über einen Ereignisspeicher der letzten 1000 Ereignisse. Ist der Ereignisspeicher voll, werden die ältesten Einträge durch neue Einträge überschrieben. Synchronisieren Sie die Ereignisse daher regelmäßig, um zu vermeiden, dass Ereignisse verloren gehen.

Weitere Spezifikationen stehen Ihnen im jeweiligen Datenblatt zur Verfügung: http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



FZG- und FAP-Ausführungen verfügen aus technischen Gründen nicht über eine Rotationsbremse!



Beachten Sie die Daueröffnungs-Funktion (Kapitel: *Xesar-Identmedien*) und die unterschiedlichen akustischen und optischen Signalisierungen (Kapitel: *Ereignissig-nalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).

Ihr Xesar-Zylinder ist standardmäßig mit einer Rotationsbremse ausgestattet, achten Sie auf den lagerichtigen Einbau (siehe Montageanleitung), da es sonst im laufenden Betrieb zu Fehlfunktionen kommen kann. Fehlfunktionen in nicht freigegebenen



Einbaulagen stellen keinen Produktfehler dar und gelten daher nicht als Reklamationsgrund.

Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Hinweise zum Gebrauch!

Klimatische und umgebungsbedingte Auswirkungen

Bitte beachten Sie die gemäß der IP-Klassifizierung und der spezifizierten Temperaturbereiche definierte Eignung des Schließzylinders für die jeweiligen Umgebungsbedingungen.

Verwenden Sie den Schließzylinder nicht in Räumen mit hoher Staubbildung.

Verwenden Sie den Schließzylinder nur in Räumen, in denen die Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % beträgt.

Beim Einbau von Schließzylindern in Räumen mit besonders hoher elektrostatischer Aufladung sind die Einsatzmöglichkeiten vorab mit einem Fachhändler abzuklären.

Verwenden Sie den Schließzylinder nicht in korrosiver Atmosphäre (z. B. Chlor, Ammoniak, Kalkoder Salzwasser).

Hinweise zur Installation bzw. zur korrekten Einbausituation

Die Installation des Schließzylinders ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen und muss gemäß den Vorgaben der dem Produkt ebenfalls beiliegenden Montageanleitung erfolgen. EVVA übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Schäden aufgrund nicht fachgerechter Montagearbeiten.

Vor Montage des Schließzylinders ist es empfehlenswert, das Schloss auf Schäden und Verunreinigungen zu überprüfen. Des Weiteren ist vor der Montage die Gebrauchsinformation des Schlossherstellers zu beachten. Um eine gute Funktion des Schließzylinders zu gewährleisten, empfiehlt EVVA ein Einsteckschloss in einwandfreiem Zustand zu verwenden.

Alle Xesar-Zutrittskomponenten werden ab Werk im sogenannten Baustellenmodus ausgeliefert. In diesem Zustand sperrt jede Construction-Card jede Xesar-Zutrittskomponente. Sorgen Sie daher ehestmöglich nach der Montage der jeweiligen Xesar-Zutrittskomponente dafür, dass diese korrekt zu einer Schließanlage hinzugefügt wird, um den Zutritt nur tatsächlich berechtigten Personen zu ermöglichen.



Verwenden Sie nur von EVVA empfohlenes Zubehör und Ersatzteile. Mechatronische Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser, Beschläge etc. eingebaut werden, wenn die Schließzylinder entsprechenden Maßnormen unterliegen und die jeweiligen Schlösser, Beschläge etc. ausdrücklich für mechatronische Schließzylinder nach diesen Normen vorgerichtet sind. In allen anderen Fällen muss sich der Händler, Verarbeiter oder Benutzer solcher Schlösser, Beschläge etc. Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Beachten Sie bei der Projektierung und Installation des Schließzylinders die entsprechenden internationalen und landesspezifischen Vorgaben in den jeweiligen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an Fluchtwege sowie an Notausgänge.

Prüfen Sie vor einem Einbau des Schließzylinders – insbesondere in Rohrrahmentüren – die Einbausituation, um einer Verletzungsgefahr (z. B. Quetschungen an der Hand) bzw. Beschädigung des Schließzylinders vorzubeugen.

Beachten Sie, dass Sie für die jeweilige Türkonfiguration die korrekte Zylinderlänge ausgewählt haben. Der Zylinder darf in sicherheitsrelevanten Einbausituationen oder Einsatzbereichen (ohne Berücksichtigung des Knaufs) max. 3 mm aus dem Schutzbeschlag herausragen.

Bei Einbau eines VdS-anerkannten mechatronischen Schließzylinders in sicherheitsrelevanten Einbausituationen, ist der Schließzylinder mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild der Klasse B oder C zu schützen.

Hinsichtlich aller anderen Türen richtet sich der Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen (siehe u. a. EN 1627, ÖNORM 5338 oder SKG).

Bitte beachten Sie die in der Montageanleitung dargestellten Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Einbaulagen des Schließzylinders. Durch Nichteinhaltung der korrekten Einbaulage kann es zu Funktionsstörungen kommen – Fehlfunktionen in nicht freigegebenen Einbaulagen stellen keinen Produktfehler dar und gelten daher nicht als Reklamationsgrund. Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemäße Funktion des Schließzylinders auch vor bzw. während des Montagevorgangs des Schließzylinders nur bei korrekter Lage des Zylinderkörpers gewährleistet werden kann.



Der Einbau von Schließzylindern muss so erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungspunkte und der ordnungsgemäßen Betätigung keine Fremdkräfte auf den Schließzylinder wirken.

Für den Einsatz des Schließzylinders in Flucht- bzw. Paniktüren ist das Vorliegen eines Zertifikates nach EN 179 bzw. EN 1125 des Schlossherstellers maßgeblich. Die komplette Panik-Einheit – bestehend aus Schließzylinder, Panikschloss, Panikstange und Drückergarnitur – muss auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Die Zulässigkeit des Einbaus des Schließzylinders muss im oben genannten Zertifikat bestätigt sein.

Bitte beachten Sie, dass bei einem gewünschten Einbau des Schließzylinders in Rauch- und Feuerschutztüren die Einsatzfähigkeit zu prüfen bzw. eine Freigabe des Türherstellers einzuholen ist. Dies ist Aufgabe des Käufers.

Durch ein zu hohes Drehmoment beim Anschrauben der Zylinderbefestigungsschraube kann es zu Fehlfunktionen des Schließzylinders kommen oder dieser schwergängig sein. Bitte beachten Sie daher die Angaben in der Montageanleitung.

Die korrekte Funktion des Schließzylinders muss vor Abschluss der Montage bei geöffneter Tür gemäß den Vorgaben der Montageanleitung mittels Construction-Card geprüft werden.

Beachten Sie, dass nach dem Einbau des Schließzylinders bis zur abgeschlossenen Parametrierung der Anlage ein Zutritt nur mehr mittels Construction-Card möglich ist.

Bitte beachten Sie bei Schließzylindern mit verlängerter Außenknaufachse, dass die entsprechende IP-Klassifizierung nur dann gewährleistet werden kann, wenn die verlängerte Außenknaufachse max. 3 mm aus dem Schutzbeschlag herausragt.

Hinweise zum Betrieb

Die Benutzer des elektronischen Schließsystems sind darauf hinzuweisen, ihre Identmedien stets sicher aufzubewahren.



Im Falle des Verlusts eines Xesar-Identmediums ist das entsprechende Xesar-Identmedium umgehend in der Software zu sperren und der jeweilige Schließzylinder umgehend über das Xesar-Tablet zu synchronisieren.

Beachten Sie, dass nach dem Schließen der Tür diese nicht automatisch verriegelt wird. Die Verriegelung der Tür muss manuell durch Drehung des Knaufs erfolgen. Für den Fall, dass eine Demontage des Knaufs nicht möglich ist, versuchen Sie den Schließzylinder in Daueröffnung zu versetzen, und dann die Demontage mittels Montagewerkzeug wie gewohnt durchzuführen. Für den Fall, dass dieser Versuch fehlschlägt, besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Knauf-Achse mittels eines schmalen Metallstifts über eine kleine Bohrung an der Stirnseite des Elektronikmoduls zu blockieren, um in Folge den Knauf mittels Montagewerkzeug abnehmen zu können.

Der Knauf dient nicht als Griffteil zur Bewegung des Türblattes (wie z. B. Knopf, Drücker, Griff, usw.). Das Türblatt darf nicht am Knauf getragen oder angehoben werden.

Der Knauf darf nicht als Aufstiegshilfe verwendet werden.

Die Leseeinrichtung des Schließzylinders darf nicht mit metallischen Materialien abgedeckt werden.

Der ordnungsgemäße Zustand sowie die einwandfreie Funktion des Schließzylinders sind regelmäßig (zumindest monatlich) im Zuge einer Funktionsprüfung mit berechtigten Identmedien zu überprüfen.

Es wird empfohlen, das Schließsystem durch regelmäßige Software- und Firmware-Updates auf aktuellem Stand zu halten. Achten Sie darauf, dass das Firmware-Update bei geöffneter Tür, und in weiterer Folge nach dem erfolgten Update zusätzlich ein Funktionstest, durchgeführt wird.



0

Das Drehverhalten des Xesar-Knaufs, in Abhängigkeit vom Überstand des Zylinders über einen Beschlag bzw. eine Zylinderrosette, kann unter Umständen durch Reibung der Dichtung am Beschlag bzw. an der Zylinderrosette der Zylinder schwergängiger sein. Im Innenbereich besteht in diesen Fällen die Möglichkeit, die Dichtung abzunehmen.

Sämtliche Xesar-Zylinder in Europrofilausführung besitzen an der Stirnseite des Elektronikmoduls eine Servicebohrung. Über diese kann die Knauf-Achse mit einem passenden Metallstift fixiert werden, um Ihnen die Demontage des Zylinderknaufs zu erleichtern.

Der Metallstift sollte einen Durchmesser von 2 mm haben und mindestens 40 mm lang sein.

Vorgehensweise:

Schritt 1:

Führen Sie einen passenden Metallstift, z. B. einen Inbusschlüssel 2 mm in den stirnseitigen Servicekanal Ihres Europrofilzylinders ein.

Schritt 2:

Drehen Sie dabei den Knauf so lange um die eigene Achse, bis sich der Metallstift merklich tiefer in den Servicekanal führen lässt. Halten Sie nun den Metallstift in dieser Position und demontieren Sie den Knauf mit dem Demontagewerkzeug wie gewohnt.

Schritt 3:

Entfernen Sie den Metallstift nach der Demontage des Knaufs wieder vorsichtig.



Hinweise zur Reinigung

Schließzylinder sind regelmäßig – zumindest im Zuge eines jeden Batteriewechsels – zu schmieren. Verwenden Sie hierfür ausschließlich das von EVVA empfohlene Pflegemittel. Die entsprechenden Informationen zum genauen Schmierablauf finden Sie im Xesar-Systemhandbuch.

Zur Reinigung der sichtbaren Flächen des Schließzylinders können Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie nie korrosionsfördernde Produkte oder Sprays, die metallische Oberflächen, Kunststoffe oder Dichtmaterialien angreifen können. Achten Sie darauf, dass – vor allem bei demontiertem Knauf – keine Flüssigkeit in den Zylinder gelangen kann, und dass die Sichtflächen des elektronischen Knaufs nur im nicht geöffneten Zustand gereinigt werden dürfen.



Beachten Sie den Hinweis im Montagehelfer, dass der Zylinder lagerichtig eingebaut werden muss.



Bevor ein Xesar-Zylinder umgebaut (von der Tür genommen) wird, setzen Sie ihn in den Baustellenmodus zurück.

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur -20 °C bis +55 °C (abhängig von der Batterie) | Luftfeuchtigkeit < 90 %, nicht kondensierend | für 100.000 Zyklen gemäß EN 15684¹ | Schutzart IP 65.



CE-geprüft | EN 1634: 30 Minuten | EN 1634: 90 Minuten¹ | Schutzart IP65 | EN 15684¹ | geeignet für Schlösser nach EN 179/1125 (bei Einsatz der Anti-Panik-Funktion FAP)¹ | SKG¹ | VdS¹



Der Xesar-Zylinder verfügt über einen Ereignisspeicher für die letzten 1000 Ereignisse. Führen Sie die Montage gemäß der Montageanleitung, die dem Produkt beiliegt, durch.

Batteriewechsel

Aktivieren Sie vor dem Batteriewechsel die Daueröffnung des Zylinders, damit der Zylinder eingekuppelt bleibt.

Beachten Sie, dass der Betrieb des Schließzylinders nur mit Batterien der Type CR2 zulässig ist. Die Verwendung von Akkumulatoren (Akkus) ist nicht zulässig. Eine Liste empfohlener Batteriemodelle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachhändler.

Es wird empfohlen, einen Batteriewechsel nur von geschultem Fachpersonal vornehmen zu lassen. Batterien sind ehestmöglich zu tauschen, sobald durch den Schließzylinder "Batterie schwach" signalisiert wird. Das wiederholte Ignorieren der "Batterie schwach"-Warnung kann zum Ausfall des Zylinders führen. Ab der ersten "Batterie schwach"-Warnung sind bei üblicher Raumtemperatur noch bis zu 1000 Öffnungen innerhalb der nächsten 4 Wochen möglich. Temperaturen, die von üblichen Raumtemperaturen abweichen, können daher früher den Ausfall des Zylinders zur Folge haben. Bei leeren Batterien kann der Zylinder nur noch mit dem Notstromgerät (optionales Zubehör) betätigt werden.

Bei einem Batteriewechsel sind jeweils alle im Schließzylinder eingesetzten Batterien auszutauschen! Für die Montage bzw. Demontage des Knaufs ist (auch beim Batteriewechsel) das spezielle Montagewerkzeug für den Xesar-Schließzylinder zu verwenden. Es wird empfohlen, den Schließzylinder vor Entnahme der Batterien mittels eines berechtigte

Xesar-Identmediums einzukuppeln. Gegebenenfalls kann nach dem Austausch von Batterien eine Synchronisation der Systemuhrzeit über das Xesar-Tablet erforderlich sein.

Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie Ihre batteriebetriebenen Geräte daher keinen starken Hitzequellen aus. Batterien enthalten chemische Substanzen, sie müssen deshalb unter Berücksichtigung der landesspezifischen Vorschriften fachgerecht entsorgt werden.



Vorgehensweise beim Batteriewechsel

Um die Batterien Ihres Xesar-Zylinders zu wechseln, gehen Sie bitte wie in der Montageanleitung angeführt, jedoch in umgekehrter Reihenfolge, vor.

- 1. Setzen Sie das Zylinderwerkzeug vollständig auf die dafür vorgesehene Ausnehmung auf der Rückseite des Außenknaufs und schrauben Sie den Knauf und das Werkzeug gemeinsam (gegen den Uhrzeigersinn) herunter.
- 2. Entfernen Sie jetzt das Zylinderwerkzeug und öffnen Sie die 3 Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschraubendreher (PH1) auf der Rückseite des Außenknaufs. Nehmen Sie anschließend die Knaufscheibe ab.
- 3. Öffnen Sie vorsichtig den Verschluss im Außenknauf, indem Sie diesen zunächst vorsichtig verschieben und danach aufklappen.
- 4. Entnehmen Sie nun die beiden leeren Batterien CR2 und reinigen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch die Batteriekontakte.
- 5. Setzen Sie nun die beiden neuen, zuvor bereitgelegten, Batterien lagerichtig in das Batteriefach ein und verschließen Sie dieses wieder.
- 6. Den Batterietausch sollten Sie innerhalb einer Minute durchführen. Nach Ablauf dieser Zeit könnte eine Synchronisation mit dem Xesar-Tablet notwendig werden.
- Sollte der Batteriewechsel korrekt durchgeführt worden sein, erfolgt nun die Initialisierung, und es ertönt die entsprechende Signalisierung (Signal 8 der Signalisierungstabelle Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).
- 8. Setzen Sie nun wieder die Knaufscheibe auf und befestigen Sie sie mit den 3 Schrauben.
- Setzen Sie das Zylinderwerkzeug auf der Rückseite des Außenknaufs vollständig auf und schrauben Sie beide (im Uhrzeigersinn) gemeinsam auf den Zylinder, bis Sie einen Widerstand spüren. Drehen Sie den Zylinder anschließend in die entgegengesetzte Richtung (gegen den Uhrzeigersinn), bis Sie ein "Klick" hören.
- 10. Nun können Sie das Zylinderwerkzeug wieder abnehmen.



Option

7.3.2 Zylinderwerkzeug



Abbildung 21: Zylinderwerkzeug (Symbolfoto)

Der Xesar-Zylinder bietet zum Schutz gegen Manipulation einen speziellen Öffnungsmechanismus. Das dafür erforderliche Spezialwerkzeug wird für die Montage sowie für die Demontage und für den Batteriewechsel benötigt.

Das Zylinderwerkzeug muss separat bestellt werden und liegt dem Xesar-Zylinder nicht bei.

Das Zylinderwerkzeug ist optional erhältlich. Produktcode: **E.ZU.PZ.ZW.V2**

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der Montageanleitung der Xesar-Zylinder oder nützen Sie die Videoanleitung: <u>http://video.evva.com/tutorials/xesar/expzkzs/expzkz-s-1/de/</u>



7.4 Xesar-Wandleser



Abbildung 22: Xesar-Wandleser (Symbolfoto)

Der Xesar-Wandleser kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, Unter- oder Aufputz sowie in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt werden.

Bitte verwenden Sie in Außen- oder Nassbereichen sowie bei Unterputzmontage die dafür vorgesehene und dem Produkt beiliegende Dichtung und beachten Sie die Hinweise Ihrer Montageanleitung. Der Xesar-Wandleser wird mit der Xesar-Steuereinheit mittels Anschlusskabel verbunden und von dieser stromversorgt.



Bitte beachten Sie, dass der Xesar-Wandleser nur in Verbindung mit einer Xesar-Steuereinheit verwendet werden kann.

Über die mit dem Xesar-Wandleser verbundene Xesar-Steuereinheit können elektronische Verschlusselemente, wie z. B. Motorzylinder, Schwenktüren, Schiebetüren, ... angesteuert werden.

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob das ausgewählte Xesar-Produkt für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist.

Das dafür benötigte Datenblatt steht Ihnen auf unserer Homepage im Downloadbereich zur Verfügung:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/





7.4.1 Funktionsbeschreibung des Xesar-Wandlesers

Abbildung 23: Xesar-Wandleser (Symbolfoto)

Optische und akustische Signalisierung

Der Xesar-Wandleser signalisiert Ereignisse sowohl akustisch als auch optisch, hierfür befindet sich eine LED an der oberen Kante des Xesar-Wandlesers, eine Auflistung aller möglichen Ereignisse finden Sie im Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-*

Zutrittskomponenten.

Der Lesebereich, die ON/OFF-Statusleuchte

Der Sensor der Leseeinheit befindet sich hinter der Glasplatte des Xesar-Wandlesers, zwischen dem EVVA-Logo und der LED. Die Statusleuchte des Xesar-Wandlesers leuchtet im laufenden Betrieb durchgehend und erleichtert Ihnen so die Lokalisierung des Lesebereichs in dunkler Umgebung.

Der Verbindungsstecker (Synchronisation, Update)

Der Xesar-Wandleser verfügt über einen Verbindungsstecker, welcher sich unter der Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) verbirgt. Sie erreichen den Verbindungsstecker, indem Sie das EVVA-Logo auf der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht nach innen drücken und auf der rechten Seite (beim Buchstaben A) vorklappen.

Der Verbindungsstecker dient ausschließlich der Synchronisation mittels Xesar-Tablet, der Xesar-Wandleser kann **nicht** mit dem optional erhältlichen Notstromgerät notstromversorgt werden!



Verschließen Sie nach Gebrauch die Stecker-Abdeckung (EVVA-Logo) wieder sorgfältig, um den Stecker gegen den Eintritt von Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.

Das Funktionsprinzip

Durch Vorhalten eines Xesar-Identmediums an die Leseeinheit wird das Xesar-Identmedium von der Xesar-Steuereinheit, welche mit dem Xesar-Wandleser verbunden ist, geprüft. Bei Berechtigung wird in Abhängigkeit von der Jumperstellung (siehe Deckelplan in der Xesar-Steuereinheit -> JP2) und der Konfiguration das jeweils angesprochene Relais der Xesar-Steuereinheit geschaltet.

Die Xesar-Steuereinheit verfügt über einen Ereignisspeicher der letzten 1000 Ereignisse. Ist der Ereignisspeicher voll, werden die ältesten Einträge durch neue Einträge überschrieben. Synchronisieren Sie die Ereignisse daher regelmäßig, um zu vermeiden, dass Ereignisse verloren gehen.

7.4.2 Anschlussprint Xesar-Wandleser

Der Xesar-Wandleser wird mittels Anschlussprint an die Verbindungsleitung der Xesar-Steuereinheit angeschlossen. Bitte beachten Sie die Angaben und Informationen der Montageanleitung, die Ihrem Xesar-Produkt beiliegt; beachten Sie insbesondere die Jumperstellung des Jumpers JP1, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.



Abbildung 24: Anschlussprint für Xesar-Wandleser (Symbolfoto)



Die Montageanleitung und das Datenblatt des jeweiligen Xesar-Produkts stehen Ihnen auf unserer

Homepage zur Verfügung:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-

zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



7.5 Xesar-Steuereinheit



Abbildung 25: Xesar-Steuereinheit (Symbolfoto)

Die Xesar-Steuereinheit kann ausschließlich in Verbindung mit dem Xesar-Wandleser betrieben werden. Je Xesar-Steuereinheit können bis zu 2 Xesar-Wandleser angeschlossen werden. Die mit dem Xesar-Wandleser verbundene Xesar-Steuereinheit muss im manipulationsgeschützten Innenbereich montiert werden.

Die Xesar-Steuereinheit wird mittels Netzteil stromversorgt und verfügt bei Stromausfall über eine Datenpufferung von max. 72 h, sofern die Xesar-Steuereinheit zuvor mindestens 6 Stunden in Betrieb war.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie im Produktkatalog auf unserer Homepage im Downloadbereich:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/systemueberblick/de/





7.5.1 Anschlusskonfigurationen Xesar-Steuereinheit

Abbildung 26: Deckelplan (Symbolfoto)

Folgende Anschlusskonfigurationen stehen Ihnen zur Verfügung und müssen durch die Jumperstellung des Jumpers **JP2** voreingestellt werden. (Abbildung 26: Deckelplan (Symbolfoto)).

Bitte beachten Sie die Angaben und Informationen der Montageanleitung, die Ihrem Xesar-Produkt beiliegt. Sie stehen Ihnen zusätzlich auf unserer Homepage im Downloadbereich zur Verfügung:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



7.5.2 1 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit

Je nach Jumperstellung (**JP2**) **@** kann/können ein oder beide Relais zeitgleich geschaltet werden. Dadurch können beide Relais für z. B. unterschiedliche Anwendungen verwendet werden (z. B. soll Relais 1 mit, Relais 2 ohne externe Stromquelle schalten).



Abbildung 27: 1 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)



7.5.3 2 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit (beidseitiger Zutritt)

Je nach Jumperstellung (**JP2**) ❷ können beide Relais von beiden Xesar-Wandlesern zeitgleich geschaltet werden – z. B. für die Realisierung eines beidseitigen Zutritts.



Abbildung 28: 2 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)



7.5.4 2 Xesar-Wandleser -> 1 Xesar-Steuereinheit

Je nach Jumperstellung (**JP2**) können beide Relais unterschiedlich geschaltet werden. So können mit nur einer Xesar-Steuereinheit und 2 Wandlesern 2 unterschiedliche Türen angesprochen werden.

Xesar Systemhandbuch 1.0 für die Version 2.2 | 03/2017 | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung 29: 2 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)



EVVA empfiehlt die Verwendung einer CAT5-Leitung zur Verbindung des Xesar-Wandlesers mit der Xesar-Steuereinheit.

Beachten Sie bitte die maximale Leitungslänge von 20 Metern, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Beachten Sie bitte, dass ein Mindestabstand von 100 mm zwischen den Xesar-Wandlesern eingehalten werden muss, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.





Beachten Sie die Daueröffnungs-Funktion (Kapitel: *Xesar-Identmedien* Xesar-Identmedien) und die unterschiedlichen akustischen und optischen Signalisierungen (Kapitel: *Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten*).

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob das ausgewählte Xesar-Produkt für die von Ihnen vorgesehene Anwendung geeignet ist. Das dafür benötigte Datenblatt steht Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/

Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Hinweise zum Gebrauch der Xesar-Wandleser!

Klimatische und umgebungsbedingte Auswirkungen

Beachten Sie die gemäß der IP-Klassifizierung und der spezifizierten Temperaturbereiche definierte Eignung des Wandlesers für die jeweiligen Umgebungsbedingungen.

Verwenden Sie den Wandleser nur in Räumen, in denen die Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % beträgt.

Beim Einbau von Wandlesern in Räume mit besonders hoher elektrostatischer Aufladung sind die Einsatzmöglichkeiten vorab mit einem Fachhändler abzuklären.

Verwenden Sie den Wandleser nicht in korrosiver Atmosphäre (z. B. Chlor, Ammoniak, Kalk- oder Salzwasser).

Hinweise zur Installation bzw. zur korrekten Einbausituation

Die Installation des Wandlesers und der Steuereinheit ist durch fachkundiges Personal vorzunehmen und muss gemäß den Vorgaben der dem Produkt ebenfalls beiliegenden Montageanleitung erfolgen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Montage der Steuereinheit nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden darf. EVVA übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Schäden aufgrund nicht fachgerechter Montagearbeiten.

Es wird empfohlen, die Steuereinheit im manipulationsgeschützten Bereich zu montieren. Beachten Sie, dass für den Betrieb der Steuereinheit ein Netzteil erforderlich ist. Dieses ist nicht im Lieferumfang der Steuereinheit enthalten und ist optional erhältlich.


Für den Fall, dass ein nicht bei EVVA bezogenes Netzteil verwendet wird, sind die im Produktkatalog dargestellten Anforderungen hinsichtlich der Stromversorgung einzuhalten.

Wandleser und Steuereinheit sind ausschließlich zur Ansteuerung elektronischer Verschlusselemente und technischer Einrichtungen vorgesehen. Die Ansteuerung durch die Steuereinheit erfolgt über Relaisausgänge. Die im Produktkatalog dargestellte, maximal zulässige Schaltleistung der Relaisausgänge ist dabei unbedingt einzuhalten.

Alle Xesar-Zutrittskomponenten werden ab Werk im sogenannten Baustellenmodus ausgeliefert. In diesem Zustand sperrt jede Construction-Card jede Xesar-Zutrittskomponente. Sorgen Sie daher ehestmöglich nach der Montage der jeweiligen Xesar-Zutrittskomponente dafür, dass diese korrekt einer Schließanlage hinzugefügt wird, um den Zutritt nur tatsächlich berechtigten Personen zu ermöglichen.

Verwenden Sie nur von EVVA empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.

Beachten Sie bei der Projektierung und Installation der Steuereinheit die entsprechenden internationalen und landesspezifischen Vorgaben in den jeweiligen Gesetzen, Verordnungen, Normen und Richtlinien, insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an Fluchtwege sowie an Notausgänge. Die korrekte Funktion des Wandlesers und der Steuereinheit muss vor Abschluss der Montage bei geöffneter Tür mittels Construction-Card geprüft werden.

Beachten Sie, dass nach dem Einbau des Wandlesers und der Steuereinheit bis zur abgeschlossenen Parametrierung der Anlage ein Zutritt nur mittels Construction-Card möglich ist.

Hinweise zum Betrieb

Bitte beachten Sie, dass die Funktion des Wandlesers nur in Verbindung mit der passenden Steuereinheit gegeben ist. Wandleser und Steuereinheit sind ausschließlich zur Ansteuerung elektronischer Verschlusselemente und technischer Einrichtungen vorgesehen. Für die ordnungsgemäße Funktion der angesteuerten Geräte selbst übernimmt EVVA keinerlei Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.

Die Benutzer des elektronischen Schließsystems sind darauf hinzuweisen, ihre Identmedien stets sicher aufzubewahren.

Im Falle des Verlusts eines Xesar-Identmediums ist das entsprechende Xesar-Identmedium umgehend in der Software zu sperren und die Xesar-Wandleser umgehend über das Xesar-Tablet zu synchronisieren.

Bitte beachten Sie, dass zur Demontage des Wandlesers ausschließlich das dafür vorgesehene Spezialwerkzeug verwendet werden darf. Schäden, die durch die Verwendung anderer Werkzeuge



entstehen, führen zum Verlust jeglicher Haftungs-, Gewährleistungs- und möglicher gesondert vereinbarter Garantieansprüche.

Die Leseeinrichtungen des Wandlesers dürfen nicht mit metallischen Materialien abgedeckt werden.

Der ordnungsgemäße Zustand sowie die einwandfreie Funktion des Wandlesers und der Steuereinheit sind regelmäßig (zumindest monatlich) im Zuge einer Funktionsprüfung mit berechtigten Identmedien zu überprüfen.

Es wird empfohlen, das Schließsystem durch regelmäßige Software- und Firmware-Updates auf aktuellem Stand zu halten. Achten Sie darauf, dass das Firmware-Update bei geöffneter Tür, und in weiterer Folge nach dem erfolgten Update zusätzlich ein Funktionstest, durchgeführt wird.

Hinweise zur Reinigung

Zur Reinigung der sichtbaren Flächen des Wandlesers können Sie ein weiches, fusselfreies Tuch mit Seifenwasser verwenden. Verwenden Sie nie korrosionsfördernde Produkte oder Sprays, die Glasoberflächen, Kunststoffe oder Dichtmaterialien angreifen können.



Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Hinweise zum Gebrauch der Xesar-Steuereinheit.

Wichtige Hinweise zum Gebrauch

Beachten Sie alle nachfolgenden Warnungen und Hinweise der EVVA Sicherheitstechnologie GmbH (im Folgenden kurz "EVVA"), wenn Sie die Steuereinheit montieren, programmieren und verwenden. Bewahren Sie die Gebrauchshinweise stets in Nähe der Steuereinheit auf. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Xesar-Schließsystems das Xesar-Systemhandbuch sorgfältig durch. Dieses ist unter www.evva.com abrufbar.

Allgemeine rechtliche Hinweise

EVVA schließt den Vertrag zur Nutzung von Xesar nur auf Basis ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (EVVA-AGB) sowie ihrer Allgemeinen Lizenzbedingungen (EVVA-ALB) in Bezug auf die Software zum Produkt ab. Diese sind abrufbar unter: <u>http://www.evva.com/terms</u>. Der Käufer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Einsatz des vertragsgegenständlichen Schließsystems gesetzliche, insbesondere datenschutzrechtliche Genehmigungs-, Melde- und Registrierungspflichten (z. B. wenn ein Informationsverbundsystem entsteht) sowie bei Einsatz im



Unternehmen Mitbestimmungsrechte der Belegschaft auslösen kann. Die Verantwortung für den rechtskonformen Einsatz des Produkts liegt beim Käufer bzw. Kunden und dem Endnutzer. Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die vorstehenden Informationen zu beachten und an die Betreiber und Nutzer weiterzugeben. Die Nichtbeachtung entbindet EVVA von der Haftpflicht.

Nicht vereinbarungsgemäße bzw. unübliche Verwendung, nicht ausdrücklich von EVVA zugelassene Reparaturarbeiten bzw. Modifikationen sowie nicht fachgemäßes Service können zu Funktionsstörungen führen und sind zu unterlassen. Jegliche, nicht ausdrücklich von EVVA zugelassene Änderungen führen zu Verlust von Haftungs-, Gewährleistungs- und gesondert vereinbarten Garantieansprüchen.

Architekten und beratende Institutionen sind angehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von EVVA einzuholen, um den Informations- und Instruktionspflichten gemäß Produkthaftungsgesetz nachzukommen. Fachhändler und Verarbeiter haben die Hinweise in den EVVA-Dokumentationen zu beachten und diese gegebenenfalls an deren Kunden zu übermitteln. Weitere, über diese wichtigen Gebrauchshinweise hinausgehende, Informationen finden Sie im Xesar-Produktkatalog und im Xesar-Systemhandbuch. Diese stehen unter www.evva.com zur Verfügung.



Normen und Richtlinien



EVVA empfiehlt die Xesar-Wandlesersteuerung über eine unabhängige Stromversorgung zu betreiben und für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 12 Volt zu sorgen. Damit wird der Ausfall der Anlage verhindert und der Zutritt bleibt aufrecht.





Sobald die Steuereinheit mindestens 6 Stunden mit dem Stromnetz verbunden war, wird gewährleistet, dass die Uhrzeit im Fall einer Netzunterbrechung für einen Zeitraum von mindestens 72 Stunden erhalten bleibt.

Führen Sie die Montage gemäß der Montageanleitung durch, die dem Produkt beiliegt.

Option

7.5.5 Netzteil für Steuereinheit



Abbildung 30: Netzteil (Symbolfoto)

Das Netzteil für die Steuereinheit ist optional erhältlich.

Produktcode: E.ZU.WL.NT.V1

Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog auf unserer Homepage im allgemeinen Downloadbereich:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/systemueberblick/de/



7.6 Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten

Signal- Nummer	Ereignis	Optisches Signal	Akustisches Signal	Hinweis
Signal 1	Öffnungsversuch mit berechtigtem Medi- um	••••	mmmmm	
Signal 2	Ende Freigabe	••••	ttttt	
Signal 3	Abgewiesenes Medium	••-••-••	hh-hh-hh	
Signal 4	Öffnungsversuch mit berechtigtem Medi- um bei aktiver Dau- eröffnung	••••	tttt—hhhh	
Signal 5	Daueröffnung Start	••••	tttt—hhhh	
Signal 6	Daueröffnung Ende	••••	hhhh—tttt	
Signal 7	Öffnungsversuch mit berechtigtem Medi- um, Signalisierung Batterie leer	••••	hhh 	
Signal 8	Batterie eingelegt bzw. Reboot der Komponente	••••	tt—mm—hh	nach dem Batterieeinlegen, Batterie- Ladezustandsanzeige mög- lich
Signal 9	Medium ohne EVVA Segmentierung; Me- dium defekt, andere Anlage			Keine Signalisierung

Optische Signale LED: • = Rot und Grün gleichzeitig

Akustische Signale: h = hoher Ton, m = mittlerer Ton, t = tiefer Ton

Jedes Signal entspricht einer Dauer von 50 ms.

Pausen werden mit - gekennzeichnet.



8 Installation der Xesar-Zutrittskomponenten

Bitte beachten Sie, dass die Installation der Xesar-Zutrittskomponenten durch fachkundiges Personal gemäß der dem Produkt beiliegenden Hinweise und Informationen sowie der Montageanleitung durchgeführt werden muss!

8.1 Hilfestellung zur Installation

Um Ihnen die Installation Ihrer Xesar-Anlage zu erleichtern, bietet Ihnen EVVA unterschiedliche Installationshilfen an, diese finden Sie auf unserer Homepage.

Sprachneutrale Montageanleitung

Als Unterstützung zum Einbau der Xesar-Zutrittskomponenten stellt EVVA sprachneutrale Montageanleitungen zur Verfügung, diese finden Sie in der Verpackung des jeweiligen Produkts und auf unserer Homepage:

http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssystemezutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/

Produktabhängige Montagevideos

Hier stehen Ihnen Montagevideos mit Vorführungen zu komplexeren Montageschritten bereit: http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/

Sprachneutrale Bohrschablone

Zur Einbauunterstützung stellt EVVA bei Ausführungen, die ein oder mehrere Bohrlöcher erfordern, eine sprachneutrale Bohrschablone aus Karton zur einmaligen Verwendung zur Verfügung. Diese finden Sie in der Verpackung des jeweiligen Produkts und auf unserer Homepage im allgemeinen Downloadbereich: <u>http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-</u> zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/





In den Montageanleitungen bzw. auf den Verpackungen finden Sie QR-Codes, die Sie direkt zur jeweiligen Videosequenz des Montagevideos bzw. zur Montageanleitung führen.



Bitte beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der angegebenen Installationsschritte, da es andernfalls zu Fehlfunktionen kommen kann.

Option

8.2 Bohrschablone



Abbildung 31: Bohrschablone (Symbolfoto)

EVVA bietet für eine vereinfachte Vorbereitung der Tür, für die Montage aller Xesar-Beschläge und Xesar-Drücker, eine hochwertige Bohrschablone aus Metallen.

Ein verstellbarer Anschlag sichert die korrekte Ausrichtung der Bohrungen und ermöglicht eine an die Anforderungen der jeweiligen Türsituation angepasste Einstellung. Durch Bohrbuchsen aus Hartmetall ist auch bei intensivem Gebrauch eine lange Lebensdauer garantiert.

Die Bohrschablone ist optional erhältlich. Produktcode: **E.ZU.BE.BS.V1**



9 Installation der Xesar-Software

Um Ihre Xesar-Software zu installieren, gehen Sie bitte nach folgenden Schritten vor:

Schritt 1:

Die neueste Version der Xesar-Software steht nach der Registrierung zum Download unter: <u>www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-</u> <u>software/de/</u> bereit.



Für die Installation der Software benötigen Sie die entsprechenden Admin-Rechte auf Ihrem Computer.

Schritt 2:

Nach dem Download Ihrer Xesar-Installer-Datei (.exe) gehen Sie bitte wie folgt vor: Doppelklick auf die Anwendung. Wählen Sie Ihre Sprache aus und bestätigen Sie mit *OK* (Abbildung 32: Sprachauswahl).

Installer La	nguage	23
X	Please select a language.	
	Deutsch	
	ОК	Cancel

Abbildung 32: Sprachauswahl

Nun öffnet sich der Installations-Assistent (Abbildung 33: Willkommen). Befolgen Sie bitte die Anweisungen und klicken Sie anschließend auf *Weiter*.



Bitte beachten Sie dass bei einer bestehenden Xesar-Installation (V1.1, V2.0, V2.1) kein Update durchgeführt wird, sondern eine neue Installation durchgeführt wird. Sie haben jedoch die Möglichkeit, nach der Installation der Xesar 2.2 Software die Datenbank der bestehenden Xesar-Installation (V1.1, V2.0, V2.1) zu importieren.

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall nun nur noch die aktuelle Xesar 2.2 Anlage verwendet werden darf. Ein Rückimport auf eine frühere Xesar-Installation ist nicht möglich.

Xesar 2.2 Installation	
	Willkommen beim Installations- Assistenten für Xesar 2.2
	Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von Xesar 2.2 begleiten.
	Es wird empronien, vor der installation alle anderen Programme zu schließen, damit bestimmte Systemdateien ohne Neustart ersetzt werden können.
A REAL	Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
E m	
	Weiter > Abbrechen

Abbildung 33: Willkommen

Damit die Software installiert werden kann, müssen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren **•** (Abbildung 34: Xesar Installation – Lizenzabkommen). Anschließend klicken Sie auf *Weiter*.

Lizenzabkommen		
Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen du Installation fortfahren.	Irch, bevor Sie mit der	
Drücken Sie die Bild-nach-unten Taste, ur	m den Rest des Abkommens zu sehe	n.
EVVA-Allgemeine Lizenzbedingungen		<u>^</u>
Der Erwerber der Lizenz (in weiterer Folg Verwendung, Nutzung und Zurverfügungst ausschließlich zu nachstehenden EVVA A EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, FN Folge kurz als LIZENZGEBER oder EVV. Lizenz oder durch erstmalige Verwendun ausdrücklich anerkannt werden, erfolgt. E Lizenzvertrag und subsidiär die Allgemein	ge kurz LIZENZNEHMER) anerkennt, tellung des LIZENZMATERIALs (Defi Allgemeinen Lizenzbedingungen (EVV I 120755g mit dem Sitz in 1120 Wier A bezeichnet), die im Rahmen des E g des PROCRAMMes oder durch Br irgänzend gelten allfallige Zusatzrege nen Geschäftsbedingungen (EVVA-A	dass jede nition siehe I.2) /A-ALB) der (in weiterer werbes der uch des Siegels lungen in einem (GB) der EVVA
Falls Sie alle Bedingungen des Abkomme müssen die Lizenzvereinbarungen anerke Weiter, um fortzufahren.	ens akzeptieren, aktivieren Sie das K ennen, um Xesar installieren zu könne	ästchen. Sie n. Klicken Sie auf
Ich akzeptiere das Lizenzabkommen.		

Abbildung 34: Xesar Installation – Lizenzabkommen



Die Xesar-Software wird standardmäßig in einem Verzeichnis auf dem Systemlaufwerk **①** (Abbildung 35: Xesar Installation – Zielverzeichnis auswählen) installiert. Falls Sie die Xesar-Software in einem anderen Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf Durchsuchen **②** (Abbildung 35: Xesar Installation – Zielverzeichnis auswählen) und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**:

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das Xe	esar 2.2 installiert	EVVA
Xesar 2.2 wird in das unten angegebene V Verzeichnis installieren möchten, klicken Si Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, un	/erzeichnis installiert. F e auf Durchsuchen und n fortzufahren.	alls Sie in ein anderes I wählen Sie ein anderes
Zielverzeichnis		2
Zielverzeichnis C:\Program Files\Xesar 2.2		2 Durchsuchen
Zielverzeichnis C:\Program Files\Xesar 2.2 Benötigter Speicher: 396.7MB		2 Durchsuchen
Zielverzeichnis C:\Program Files\Xesar 2.2 Benötigter Speicher: 396.7MB Verfügbarer Speicher: 126.1GB		2 Durchsuchen

Abbildung 35: Xesar Installation – Zielverzeichnis auswählen

Bitte beachten Sie, dass bei der Installation ohne Administrationsrechte kein Backup erstellt werden kann, da Schreibrechte im Dateipfad (Laufwerk C) fehlen.

Halten Sie den Installationspfad kurz und ohne Umlaute.

Ein ungültiger Pfad wird Ihnen mittels Fehlermeldung signalisiert.



Der Ordner für die Programmverknüpfungen wird automatisch angelegt. Falls Sie einen anderen Ordner erstellen möchten, geben Sie den Namen an, klicken Sie anschließend auf *Installieren* (Abbildung 36: Xesar Installation – Ordner bestimmen).

Starumentu-Orumer besummen		
Bestimmen Sie einen Startmenü-Ordner für die Programmverknüpfungen.	Q	EVVA
Wählen Sie den Startmenü-Ordner für die Progr Ordner erstellen möchten, geben Sie dessen Na	rammverknüpfungen aus. Falls amen ein.	Sie einen neuen
Xesar		
7-Zip		<u>^</u>
Administrative Tools		E
Adobe		
Android SDK Tools		
Autodesk		
BurnAware Free		
calibre 64bit - E-book Management		
FJ Camera		
FreePDF		-
Chasteerint		

Abbildung 36: Xesar Installation – Ordner bestimmen

Die Xesar-Software wird nun installiert, die Aktivität erkennen Sie am Fortschrittsbalken **•** (Abbildung 37: Xesar Installation).

Xesar Installation	
Installiere Bitte warten Sie, während Xesar installiert wird.	EVVA
Dekomprimiere: nio.dll 100%	
0	
Details anzeigen	
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Abbildung 37: Xesar Installation





Wenn Sie Ihre Xesar-Software erneut installieren, die Anwendung jedoch nicht deinstalliert wurde, kann die Software nicht installiert werden (Abbildung 38: Fehlermeldung/Installation).



Abbildung 38: Fehlermeldung/Installation

Am Ende des Vorgangs wird angezeigt, dass die Installation der Xesar-Software abgeschlossen wird. Klicken Sie auf *Fertigstellen* (Abbildung 39: Xesar Installation), um die Installation abzuschließen.

💢 Xesar Installation	
	Die Installation von Xesar wird abgeschlossen
	Xesar wurde auf Ihrem Computer installiert. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Installations-Assistenten zu schließen. I Desktop-Verknüpfung erstellen
5	
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Abbildung 39: Xesar Installation

Herzlichen Glückwunsch zur Installation Ihrer Xesar-Software!

Sie befinden sich nun auf der Startseite Ihrer Xesar-Software.

Sind keine KeyCredits geladen, erscheint folgende Aufforderung: "Sie haben kein Guthaben mehr,

bitte laden Sie neue KeyCredits auf".



0

Nach 10 Minuten Inaktivität werden Sie aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeloggt. Es erscheint wieder das Anmeldefenster Xesar | Login (Abbildung 46: Xesar | Login).

Bitte beachten Sie, dass jede von Ihnen vorgenommene Änderung in Ihrem System erst durch den Klick auf den jeweiligen Bestätigungsbutton übernommen wird! Ist dies nicht der Fall, wird beim Verlassen des jeweiligen Menüs eine Fehlermeldung *Ungespeicherte Änderung auf dieser Seite* angezeigt. Bestätigen Sie diese Meldung mit *OK*, werden die Änderungen nicht gespeichert. Um die Daten zu speichern, klicken Sie auf *Abbrechen* (der Fehlermeldung) und bestätigen Sie Ihre Änderungen, bevor Sie das Menü verlassen.



10 - Erstkonfiguration der Xesar-Software

Nach dem Start Ihrer Xesar-Software erfolgt eine automatische Prüfung Ihrer Admin-Card.

Wurde eine defekte oder ungültige Admin-Card eingelegt oder befindet sich noch keine Admin-Card in Ihrer Xesar-Codierstation, erscheint hier folgende Fehlermeldung: "**Legen Sie eine neue Admin-Card ein**".

Haben Sie eine gültige Admin-Card eingelegt, geben Sie bitte im Fenster **Xesar | Konfiguration** (Abbildung 40: Admin-Card Initialisieren) den Namen der Anlage und ein Passwort für den Administrator ein. Klicken Sie anschließend auf *Weiter*.

	Xesar	Kontigi	iration	
	Admin-Card Init	ialisierung		
Bitte geben Sie den Namen de Sie eine neue Admin-Card in d	er Anlage und ein F lie Codierstation e	Passwort für d in, um fortzuf	en Benutzer 'a ahren.	idmin' ein und legen
Name der Anlage	evvatest			
Admin-Passwort				
	-	hohe Passwo	rtsicherheit	
Passwort wiederholen	•••••			
Passwörter müssen 6-20 Zeic Kleinbuchstaben sowie eine Z sowie Ziffern erlaubt.	hen lang sein und iffer enthalten. Im	mindestens e Passwort sind	inen Groß- und 1 nur Groß- un	d einen d Kleinbuchstaben

Passwörter müssen 6-20 Zeichen lang sein und mindestens einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Ziffer enthalten. Im Passwort sind nur Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern erlaubt.

Abbildung 40: Admin-Card Initialisieren



Nun können Sie einen Pfad für das automatische Datenbank-Backup wählen (Abbildung 41: Netzlaufwerkspfad). Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen empfohlen wird, das DB-Backup auf einer externen Festplatte anzulegen, da bei einem Fehler der System-Festplatte sowohl die DB als auch ihr Backup verloren gehen könnten.

Klicken Sie anschließend auf Weiter.

	EVVA access to security
	Xesar Konfiguration
	DB-Backup Initialisierung
Bitte geben Sie den Netzlaufv Sie können diesen Schritt au konfigurieren. Dafür brauche Dei fehlenden Angaben kein E Netzlaufwerkpfad:	werkpfad an, in dem die Backupdatei gespeichert werden soll. ch überspringen und dies zu einem späteren Zeitpunkt n Sie nur auf Weiter >> zu drücken. Bitte beachten Sie, dass Jackup der Datenbank erzeugt werden kann.

Abbildung 41: Netzlaufwerkspfad



Konfigurieren Sie Ihr System so, dass die Backupdateien regelmäßig und versionsgesichert abgelegt werden (Windowseinstellung), um im Falle eines Datenbankverlusts oder Defekts einen bestimmten Stand wiederherstellen zu können.

Sie sehen jetzt den von Ihnen gewählten Namen der Anlage

(Abbildung 42: Zugangsdaten).

Loggen Sie sich ein, indem Sie auf Weiter klicken.



Zugangsdaten Bitte loggen Sie sich beim ersten Mal mit folgenden Daten ein und verwenden Sie das soeben irzeugte Admin-Passwort. Anlagenname: Musteranlage Benutzername: admin		Xesar Konfiguration
Bitte loggen Sie sich beim ersten Mal mit folgenden Daten ein und verwenden Sie das soeben irzeugte Admin-Passwort. Anlagenname: Musteranlage Benutzername: admin		Zugangsdaten
Anlagenname: Musteranlage Benutzername: admin	Bitte loggen Sie sich beim ers erzeugte Admin-Passwort.	sten Mal mit folgenden Daten ein und verwenden Sie das soeben
Benutzername: admin	Anlagenname:	Musteranlage
		admin

Abbildung 42: Zugangsdaten

10.1 Zugangsdaten und DB-Key sichern



Ihre Zugangsdaten können Sie nur EINMALIG und nur JETZT einsehen! (Abbildung 43: Konfiguration). Im Falle eines Defekts oder Verlusts der Admin-Card benötigen Sie Ihre Zugangsdaten, um eine Ersatz-Admin-Card erstellen zu können. Drucken Sie daher jetzt die Zugangsdaten aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf!

Um ein unbeabsichtigtes Überspringen dieses Fensters zu vermeiden, müssen Sie bestätigen, dass die Anlageninformationen ausgedruckt und sicher aufbewahrt werden.



	EVVA
	access to security
	Xesar Konfiguration
	Zugangsdaten
Die nachfolgenden Anlagenin schützen, beispielsweise bei ei Anlageninformation und bewa	formation sind streng vertraulich und dienen dazu Ihre Anlage zu nem Verlust der Admin-Card. Bitte drucken Sie die ahren Sie den Ausdruck an einem sicheren Ort auf.
Card signature	
Card number	
DB-Key	
Superuser	Benutzername: su
	Drucken
Diese Anlageninforma abrufbar.	ationen sind nach Bestätigung dieser Meldung nicht mehr
Ich bestätige, die Anlageninfor	nationen ausgedruckt und sicher aufbewahrt zu haben.
	Fertigstellen

Abbildung 43: Konfiguration

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage im Anwendungsfenster Xesar | Konfiguration •
(Abbildung 43: Konfiguration) und klicken Sie auf *Fertigstellen*.
Nachdem Sie die Xesar | Konfiguration mit *Fertigstellen* bestätigt haben, ist die Software-Erstkonfiguration abgeschlossen.



10.2 Rollen

Um Ihre Xesar-Software bedienerfreundlich zu gestalten, hat EVVA bestimmte Funktionen mit bestimmten Rollen belegt. Bitte beachten Sie diese bei der Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb.

Rolle	Funktion
Admin	Besitzer und Administrator der Schließanlage (Verwaltung und Berechtigung kritischer Einstellungen)
Benutzer	Die Benutzer sind für administrative Tätigkeiten im Programm zustän- dig, jedem Benutzer werden individuelle Berechtigungen zugewiesen. Die zentrale Verwaltung erfolgt über den Administrator, dieser verfügt immer über alle Rechte.
Person	Menschen, die Zutrittsmedien benutzen Für Personen werden Zutrittsberechtigungen für Türbereiche und Türen bestimmt.

Tabelle 1: Rollen in der Softwareanwendung



11 Xesar-Software

11.1 Programmstart

Nach Programmstart Ihrer Xesar-Software erscheint ein Programmfenster (Abbildung 44: Programmaufruf). Zwischenzeitlich werden im Hintergrund automatisch verschiedene Softwaremodule geladen. Warten Sie, bis das Programmfenster fertig geladen hat und Sie automatisch zur Login-Seite weiterleitet.



Abbildung 44: Programmaufruf

11.2 Login mit der Admin-Card

Sind Sie im Besitz einer gültigen Admin-Card, gehen Sie bitte wie folgt vor: Schließen Sie die Xesar-Codierstation an und stecken Sie die Admin-Card in den Kartenslot der Xesar-Codierstation (Abbildung 45: Login).

Geben Sie die Informationen im Anmeldefenster Xesar | Login (Abbildung 45: Login) ein:

- Wählen Sie die *Sprache* der Software aus, sofern die automatische Voreinstellung nicht Ihrem Wunsch entspricht.
- Geben Sie die *Benutzerkennung* "admin" ein.
- Geben Sie das in der Erstkonfiguration gewählte *Passwort des Administrators* ein und klicken Sie auf *Anmelden*.



		access to security
	Xesar Login	
GSprache	Deutsch 🔻	
Benutzername	admin	
Passwort	1	
	Anmelden	Als Superuser anmelder

Abbildung 45: Login



Beachten Sie bei der Eingabe von Benutzerkennung und Passwort die Groß-/Kleinschreibung!

Im Hintergrund wird die Datenbank geladen – Sie erkennen das am Symbol **•** (Abbildung 46: Xesar | Login)



Abbildung 46: Xesar | Login

11.3 Login mittels DB-Key

Ist Ihre Xesar-Codierstation nicht angeschlossen, Ihre Admin-Card defekt oder nicht vorhanden, wird das Anwendungsfenster **Xesar | Konfiguration** (Abbildung 47: DB-Key) eingeblendet und Sie können den DB-Key eingeben, um fortzufahren. Beachten Sie bitte, dass Sie ohne Admin-Card keine Berechtigungen für Personen/Identmedien vergeben können.

Der DB-Key ●(Abbildung 47: DB-Key) ist jener bei der Installation automatisch generierte Code, den Sie den Zugangsdaten entnehmen (siehe *Zugangsdaten und DB-Key sichern*).



	Xesar Konfiguration
	Keine oder falsche Admin-Card!
Bitte setzen Sie die Admin-Car Datenbankschlüssel eingegebe Transaktionen durchgeführt w DB-Key	rd in die Codierstation ein, um fortzufahren. Alternativ kann der en werden, dabei können jedoch keine kostenpflichtigen rerden.

Abbildung 47: DB-Key

11.4 Mehrere Xesar Anlagen pro Installation

Falls Sie mehrere Xesar Anlagen betreiben, so können Sie durch Import der jeweiligen Datenbank – in Verbindung mit der jeweilig gültigen Admin-Karte mehrere Xesar Anlagen mit einer Installation betreiben.

Bitte beachten Sie dabei auch die manuelle Backupfunktion der Datenbank um diese auf den neusten Stand zu halten. Synchronisieren Sie dabei auch regelmäßig ihre Anlagen-Tablets.

- Um zwischen Anlagen zu wechseln, sichern Sie bitte zuerst Ihre Datenbank.
- Beenden Sie danach Ihre Xesar-Software.
- Legen Sie nun Ihre gewünschte Admin-Karte ein und starten Sie die Xesar-Software.
- Importieren Sie beim Start der Software nun auch die zugehörige Anlagen-Datenbank.



12 Startseite

Das neu gestaltete Dashboard bietet dem Administrator die Möglichkeit den Sicherheits-Status seiner Anlage auf einen Blick zu erkennen und gegebenenfalls entsprechend handeln zu können.

EVVA Xesar	Training EVVA Wien
🚖 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🤽 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🔈 ADMINISTRATION	HILFE
Herzlich Willkommen, admin!	
)) Guthaben)) Türübersicht
Sie haben kein Guthaben mehr, bitte laden Sie neue KeyCredits auf. Guthaben aufladen	Bei allen Türen ist die Batterie in Ordnung. Bei allen Türen ist die Blacklist aktuell.
)) Zusatzpakete) Identmedienübersicht
Sie haben kein Software ^{plus} -Paket. Software ^{plus} -Paket aufladen	😢 Alle Medien sind am aktuellen Stand.
	>> Backup
	Von der Datenbank wurde erfolgreich eine Sicherungskopie angelegt.
C Xesar-Tablet synchronisieren.	Wartungsaufgaben 0 OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0

Abbildung 48: Dashboard | Startseite

Folgende Informationen sind am Dashboard ersichtlich:

- Anzeige von Öffnungen mit "verlorenen / gesperrten" Identmedien
- Anzeige von noch gültigen, aber in der Software gesperrten, Identmedien
- Anzeige von Türen mit nicht aktualisierter Blacklist
- Anzeige von Türen mit schwacher Batterie
- Anzeige von Medien mit nicht aktuellem Medienstatus (Speichererweiterung f
 ür die Verwendung mit virtuellem Netzwerk)
- Anzeige von nicht aktualisierten Identmedien
- Anzeige des Guthabens
- Anzeige des Software^{plus}-Pakets



13 KeyCredits aufladen

KeyCredits ermöglichen Ihnen, Zutrittsberechtigungen anzufertigen und abzuändern. Eine Auflistung der kostenfreien und kostenpflichtigen Änderungen sowie weitere Informationen zu den KeyCredits finden Sie im Kapitel: **EVVA-KeyCredits**

Die zur Verfügung stehenden KeyCredits werden unterhalb der Funktion *Guthaben* in der Kopfzeile der Bildschirmseite angezeigt. Die Information in der Kopfzeile steht immer zur Verfügung, somit haben Sie jederzeit einen Überblick über das aktuelle KeyCredit-Guthaben. Klicken Sie auf *Guthaben*, wenn Sie KeyCredits aufladen möchten.

• STARTSEITE • SCHUESSNILAGE • PERSONEN • PROTOKOLLE • ADMINISTRATION • HILFE • HERE • HER	EVVA Xesar			Guthaben 0 & admin Training EVVA Wien
Herzlich Willkommen, admin!	♠ STARTSEITE A SCHLIESSANLAGE	🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE	🔈 Administration 👔 Hilfe	U
	Herzlich Willkommen, admin!			

Abbildung 49: Guthaben

Zur Aufladung des Guthabens benötigen Sie eine bestehende Internetverbindung und den Guthaben-Code, der sich auf Ihrer KeyCredit-Card unter dem Rubbelfeld befindet.

- Geben Sie den Code im Anwendungsfenster Guthaben aufladen (Abbildung 50: Guthaben aufladen) ein.
- Mit der Tabulator-Taste können Sie zum jeweils nächsten Eingabefeld navigieren.
- Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken des Feldes Guthaben aufladen.
- Wenn Sie den Code korrekt eingegeben haben, wird die Eingabe bestätigt, (grüne Benachrichtigung in der Kopfzeile) und das Guthaben wird gebucht.



Guthaben auflad	len 🛞
Geben Sie bitte einen Guthabencode ein, Zeit oder Mengen Credits zu Ihrem Gutha	um ein Software ^{plus} -Paket, aben hinzuzufügen:
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Zeichen nicht ei können: 0, 1, i, I, o, 0	ngegeben werden
💥 Abbrechen	Guthaben aufladen

Abbildung 50: Guthaben aufladen



Das Guthaben ist mit der Admin-Card verbunden – das Mengenguthaben verfällt, wenn die Admin-Card verloren oder kaputt geht. Das Zeitguthaben wird zentral bei EVVA eingetragen und kann daher übernommen werden. In diesem Fall wenden Sie sich direkt an den EVVA-Support.



Jedes Guthaben kann nur einmal eingelöst werden.

14 Tage vor Ablauf des Zeitguthabens wird das Datum rot angezeigt. Ist kein KeyCredit Unlimited aktiv oder sind keine KeyCredits mehr vorhanden, so wird eine Meldung auf der Startseite angezeigt.

Sollte trotz bestehender Internetverbindung keine Verbindung mit der Xesar-Software aufgebaut werden können, konfigurieren Sie die Einstellungen der Firewall:

> Server: licence.evva.com Port: 8072 Protokoll: https

Ungültiger KeyCredit-Code

Haben Sie einen ungültigen Code eingegeben, erscheint eine rot hinterlegte Benachrichtigung (Abbildung 51: Guthaben aufladen – ungültige Eingabe).



i eingeg Verfüg	iger Guthaber eben. Nach 3 ung.	weiteren ung	ben bisher 2 N jültigen Eingal	Aal einen ung ben steht die:	ültigen Guthabenco e Funktion nicht m	de ehr z
Geben Sie eine	en Guthabenco	de ein, um Tag	ge oder KeyCrec	lits zu Ihrem G	uthaben hinzufügen:	
	PJ4U	Z89V	WC8V	3ZXK	4WPR	
					💥 Zurücksetzen	

Abbildung 51: Guthaben aufladen – ungültige Eingabe



Nach fünf Fehlversuchen wird die Admin-Card automatisch gesperrt, für diesen Fall steht Ihnen unser Online-Support unter <u>http://support.evva.at/xesar/de/</u> zur Verfü-gung.



14 Administrator

Klicken Sie in der Symbolleiste auf *Admin* **O**, um in die Übersicht des aktuell angemeldeten Administrators zu gelangen.

EVVA	Xesar						s	admin evvatest	
A STARTSEITE	SCHLIESSANLAG	E & PERSONEN		administration	HILFE		1		
admin									
		 Aktiv Administrators 11.06.2015 11:14 		Altes Passwort	Passwort ändern				
Zugangsdaten		admin		Neues Passwort	hohe Passo	wortsicherheit			
		2	t ändern	bestätigen Passwörter müsse einen Groß- und e enthalten. Im Pass sowie Ziffern erlau	en 6-20 Zeichen lang sein inen Kleinbuchstaben sov swort sind nur Groß- und ibt.	und mindestens wie eine Ziffer Kleinbuchstaben			

Abbildung 52: Admin-Passwort ändern

14.1 Administrator-Passwort ändern

- 1. In der Symbolleiste sehen Sie den aktuellen Benutzernamen **O**.
- 2. Klicken Sie auf den Namen es öffnet sich das Anwendungsfenster des Benutzers. Sie können das Passwort des gerade angemeldeten Administrators ändern, indem Sie wie folgt vorgehen:
- Klicken Sie auf *Passwort ändern* ④ benutzen Sie immer sichere Passwörter ❸, die sich aus groß- und kleingeschriebenen Buchstaben und Ziffern zusammensetzen und bestätigen Sie Ihre Änderung, um dies zu übernehmen.



15 Einstellungen

Klicken Sie auf *Einstellungen* **1** (Abbildung 53: Einstellungen), um diese zu öffnen.

EVVA	Xesar					Guthaben bis 10.05.16	a e	dmin vvatest	Einstellungen	👄 📔 Abmelden
♠ STARTSEITE	SCHLIESSANLAGE	Le PERSONEN	PROTOKOLLE	administration	HILFE				1	
Einstellungen										

Abbildung 53: Einstellungen

Ihre Xesar-Software ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Parameter wie Zeiteinstellungen, Sicherheitseinstellungen und bei Bedarf den Hostnamen und die IP-Adresse Ihres Proxy-Servers einzustellen, gehen Sie dafür wie folgt vor:

15.1 Zeiteinstellungen

15.1.1 Sommer- und Winterzeiteinstellung

Für die Verwendung der Funktion Sommer- bzw. Winterzeit, aktivieren Sie die Checkbox **Zeitumstellung ●** (Abbildung 54: Zeiteinstellungen) und geben für das jeweilige Jahr das Datum für den Beginn der Sommer- und Winterzeit ein. Wenn Sie mit Sommer- und Winterzeit arbeiten, sollten Sie diese Einstellungen jährlich manuell aktualisieren und darauf achten, dass anschließend ebenfalls Ihre Xesar-Zutrittskomponenten aktualisiert werden!

15.1.2 Sondertageinstellung

Zusätzlich können Sie 5 Typen von Sondertagen **@** über gleichzeitig insgesamt 50 unterschiedliche Tage im Voraus verteilen (Abbildung 54: Zeiteinstellungen). Angewendet wird diese Funktion beispielsweise, wenn Mitarbeiter eines Unternehmens von Montag bis Freitag Zutritt haben sollen, an Feiertagen jedoch explizit nicht. Dort können diese "Sondertage" speziell angegeben und von den Zutrittskomponenten erkannt werden. Wenn das Zeitprofil dieser Personen entsprechend konfiguriert wird, ist an diesen Tagen dann eben kein Zutritt möglich. Das gleiche Prinzip gilt auch für die automatische Daueröffnung, wo ein Öffnen an Sondertagen nicht erfolgen soll.



EVVA) Xesar		G Guthaben bis 10.05.16 admin evvatest the Einstellungen of Data
🏫 STARTSEITE 🛛 🔒 SCHLIESSANLAG	je 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🌡	Administration 👔 Hilfe
nstellungen		
Speichern		
iteinstellungen		
Zeitumstellung aktivieren	0	
Sommerzeit		
Winterzeit	0 •:00 •	
Sondertag #1	Name	TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,
Sondertag #2	Name	TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,
Sondertag #3	Name 2	TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,
Sondertag #4	Name	TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,
Sondertag #5	Name	TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ,
herheitseinstellungen		
PIN	3	
Identmedien-Gültigkeitsdauer (in		
Tagen)	90	
Ersatzmedium-Gültigkeitsdauer (max. zulässig 72 Stunden)	24	
Personenbezogene Daten		
Maximalzeit für personenbezogene	30	
ogrammiargarät		
ogrammergerat		
Name des Geräts	Xesar-Tablet 👻	
Name des Geräts	Xesar-Tablet 👻	
Name des Geräts stname oder IP-Adresse des Proxy-Se	Xesar-Tablet	
Name des Geräts stname oder IP-Adresse des Proxy-Se Proxy-Server aktivieren	Xesar-Tablet •	
Name des Geräts sstname oder IP-Adresse des Proxy-Se Proxy-Server aktivieren Hostmame oder IP-Adresse Prover	Xesar-Tablet ~	
Name des Geräts Instanme oder IP-Adresse des Proxy-Ser Proxy-Server aktivieren Hostsname oder IP-Adresse Proxysummer	Xesar-Tablet ~	
Name des Geräts sstamme oder JP-Adresse des Proxy-Se Proxy-Server aktivieren Hostname oder JP-Adresse Portsummer Benutzername	Xesar-Tablet ~	
Name des Geräts strame oder JP-Adresse des Proxy-Se Proxy-Server aktivieren Hostsname oder ID-Adresse Portsummer Benutzername Passoort	Xesar-Tablet	
Name des Geräts Instance oder IP-Adresse des Prozy-Ser Prozy-Server aktivieren Hostsname oder IP-Adresse Portsummer Benutzername Passwort	Xear-Tablet	
Name des Geräts Instance oder IP-Adresse des Proxy-Ser Proxy-Server aktivieren Hostsname oder IP-Adresse Portsummer Benutzername Passwort	Xesar-Tablet	
Name des Geräts estname oder JP-Adresse des Proxy-Se Proxy-Server aktivieren Hostsname oder ID-Adresse Portnummer Benutzername Passnort rifgurationseinstellungen Datenbank-Beckneide schwieren Ausselden - Trie	Xesar-Tablet	

Abbildung 54: Zeiteinstellungen

15.2 Sicherheitseinstellungen

15.2.1 Sicherheits-PIN

Im Feld **PIN** bei den **Sicherheitseinstellungen** (Abbildung 54: Zeiteinstellungen) geben Sie eine 4-stellige Zahl ein. Die PIN-Eingabe ist erforderlich und wird von Ihrem Xesar-Tablet abgefragt, sobald Sie Xesar-Zutrittskomponenten erstmalig initialisieren und somit zu Ihrem System hinzufügen.



Wenn Sie die Menüseite *Einstellungen* erstmalig öffnen, muss der voreingestellte PIN "0000" geändert werden, um das Menü Einstellungen wieder verlassen zu können.

15.2.2 Identmedien-Gültigkeitsdauer

Legen Sie im Bereich *Sicherheitseinstellungen* die *Identmedien-Gültigkeitsdauer* ALLER in Ihrer Xesar-Schließanlage befindlichen Xesar-Identmedien fest.

Xesar Systemhandbuch 1.0 für die Version 2.2 | 03/2017 | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Die minimale Gültigkeitsdauer beträgt 1 Tag, sobald das Xesar-Identmedium an die Xesar-Codierstation oder an den Xesar Wandleser als Updater gehalten wird, verlängert sich die Gültigkeitsdauer automatisch um den eingestellten Zeitraum. Diese Funktion entspricht einer sicherheitserhöhenden "Checkpoint"-Funktion, die Personen in entsprechenden Intervallen zum Update "bringt".

(Die maximale Gültigkeitsdauer eines Xesar-Identmediums läuft bis Ende des Jahres 2079).

Wird im voreingestellten Zeitraum das Xesar-Identmedium nicht erneut an die Xesar-Codierstation oder an den Xesar Wandleser als Updater gehalten, läuft das Xesar-Identmedium aus und wird automatisch bis zum nächsten Vorhalten an die Xesar-Codierstation oder an den Xesar Wandleser als Updater deaktiviert.

Erst wenn das Xesar-Identmedium erneut an die Xesar-Codierstation oder an den Xesar Wandleser als Updater gehalten wird, ist dieses wieder automatisch aktiviert, dadurch erhalten Sie einen Checkpoint, der alle Identmediennutzer dazu zwingt, Ihr Xesar-Identmedium in regelmäßigen Abständen an diesem Checkpoint zu aktualisieren. EVVA empfiehlt hierfür einen stark frequentierten Punkt für die Umsetzung dieser Funktion zu wählen, z. B. den Empfang, Haupteingang oder einen Infopoint.



Die Xesar-Software muss zur Unterstützung dieser Funktion gestartet sein, kann jedoch im Hintergrund und bei gesperrtem Desktop laufen.

Ist die Gültigkeitsdauer abgelaufen, kann das entsprechende Identmedium keine Tür öffnen, solange kein Update an einer Codierstation oder an den Xesar Wandleser als Updater erfolgt. Beachten Sie dies, wenn sich der Updater innerhalb eines Gebäudes befindet. Je kürzer die Identmedien-Gültigkeitsdauer eingestellt ist, umso schneller ist die Anlage bei Medienverlust wieder "sicher". Im Verlustfall eines Identmediums sollte dennoch die Blacklist via Tablet zu den Zutrittskomponenten übertragen werden.

15.2.3 Ersatzmediengültigkeitsdauer

Ist ein Xesar-Identmedium vorübergehend nicht verfügbar, kann je Person ein Ersatzmedium ausgestellt werden. Die generelle Gültigkeit eines Ersatzmediums kann hier eingestellt



werden. Die maximal zulässige Gültigkeit beträgt 72 Stunden (Abbildung 54: Zeiteinstellungen).

15.2.4 Personenbezogene Daten protokollieren

Ist die Protokollierung personenbezogener Daten gewünscht (Ereignisprotokoll), kann das in den Einstellungen entsprechend konfiguriert werden. Stellen Sie hier bitte den auf "Aus" voreingestellten Button auf "Ein" (Abbildung 54: Zeiteinstellungen).



Beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben der Datenschutzrechte und Bestimmungen Ihres Landes!

15.2.5 Maximalzeit für personenbezogene Daten

Sie können den Zeitraum der gespeicherten Daten durch eine Maximalzeiteinstellung limitieren (Abbildung 54: Zeiteinstellungen). Daten, die älter als der angegebene Zeitraum sind, werden automatisch anonymisiert.

15.3 Programmiergerät

Sollten an Ihrem Computer andere externe Geräte angeschlossen sein und das Xesar-Tablet nicht erkannt werden, können Sie hier Ihr Programmiergerät (Xesar-Tablet) über die Dropdown-Funktion auswählen.

15.4 IP-Adresse/Proxy-Server-Einstellung

Zum Aufladen von KeyCredits wird kurzfristig eine Internetverbindung benötigt. Sollte der Internetzugang Ihres Computers über einen Proxy-Server erfolgen, müssen Sie die dafür erforderlichen Einstellungen im Bereich "Hostname und IP-Adresse des Proxy-Servers" vornehmen @(Abbildung 54: Zeiteinstellungen).

15.5 Konfigurationseinstellungen

In der Konfigurationseinstellung können Sie jederzeit den Pfad des automatischen Backups ändern und die automatische Erstellung eines Backups ein- oder ausschalten.





Beachten Sie, dass bei der Speicherung des DB-Backups auf derselben Festplatte bei einem Defekt auch das DB-Backup verloren geht. EVVA empfiehlt daher die Verwendung einer externen Festplatte zur Sicherung von DB-Backups. Versionieren Sie Backups, um bei einem etwaigen Datenbankdefekt auch ältere Versionen verfügbar zu haben.



Sie können die Dauer der unter 2.3.4 Protokoll/Ereignisse angeführte speicherbare Ereignisse bearbeiten.

Dadurch wird die Systemperformance deutlich verbessert. Unter den (=> **Konfigurationseinstellungen**) können Sie festlegen, wie oft die Daten exportiert und gesichert werden. Unter den (=> **Sicherheitseinstellungen**) können Sie die Speicherdauer der personenbezogenen Daten ändern.



16 Administration

Unter dem Menüpunkt Administration können Sie systemübergreifende Einstellungen vornehmen. Klicken Sie hierzu auf **Administration**, um die Übersicht (Abbildung 55: Registerkarte Administration) aufzurufen.

EVVA Xesar		③ Guthaben bis 10.05.16 초 admin evvatest 환 Einstellungen 수비 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE	La Administration 👔 Hilfe	
Herzlich Willkommen, admin!	Logo ändern Benutzer) Benutzer anlegen	
Ihr KeyCredit-Unlimited Guthaben ist gültig bis zum 10.05.16. Guthaben aufladen	Benutzergruppen Benutzergruppe anlegen	st die Batterie in Ordnung. st die Blacklist aktuell.
) Zusatzpakete Sie haben kein Software ^{plus} -Paket. Software ^{plus} -Paket aufladen	>> Identmedienübe	ersicht Jien sind am aktuellen Stand.
	>> Backup Die Erstel welchen i angelegt.	illung des letzten Backup war fehlerhaft. Es wurden Aktionen durchgeführt, nach ein Backup empfohlen wird. Das nächste Backup wird beim Beenden der Software

16.1 Mandantenlogo ändern

EVVA Xesar					Guthaben bis 10.05.16	admin evvatest	Einstellungen	Abmelden
🏫 STARTSEITE 🛛 🔒 SCHLIESSANLAGE	L PERSONEN	PROTOKOLLE	administration	HILFE		З		

Abbildung 56: Individuelles Logo

Zur Änderung des Logos gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie *Administration* > *Logo ändern*
- Datei auswählen (Abbildung 57: Logo)
 Wählen Sie die gewünschte Bilddatei (.jpg, .png oder .gif) aus
- Klicken Sie auf *Änderungen speichern* ❷ (Abbildung 57: Logo)

Abbildung 55: Registerkarte Administration



EVVA Xesar	G Guthaben bis 10.05.16 admin evvatest A Einstellungen Abmeiden
★ STARTSEITE SCHLIESSANLAGE SCHLIESSANLAGE SCHLIESSANLAGE	the Administration 👔 Hilfe
Logo ändern Anderungen speichern 2	Logo ändern Benutzer > Benutzer anlegen Benutzergruppen
Das Logo ist für alle Benutzer sichtbar Logo ersetzen Datei auswählen	> Benutzergruppe anlegen

Abbildung 57: Logo ändern

Die gewünschte Bilddatei darf die Größe von 1 MB nicht übersteigen.

16.2 Journal

Im Journal werden alle Aktivitäten von Anmeldungen, Abmeldungen und der Einsicht in personenbezogene Daten von allen Benutzern protokolliert. Durch die Filter-Funktion im Journal können Sie den Zeitraum der aufgelisteten Daten gefiltert darstellen.

EVVA	Xesar				G Guthaben bis 10.05.16 & damin evvatest & Einstellungen
STARTSEITE	SCHLIESSANLAGE	ERSONEN	PROTOKOLLE	administration 👔 Hilfe	
urnal für pers	onenbezogene	Daten	System		
					Zeitraum eingrenzen: • von 09.06.2015 🛅 bis 11.06.2015 🛅 Q. finden
Datum	Zeit	Benutzername		Protokolldaten	
11.06.2015	13:34	admin		Benutzer angemeldet.	
	13:16	admin		Benutzer abgemeldet.	
	13:06	admin		Benutzer angemeldet.	
	13:04	admin		Benutzer abgemeldet.	
	12:54	admin		Benutzer angemeldet.	
	11:38	admin		Benutzer abgemeldet.	
	11:14	admin		Benutzer angemeldet.	
	11:10	admin		Benutzer abgemeldet.	
	10:54	admin		Benutzer angemeldet.	
	10:43	admin		Benutzer abgemeldet.	
	10:33	admin		Benutzer angemeldet.	
	10:33	admin		Benutzer abgemeldet.	
	10:32	admin		Benutzer angemeldet.	
	09:41	admin		Benutzer abgemeldet.	
	09:28	admin		Benutzer angemeldet.	

Abbildung 58: Journal für personenbezogene Daten



Um den Zeitraum einzugrenzen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü im *Filter* **•** (Abbildung 59: Journal-Einträge filtern) und wählen Sie die gewünschte Eingrenzung aus. Die Kalenderfunktion wird aktiviert, wenn Sie im Dropdown-Menü den letzten Punkt auswählen.

		PE DEDCONEN					Guthaben bis 10.05.16	2	admin evvatest Einst	tellungen 🔶 📗 Abmelden
TT STAKISETE	SUMLIESSAINLAGE	A PERSUNEN	PROTOKULLE	ADMINISTRATION	O HEFE	-		-		
Journal für persone	nbezogene	Daten								1
									Zeitraum eingrenzen:	
						von	09.06.2015	31	bis 11.06.2015	seit heute seit gestern
Datum	Zelt	Benutzername		Protokolldaten						seit vorgestern seit letzter Woche
11.06.2015	13:34	admin		Benutzer angemeldet						seit letztem Monat
	13:16	admin		Benutzer abgemeldet						dennierter Zeitranmen
	13:06	admin		Benutzer angemeldet						
	13:04	admin		Benutzer abgemeldet						

Abbildung 59: Journal-Einträge filtern



Das Journal kann vom Benutzer nicht gelöscht werden.

16.3 Benutzer

Die Benutzer sind für administrative Tätigkeiten in der Software zuständig. Jedem Benutzer werden individuelle Berechtigungen zugewiesen. Die zentrale Verwaltung erfolgt über den Administrator, dieser verfügt immer über alle Rechte und kann nicht deaktiviert werden.

Im Menü *Administration > Benutzer* erhalten Sie eine Liste aller gespeicherten Benutzer und die dem Benutzer jeweilig zugewiesene Benutzergruppe (Abbildung 60: Benutzer).



<mark>:VV</mark>	🔼 Xesar			Guthaben bis 10.05.16	1	admin evvatest	:	Einstellungen 🔶	Abmel
STARTS	seite 🔒 schliessanlage 🔉 personen	PROTOKOLLE 🕹 ADMINISTRATION	HILFE						
nutzer	r								
H Ber	Alle Benutzer döschen	× D.2							3
Ð	Benutzername	Benutzergruppen					Le	etzte Anmeldung	Status
a	admin	Administrators					1	1.06.2015 13:34	Ľ
	Anna Mustermann	A Benutzer							Ľ
	Max Mustermann	A Benutzer							Ľ
Zeice 1 bi	nie 3 von 3 Einträgen 20 - Einträge pro Seite								44.4

Abbildung 60: Benutzer

Filterung von aktivierten oder deaktivierten Benutzern: (Abbildung 60: Benutzer)

- In der Kopfzeile der Liste können Sie die Benutzer filtern, indem Sie auf aktive
 oder deaktivierte
 Benutzer klicken.
- In der Spalte Status
 verden die entsprechenden Symbole bei jedem Benutzer angezeigt.

16.4 Benutzer bearbeiten

Sie können den Menüpunkt **Benutzer bearbeiten** aufrufen, indem Sie auf den betroffenen Benutzer klicken. Hier können Sie unterschiedliche benutzerabhängige Einstellungen vornehmen und erhalten einen Überblick über den aktuellen Status des ausgewählten Benutzers. (Abbildung 61: Benutzer bearbeiten)



	Aesai							
STARTSEITE	SCHLIESSANLAG	Stepsonen 201	PROTOKOLLE	🎄 Administration	HILFE			
Zur Benutzerli	iste							
nutzer Ann	a Mustermann I	aarbaitan						
	na Pruster marini	Jearbeiten						
Speichern	🗑 Benutzer lösche	in						
ails								
		🖌 Aktiv 💥 Benutze	r deaktivieren					
	Beschreibung							
	beschreibung							
	Letzte Anmeldung							
	Zuletzt bearbeitet	11.06.2015 13:54						
	Bearbeitet durch	admin						
angsdaten	Benutzername Passwort	Anna Mustermann	ort ändern					
angsdaten utzergruppen	Benutzername Passwort	Anna Mustermann	ort ändern					
angsdaten utzergruppen	Benutzername Passwort	Anna Mustermann Passw Beschreibung	ort ändern					Anzahi Benutzer
utzergruppen	Benutzername Passwort zer	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe	ort ändern					Anzahl Benutzer 2
utzergruppen	Benutzername Passwort zer trag 20 - + Einträge p	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe pro Seite	ort ändern					Anzahl Benutzer 2 [4] 4] 1]e 1
angsdaten utzergruppen 20 Name Benutz Zeige einen Eint	Benutzername Passwort zer trag 20 + Einträge p zergruppe hinzufügen	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe rro Seite Zuweisungen I	ort ändern öschen					Anzahl Benutzer 2 M 4 1 b 1
utzergruppen Image: Second S	Benutzername Passwort Izer Itrag 20 - Einträge p zergruppe hinzufügen	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe vro Seite Zuweisungen I	ort ändern öschen					Anzahi Benutzer 2 K € 1 ≥ 1
utzergruppen 22 Name Benutz Zeige einen Eint 2 zu Benutz emeine Rechte Mandanten	Benutzername Passwort trag 20 • Einträge p zergruppe hinzufügen	Anna Mustermann Anna Mustermann Beschreibung Benutzergruppe vro Seite Zuweisungen I	ort ändern öschen					Anzahl Benutzer 2 H < <u>1</u> > 1
utzergruppen	Benutzername Passwort Izer Itrag 20 - Einträge g zergruppe hinzufügen	Anna Mustermann Anna Mustermann Beschreibung Benutzergruppe ro Seite Zuweisungen I	ort ändern öschen					Anzahl Benutzer 2 ₩ ◀ ± ▶ 1
utzergruppen witzergruppen angenetic ange	Benutzername Passwort :zer trag 20 - Einträge g zergruppe hinzufügen :	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe Tro Seite Tuweisungen I	ort ändern öschen					Anzahi Benutzer 2 K < 1 > 1
angsdaten utzergruppen angenetiken utzergruppen angenetiken Benutzer Uritsberechtl Periotokolle	Benutzername Passwort zer trraq.20 + Eintrage p zergruppe hinzufügen e	Anna Mustermann Passw Beschreibung Benutzergruppe rro Seite T Zuweisungen I Anzeigen	ort ändern öschen Administrieren Administrieren Administrieren Ministrieren Ministrieren Ministrieren	Personenbezogene [aten einsehen			Anzahl Benutzer 2 H 4 <u>1</u> F

Abbildung 61: Benutzer bearbeiten

16.4.1 Details

Im Feld *Details* erhalten Sie Detailinformationen zu dem Benutzer und können ihn, sofern diese Funktion für diesen Benutzer unterstützt wird, aktivieren oder deaktivieren.

- Beschreibung
- Letzte Anmeldung
- Zuletzt bearbeitet
- Bearbeitet durch

16.4.2 Benutzer deaktivieren

- Um einen Benutzer zu deaktivieren, wählen Sie diesen mit einem Mausklick aus.
- Ändern Sie den Status **0**, indem Sie auf *Benutzer deaktivieren* klicken.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit *OK* und speichern Sie die geänderten Daten.




Der Benutzer Admin kann nicht deaktiviert werden.

16.4.3 Zugangsdaten & Passwort ändern

Im Feld *Zugangsdaten* können Sie das Passwort eines Benutzers ändern.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Klicken Sie auf den Benutzernamen des gewünschten Benutzers und öffnen Sie die Passwortänderung im Bereich *Zugangsdaten* durch einen Klick auf *Passwort ändern.*
- Geben Sie ein neues Passwort ein. Dieses muss 6–20 Zeichen lang sein und sowohl Groß-, Kleinbuchstaben und Ziffern enthalten.

EVVA Xesar	🗇 Guthaben bis 10.05.16 & admin evvatest 🗱 Einstellungen 🔶 👔 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHUESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🔈 ADMI	NISTRATION (2) HILFE
🖡 Zur Benutzerliste	
Benutzer Anna Mustermann bearbeiten	
💾 Speichern 🖉 Benutzer löschen	
Details	Passwort ändern 🛞
Status 🛛 🖋 Aktiv 💥 Benutzer deaktivleren	
	Neues Passwort
	Passwortsicherheit
Zuletzt bearbeitet 11.06.2015 13:54	Sie Ihr Passwort.
Bearbeitet durch admin	Passwörter müssen 6-20 Zeichen lang sein und mindestens
Zugangsdaten	einen Groß- und einen Kleinbuchstaben sowie eine Ziffer enthalten. Im Passwort sind nur Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffer er elaubt.
Benutzername Anna Mustermann Passwort ******* 🏠 Passwort ändern 1	Abbrechen Sasswort speichern

Abbildung 62: Passwort ändern

16.4.4 Benutzergruppen

Im Feld **Benutzergruppe** können Sie Benutzer einer Benutzergruppe zuteilen oder löschen. Ebenso können zugeteilte Benutzergruppen aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn Sie zu einer bestehenden Benutzergruppe einen Benutzer hinzufügen wollen, gehen Sie wie folgt vor:



• Wählen Sie mittels der Schaltfläche *zu Benutzergruppen hinzufügen* jene Benutzergruppe aus, die der Benutzer zugeordnet werden soll. Bereits zugewiesene Benutzergruppen werden im Menü ausgeblendet. (Abbildung 61: Benutzer bearbeiten)

Wenn Sie die Zuweisung einer Benutzergruppe löschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie die betroffene Benutzergruppe(n) mittels Klick auf die Auswahlkästchen aus und klicken Sie auf das Feld *Zuweisungen löschen*. Bestätigen Sie hierzu Ihre Auswahl mit einem erneuten Klick auf *Zuweisungen löschen*.

16.5 Benutzer anlegen

Hier können ein oder mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen angelegt werden. Beachten Sie bitte, dass es erforderlich ist, zuerst eine neue Benutzergruppe zu erstellen, sollten Sie eine neue Zusammenstellung der Allgemeinen Rechte für diesen Benutzer wünschen.

EVVA Xesar	1	Guthaben bis 10.05.16	igen 🔶 📔 Abmelden
★ STARTSEITE A SCHLIESSANLAGE \$	& ADMINISTRATION		
la Zur Benutzerliste	Logo ändern		
Benutzer anlegen	Benutzer Benutzer anlegen		
💾 Speichern	Benutzergruppen Benutzergruppe anlegen		
Zugangsdaten			
Benutzername			
1 Beschreibung			
Neues Passwort			
Bitte bestätigen Sie Ihr Passwort.			
Benutzergruppen			
교· Name Beschreibung			Anzahl Benutzer
zu Benutzergruppe hinzufügen Zuweisungen löschen Allgemeine Rechte Mandanten Benutzer Türen Zurittsberechtigungen Personen Protokolle Masterkey	Personenbezogene Daten einsehen		
Masterkey Administrieren			

Abbildung 63: Benutzer anlegen



16.5.1 Zugangsdaten

Um einen Benutzer zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 63: Benutzer anlegen):

- Wählen Sie *Name des Benutzers* **0**.
- Geben Sie ggf. eine *Beschreibung* **0** ein.
- Bestimmen Sie ein *Neues Passwort* mit folgender Syntax:
 6 bis 20 Stellen, Groß- und Kleinschreibung sowie Zahlen erforderlich
 (Ein "sicheres Passwort" erfüllt die vorgegebene Syntax; unsichere Passwörter entsprechen nicht den definierten Bedingungen.)

16.5.2 Benutzergruppe

- Wählen Sie mittels der Schaltfläche *zu Benutzergruppen hinzufügen* jene Benutzergruppe aus, die der Benutzer zugeordnet werden soll. Bereits zugewiesene Benutzergruppen werden im Menü ausgeblendet. (Abbildung 61: Benutzer bearbeiten)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf Benutzergruppe speichern.

16.5.3 Allgemeine Rechte

- Speichern Sie Ihre Änderungen, um diese zu übernehmen.

Die Änderung wird in der Titelleiste der Xesar-Software bestätigt.

16.6 Benutzergruppen

Für die Verwaltung der Software werden Benutzergruppen und Benutzer festgelegt.

Benutzergruppen können unterschiedliche Rechte zugewiesen werden.

Die Benutzergruppe *Administratoren* wurde vorinstalliert und kann nicht gelöscht werden. Diese Benutzergruppe hat keine Einschränkungen von Rechten.

Beachten Sie, dass jeder Benutzer mindestens einer Benutzergruppe zugewiesen sein muss.



Im Menü *Administration* > *Benutzergruppen* werden alle angelegten Benutzergruppen aufgelistet. Durch Eingabe im Suchfeld selektieren Sie gewünschte Benutzergruppen, die hier ebenfalls gelöscht werden können.



Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung.

stai	RTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE	ADMINISTRATION (1) HILFE	
nutz	ergruppen		Logo ändern Benutzer	
H f	Benutzergruppe anlegen	Benutzergruppe löschen	Benutzer anlegen Benutzergruppen Benutzergruppe anlegen	
P	Name	Beschreibung		Anzahl Benutzer
	Administrators	Group of Administrators		1
	Benutzer	Benutzergruppe		2
		5		

Abbildung 64: Benutzergruppen

Unter *Anzahl Benutzer* • (Abbildung 64: Benutzergruppen) sehen Sie die Anzahl der zugewiesenen Benutzer der jeweiligen Benutzergruppe.



16.6.1 Benutzergruppe anlegen

Abhängig von der jeweiligen Verwaltungsaufgabe des Benutzers können unterschiedliche Berechtigungsprofile benötigt werden.

Im Bereich *Benutzergruppe anlegen* können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Benutzergruppen erstellen und diese mit unterschiedlichen Rechten ausstatten

(Abbildung 65: Benutzergruppe anlegen).

EVVA Xesar		1	Guthaben bis 10.05.16	admin evvatest	Einstellungen 🥠	Abmelden
♠ STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN	PROTOKOLLE & ADMINISTRATION	HILFE				
📥 Zur Benutzergruppenliste	Logo ändern					
Benutzergruppe anlegen	Benutzer Benutzer anlegen					
E Speichern	Benutzergruppen					
Details	Benutzergruppe anlegen					
1 Name						
t 2 reibung	æ					
Allgemeine Rechte						
Alle auswählen Keine auswählen Mandanten A Benutzer A Turen A Zurittsberechtigungen Anzeigen A Personen Protokolle Masterkey A	dministrieren dministrieren dministrieren dministrieren dministrieren dministrieren	einsehen				
Preichern Speichern						

Abbildung 65: Benutzergruppe anlegen

16.6.2 Details

Im Bereich *Details* kann der Gruppenname und die Beschreibung festgelegt werden.

- Geben Sie der Benutzergruppe einen aussagekräftigen Namen O, z. B.
 Hausverwaltung.
- Ergänzen Sie den Namen mit einer kurzen *Beschreibung* **2**.



16.6.3 Allgemeine Rechte

Hier können Sie die Rechte des Benutzers festlegen.

Die Rechte für Benutzer werden in der Benutzergruppe im Bereich *Allgemeine Rechte* **③** festgelegt. Die Gliederung entspricht den administrativen Tätigkeiten, die Mandanten, Benutzer, Türen, Zutrittsberechtigungen, Personen und Notfallmedien beeinflussen.

- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Mandanten* -> *Administrieren* Systemeinstellungen einsehen und ändern; ausgenommen ist die Änderung des Mandanten-Logos.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Benutzer* -> *Administrieren* Benutzer anlegen, ansehen, ändern und löschen.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Türen* -> *Administrieren* Türen anlegen, ansehen, ändern und löschen.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Zutrittsberechtigungen* -> *Anzeigen* Zutrittsberechtigungen zu Türen einsehen. Hierfür werden weitere Rechte benötigt.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Zutrittsberechtigungen* -> *Administrieren* Zutrittsberechtigungen zu Türen hinzufügen, ändern und löschen. Hierfür werden weitere Rechte benötigt.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Masterkey* -> *Administrieren* Masterkey-Berechtigungen ausstellen, hierfür werden weitere Rechte benötigt.
- Der Benutzer kann mit der Auswahl *Protokolle* -> *Administrieren* personenbezogene Ereignisse ansehen.

Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen durch einen Klick auf das Auswahlkästchen.



Tipp:

Legen Sie die Berechtigungen entsprechend den administrativen Tätigkeiten der Benutzer fest. Beachten Sie dabei die Rechte (Möglichkeiten), die Sie den Benutzern übertragen.



Hinweis:

Die Funktion *Masterkey* entspricht einem "Generalschlüssel für alle Türen" und ist immer berechtigt, Türen zu öffnen.



16.6.4 Benutzergruppe bearbeiten

- Klicken Sie in der Benutzergruppenliste auf die zu ändernde Benutzergruppe (Abbildung 66: Benutzergruppen).
- Prüfen bzw. ändern Sie die Details (Name, Beschreibung) **0**.
- Korrigieren Sie die aktivierten allgemeinen Rechte @.
- *Speichern* Sie die Änderungen **§**.

EVVA	Xesar					Guthaben bis 10.05.16	1	admin evvatest	Einstellungen	Abmelden
♠ STARTSEITE	SCHLIESSANLAG	e 🎎 personen	PROTOKOLLE	administration	🕑 HILFE					
는 Zur Benutzergr	uppenliste									
Benutzergrup	pe Benutzer be	arbeiten								
E Speichern										
Details										
	Name	Benutzer								
	Beschreibung	Benutzergrupp	e	1						
	Zuletzt bearbeitet	11.06.2015 13:53		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~						
	Bearbeitet durch	admin								
Allgemeine Rechte	2									
Alle auswählen Mandanten Benutzer Türen Zutrittsberechtig Personen Protokolle Masterkey	Keine auswählen	Anzeigen	Administrieren Administrieren Administrieren Administrieren Administrieren Administrieren	📄 Personenbezogene D	Daten einsehen					
P Speichern	3									

Abbildung 66: Benutzergruppen bearbeiten

Ihre Änderung wird nach dem Speichern wirksam und bei allen Benutzern, die mit der Berechtigungsgruppe verbunden sind, automatisch aktualisiert.



16.6.5 Benutzergruppe löschen

Sie können nur Benutzergruppen löschen, denen kein Benutzer zugeordnet ist. Zum Löschen einer Benutzergruppe gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie eine oder mehrere Benutzergruppe(n) durch Anklicken des Auswahlkästchens aus.
- Klicken Sie anschließend auf das Feld Benutzergruppe löschen.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage für *Benutzergruppe löschen*. Der Vorgang kann nach dieser Bestätigung nicht mehr rückgängig gemacht werden.



Wenn der zu löschenden Benutzergruppe noch Benutzer zugewiesen sind, wird eine weitere Sicherheitsabfrage eingeblendet.

Der Benutzer *admin* und die Benutzergruppe *Administrator* kann nicht gelöscht werden.

Die Einträge der gelöschten Benutzergruppe werden in den Einstellungen der Benutzer automatisch entfernt.

16.7 Benutzergruppenverwaltung mittels gemeinsamer Berechtigungsprofile

Sie können verschiedene Personen und Personengruppen einfach und effizient über **gemeinsame Berechtigungsprofile verwalten**, in dem Sie Zeitprofile und Berechtigungen vordefinieren.

Unter Personen können Berechtigungsprofile angelegt werden. Klicken Sie auf **Personen0 > Berechtigungsprofile**❷



🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🗶 PERSO 🚺 📋 PROTOKOLLE 🎄 ADMINISTRATION 🕜 HILFE
Herzlich Willkommen, admin!	Personen > Person anlegen Zeitprofile
Ihr KeyCredit-Unlimited Guthaben ist gültig b Guthaben aufladen	Liste der gesperrten und gültigen Medien Berechtigungsprofile
>> Zusatzpakete	

Abbildung 67: Berechtigungsprofile anlegen

Klicken Sie auf Berechtigungsprofil anlegen

	1000	S FERSUNEN	PROTOKOLLE	ADMINIS

Abbildung 68: Berechtigungsprofile anlegen

Benennen Sie das Berechtigungsprofil● und fügen Sie Türen und Türbereiche❷ für dieses Profil hinzu:



Abbildung 69: Zutrittsberechtigung hinzufügen



Die Berechtigungsprofile lassen sich mit den Zeitprofilen**0** beliebig kombinieren und erweitern.

S Zur Berechtigungsprofileliste		
erechtigungsprofil Forschung Entwkiclung bea	arbeiten	
🎬 Speichern 📲 Berechtigungsprofil löschen		
etails		
Name Forschung Entwikiclung		
Zusatzinformation		
Zutrittsberechtigung hinzufügen Zeitprofile Personen (0)		
Verfügbare Türen und Türbereiche:	Zutrittsberechtigung für:	Zeitp
Eingang Büro	Eingangsbereich	Zeitprofile Zutrit
	Forschung	Zeitprofile
	Büro FE	2 Zeitprofile
	Eingang FE2	C Zeitprofile
		Zeitnrofile
	Haupteingang	- Leithenne
	Haupteingang	

Um einer Person ein **Berechtigungsprofil hinzuzufügen**, klicken Sie auf **Personen** und wählen Sie die Personen aus, welche Sie dem Berechtigungsprofil zuweisen möchten.

TT STARTSETTE	🔒 SCHLI	ESSANLAGE	& PERSONEN	Ð	PROTOKOLLE	🎄 Administration	9 H
a Zur Berechtigung	sprofileliste						
Berechtigun	gsprofil	Forschu	ng Entwicklu	ng b	earbeiten		
P Speichern	Berecht	tigungsprofil lö	ischen				
operentern	butch	agang spronne	John				
etails							
		Name For	schung Entwicklung				
	Zusatzinforn	nation					
7	an hinn filmen	Zeitensefile					
Zutrittsberechtigu	ng hinzufügen	Zeitprofile	Personen (1)	V			
Zutrittsberechtigu	ng hinzufügen igungsprofil h	Zeitprofile	Personen (1)	lgsprofi	entfernen		
Zutrittsberechtigu	ng hinzufügen igungsprofil h	Zeitprofile inzufügen	e Personen (1)	gsprofi	entfernen		

Abbildung 71: Berechtigungsprofil hinzufügen



Alternativ können Sie die Berechtigungen auch direkt im **Personenprofil** ändern, in dem Sie auf **Berechtigungen** klicken und ein **Berechtigungsprofil** auswählen

Zur Personenlise Berechtigungen von Han Solo bearbeiten Serechtigungen von Han Solo bearbeiten Serechtigungen von Han Solo bearbeiten Serechtigungen von Han Solo bearbeiten Serechtigungsereit Serechtigungsprofil Serechtigungsprofi	A STARTSEITE	SCI	ILIESSANI	AGE	R. PERSONEN	B P	ROTOKOLLE	🛵 ADMI	NISTRATION	HIL	E						
Eingang FE2	STARTSETE Sur Personenlist Han Solo Erectritigungen €	Be	recht	AGE	PERSONEN Transmission Trans	Zeitprofi	pearbeit	2 ADM	NISTRATION	Zutrittsberec	fé	٩				Zeitţ Selel Zurri Info zu ei	orofil Informa ktieren Sie ei Ittsberechtigu mationen üb halten.
Hausteingang			ł	Eingang F	E2			_ '	2								

Zur Kontrolle kann nach der Zuweisung eines Berechtigungsprofils das *Zeitprofil* **0** noch einmal angezeigt werden:

EVVA Xe	sar			Guthaben bis 05.12.17	Einstellungen 👍 📗 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒	SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE	ADMINISTRATION	O HILFE		
La Zur Personenliste	Berechtigungen von Han Solo bearbeite	n			
Han Solo	Speichern Speichern MasterKey-Berechtigung Zutrittsberechtigung hinzufugen Zeitprofile				
Berechtigungen	Berechtigungsprofil				
ŝ.	Verfügbare Türen und Türbereiche:	Zut	rittsberechtigung für:		Zeitprofil Informationen:
	Eingang Büro	li li	T Eingangsbereich	2eitprofile	00:00 - 24:00 Mo-So, S1-S5
		No.	1 Forschung	2eitprofile	
		1	Būro FE	🔔 Zeitprofile	
			Eingang FE2	TE Mehrarbeit	
		Ð	Haupteingang	👱 Zeitprofile	
		G			

Abbildung 73: Berechtigungen der Person bearbeiten

Berechtigungsprofile lassen sich auch **individuell**, je nach Bedarf auf die jeweilige Person und Türen/Bereiche *erweitern* **0**:



(EVVA) Xesar			Guthaben bis 05.12.17 admin MBTEST	🗱 Einstellungen 👍 📗 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎	PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🎄 ADMINISTRA	ATION 🕜 HILFE		
الله Zur Personenliste Berechtigungen	von Han Solo bearbeiten			
Han Solo Han Solo Berechtigungen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	gung insufugen Zeitprofile lung ~ di Türbereiche:	Zutrittsberechtigung für:		Zeitprofil Informationen:
		Eingangsbereich	2 Zeitprofile	Selektieren Sie eine Zutrittsberechtigung um Informationen über der Zeitarofi
		Forschung	2 Zeitprofile	zu erhalten.
		Būro FE	👱 Zeitprofile	
		Eingang Büro	Zeitprofile	
		Eingang FE2	FE- Mitarbeiter FE Mehrarbeit FE - Special Days	
	G			

Abbildung 74: Berechtigungsprofile individuell abändern oder erweitern



17 Schließanlage

Im Menüpunkt *Schließanlage* können sämtliche in der Xesar-Schließanlage befindlichen Türen und Bereiche inklusive der angelegten Xesar-Zutrittskomponenten aufgerufen und verwaltet werden.

♠ STARTSEITE	SCHLIESSANLAGE	& PERSONEN	B	PROTOKOLLE	🎄 Administration	HILFE
lerzlich Willl	Türen & Bereiche					
	> Tür anlegen					
> Guthaben	Daueröffnungsprofile					
Ihr KeyCredit-Un	Automatische Schließpr	ofile				
Guthaben auflade	Liste der unsicheren Tü	ren				
	Wartungsgruppen					
7usatznakete	Online Peripherie					

Abbildung 75: Türen & Bereiche

17.1 Türen & Bereiche

In *Türen & Bereiche* kann mittels Klick auf die jeweilige Auswahl • (Auswahl nach Türen) oder • (Auswahl nach Bereichen) angezeigt werden, welche Türen und Bereiche in der Xesar-Software bereits angelegt und welche Türen welchen Bereichen zugeordnet sind. Weiters kann die Zuordnung von Türen zu Bereichen hier durchgeführt werden. Bereiche dienen der Zusammenlegung mehrerer Türen zu einer "Gruppe", um die Berechtigungsvergabe übersichtlicher und einfacher zu gestalten. Um beispielsweise einer oder mehreren Person/en den Zutritt zu fünf einzelnen Türen zu gestatten, könnten diese zu einem Bereich zusammengefasst werden. Den Personen müsste dann nur ein Bereich zugewiesen werden, um die genannten fünf Türen öffnen zu können. Es können maximal 96 Bereiche angelegt werden. Türen können mehreren Bereichen zugewiesen werden (Abbildung 76: Türen und Bereiche).



STARTSEITE 🔒	SCHLIESSANLAGE	SONEN	🕽 protokolle 🔈 administration 👔 hilfe			
ren & Bereich	e					
Δ	1	Tür-Filter	Alle Türen			
Bereiche	Türbereich anlegen	Türen	Berechtigungen			
Fingangsbereich	(3)					
g cingungssereier	(3)	4	Tür anlegen Tür löschen Tür von Bereich	entfernen ZU Bereid	n ninzutugen 👻	
Forschung (2)		Es wu	rden 7 Türen gefunden.			
		<u>P</u>	Türbezeichnung (Zusatzinformation)	Daueröffnungsprofil	Bereiche	Status
test (0)			Büro FE	Fertigung	Eingangsbereich, Forschung (2)	₽- ¾ (
			Eingang Büro		Eingangsbereich (1)	N 🖓
			Eingang FE2 (Hangschloss)		Forschung (1)	الله 🗞
			Haupteingang		Eingangsbereich (1)	📑 🎶
			Nuova porta 1			III 🕹
			Test20			📑 🎎 (
			Tst5			
		Zeige 1	2 Sinträge pro Seite			M 4 <u>1</u>

Abbildung 76: Türen und Bereiche

17.1.1 Alle Türen anzeigen

Klicken Sie auf *Alle Türen* **0**, um alle Türen der Xesar-Schließanlage aufgelistet zu bekommen, unabhängig davon, ob diese einem Bereich zugeordnet sind oder nicht.

17.1.2 Türen eines bestimmten Bereichs anzeigen

17.1.3 Türen ohne Bereichszuordnung anzeigen

Klicken Sie auf *Türen ohne Bereichszuordnung*, um alle Türen, die keinem Bereich Ihrer Xesar-Schließanlage zugeordnet sind, aufzulisten ❷.

Der Menüpunkt *Türen & Bereiche* bietet neben den Anzeigemöglichkeiten zusätzlich die Funktion, Türen und Bereiche zu bearbeiten und zu verwalten.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

• Türbereich anlegen



- Tür anlegen
- Tür(en) löschen
- Tür(en) aus einem Türbereich entfernen
- Tür(en) einem oder mehreren Türbereich(en) hinzufügen
- Türbereich(e) bearbeiten/löschen

17.1.4 Türbereich anlegen

Zum Anlegen eines Türbereichs gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf Türen & Bereiche > Türen & Bereiche.
- Klicken Sie auf *Türbereich anlegen* ④ (Abbildung 76: Türen und Bereiche).
- Klicken Sie auch *Speichern*, um die Eingabe zu übernehmen.

1 Name	Foyer		
🕱 Abbrechen		Anlegen und	Hinzufüger

Abbildung 77: Neuen Türbereich anlegen

17.1.5 Eine weitere Tür anlegen

Um eine weitere Tür anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

 Klicken Sie auf das Feld *Tür anlegen* • und gehen Sie wie im Kapitel: *Tür anlegen* beschrieben vor (Abbildung 78: Türen verwalten).



Türen & Bereiche

Türbereich anlegen	Tür-Filter	Alle Türen 👻			
T reference and gen	Türen	Berechtigungen			
Eingangsbereich (3)		Tür anlegen 🕎 Tür löschen 🕎 Tür von Bereich er	Tu Bereio	h hinzufügen 👻	
Forschung (2)	Es w	1 iren gefunden 2 3			
= p	<u>_</u>	Turbezeichnung (Zusatz mation)	Daueröffnungsprofil	Bereiche	Status
		Büro FE	Fertigung	Eingangsbereich, Forschung (2)	F- 🎎 🔿
test (0)		Eingang Büro		Eingangsbereich (1)	No 🍫 💭
		Eingang FE2 (Hangschloss)		Forschung (1)	No 🍫 💭
		Haupteingang		Eingangsbereich (1)	📑 🍫
		Nuova porta 1			🖻 🤽 😅
		Test20			🖻 🤽 📿
		Tst5			
	Zeige 1	pis 7 von 7 Einträgen. 20 - Einträge pro Seite			N A T b b
					13 3 2 2 21



17.1.6 Tür löschen

Türen können in diesem Menüpunkt auch gelöscht werden (Abbildung 78: Türen verwalten).

- Klicken Sie auf "Alle Türen Anzeigen" oder den Bereich, in dem sich die gewünschte Tür befindet.
- Klicken Sie auf das Auswahlkästchen neben der gewünschten Tür.
- Klicken Sie anschließend auf *Tür löschen* ❷.
- Bestätigen Sie die folgende Frage mit einem Klick auf *Tür löschen*, um Ihre Eingabe zu bestätigen und abzuschließen.

17.1.7 Tür von Bereich entfernen

Um eine Tür aus einem Bereich zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 78: Türen verwalten):

- Klicken Sie auf den betroffenen Bereich.
- Klicken Sie auf das Auswahlkästchen der betroffenen Tür.
- Klicken Sie auf das Feld *Tür von Bereich entfernen* **•**.

17.1.8 Tür(en) zu einem Bereich hinzufügen

Sie können eine oder mehrere Türen einem Bereich hinzufügen

- Wählen Sie die betroffene(n) Tür(en) mit Hilfe der Auswahlkästchen aus.
- Wählen Sie anschließend den gewünschten Bereich im Dropdown-Fenster **0**.



STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PE	RSONEN	🖹 PROTOKOLLE 🎄 ADMINISTRATION 👔 HILFE				
en & Bereiche						
	Tür-Filter	Alle Türen 👻				
Turbereich anlegen	Türen	Berechtigungen				
Eingangsbereich (3)		Tür anlaran	otfornon	Zu Bereic	th hinzufügen	
	Ecu	rden 7 Türen gefunden		Eingangsl	bereich	
Forschung (2)		Türbezeichnung (Zusatzinformation)	Daueröffn	Forschun test	• 1	Status
		Büro FE	Ferti	gung	Eingangsbereich, Forschung (2)	F- 44 (
test (0)		Eingang Büro			Eingangsbereich (1)	Star 2/
		Eingang FE2 (Hangschloss)			Forschung (1)	S 🖓
		Haupteingang			Eingangsbereich (1)	📑 🍫
		Nuova porta 1				📑 🎎 (
		Test20				📑 🎎 (
		Tst5				
	Zeige	1 bis 7 von 7 Einträgen, 20 🚽 Einträge pro Seite				[i] ≼ <u>1</u> [

17.1.9 Berechtigte Personen eines Bereichs anzeigen

Wenn Sie einen Türbereich durch einen Klick auf den Bereich ausgewählt haben, wird dieser Türbereich automatisch gelb hinterlegt (Abbildung 80: Türbereich Ebene 2).

In der Liste der *Türen* S können Sie alle Türen, die sich in diesem Bereich befinden, einsehen.

 Klicken Sie auf das Feld *Berechtigungen* ⁽¹⁾, werden alle Personen, die eine Berechtigung zu allen Türen dieses Bereichs haben, angezeigt.

startseite a so	SCAL	NEN 📄 PROTOKO	ile 🚴 administration 🕜 hilfe	10.05.16	evvatest 🐝 Einsteinunge	Admei
Bereiche	Türbereich anlegen	Tür-Filter Türen	eines Bereichs 👻			
Ebene 1 (1)		🔒 Tür anleg	en 🗑 Tür löschen 🗑 Tür von Bereict	entfernen Zu Bereich hi	inzufügen 👻	
Ebene 2 (1)	2 🖉	Es ist eine Tür	dem Bereich "Ebene 2" zugeordnet. elchnung (ZusatzInformation)	Daueröffnungsprofil	Bereiche	Status
Ebene 3 (0)		Büro 2	2		Ebene 2 (1)	
Foyer (0)						

Abbildung 80: Türbereich Ebene 2



17.1.10 Türbereich löschen

- Um einen Türbereich zu löschen, klicken Sie auf den betroffenen Bereich.
- Klicken Sie anschließend auf das Papierkorb-Symbol **0**.
- Bestätigen Sie die Abfrage mit einem Klick auf *Türbereich löschen*.



Wenn einem Türbereich beim Löschen noch Türen zugeordnet sind, werden diese automatisch entfernt. Die geänderten Türen müssen danach mit dem Xesar-Tablet synchronisiert werden.

17.1.11 Türbereich bearbeiten

- Um einen Türbereich umzubenennen, klicken Sie auf den betroffenen Bereich.
- Klicken Sie anschließend auf das Stift-Symbol 2 (Abbildung 80: Türbereich Ebene 2).
- Geben Sie in das Feld Namen des Dialogfensters (Abbildung 81: Bereich umbenennen) die neue Bereichsbezeichnung an und bestätigen Sie mit einem Klick auf Speichern.

Türen in diesem Bereich bleiben erhalten.

		Türbereich bearbeiten	6
	Name	Ebene 2	
💥 Abbred	:hen		V Speichern

Abbildung 81: Bereich umbenennen

17.1.12 Tür bearbeiten

 Mit einem Klick auf die gewünschte Tür im Menü *Türen und Bereiche > Türen* gelangen Sie zum Anwendungsfenster.

Tür bearbeiten – hier können Sie die Konfiguration der Tür ändern.



17.1.13 Zutrittskomponente

• Mit einem Klick auf das Symbol der jeweiligen Zutrittskomponente gelangen Sie in das Übersichtsfenster der Zutrittskomponente dieser Tür.

17.1.14 Details

• Hier sind alle Detailinformationen Ihrer Zutrittskomponente aufgelistet.

17.1.15 Batteriestatus einsehen

Der Batteriestatus von batteriebetriebenen Zutrittskomponenten wird im Feld **Details** angezeigt. Beachten Sie, dass sich der Status auf den letzten Zeitpunkt der Synchronisation zwischen Ihrer Zutrittskomponente und der Xesar-Software bezieht und der tatsächliche Batteriestatus vom angezeigten Batteriestatus abweichen kann!

EVVA Xe	Sar Gchuessanlage 🎎 personen 📄 protokolle 🔈 administration 🕜 Hilfe	T Guthaben bis 10.05.16 admin evvatest t Einstellungen til Abmelden
	Zutrittskomponente der Tür Büro 1 bearbeiten Details Daueröffnungsprofil	
Bùro 1	Typ Xesar-Zylinder Status Eingebaut Firmware-Version 128.0.112 Seriennummer 128.EXKS00011593 Batteriestatus 0k	
Xesar-Tablet synch	nronisieren	Wartungsaufnahen 0 OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0

Abbildung 82: Xesar-Zutrittskomponente, Status "Eingebaut"

17.2 Tür anlegen

In diesem Schritt wird die Tür konfiguriert, wählen Sie dazu *Schließanlage* > *Tür anlegen*. Speichern Sie anschließend alle durchgeführten Änderungen durch einen Klick auf *Speichern*.



EVVA	Xesar	Guthaben bis 05.12.17
♠ STARTSEITE	🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🐍 ADMINISTRATION 🕜 HILFE	
Zur Türliste		
	Tür anlegen	
News Tite	Beechern	
Nede Tur	Details	
	Türbezeichnung Zusatzinformation	
	Einstellungen	
	Eingangsbereich	
	2 Bereiche Est	
	Bereiche hinzufügen	
	Manuelle Daueröffnung erlauben Freigabedauer 6 Sekunden normale Freigabedauer, 20 Sekunden erweitere Freigabedauer	
	_	

Abbildung 83: Tür anlegen

17.2.1 Details

Beim Anlegen der Tür ist es wichtig, eine eindeutige *Türbezeichnung* (Pflichtfeld) einzugeben, sodass Sie die Zuordnung der Türen in der Software zu jenen im Gebäude sicherstellen können z.
B. Haupteingang. Unterstützend gibt es ein weiteres Feld *Zusatzinformation* (optionales Feld), in welchem weitere Informationen zur Tür hinterlegt werden können z. B. Raumnummer (Abbildung 83: Tür anlegen).

17.2.2 Einstellungen

Wählen Sie in dem Feld *Bereiche* **②** die Bereiche aus, denen die Tür zugehörig sein soll. Hier können Sie auch weitere Bereiche erstellen (Abbildung 83: Tür anlegen).

17.2.3 Manuelle Daueröffnung

Durch einen Klick auf die Checkbox [®] wird konfiguriert, ob eine *manuelle Daueröffnungsfunktion* mit einem dafür berechtigten Identmedium möglich sein soll oder nicht.

Beachten Sie, dass zur Verwendung der manuellen Daueröffnungsfunktion die entsprechenden Einstellungen bei der jeweiligen Tür und den jeweiligen Personen aktiviert werden muss.



Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese mit einem Klick auf *Speichern*. Nach dem Speichern der neuen Tür wird automatisch das Symbol *Neue Xesar-Zutrittskomponente* (Abbildung 84: Tür anlegen, personenbezogene Daten protokollieren) eingeblendet.



17.3 Tür bearbeiten

Im Menüpunkt *Tür bearbeiten* können Sie sämtliche Einstellungen der Xesar-Zutrittskomponente im Zusammenhang mit der Tür bearbeiten (Abbildung 84: Tür anlegen, personenbezogene Daten protokollieren).

EVVA X	2Sar 🗊 Guthaben bis 10.05.16 & evatest 🗱 Einstellungen 🐗 🖡 Abmele
🏫 startseite 🛛 🔒	schliessanlage 🤽 personen 📋 protokolle 🔈 administration 🕜 Hilfe
Zur Türliste	Tür Büro 1 bearbeiten Allgemein Berechtigungen
Büro 1	E Speichern. Details
Xesar-Zylinder	Türbezeichnung Büro 1 Zusatzinformation
	Protokolleinstellungen
	Ereignisse Protokoll anzeigen Personenbezogene Daten protokollieren Maximalzeit für personenbezogene Daten (max: zulässi 30 Tage) 30
	Einstellungen
	Ebene 1 Ebene 2 Bereiche Foyer
	Bereiche hinzufügen 💽

Abbildung 84: Tür anlegen, personenbezogene Daten protokollieren

17.3.1 Protokolleinstellungen

Ereignisse

Im Anwendungsfenster *Tür bearbeiten* sehen Sie den Bereich mit den *Protokolleinstellungen* **•**, weitere Informationen zu den Protokollen stehen Ihnen im Kapitel: *Personenbezogene Daten protokollieren.*



17.3.2 Personenbezogene Daten (je Xesar-Zutrittskomponente)

Bestimmen Sie durch die Auswahl der Checkbox **2**, ob an dieser Tür die Protokollierung von personenbezogenen Daten möglich sein soll oder nicht. Es erfordert jedoch zusätzlich die Freigabe dieser Berechtigung bei der jeweiligen Person, um personenbezogene Daten anzeigen zu können.

17.3.3 Maximalzeit der personenbezogenen Daten

Geben Sie die von Ihnen gewünschte Maximalzeit für den Erhalt von personenbezogenen Daten (in Tagen) ein. Eine Speicherung, die länger als 30 Tage dauert, ist nicht möglich. Der eingetragene Wert bestimmt in weiterer Folge die maximale Protokollzeit der Türen.



Wenn die Funktion *Personenbezogene Daten protokollieren* auf *Ein* gestellt ist, wird das Eingabefeld automatisch aktiviert.

Ist die Funktion *Personenbezogene Daten protokollieren* ● (Abbildung 85: Protokoll der personenbezogenen Daten anzeigen) eingeschaltet, gelangen Sie durch einen Klick auf *Protokoll anzeigen* ❷ in die Protokollliste dieser Tür *(Siehe: Personenbezogene Daten protokollieren um die Einstellungen zu konfigurieren)*.

EVVA	Xesar 3 Guthaben bis 10.05.16 & admin evatest & Einstellungen + Abmelden
♠ STARTSEITE	🔒 SCHLIESSANLAGE 🔠 PROTOKOLLE 🐁 ADMINISTRATION 🕜 HILFE
📥 Zur Türliste	
	Tür Büro 1 bearbeiten
	Allgemein Berechtigungen
Büro 1	E Speichem
W	Details
	Türbezelchnung Büro 1
Xesar-Zylinder	
	Protokolleinstellungen
	Erelgnisse Protokoll anzelgen 2 Personenbezogene Daten protokollieren Ø
	Maximalzeit für personenbezogene Daten (max. zulässig 30 Tage) 30

Abbildung 85: Protokoll der personenbezogenen Daten anzeigen

Unter Punkt *Zeitraum eingrenzen* können Sie den Zeitraum, in welchem Sie einen bestimmten Ereignis-Eintrag suchen möchten, festlegen. Über die Schaltflächen *Zutritte und Öffnungen*, *Ab*-



weisungen und Löschungen, Türkonfiguration und Information, Warnungen und Fehler kann nach unterschiedlichen Ereigniskategorien gefiltert werden.

17.4 Xesar-Zutrittskomponente hinzufügen

Gehen Sie bitte nach folgenden Schritten vor, um Ihrer Xesar-Schließanlage eine Xesar-Zutrittskomponente hinzuzufügen:

17.4.1 Xesar-Zutrittskomponente hinzufügen – Schritt 1

 Klicken Sie auf *Neue Xesar-Zutrittskomponente* **①**, wenn Sie Ihrer Schließanlage eine Xesar-Zutrittskomponente zuweisen möchten (Abbildung 86: Xesar-Zutrittskomponente zuweisen).

EVVA	Xesar
♠ STARTSEITE	🔒 SCHLIESSANLAGE 🤽 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🔈 ADMINISTRATION 🕢 HILFE
🔄 Zur Türliste	
	Zutrittskomponente der Tür Tst5 bearbeiten
B	Details Daueröffnungsprofil
Tst5	P Speichern
	Status
EYVA	Тур 2
Neue Zutrittskomponente	B Status Xesar-Drücker Xesar-Beschlag
	Seriennummer Xesar-Undater
	Batteriestatus

Abbildung 86: Xesar-Zutrittskomponente zuweisen

17.4.2 Auswahl Beschlag, Drücker oder Zylinder – Schritt 2A



- Die Felder *Status, Firmware-Version* und *Hardware-Version* werden automatisch belegt, sobald die Zutrittskomponente initialisiert und die Daten mit dem Xesar-Tablet zurück zur Software übertragen worden sind.
- Klicken Sie *Speichern,* um Ihre Auswahl zu bestätigen.

17.4.3 Auswahl Xesar-Wandleser – Schritt 2B

Je nachdem, ob Sie einen oder zwei Wandleser an Ihre Steuereinheit anschließen wollen, müssen Sie jetzt unterschiedlich vorgehen, beachten Sie hierfür Option A, B und C:



Abbildung 87: Xesar-Wandleser verbinden

17.4.4 Option A 1 x Xesar-Wandleser mit der Xesar-Steuereinheit

- Bestätigen Sie mit einem Klick auf **Speichern**.
- Klicken Sie nun auf *zur Türliste*, um diese anzuzeigen.

17.4.5 Option B 2 x Xesar-Wandleser mit der Xesar-Steuereinheit

- Erstellen Sie 2 neue Türen (siehe: *Tür anlegen*).
- Nachdem Sie die zweite Tür angelegt haben, klicken Sie auf *Neue Zutrittskomponente*
 und wählen Sie im Dropdown-Menü den Xesar-Wandleser aus.



- Setzen Sie jetzt das H\u00e4kchen wie unter Punkt

 abgebildet (Abbildung 87: Xesar-Wandleser verbinden).
- Damit aktivieren Sie die Funktion "2 Wandleser an einer Steuereinheit".
- Wählen Sie die andere neu angelegte Tür unter Punkt @ im Dropdown-Menü aus.
 Dadurch wird ein zweiter Wandleser automatisch der ausgewählten Tür zugewiesen, das
 Symbol des Wandlesers ändert sich von (Symbol-> 1 Wandleser) auf (Symbol -> 2 Xesar-Wandleser).
- Falls es erforderlich ist, können Sie die Zuordnung des Relais 1 und des Relais 2 durch Klicken auf das Pfeilsymbol tauschen. Dies ist jedoch nur so lange möglich, solange Sie nicht mit einem Klick auf *Speichern* Ihre Eingabe bestätigt haben.
- Bestätigen Sie anschließend mit einem Klick auf *Speichern* und klicken Sie nun auf *zur Türliste*, um diese anzuzeigen.

17.4.6 Option C Xesar-Wandleser 1 x (bestehend)/1 x (neu) <-> 1 x Xesar-Steuereinheit

• Wenn Sie eine bestehende Xesar-Steuereinheit mit einem Xesar-Wandleser erweitern wollen, müssen Sie zuvor den bestehenden Wandleser elektronisch ausbauen. Gehen Sie anschließend wie in Option B beschrieben vor, um beide Wandleser mit der Steuereinheit zu verbinden.



Beachten Sie die Instruktionen für den Anschluss der Wandleser im Deckelplan der Steuereinheit.

Tipp (doppelseitiger Zylinder):

Legen Sie dafür 2 Türen an, benutzen Sie als Kennzeichnung die Zusatzinformation – z. B. Türbezeichnung: Technik, Zusatzinformation: Außen und Türbezeichnung: Technik, Zusatzinformation: Innen.



Die Felder Status, Firmware-Version, Hardware-Version und Batteriestatus werden durch Synchronisation mit dem Xesar-Tablet automatisch aktualisiert.

17.4.7 Hinzugefügte Xesar-Zutrittskomponente in der Türliste

Nachdem Sie eine Xesar-Zutrittskomponente hinzugefügt haben, scheint diese in der Liste der Türen in der Statuszeile als Symbol auf (Abbildung 88: Status Türliste).



Beispiel:

Da an den beiden Türen ④ die Option B (2 Xesar-Wandleser werden an Ihre Xesar-Steuereinheit angeschlossen) gewählt wurde, wird dies mit dem Symbol was beiden betroffenen Türen angezeigt.

Das Symbol signalisiert, dass diese Xesar-Zutrittskomponente jetzt zum Einbau vorbereitet ist. Das Symbol Signalisiert, dass die Xesar-Zutrittskomponente noch synchronisiert werden muss.

STARTSEITE 🖬 SCHLIES	SANLAGE 🛛 🎎 PERSO	onen 📋 protokolle 🏼 🎄 Administration	HILFE			
en & Bereiche						
	Tilebassist aslands	Tür-Filter Alle Türen 👻				
T	Turbereich anlegen	Türen Berechtigungen				
Eingangsbereich (3)		🗄 Tür anlegen 🖉 Tür löschen 🖉 Tür v	on Bereich entfernen	h hinzufügen 👻		
Earschung (2)		Es wurden 7 Türen gefunden.				
Torschung (2)		Türbezeichnung (Zusatzinformation)	Daueröffnungsprofil	Bereiche	Status	
(0)			Büro FE	Fertigung	Eingangsbereich, Forschung (2)	P- 🎎 🥻
test (0)		Eingang Büro		Eingangsbereich (1)	🎭 🍫	
		Eingang FE2 (Hangschloss)		Forschung (1)	🎭 🍫	
		Haupteingang		Eingangsbereich (1)	📑 🍫	
		Nuova porta 1			📑 🤽 (
	4	Test20			🖻 🎎 (
	-	T T T				

Abbildung 88: Status Türliste



17.4.8 Symbole der Türliste

Hier finden Sie alle Symbole, die in der Türliste angezeigt werden können:

Produktsymbol:

- 🔊 -> Xesar-Zylinder
 - -> Xesar-Beschlag
- 💁 -> Xesar-Drücker
 - -> Xesar-Wandleser
 - -> 2 x Xesar-Wandleser
 - -> Xesar-Updater

Statusinformation:

•	<u> 2</u> 2	-> Zum Ausbau vorbereitet
•	2/	-> Eingebaut
•	28	-> Hardware-Austausch notwendig
•	24	-> "Zum Einbau vorbereitet" oder "Austausch von Xesar-
		Zutrittskomponenten notwendig"

Aufgaben:

- Zu synchronisieren
 Tür wird gelöscht
 Sinbau oder Ausbau wird rückgängig gemacht
 - -> Knauf ersetzen
 - -> Xesar-Zutrittskomponente wird ausgebaut
 - -> Ausbau wird erzwungen



17.4.9 Xesar-Zutrittskomponente taufen/initialisieren – Schritt 3A

Synchronisieren Sie das Xesar-Tablet mit der Xesar-Software, um die aktuellsten Daten auf das Xesar-Tablet zu übertragen.

Nachdem Sie die Türen im System angelegt und die Xesar-Zutrittskomponenten zugeordnet oder geändert haben, muss die Taufe (Initialisierung) bei den Xesar-Zutrittskomponenten direkt (in der Regel daher an der Tür) erfolgen.

Xesar-Zutrittskomponenten, die synchronisiert werden müssen, erkennen Sie in der Türliste im Feld *Status* am Symbol "Zu synchronisieren" **0** (Abbildung 89: Türliste mit Statusinformationen).

n & Bereiche					
- Tisteraist asland	Tür-Filter Alle Türen	v			
Trabereich anlegen	Türen Berechtigungen				
Eingangsbereich (3)	- Tor anisona W. Tor Marsh	han W Tür van Barnish and			
Forschung (2)	Es wurden / Turen getunden.	nation)	Daueräffnungsproßi	Paraiche	Status
	Büro FE	nauony	Fertigung	Eingangsbereich Forschung (2)	L & Cl
test (0)	Eingang Büro			Eingangsbereich (1)	9a 2 C
	Eingang FE2 (Hangschloss)			Forschung (1)	Zu synchron
	Haupteingang			Eingangsbereich (1)	📑 🦀
	Nuova porta 1				🖻 🞎 🔿
	Test20				🖻 🎎 📿
	Tst5				
	Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen, 20 🚽 Eint	träge pro Seite			
					_

Abbildung 89: Türliste mit Statusinformationen



Verbinden Sie das Xesar-Tablet mit Ihrem PC und starten Sie die Synchronisation durch einen Klick auf *Xesar-Tablet synchronisieren* • (Abbildung 90: Daten mit Xesar-Tablet synchronisieren).

Solve States	Xesar-Tablet wird synchronisiert. Bitte schließen Sie das Xesar-Tablet am PC an.				
0					
🖉 Xesa	r-Tablet				

Abbildung 90: Daten mit Xesar-Tablet synchronisieren

Sobald die Synchronisation zwischen PC und Xesar-Tablet erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint sowohl in der Software als auch am Xesar-Tablet ein Hinweis.



Aus Sicherheitsgründen bleiben die synchronisierten Daten bis max. 2 Tage am Xesar-Tablet gespeichert. Danach muss neuerlich synchronisiert werden.

Jetzt ist Ihr Xesar-Tablet für die "Taufe" (Initialisierung) Ihrer Xesar-Zutrittskomponenten vorbereitet.

Die erste Initialisierung der Xesar-Zutrittskomponente wird am Xesar-Tablet in den Wartungsaufgaben als "Xesar-Zutrittskomponente taufen" angezeigt.

- Verbinden Sie Ihre Xesar-Zutrittskomponente mit Ihrem Xesar-Tablet mittels Verbindungskabel und gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie in den *Wartungsaufgaben* die Xesar-Zutrittskomponente.
- Sie erhalten am Xesar-Tablet den Hinweis Xesar-Zutrittskomponente taufen.
- Starten Sie den Vorgang, indem Sie *Ausführen* antippen
 (Abbildung 91: Xesar-Tablet Xesar-Zutrittskomponente taufen).



X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	AI	le Aufgaben	ALLE ANZEIGEN	TÜR ERKENNEN	÷
	Büro FE		Büro F	en Sie auf inr Gerat! EE			
	Eingang Büro	Z	utrittsk	omponententyp: Xesar-Beschlag			
	Eingang FE2 Hangschloss	ļ	Aufga	ben:			
	Haupteingang			Zutrittskomponente taufen Fügt diese Zutrittskomponente der Schließanlage hinzu.		Ausfül	nren
	Nuova porta 1						
	Test20						

Abbildung 91: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente taufen

 Es erscheint die Aufforderung Tauf-PIN eingeben. (Abbildung 92: Xesar-Tablet – Tauf-Pin eingeben) Geben Sie den *4-stelligen Code* ein.



Der Tauf-PIN ist der Code, den Sie in Ihrer Xesar-Software in den *Einstellungen > Sicherheitseinstellungen* festgelegt haben.

Büro 1	1	Fauf-PIN eingebe	n	
		noch 5 Versuche	r.	
	Abbrechen		ОК	
	Aufgab	en:		
	1	2 ABC	3 DEF	
	4 GHI	5 JKL	6 MNO	
	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz	
	×	0 +	Fertig	

Abbildung 92: Xesar-Tablet – Tauf-Pin eingeben

 Ist Ihre Eingabe korrekt, erscheint eine entsprechende Rückmeldung (Abbildung 93: Xesar-Tablet – Vorgang erfolgreich abgeschlossen).



0	Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
	Die Aufgabe wurde erfolgreich ausgeführt.
	ОК

Abbildung 93: Xesar-Tablet - Vorgang erfolgreich abgeschlossen

 Die Xesar-Zutrittskomponente wurde nun Ihrer Xesar-Schlie
ßanlage hinzugef
ügt (Abbildung 94: Xesar-Tablet – erfolgreiche Taufe).

Aufga	ben:	
✓	Zutrittskomponente wurde erfolgreich getauft! Die Zutrittskomponente wurde zur Anlage hinzugefügt.	Ausführen

Abbildung 94: Xesar-Tablet – erfolgreiche Taufe



Ist Ihre Eingabe nicht korrekt, erscheint eine Fehlermeldung.

Nach fünfmaliger Falscheingabe des Codes werden die Daten am Xesar-Tablet aufgrund dieser Sicherheitsverletzung gelöscht. In diesem Fall müssen Sie die Informationen mit der Xesar-Software noch einmal synchronisieren.



Abbildung 95: Xesar-Tablet – Meldung Sicherheitsverletzung



17.4.10 Taufen (initialisieren) von 2 Xesar-Wandlesern an einer Steuereinheit – Schritt 3B

Sind zwei Wandleser mit einer Steuereinheit verbunden, müssen beide Wandleser nacheinander initialisiert (getauft) werden. Wählen Sie auf Ihrem Xesar-Tablet dazu die jeweilige Komponente aus. Eine bestimmte Reihenfolge muss dabei nicht eingehalten werden.

Bei weiteren Synchronisationen muss nur noch einer der beiden Xesar-Wandleser an das Xesar-Tablet angeschlossen werden.

Bei Firmware-Updates muss jeder Wandleser separat angesprochen werden.



Konfigurieren Sie beide Türen mit dem Xesar-Tablet, bevor sie wieder mit der Xesar-Software synchronisieren!

Ein Firmware Update sollte nur durchgeführt werden, wenn die Konfiguration beider Türen durchgeführt wurde.

Es sollte keinen offenen Konfigurationsaufgaben geben, und die Aufgabe für das Aktualisieren der Firmware sollte für beide Türen unter "Alle Aufgaben" angezeigt werden.

17.4.11 Rücksynchronisation mit der Xesar-Software – Schritt 4

Um die Einbindung Ihrer neuen Xesar-Zutrittskomponente in Ihre Schließanlage abzuschließen, synchronisieren Sie Ihr Xesar-Tablet mit Ihrer Xesar-Software.

- Verbinden Sie das Xesar-Tablet mit Ihrem PC via USB-Kabel.
- Führen Sie eine Synchronisation mittels Klick auf *Xesar-Tablet synchronisieren* in der Software durch.



EVVA Xesar	🗎 PROTOKOLLE 🎝 ADMINISTRATION 🚱 HILFE		Guthaben bis 05.12.17	Acceleration admin BEEST	🖛 📗 Abmelden	
Türen & Bereiche						
Bereiche Tür-F	Filter Alle Türen v					
Eingangsbereich (3)	🛨 Tür anlegen 🛛 🗑 Tür löschen 🖉 Tür von Bereich en	Zu Bereich	n hinzufügen 👻			
Forschung (2)	Es wurden 7 Türen gefunden.					
	Büro FE	Fertigung	Eingangsbereich, Forschung (2)		F- 🎎 🔿	
test (0)	Eingang Büro		Eingangsbereich (1)		n 🖓 🖓 💭	
	Eingang FE2 (Hangschloss)		Forschung (1)	1	Singebaut	
	Haupteingang		Eingangsbereich (1)		É 📑 🎶	
	Nuova porta 1				🖻 🎎 💭	
	Test20				📑 🎎 💭	
	Tst5					
2	leige 1 bis 7 von 7 Einträgen 20 w Einträge pro Seite				$\mathbb{H} \trianglelefteq \underline{1} \Vdash \mathbb{H}$	

Abbildung 96: Türliste – Status Eingebaut

17.5 Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren

Zum Ausbau einer Xesar-Zutrittskomponente aus der Schließanlage stehen Ihnen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Lesen Sie bitte sorgfältig die Vorgehensweise durch, da es bei falscher Bedienung zu Ausfällen Ihrer Xesar-Zutrittskomponenten kommen kann!

Folgend sehen Sie einen Überblick der unterschiedlichen Möglichkeiten.



Aktivieren Sie die Daueröffnung der Xesar-Zutrittskomponente, insbesondere bei dem Xesar-Zylinder, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen.

Überblick:

Einbau rückgängig machen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Ihre Xesar-Zutrittskomponente noch nicht mit dem Xesar-Tablet initialisiert (getauft) wurde, Sie diese jedoch wieder von der Tür entfernen möchten.



Xesar-Zutrittskomponente ausbauen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Ihre Xesar-Zutrittskomponente bereits initialisiert (getauft) wurde und Sie diese jetzt wieder aus der Schließanlage entfernen wollen.



Verwenden Sie die Funktion *Einbau rückgängig machen* NICHT, wenn die Xesar-Zutrittskomponente bereits initialisiert (getauft) wurde, ohne das Xesar-Tablet anschließend mit der Xesar-Software synchronisiert zu haben! Ihre Xesar-Zutrittskomponente wird in diesem Fall unbrauchbar und muss von EVVA zurückgesetzt werden!

Ausbau erzwingen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine <u>defekte</u> Xesar-Zutrittskomponente aus der Xesar-Software entfernen wollen.



Eine durch die Funktion *Ausbau erzwingen* aus der Xesar-Software entfernte Xesar-Zutrittskomponente kann nicht wieder in eine Xesar-Schließanlage eingebaut werden und <u>muss durch EVVA zurückgesetzt werden</u>! Verwenden Sie die Funktion nur bei tatsächlich defekten Xesar-Zutrittskomponenten!



17.6 Einbau rückgängig machen

Wenn Sie eine Xesar-Zutrittskomponente, die noch nicht initialisiert (getauft) wurde, wieder aus der Xesar-Schließanlage entfernen möchten, wählen Sie die Funktion *Einbau rückgängig machen.*



Verwenden Sie die Funktion *Einbau rückgängig machen* NICHT, wenn die Xesar-Zutrittskomponente bereits initialisiert (getauft) wurde, ohne das Xesar-Tablet anschließend mit der Xesar-Software synchronisiert zu haben! Ihre Xesar-Zutrittskomponente wird in diesem Fall unbrauchbar und muss von EVVA zurückgesetzt werden!

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie Schließanlage > Türen & Bereiche.
- Klicken Sie auf die *Tür*, bei jener der Einbau rückgängig gemacht werden soll.
- Klicken Sie im Anwendungsfenster *Tür bearbeiten* auf das Symbol der Xesar-Zutrittskomponente. Es öffnet sich das Anwendungsfenster *Xesar-Zutrittskomponente*.
- Klicken Sie beim Symbol der Xesar-Zutrittskomponente auf *Einbau rückgängig* machen 0.
- Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit *Rückgängig* 🛛 bestätigen müssen.
- Nach der Bestätigung der Rückfrage wird diese Xesar-Zutrittskomponente automatisch aus Ihrer Schließanlage entfernt und scheint nicht länger in der Übersicht auf.

EVVA Xesar		
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🤽 PI	rsonen 📋 protokolle 🔈 administration 👩 Hilfe	
👆 Zur Türliste		
Zutrittskomponent	e der Tür Büro 2 bearbeiten	
Details Daueröffnung		
Büro 2		
_	Zutrittskomponente "Zum Einbau vorbereitet" r Typ Xe	rückgängig machen? 🛞
Years Deficition	Status Zu Wollen Sie das Einbauen der Zutrittskomponent rückgängig machen?	te wirklich
Xesar-Drucker F	rmware-Version Seriennummer	
1	Batteriestatus 🗶 Abbrechen	₹ Rückgängig 2
		_

Abbildung 97: Einbau rückgängig machen


17.7 Xesar-Zutrittskomponente ausbauen

Wenn Sie eine Xesar-Zutrittskomponente, die bereits initialisiert (getauft) wurde, aus der Schließanlage entfernen möchten, folgen Sie den untenstehenden 3 Schritten.



Beachten Sie bitte, dass hier sowohl Schritte in der Software als auch an der Xesar-Zutrittskomponente durchgeführt werden müssen!

EVVA Xesar			
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🕼 Personen 📄 Protokolle 🛛 🚴 Adminis	ATTON 👔 HILFE	
€s Zur Türliste U Buro 1 C Kesser-Zylinder 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Typ Xesar-Zyl Status Eingebaut Firmysre-Version 1 28 0.11 28 0.11 Seriennummer 129 EXKS Batteriestatus Ok	Zutrittskomponente ausbauen? Zutrittskomponente wirklich ausbauen? ungen gehen damit verloren. Zutrittskomponente ausbauer 2	

Abbildung 98: Xesar-Zutrittskomponente ausbauen

17.7.1 Xesar-Zutrittskomponente in der Xesar-Software ausbauen – Schritt 1

Zum Entfernen der Zutrittskomponenten aus der Xesar-Schließanlage Ihrer Xesar-Software gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 98: Xesar-Zutrittskomponente ausbauen):

- Klicken Sie auf den Menüpunkt Schließanlage > Türen & Bereiche.
- Wählen Sie die Tür aus, deren Xesar-Zutrittskomponente ausgebaut werden soll und klicken Sie diese an.
- Synchronisieren Sie Ihr Xesar-Tablet anschließend mit Ihrer Xesar-Software, um die Daten zum Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente zu übernehmen.



17.7.2 Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren

Nach dem Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente – aus der Schließanlage Ihrer Xesar-Software – können Sie Ihre Xesar-Zutrittskomponente von der jeweiligen Tür entfernen und ggf. an einer neuen Tür anbringen.

17.7.3 Xesar-Tablet mit Xesar-Zutrittskomponente synchronisieren – Schritt 2

Führen Sie die Aufgabe *Zutrittskomponente entfernen* an der Xesar-Zutrittskomponente mittels Xesar-Tablet durch. Gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 99: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente entfernen):

- Verbinden Sie Ihr Xesar-Tablet mit der betroffenen Xesar-Zutrittskomponente.
- Starten Sie die Xesar-Applikation auf Ihrem Xesar-Tablet.
- Wählen Sie die betroffene Tür durch Antippen im Menü Alle Aufgaben oder Wartungsaufgaben aus.
- Tippen Sie auf das Feld *Ausführen* der Aufgabe *Xesar-Zutrittskomponente entfernen* (Die Xesar-Zutrittskomponente wird jetzt elektronisch aus Ihrer Anlage entfernt).
- Nachdem der Ausbau an der Xesar-Zutrittskomponente abgeschlossen wurde, erscheint am Xesar-Tablet die entsprechende Rückmeldung.



Abbildung 99: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente entfernen

Bei ordnungsgemäßer Übertragung erhalten Sie untenstehend eine Meldung auf der Xesar-Applikation Ihres Xesar-Tablets (Abbildung 100: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente erfolgreich entfernen).

Nachdem das Xesar-Tablet wieder mit der Xesar-Software synchronisiert wurde, werden die entsprechenden Einträge in der Türliste aktuell dargestellt.



Aufga	ben:	
✓	Zutrittskomponente erfolgreich entfernt! Die Zutrittskomponente wurde aus der Anlage entfernt.	Ausführen

Abbildung 100: Xesar-Tablet - Xesar-Zutrittskomponente erfolgreich entfernen



Die Xesar-Zutrittskomponente befindet sich nun wieder im Baustellen-Modus und kann ausschließlich mit der für diesen Modus geeigneten Construction-Card betätigt werden.

17.7.4 Rück-Synchronisation mit der Xesar-Software – Schritt 3

Synchronisieren Sie nach den Wartungsaufgaben die Informationen des Xesar-Tablets mit der Xesar-Software, um die Xesar-Software auf den neuesten Stand zu bringen (Abbildung 101: Türliste nach Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente):

- Verbinden Sie das Xesar-Tablet mit Ihrer Xesar-Software.
- Klicken Sie in der Xesar-Software auf Xesar-Tablet synchronisieren.
- Prüfen Sie den Status in der Türliste die Xesar-Zutrittskomponenten wurden entfernt.

17.7.5 Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren

Nach dem Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente – aus der Schließanlage Ihrer Xesar-Software – können Sie Ihre Xesar-Zutrittskomponente von der jeweiligen Tür entfernen und ggf. an einer neuen Tür anbringen.



		All . These			
Türbereiche	Tur-Filter	r Alle Turen 👳			
	Türen	Berechtigungen			
Eingangsbereich (3)	+	Tür anlegen 🖉 Tür löschen 🖉 Tür von Bereich	entfernen Zu Berei	ch hinzufügen 👻	
	Es wu	urden 7 Türen gefunden.			
Forschung (2)	2	Türbezeichnung (Zusatzinformation)	Daueröffnungsprofil	Bereiche	Status
		Büro FE	Fertigung	Eingangsbereich, Forschung (2)	1- 44
test (0)		Eingang Büro		Eingangsbereich (1)	eize 🍫
		Eingang FE2 (Hangschloss)		Forschung (1)	ei 🐌 🍫
		Haupteingang		Eingangsbereich (1)	📑 🍫
		Nuova porta 1			III 😹
		Test20			III 🕹
		Tst5			
	Zeige	1 bis 7 von 7 Einträgen, 20 🚽 Einträge pro Seite			14 4 <u>1</u>

Abbildung 101: Türliste nach Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente

17.7.6 Ausbau erzwingen

Verwenden Sie diese Funktion, um eine <u>defekte</u> Xesar-Zutrittskomponente aus dem Schließsystem Ihrer Xesar-Software zu entfernen.



Eine durch die Funktion **Ausbau erzwingen** aus der Xesar-Software entfernte Xesar-Zutrittskomponente kann nicht wieder in eine Xesar-Schließanlage eingebaut werden und <u>muss durch EVVA zurückgesetzt werden</u>! Verwenden Sie die Funktion nur bei tatsächlich defekten Xesar-Zutrittskomponenten!

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie *Schließanlage > Türen & Bereiche*.
- Klicken Sie auf die *Tür*, bei jener der Ausbau der defekten Xesar-Zutrittskomponente *erzwungen* werden soll.
- Klicken Sie im Anwendungsfenster *Tür bearbeiten* auf das Symbol der Xesar-Zutrittskomponente. Es öffnet sich das Anwendungsfenster *Xesar-Zutrittskomponente*.
- Klicken Sie beim Symbol der Xesar-Zutrittskomponente auf *Einbau rückgängig ma*chen ●. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit *Rückgängig* ● bestätigen müssen.



Wenn die Funktion abgeschlossen ist, werden alle Datenbanksätze zu dieser Xesar-Zutrittskomponente endgültig gelöscht. Eine Kommunikation mit der Xesar-Zutrittskomponente ist dann nicht mehr möglich.



17.8 Knauf ersetzen

Diese Funktion steht ausschließlich für den Xesar-Zylinder zur Verfügung und bietet Ihnen die Möglichkeit, einen defekten oder gestohlenen Knauf zu ersetzen. Das Zylindergehäuse und alle in der Schließanlage gespeicherten Daten und Einstellungen dieser Tür müssen dadurch nicht erneut werden.



Ein durch die Funktion *Knauftausch* aus der Xesar-Software entfernter Xesar-Zylinderknauf kann nicht wieder in eine Xesar-Schließanlage eingebaut werden! Verwenden Sie die Funktion nur bei einem tatsächlich defekten oder fehlenden Xesar-Zylinderknauf! Beachten Sie des Weiteren, dass ein funktionierender Knauf (welcher als defekt gemeldet wurde) weiterhin mit bestehenden Zutrittsberechtigungen versehen ist und durch jeweilige Identmedien betätigt werden kann.



Bevor Sie die Funktion Knauftausch mit dem neuen Knauf durchführen, setzen sie bitte den neuen Knauf auf und führen einen Reset der Komponente durch. So erhält die gesamte Komponente einen neuen "Schlüssel" und ist für den Knauftausch optimal vorbereitet.

Vorbereitung (Hardware):

Tauschen Sie den defekten Knauf gegen einen neuen Ersatzknauf und gehen Sie dabei laut Montageanleitung vor. Diese liegt dem jeweiligen Zylinder bei und ist unter folgender Adresse jederzeit abrufbar: <u>http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-</u> zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/



Abbildung 102: Knauf ersetzen



Gehen Sie wie folgt vor (Software):

(Abbildung 102: Knauf ersetzen)

- Gehen Sie in den Menüpunkt Schließanlage > Türen & Bereiche.
- Wählen Sie die Tür, deren Xesar-Zylinderknauf ausgebaut werden soll und klicken Sie die Tür an.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage, indem Sie auf das Feld *Ersetzen* ❷ klicken.
- Synchronisieren Sie Ihr Xesar-Tablet anschließend mit Ihrer Xesar-Software, um die Daten zum Ersetzen des Xesar-Knaufs zu übernehmen.
- Gehen Sie jetzt laut der Anleitung Kapitel:

Xesar-Zutrittskomponente taufen/initialisieren – Schritt 3A,

und



Konfigurieren Sie beide Türen mit dem Xesar-Tablet, bevor sie wieder mit der Xesar-Software synchronisieren!

Ein Firmware Update sollte nur durchgeführt werden, wenn die Konfiguration beider Türen durchgeführt wurde.

Es sollte keinen offenen Konfigurationsaufgaben geben, und die Aufgabe für das Aktualisieren der Firmware sollte für beide Türen unter "Alle Aufgaben" angezeigt werden.

Rücksynchronisation mit der Xesar-Software – Schritt 4 vor, um den Knauftausch abzuschließen.

17.9 Automatische Daueröffnung (zeitgesteuert)

Die Funktion *Automatische Daueröffnung* ermöglicht es Ihnen, eine Xesar-Zutrittskomponente zu bestimmten Zeitpunkten automatisch öffnen oder schließen zu lassen. Ein Betätigen der Zutrittskomponente ist somit auch ohne Identmedium möglich. Die Öffnungs- und Schließzeitpunkte können mittels Zeitprofil, welches sich wie bei den Personen aus Wochentagen und Sondertagen zusammensetzt, definiert werden.



• Mit Klick auf *Daueröffnungsprofil* (privat/zentral) aktivieren Sie die Maske, in der Sie für die Xesar-Zutrittskomponente die individuellen Daueröffnungszeiten bestimmen können.

17.9.1 Daueröffnung konfigurieren

Klicken
 Sie auf einen Tag, um diesen auszuw
 ählen. Die Zeitauswahl des Dropdownmen
 üs gilt dabei f
 ür alle ausgew
 ählten Tage.

EVVA) Xesar	Guthaben bis 05.12.17 Guthaben bis 05.12.17 Guthaben bis
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 🖺 PROTOKOLLE 🐍 ADMINISTRATION 😰 HILFE	
a Zur Daueröffnungsliste	
Daueröffnungsprofil Fertigung bearbeiten	
Speichern T Daueröffnungsprofil löschen Alle Daueröffnungszeiten löschen	
ietalis	
Name Fertigung	
Zusatzinformation	
sueroffnungszeiten Sie können <u>pro</u> Tag (Mo-So, S1-S5) bis zu drei Zeitfenster angeben, bei der eine Daueröffnung durchgeführt wer	rden soll. Mit "Hinzufügen" können Sie eine neue Daueröffnungszeit anlegen.
	S S S1 S2 S3 S4 S5
+ Hinzufügen Alles Nichts	
💥 Montag 06:00 - 19:00	
💥 Dienstag 06:00 - 19:00	
🕷 Mittwoch 06:00 - 19:00	
💥 Donnerstag 06:00 - 19:00	
💥 Freitag 06:00 - 19:00	

Abbildung 103 - Daueröffnung konfigurieren



Zu den voreingestellten Zeiten der Daueröffnung ist die Tür frei begehbar, es werden keine Identmedien für den Zutritt benötigt.

17.9.2 Zeitspanne der Daueröffnung festlegen

 Klicken Sie auf einen oder mehrere Tage und wählen Sie im Dropdown-Bereich (*von – bis*) die gewünschte Start- und Endzeit der Daueröffnung für die gewählten Tage aus.

17.9.3 Daueröffnung löschen

Um einen Tag zu löschen,

 klicken Sie auf das "X" links vom Eintrag(Abbildung 103 - Daueröffnung konfigurieren).



17.10 Freigabedauer

Die normale Freigabedauer beträgt 5 Sekunden, die Verlängerte 20 Sekunden. Das ist die Werkseinstellung. Die Freigabedauer kann hier individuell angepasst werden, der Zeitraum reicht von 2 bis 255 Sekunden.

Die verlängerte Freigabedauer muss bei den einzelnen Personen aktiviert werden (Siehe unter: *Person bearbeiten*). Eingestellt kann die normale Freigabedauer direkt in den Tür-Einstellungen (Siehe: *Tür bearbeiten*).

17.11 Automatische Schließprofile

Hier werden alle zentralen automatischen Schließprofile verwaltet. Jedes zentrales automatisches Schließprofil kann einer oder mehreren Türen zugewiesen werden. Es können maximal 30 zentrale automatische Schließprofile angelegt werden.

Diese stellen sicher, dass Türen zu einem definierten Zeitpunkt schließen, auch wenn diese einer Daueröffnung unterliegen.

Klicken Sie auf Schließanlage > Automatische Schließprofile



Abbildung 104: Schließprofile

Eine Änderung eines zentralen automatischen Schließprofiles wirkt sich auf alle zugehörigen Türen aus! Das Löschen ist nur möglich, wenn das automatische Schließprofil keiner Türe zugewiesen ist.

Pro Tag (Mo-Fr, S1-S5) können maximal **zwei** Zeitpunkte angegeben werden an denen eine manuell gestartete DÖ wieder sicher geschlossen werden soll.



Klicken Sie auf *Schließprofil anlegen*

🕆 Schließprofil anlegen		
Name	ZusatzInformation	
Schließprofil 1	23:50	
Zeige einen Eintrag, 20	Einträge pro Seite	
	Abbildung 105: Schließprof	îile
VVA) Xesar		Guthaben bis 21.00.17 EV/4-Damp
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Itom. Schließprofil Clos	SE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🔈 ADMINISTRATI e1 bearbeiten Alle Schließzeitpunkte löschen	on 🕜 Hilfe
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste storm. Schließprofil Clos Speichern Schließprofil lös ails Name Zusatzinformation	SE & PERSONEN PROTOKOLLE & ADMINISTRATI	ON 🕐 HILFE
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Speichern Schließprofil Closs Speichern Schließprofil lös ails Name Zusatzinformation	SE & PERSONEN PROTOKOLLE & ADMINISTRATI	ON 🕐 HILFE
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Speichern Schließprofil Closs Speichern Schließprofil lös Speichern Zusatzinformation	SE & PERSONEN PROTOKOLLE & ADMINISTRATI	ON () HILFE
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Utom. Schließprofil Clos Speichern Schließprofil lös tails Name Zusatzinformation	SE & PERSONEN PROTOKOLLE & ADMINISTRATI	ON Image: The second secon
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofillite Utom. Schließprofil Closs Speichern Schließprofil lör ails Name Zusatzinformation	SE LE PERSONEN PROTOKOLLE LA ADMINISTRATI	N Image: The second
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Utom. Schließprofil Closs Speichern Schließprofil lös calls Name Zusatzinformation	SE LE PERSONEN PROTOKOLLE LA ADMINISTRATI	ON PHLFE n, bei denen eine manuell gestartete Daueröffnung sicher geschlossen werden soll F S S S1 S2 S3 S4
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste utom. Schließprofil Clos Speichern Schließprofil lös calls Name Zusatzinformation	SE LE PERSONEN PROTOKOLLE ADMINISTRATI	n, bei denen eine manuell gestartete Daueröffnung sicher geschlossen werden soll
STARTSEITE SCHLIESSANLA Zur Schließprofilliste Speichern Schließprofil Closs Speichern Schließprofil lös ails Name Zusatzinformation dießzeitpunkte	SE LOSS 22:00 PROTOKOLLE ADMINISTRATI	N PHIFE

Abbildung 106: Schließprofile 2

Wählen Sie nun einen geeigneten Zeitpunkt für ihr automatisches Schließprofil aus, beispielsweise am Abend um sicher zu stellen, dass alle Türen, die dem Schließprofil zugeordnet sind, ab diesem Zeitpunkt geschlossen sind.

Ein Schließprofil ist nur dann aktiv, wenn die manuelle Daueröffnung bei den Türdetails selektiert und eine Komponente in der Tür gewählt wurde.



Eine Änderung eines zentralen autom. Schließprofiles wirkt sich auf alle zugehörigen Türen aus! Das Löschen ist nur möglich, wenn das autom. Schließprofil keiner Türe zugewiesen ist.

Pro Tag (Mo-Fr, S1-S5) können maximal zwei Zeitpunkte angegeben werden an denen eine manuell gestartete DÖ wieder sicher geschlossen werden soll.

17.12 Zentrales automatisches Schließprofil zuweisen

In der ComboBox werden alle zentralen autom. Schließprofile angezeigt. Die zugehörigen Schließzeitpunkte werden als Info eingeblendet. Bei eingebauten Komponenten muss nach einem Wechsel des Profiles die Komponente synchronisiert werden.

	Zutrittskomponent	e der Tür Eingang (West) be	arbeiten	
	Details Daueröffnung	sprofil Autom. Schließprofil		
Eingang	Speichern /	Alle Schließzeitpunkte löschen		
	Autom. Schließprofil			
	Privat I Zentr	Schließprofil 1 👻		
Xesar-Drücker				
1	Schließzeitpunkte			
<i>₩</i>	Schließzeitpunkte	Montag	23:50	
Ę	Schließzeitpunkte	Montag Dienstag	23:50 23:50	
Ţ	Schließzeitpunkte	Montag Dienstag Mittwoch	23:50 23:50 23:50	
<u>م</u>	Schließzeitpunkte	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag	23:50 23:50 23:50 23:50 23:50	
NG.	Schließzeitpunkte	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag	23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50	

Abbildung 107: zentrale Schließprofile

17.13 Privates automatisches Schließprofil

Ein privates automatisches Schließprofil ist nur dieser Tür zugewiesen. Bei eingebauten Komponenten muss nach einer Änderung des privaten Profils die Komponente synchronisiert werden.

17.14 Sondertag festlegen

Zusätzlich stehen Ihnen 5 Kategorien für Sondertage zur Verfügung. Sondertage ermöglichen die Ausnahme von herkömmlichen Kalendertagen. Beispiel: Eine Daueröffnung ist immer montags von



8-17 Uhr eingestellt, soll jedoch an Feiertagen nicht gelten. Wird das Datum des Feiertags an einem Sondertag hinterlegt, verhält sich die Türkomponente am Feiertag je nach Konfiguration anders.

Klicken Sie auf *Einstellungen bearbeiten* (Abbildung 109: Sondertage zuordnen), im Feld
 Zeiteinstellungen können Sie Sondertage konfigurieren.

EVVA Xesar					Guthaben bis 11.05.16	a e	dmin vvatest	Einstellungen	+ DAbmelden
🏫 STARTSEITE 🛛 🔒 SCHLIESSANLAGE	St PERSONEN	PROTOKOLLE	La Administration	HILFE					
Einstellungen									
E Speichern									
Zeiteinstellungen									
Zeitumstellung aktivieren									
Sommerzeit		10 ▼: 00 ·	•						
Winterzeit		ua 31 0 ▼ 00	•						
Sondertag #1	Weihnachten		2 24.12.2015, 25	12.2015, 26.12.2015					
Sondertag #2	Name		TT.MM.JJJJ, T	T.MM.JJJJ,					
Sondertag #3	Name		TT.MM.JJJJ, T	T.MM.JJJJ,					
Sondertag #4	Name		TT.MM.JJJJ, T	T.MM.JJJJ,					
Sondertag #5	Name		TT.MM.JJJJ, T	T.MM.JJJJ,					

Abbildung 108: Sondertage konfigurieren

In Summe können insgesamt 50 Tage zugewiesen werden **②** (Abbildung 108: Sondertage konfigurieren) z. B. einem Sondertag 50 Daten oder fünf Sondertagen mit je 10 Daten. Jedes Datum muss das Format TT.MM.JJJJ vorweisen, mehrere Daten müssen mit einem "," (Komma) unterteilt werden.



Bei Sondertagen • muss die Startzeit (von) vor der Endzeit (bis) liegen.

17.14.1 Sondertage aktivieren oder deaktivieren

Sondertage können für *Zutrittskomponenten* und *Personen* eingesetzt werden und erfüllen hierbei jeweils unterschiedliche Funktionen.

Durch die Eingabe eines Datums oder mehrerer Daten an einem Sondertag

(Abbildung 108: Sondertage konfigurieren) ist diese Sondertageinstellung aktiv.



0 • 00 •	24 ▼ : 00 ▼	М	D	М	D	F	S	S	S1	S2	S3	S4	
0 v :00 v	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S1	S2	S3	S4	
0 ▼ : 00 ▼	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	S	S 1	S2	S 3	S4	
0 • 00 •	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	S	S 1	S2	S 3	S4	
0 • 00 •	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S1	S2	S 3	S4	
0 ▼:00 ▼	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S 1	S2	S 3	S4	
0 ▼ :00 ▼	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S 1	S2	S 3	S4	
0 • :00 •	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S 1	S2	S 3	S4	
0 V:00 V	0 • 00 •	м	D	м	D	F	s	s	S 1	S2	S3	S 4	
0 • 00 •	0 • 00 •	м	D	М	D	F	S	S	S 1	S2	S 3	S4	
0 ▼ :00 ▼	0 • 00 •	м	D	м	D	F	S	S	S 1	S2	S 3	S4	
0 • 00 •	0 • 00 •	м	D	м	D	F	S	S	S 1	S2	S 3	S4	

SONDERTAGE

Können nur in den Einstellungen angelegt werden. Einstellungen bearbeiten

Abbildung 109: Sondertage zuordnen

17.14.2 Auswirkung von Sondertagen auf Zutrittskomponenten

In Verbindung mit Xesar-*Zutrittskomponenten* können Sondertage zyklisch gesetzte und zeitgesteuerte Daueröffnungen deaktivieren oder je nach Konfiguration **0** des Sondertags eine Daueröffnung setzen.

Sondertage haben eine höhere Priorität als zyklisch *zeitgesteuerte* oder *manuelle Daueröffnungen*, deshalb werden an <u>aktiven Sondertagen</u> andere *Daueröffnungen* mit der Einstellung des Sondertags überschrieben.

Beispiel A:

Bei dem Sondertag "Weihnachten" ● (Abbildung 109: Sondertage zuordnen) wird <u>ein</u> Häkchen gesetzt.

Jetzt können Sie die Startzeit und die Endzeit mittels Dropdown-Auswahl für die Daueröffnung festlegen. Für diesen Sondertag "Weihnachten" ist somit an den zuvor gesetzten Tagen: 24.12.2014-26.12.2014 die **automatisch Daueröffnung** für den eben festgelegten Zeitraum **aktiv**.

Beispiel B.

Bei dem Sondertag "Weihnachten" **0** (Abbildung 109: Sondertage zuordnen) wird <u>kein</u> Häkchen gesetzt.



Somit ist die Daueröffnung an den zuvor gesetzten Tagen: 24.12.2017-26.12.2017 (siehe Abbildung 108: Sondertage konfigurieren) **automatisch deaktiviert**, da am Sondertag "Weihnachten" keine automatische Daueröffnung festgelegt wurde und Sondertage eine höhere Priorität als "normale" automatische Daueröffnungen besitzen.

Ab dem 27.12.2014 ist die automatische Daueröffnungseinstellung wieder gültig.



18 Personen

Der Menüpunkt **Personen** bietet Ihnen die Möglichkeit, Personen und Identmedien zu verwalten. Sie können sich einen Überblick über die sich in Ihrer Schließanlage befindlichen Personen, Medien, Zeitprofile und MasterKey-Berechtigungen verschaffen.

	A PERSON	EN 📄	PROTOKOLLE	admi 🎄	NISTRAT	10N			
	Personen > Person a	anlegen							
	Zeitprofile	porton und	aültigan Madian						
	b Eiste der ge Berechtigun	gsprofile	gulugen medien						
		Abbildung 2	110: Registerkarte P	ersonen					
VVA) Xesar STARTSEITE A SCHUESSAND onen	nge 🎎 Personen 🗎 Protokolle 🐍 Ad	MINISTRATION 👔 HILF	Ŧ		Guthabe 05.12.1	n bis 7	EVVA adm adm Biosecuty MB1	in TEST 🏘 Einst	tellungen 🧼 🏢 Abme
	NGE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🐍 AU	MINSTRATION 😨 HILP	č		Guthabe 05.12.1	n bis 7	EVVA adri Access vector	in EST Einst	Listen anzeigen
VA Xesar TATSETE SCHLESSAND onen Person anlegen ehrame, Kennzeichen	NGE 🎎 PERSONEN 🖹 PROTOKOLLE 🍰 Ad	MINISTRATION IN HILF	Ersatzmedium	Kennzeichen	Guthabe 05.12.1	n bis 7 Zeitprofil	EVVA adm MBT	iin EEST Einst	Listen anzeigen Tdertmedienstatus
ARTSEITE SCHLESSANL ARTSEITE SCHLESSANL Donen Person anlegen Chrame Lange	NGE LA PERSONEN PROTOKOLLE LA AG	MINISTRATION 👔 HILE	č Se Eriatzmedium	Kennzeichen P3006	Guthabe 05.12.11 Master	n bis 7 Zeitprofil	EVVA) adm oonseenty MBT	in EST Einst Gültigkeit (Tage)	Listen anzeigen Identmedienstatus
VA Xesar ARTSETE A SCHLESSANJ Inen Person anlegen I Perso chname, Kenzaichen Vorname Lange Boba	NGE & PERSONEN PROTOKOLLE & A n löschen Q % Zu Aktualisieren Medienupgrade notwendigt Kachname Credo Fett	MINISTRATION (2) HILF	°€ ∳ Eristzmedium	Kennzeichen P3006 3000	Master	n bis 7 Zeitprofil	adm Romenoldy MBT	Est Einst	Listen anzeigen Identmedienstaus % Kein Identmedium
VA Xesar Artstre A schlessand onen Person anlegen V Perso chrume, Kernzeichen Vorrame Lange Boba Jango	NGE AL PERSONEN PROTOKOLLE A AL n löschen a) %2 Zu Aktualisieren Medienupgrade notwendigf Machname Credo Fett Fett Fett	MINISTRATION 😨 HILP	Ersatzmedium	Kennzeichen P3006 3000 P7001	G Guthabe 05.12.17 Master	n bis 7 Zeitprofil	adm conversely MBT	Gültigkert (Tage)	Listen anzeigen Listen anzeigen Edentmedienstatus [®] Kein Gentmedium [®] Kain Gentmedium [®] Kukulaisteren
ARTSEITE AS SCHLIESSAND ARTSEITE SCHLIESSAND Presson anlegen T Perso chrame, Kennzaichen Vormane Lange Boba Jango Leis	NGE LA PERSONEN PROTOKOLLE LA AD	MINISTRATION IN HILF	E Fratzmedium	Kennzeichen P3006 3000 P7001 P7003	Guthabe 05.12.11 Master	n bis 7 Zeitprofil	ersatzmediu	Gültigkeit (Tage)	Listen anzeigen Listen anzeigen Tidentmedienstatus % Kein Gentmedium % Kein Gentmedium % Kein Gentmedium
ARTSEITE CHARTSEITE CHARTSEITE CHARTSEITE Person anlegen Charame, Kommzeichen Vorname Lange Boba Jango Leia Han	NGE LA PERSONEN PROTOKOLLE LA AG In loschen Q Vo Zu Aktualisieren Mediemupgrade notwendigt Nachname Credo Fett Fett Fett Solo Solo	MINISTRATION	E Se Ersatzmedium	Kennzeichen P3006 3000 P7001 P7003	Master	zeitprofil	edma sove M8	in Einst EST Einst Gultigkeit (Tage) 52 Max.	Listen anzeigen Listen anzeigen Zdentmedienstatus ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium ¹ % Syschronsiert
ARTSEIE ACTIONE ARTSEIE ACTIONE A	NGE & PERSONEN PROTOKOLLE & A n löschen Q Va Zu Aktualisieren Medienupgrade notwendigt Nachname Credo Fett Fett Fett Granna Solo Starkiller	MINISTRATION	Eristimedium	Kennzeichen P3006 3000 P7001 P7003 P7002	Image: Second	zeitprofil	Ersatzmediu	Gultigkeit (Tage)	Listen anzeigen Listen anzeigen Identmedienstatus ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium ¹ @ Kein Gentmedium
Kerson anlege Kerson anlegee Kerson anlegee Kerson anlegee Kerson anlegee Ker	AGE AL PERSONEN PROTOKOLLE A AL N löschen a) 20 Atualisieren Medienupgrade notwendigt Maschname Credo Fett Fett Fett Fett Solo Staskiller the Hutt	MINISTRATION 😨 HILP	Ersatzmedium	Kennzeichen P3006 3000 P7001 P7003 P7002 P3005	Image: Control of the second	n bis 7 Zeitprofil	Ersatzmediu	an Erst EEST Einst Guitigkeit (Tage) 52 Max.	Listen anzeigen Listen anzeigen Identmedienstatus ¹ [®] Kein Gentmedium ¹ [®] Kein Gentmedium

Abbildung	111:	Personenliste
-----------	------	---------------

18.1 Filterung der Einträge

Zur Filterung der Einträge stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Auswahl. Wählen Sie folgende Filterung durch einen Klick auf das jeweilige Feld, eine Mehrfachauswahl der Filter ist möglich.

Zu Aktualisieren 0

Zeigt jene Personen an, deren Xesar-Identmedium abgelaufen ist oder nach einer Änderung an der Xesar-Codierstation aktualisiert werden muss.



Kein Xesar-Identmedium 🛛

Listet alle Personen auf, für die noch kein Xesar-Identmedium ausgestellt wurde.

Ersatzmedium

Zeigt alle Personen an, die vorübergehend ein Ersatzmedium erhalten haben.

Listen anzeigen Ø

Bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen "*aktive Personen*" und "*gelöschte Personen*" zu unterscheiden.

E	VA Xesar		1	Guthabe	en bis 7	EVVA second control MB1	in 🔹 Einste	ellungen 🔶 📄 Abmelden
n s	TARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🎎 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🐁 ADMINISTRATION 🕜 HILFE						
Perso	Person anlegen	and 2 3						4
Na	ichname, Kennzeichen	Q 1 Aktualisieren Medienupgrade notwendig! 1 Kein Identmedium 1 Ersatzmedium						Listen anzeigen
÷	Vorname	Nachname	Kennzeichen	Master	Zeitprofil	Ersatzmediu	Gültigkeit (Tage)	Id Aktive Personen
	Lange	Credo	P3006					Gelöschte Personen
	Boba	Fett	3000					😘 Kein Identmedium
	Jango	Fett	P7001				52	🕦 Zu Aktualisieren
	Leia	Organa	P7003					🔞 Kein Identmedium
	Han	Solo		Ľ			Max.	🐨 Synchronislert
	Luke	Starkiller	P7002					🔞 Kein Identmedium
	Jaba	the Hutt	P3005					🔞 Kein Identmedium
Zeige Sola	1 bis 7 von 7 Einträgen, 20 🐷 Einträge pr nge keine Personen verwaltet werden, 1	o Sele kännen Sile Personendøten aus einer CSV-Datei importieren.						₩ 4 <u>1</u> ≥ ₩

Abbildung 112: Personenliste ungefiltert



18.2 Person anlegen

Der Menüpunkt **Personen** > **Person anlegen** bietet Ihnen die Möglichkeit, komfortabel Personen in Ihrer Schließanlage anzulegen.

EVVA Xe	esar 🗇 GB Guttaben bis 👗 admin evatest 🏟 Einstellt	ingen 🌾 📗 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 S	Schliessanlage 🎎 personen 📋 protokolle 🔈 administration 🕐 Hilfe	
🔄 Zur Personenliste		
	Person anlegen	
	-	
	💾 Speichern	
Neue Person	Details	
	Nachame	
	Kennzeichen	
	Einstellungen	
	Duelle Daueröffnung erlauben	
	Zutritsereignisse aufzeichnen 😨	
	Berechtigungen laden	
	P chtigungen von Person laden: Nachname	
	Berechtigungen laden für: 🔐 Zutrittsberechtigungen	

Abbildung 113: Personen anlegen



Jede Person kann nur **einmal** in Kombination mit **allen drei** Kriterien in Ihrem Xesar-Schließsystem vorkommen und muss daher **eindeutig** sein.

Um eine Person anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

18.2.1 Details

• *Vorname* und *Nachname* **0** sind Pflichtfelder

(Nachname ist das Sortierkriterium für die Personenliste.)

• *Kennzeichen* (Hier kann ein ergänzendes Detail, z. B. Personalnummer eingegeben werden.)

18.2.2 Berechtigungen

Im Bereich *Einstellungen* [©] bestimmen Sie, ob der jeweiligen Person die Funktion *manuelle Daueröffnung* zur Verfügung stehen soll oder nicht.



18.2.3 Manuelle Daueröffnung

Wählen Sie durch einen Klick auf das Feld *Ein/Aus*, ob der jeweiligen Person die Funktion *Manuelle Daueröffnung* zur Verfügung steht. (Beachten Sie, dass diese Funktion auch für die jeweilige Xesar-Zutrittskomponente freigeschaltet werden muss (siehe Kapitel: *Manuelle Daueröffnung*).

18.2.4 Zutrittsereignisse aufzeichnen

Wählen Sie durch einen Klick auf das Feld *Ein/Aus*, ob Zutrittsereignisse (Log-Daten) von der jeweilig gewünschten Person gespeichert werden sollen (Bitte beachten Sie hierbei Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Landes).

18.2.5 Berechtigungen laden (Berechtigungen einer anderen Person übernehmen)

Mit der Funktion *Berechtigungen von Personen laden* ⁽⁶⁾ können Sie bestehende Zutrittsberechtigungen bzw. Zeitprofile von bereits gespeicherten Personen verwenden.

Berechtigungen von Personen laden

Wählen Sie in dem Dropdown-Menü die Person aus, dessen Berechtigungen Sie als Vorlage verwenden wollen.

Berechtigungen laden

Wählen Sie durch Anklicken des Auswahlfensters, welche Berechtigungen geladen werden sollen – *Zutrittsberechtigungen und/oder Zeitprofile*.

Speichern

Klicken Sie auf das Feld Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Berechtigungen

Nachdem Sie *Speichern* bestätigt haben, erweitert sich automatisch das Anwendungsfenster. Gehen Sie wie im nächsten Kapitel beschrieben vor.



18.3 Personenimport via CSV-Datei

Um Ihnen das Anlegen von bestehenden Personendaten zu erleichtern, kann eine vorhandene CSV-Datei in die Xesar-Software importiert werden.



Die Reihenfolge der Spalten in der CSV-Datei kann frei gewählt werden. Beachten Sie bei der Erstellung der CSV-Datei, dass ausschließlich folgende Felder importiert werden können: Vorname, Nachnahme und Zusatzinformationen.

Um eine bestehende CSV-Datei zu importieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüpunkt Personen > Personen.

EVVA Xesar			1 Gut 11	thaben bis .05.16	dmin vvatest 🔅 Ei	nstellungen 🔶 📗 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🐍 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🏾 🚴 ADMINISTRATI	on 🕐 Hilfe				
Personen	en Personen importieren 1					
Nachname, Kennzeichen	🤉 🕦 Zu Aktualisieren 😗 Kein Identmedium 💔 Er	rsatzmedium				Listen anzeigen
2 Vorname	Nachname	Kennzeichen	MasterKey Zel	tprofil Ersatzmedium?	Gültigkeit (Tage)	Identmedienstatus
Noch keine Personen vorhanden.						
Solange keine Personen verwaltet werden	, können Sie Personendaten aus einer CSV-Datei import	ieren.				

Abbildung 114: Personen importieren



Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn in der Software noch keine Personen angelegt sind. Ein nachträglicher Import ist erst nach der Löschung aller bestehenden Personendaten möglich.

Klicken Sie nun auf *Datei auswählen* **0**, um Ihre CSV-Datei zu importieren (Abbildung 115: Import Assistent).



				ų	access to security	
	Х	esar Impor	t Assiste	nt		
itte wählen Sie die Datei	i aus, die Sie	importieren möchten.				
Datai (as CO) (iormat)	Datei auswählen				
	onnacy					
Datel (Im CSV-H						
vatei 'personen.csv' wurd	de erfolgreid	hochgeladen. 2				В

Abbildung 115: Import Assistent

Nach der Auswahl und dem erfolgreichen Hochladen wird Ihnen die Statusmeldung @ angezeigt.

 Mit einem Klick auf *Weiter* ⁽¹⁾ gelangen Sie zu den Formateinstellungen des Import Assistenten (Abbildung 116: Import Assistent – Format).

	Veen I Import Ac	latant		
4	Kesar Import Ass	sistent		
Bitte legen Sie nun das Trennzeiche	en fest und geben Sie an, ob die erste Zeile im	oortiert werden soll.		
Trennzeichen	Komma (,)			
Zeichensatz	ISO-8859-1			
Erste Zeile überspringen	Ein Aus			
Vorschau von 'personenimport.csv'				
Huber;Hans;PNr. 0815 Meier;Maxi;PNr. 4711				
			4	

Abbildung 116: Import Assistent - Format

Im Zuge der Importkonfiguration kann auf Wunsch die erste Zeile der CSV-Datei übersprungen werden.



- Wählen Sie über das Dropdown-Menü den gewünschten *Trennzeichen/Zeichensatz* aus, um das Format anzupassen – Sie erhalten eine Vorschau der importierten Personen (Abbildung 116: Import Assistent – Format).
- Klicken Sie anschließend auf *Weiter*.

		Xesar Import	t Assistent	
for kör	non Sio noch Ändon Inge	an an dan zi importiorandan Datan ya	mahman Widean Sia anadhia8and auf "Im	portiorop" um dop
mport z	u starten.	a ran den zu impordel enden Daten Vo	menmen, wicken sie al 190 lijebei 10 auf 11 fi	porderen , din den
Zeile	Vomame	Nadhname	Kennzeichen	Löschen
	Lines	Huber	PNr. 0815	×
1	Hans			
1	Maxi	Meier	PNr. 4711	×

Abbildung 117: Import Assistent – Ansicht

Im letzten Schritt des Import Assistenten sind alle zu importierenden Personen gelistet. Hier können Sie komplette Personendaten löschen oder einzelne Informationen ändern.

 Klicken Sie anschließend auf *Importieren*, um den Import der CSV-Datei abzuschließen. (Abbildung 117: Import Assistent – Ansicht).

18.4 Berechtigungen

In dem Anwendungsfenster **Berechtigungen** können Sie Berechtigungen konfigurieren. Bei Mengenguthaben wird nach der Zuweisung von Berechtigungen (Speichern der Eingabe) ein Hinweisfenster eingeblendet. Wenn Sie dieses mit **Berechtigung speichern 0** bestätigen, wird ein KeyCredit vom Guthaben abgebucht.



Berechtigungen speichem?	8
Wollen Sie alle geänderten Berechtigungen im System speichem? Ihr derzeitiges Guthaben beträgt 10 KeyCredits.	
Achtung: Es wird 1 KeyCredit von Ihrem Guthaben abgebucht!	
Abbrechen Berechtigungen speid	hern

Abbildung 118: Berechtigungen speichern

18.5 Berechtigungen bearbeiten

Im Auswahlfenster **Berechtigungen bearbeiten** können Zutrittsberechtigung und das Zeitprofil der ausgewählten Person verwaltet werden.

• Klicken Sie auf $\textit{Berechtigungen}~ \bullet.$ Es öffnet sich das Anwendungsfenster

Berechtigungen bearbeiten.

VVA Xes	ar				1 Gutha 05.12	aben bis 2.17	admin Einstellungen 🔶 Abn
STARTSEITE 🔒 SC	HLIESSANLAGE	& PERSONEN	PROTOKOLLE	adm 🎄	INISTRATION 🛛 👔 HILFE		
ur Personenliste							
B	erechtigur	igen von Bob	a Fett bearb	eiten			
oba Fett (3000)	i) <u>Identmedium</u>	ı schreiben					
P (1	Beichern MasterKey-I	Berechtigung					
Berechtigungen	Zutrittsberech 2 rechtigun	itigung hinzufügen gsprofil	Zeitprofile	5			
	Verfügbare	Füren und Türbereicl	The:	Zutrittsber	echtigung für:		
		٩			Q		Selektieren Sie eine
	Nuov	a porta 1		Eing	angsbereich	L Zeitprofile	Zutrittsberechtigung um Informationen über das Zeitprofi
	Test2	0		3	chung	2 Zeitprofile	zu erhalten.
				ll test		L Zeitprofile	
			E	Büre	FE	L Zeitprofile	
				Eing	ang Büro	L Zeitprofile	
				Eing	ang FE2 (Hangschloss)	Leitprofile	
			(4)	Hau	pteingang	Leitprofile	

Abbildung 119: Berechtigungen bearbeiten



18.6 MasterKey-Berechtigung



Die *MasterKey-Berechtigung* ist einem Generalschlüssel gleichzusetzen, sie ermöglicht es Ihnen, **zu jedem Zeitpunkt** Ihre betriebsbereite und getaufte Xesar-Schließanlage zu betreten, unabhängig jeglicher Einschränkungen. Ein besonderes Merkmal ist, dass mit einer MasterKey-Berechtigung auch Zutrittskomponenten geöffnet werden können, welche erst nach dem Ausstellen des Identmediums in die Anlage eingebracht wurden, z. B. ist ein Update eines Feuerwehrmediums im Schlüsselkasten somit nicht notwendig.

Feuerwehrmedien müssen jedoch zumindest einmal pro Jahr im Rahmen einer Funktionsprüfung auf die Codierstation gelegt werden und eine Türöffnung durchgeführt werden.

Personen mit MasterKey-Berechtigung können keine Ersatzkarten ausgestellt werden.

Beim Kopieren eines Identitätsmediums stehen Ihnen 3 Varianten zur Auswahl:

- Personen mit MasterKey stehen nicht als Quelle zum Kopieren zur Verfügung.
- Wird eine Berechtigung mit MasterKey kopiert, wird alles außer der MasterKey Berechtigung kopiert.
- Soll eine Berechtigung mit MasterKey kopiert werden, muss Diese separat gesetzt werden, damit alles inklusive MasterKey Berechtigung kopiert.

MasterKey-Berechtigung hinzufügen

In dem Feld *Berechtigungen bearbeiten* können Sie die *MasterKey-Berechtigung* durch einen Klick auf das Feld *Ein/Aus* aktivieren oder deaktivieren (Abbildung 119: Berechtigungen bearbeiten).



18.6.1 Zutrittsberechtigung hinzufügen

- Wählen Sie aus der Übersichtsliste Verfügbare Türen und Türbereiche ❷ die Gewünschten durch Anklicken aus.
- Weisen Sie diese mit einem Klick auf das Feld >> ⁽³⁾ der Person zu.
- Entfernen Sie Türen und Türbereiche, die sich in der Übersichtsliste

 befinden wieder, indem Sie diese markieren und anschließend mit einem Klick auf das

 Feld <<

 entfernen.



Zutrittsberechtigungen umfassen alle einzelnen Türen sowie ganze Türbereiche. Türen und Türbereiche werden gleichzeitig angezeigt.

18.6.2 Zeitprofile

Die Einstellung *Zeitprofile* ermöglicht es Ihnen, der ausgewählten Person entweder ein zeitlich uneingeschränktes oder bis zu 12 eingeschränkte Zeitprofile zuzuweisen. Legen Sie den *Dauerzutritt* • oder den personenbezogenen *periodischen Zutritt* • wie folgt fest:

i Identmedium aktualisieren													
E Speichern													
MasterKey-Berechtigung													
Zutrittebarachtigung hinzufügan	Zaitorofila												
200 ittable certagong mittaragen	Zeroprome												
Alle Zeitfenster zurücksetzen													
Zeitprofil													
2 Privat @ Zentral Dauer	rzutritt 🚽 🚺												
Dauer	rzutritt												
Zeitfenster (1-12) FE - S	Special Days												
FE-M	litarbeiter												
		24 - 00 -	M	D						61		62	84
			M	D	M	D	F	S	S	S1	S2	S3	S4
			M	D D	M M	D D	F	s s	S S	S1 S1	S2 S2 S2	53 53 53	S4 S4 S4
			M M M	D D D	M M M	D D D	F F F	S S S S	S S S	S1 S1 S1 S1	S2 S2 S2 S2	S3 S3 S3 S3	54 54 54 54
		24 v; 00 v 0 v; 00 v 0 v; 00 v 0 v; 00 v	M M M M	D D D D	M M M M	D D D D	F F F F	s s s s s	S S S S S	51 51 51 51 51	S2 S2 S2 S2 S2 S2	S3 S3 S3 S3 S3	54 54 54 54 54 54
		24 • ; 00 • 0 • ; 00 •	M M M M M	D D D D D D	M M M M M	D D D D D D	F F F F	S S S S S	s s s s s s	51 51 51 51 51 51	S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2	53 53 53 53 53 53 53	54 54 54 54 54 54
		24 • ; 00 • 0 • ; 00 •	M M M M M	D D D D D D D D	M M M M M	D D D D D D D D	F F F F F F	S S S S S S	S S S S S S S S	S1	S2	S3	S4
		24 • 00 • 0 • 00 •	M M M M M M	D D D D D D D D D D	M M M M M M	D D D D D D D D D D	F F F F F F F	S S S S S S S S	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	S1	S2	S3	S4
		24 • 00 • 2 0 • 00 • 2 0 • 00 • 0 • 2 0 • 00 • 0	M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D	M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D	F F F F F F F	S S S S S S S S S	5 5 5 5 5 5 5 5 5	S1 S1	S2	S3	S4
		24 * 00 * 2 0 * 00 * 00 * 2 0 * 00 * 00 *	M M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D D D	M M M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D D D D D	F F F F F F F F	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S1 S1	S2 S2	S3	S4 S4
		24 •; 00 • 0 •; 00 •	M M M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	M M M M M M M M M	D D D D D D D D D D D D D D D D D D	F F F F F F F F F	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S1 S1 S1 S1	S2 S2	S3 S3	S4 S4

Abbildung 120 - Zeitprofile mit Dauerzutritt

18.6.3 Mehrere Zeitprofile pro Person

Sie haben die Möglichkeit mehrere Zeitprofile einer Person zuzuweisen.



Beispielsweise können Sie bei den Berechtigungen einer Person dem Haupteingang Ihres Gebäudes ein bestimmtes Zeitprofil zuweisen, dem Zugang zu einem Büro jedoch ein anderes Zeitprofil.

	Xesar Schliessanlage & personen Protokolle & Administration (2) H	G Guthaben bis 21.09.17
Cur Personenliste	Berechtigungen von Tom Smith bearbeiten Speichern Masterkey-Berechtigung Zutrittsberechtigung hinzufügen Berechtigungsprofil -kein-	
	Verfügbare Türen und Türbereiche: Zutrittsberechtigung für:	Q)
	0ffice2	Time2
	0ffice3	Time1
	Ğ	

Abbildung 121: Zeitprofile

18.6.4 Dauerzutritt (Person)

 Aktivieren Sie im Anwendungsfenster die Radiobox "Zentral" und klicken Sie auf *Zeitprofile – Dauerzutritt*, um dieser Person einen zeitlich uneingeschränkten Zutritt zu ermöglichen.

18.6.5 Periodischer Zutritt (Person)

Aktivieren Sie im Anwendungsfenster die Radiobox "Privat" und klicken Sie auf Zeitprofile

 Periodischer Zutritt, um dieser Person einen zeitlich eingeschränkten Zutritt zu ermöglichen.



18.6.6 Sondertage

Neben Wahl des *Dauerzutritts* • und des personenbezogenen *periodischen Zutritts* • haben Sie die Möglichkeit mit der Funktion *Sondertage* an ausgewählten Tagen, einer Person den Zutritt zu Ihrer Xesar-Schließanlage zu gewähren oder zu entziehen.

Beachten Sie diesbezüglich bitte das Kapitel: *Sondertag festlegen*.

EVVA Xesar				Guthaben bis 11.05.16	admin evvatest	Einstellungen	👄 📗 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🛛 🔒 SCHLIESSANLAGE	e 🎎 Personen 📄	PROTOKOLLE	& ADMINISTRATION 👔 HILFE				
Einstellungen							
Bpeichern							
Zeiteinstellungen							
Zeitumstellung aktivieren							
0							
Sommerzeit		<u> </u>	•				
Sommerzeit			•				
Sommerzeit Winterzeit Sondertag #1	Weihnachten		24.12.2015, 25.12.2015, 26.12.2015	5			
Sommerzeit Winterzeit Sondertag #1 Sondertag #2	Weihnachten Name		 24.12.2015, 25.12.2015, 26.12.2019 TT.MM.JJJJ, TT.MM.JJJJ, 	5			
Sommerzeit Winterzeit Sondertag #1 Sondertag #2 Sondertag #3	Weihnachten Name Name		24.12.2016, 25.12.2015, 26.12.2019 TT.IMM JJJJ, TT.IMM JJJJ, TT.IMM JJJJ, TT.IMM JJJJ,	5			
Sommerzeit Winterzeit Sondertag #1 Sondertag #2 Sondertag #3 Sondertag #4	Weihnachten Name Name Name		24.12.2015, 25.12.2015, 26.12.2019 TT MM JJJJ, TT MM JJJJ, TT MM JJJJ, TT MM JJJJ, TT MM JJJJ, TT MM JJJJ,	5			

Abbildung 122: Sondertage zuordnen

18.6.7 Auswirkung von Sondertagen auf periodische Zutrittsberechtigungen

In Verbindung mit einer *periodischen Zutrittsberechtigung* können Sondertage den Zutritt deaktivieren oder je nach Konfiguration **1** des Sondertags eine zeitliche *Zutrittsberechtigung* ermöglichen.

Sondertage haben eine höhere Priorität als zyklische *Zutrittsberechtigungen*, deshalb werden an <u>aktiven</u> Sondertagen zyklische *Zutrittsberechtigungen* mit der Einstellung des Sondertags überschrieben.

Ein Sondertag ist bereits nach der Speicherung des festgelegten Datums (oder der Daten) aktiv.

18.7 Person bearbeiten

Klicken Sie auf eine beliebige Person im Menüpunkt *Personen*, um in das Menü *Person bearbeiten* zu gelangen (Abbildung 123: Person bearbeiten).



EVVA	Xesar			Guthaben bis 11.05.16	admin evvatest	🗱 Einstellungen 🔶 📗 Abmelden
♠ STARTSEITE	🔒 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄	PROTOKOLLE 🛛 🔈 ADMINISTRATION	HILFE			
🛏 Zur Personenliste	Person Max Mustermann bearb	eiten				
Max Mustermann	E Speichern					
(MM)	Details					
W	Vorname	Мах				
Ch (u	Nachname	Mustermann				
Berechtigungen	Kennzeichen	MM				
boroonogangen	Einstellungen					
	Ablaufdatum	🔲 Identmedium läuft ab	() 31	▼:00 ▼		
	Manuelle Daueröffnung erlauben					
	Personenbezogene Zutrittsereignisse	keine Daten vorhanden				
	Zutrittsereignisse aufzeichnen	 Image: A start of the start of				
	Identmedien					
	Identmedium	Sein Identmedium				Mc Identmedium zuweisen
	Ersatzmedium	kein Ersatzmedium				

Abbildung 123: Person bearbeiten

In den Feldern: *Details, Einstellungen* und *Identmedien* können Sie unterschiedliche Einstellungen und Änderungen vornehmen.

18.8 Details

Vorname und Nachname sind Pflichtfelder

(Der Nachname wird ebenfalls als Sortierkriterium der Personenliste herangezogen.)

• *Kennzeichen* (Hier können erweiterte Informationen, z. B. Personalnummer eingegeben werden.)

18.9 Einstellungen

18.9.1 Ablaufdatum

Im Feld *Einstellungen* kann das Ablaufdatum einer Person festgelegt werden. Nach Ablauf dieses Datums kann die jeweilige Person mit ihrem Identmedium keine Türen öffnen.



18.9.2 Manuelle Daueröffnung

Legen Sie durch einen Klick auf das Auswahlfeld fest, ob die betroffene Person berechtigt sein soll, die *manuelle Daueröffnungsfunktion* zu nutzen (siehe Kapitel: *Manuelle Daueröffnung*).

18.9.3 Personenbezogene Zutrittsereignisse

Legen Sie fest, ob *personenbezogene Zutrittsereignisse* aufgezeichnet werden sollen.



19 Identmedien verwalten

Jeder Person Ihrer Xesar-Anlage kann über die Xesar-Software ein Xesar-Identmedium zugewiesen werden. Vergisst diese Person das Identmedium, kann ein temporäres Ersatzmedium ausgestellt werden, verliert eine Person das Identmedium, kann das Medium über die Software gesperrt und ein neues Identmedium ausgestellt werden.

19.1 Identmedium einer Person hinzufügen

Nachdem Sie die Berechtigungen • für eine Person erstellt und gespeichert haben, stehen die Daten für die Erstellung eines Identmediums bereit. Um ein Identmedium für eine Person zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor (Abbildung 124: Berechtigungen schreiben, neues Zugangsmedium):

- Legen Sie ein leeres Identmedium auf die Xesar-Codierstation.
- Es erscheint die Meldung "*Neues Identmedium ist keiner Person zugeordnet*".
 Klicken Sie *Identmedium schreiben* ❷.

EVVA Xe	sar	1	Guthaben bis 05.12.17	🗱 Einstellungen 🔶 📗 Abmelder
🏫 STARTSEITE 🔒	SCHLIESSANLAGE 🤽 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE	🎄 ADMINISTRATION 👔 HILFE		
🖱 Zur Personenliste				
I	Berechtigungen von Lange Credo bearb	eiten		
	1 Identmedium schreiben			
Lange Credo (P3006)	Speichern 2			
91(1	MasterKey-Berechtigung			
Berechtigungen	Zutrittsberechtigung hinzufügen Zeitprofile			
<u>گ</u>	Berechtigungsprofil			
	Unerführen und Türbereiche:	Zutritteberechtigung für		
		Q		Zeitprofil Informationen:
	Eingangsbereich	Büro FE	Leitprofile	Selektieren Sie eine Zutrittsberechtigung um Informationen über das Zeitprofil
	Forschung	Eingang FE2 (Hangschloss)	Leitprofile	zu erhalten.
	U test	Haupteingang	2 Zeitprofile	
	Eingang Büro	Tst5	2 Zeitprofile	
	Nuova porta 1			
	Test20			

Abbildung 124: Berechtigungen schreiben, neues Zugangsmedium



In der Statusleiste wird der positive Abschluss des Schreibvorgangs angezeigt (Abbildung 125: Zugangsmedium erfolgreich beschreiben). Das Xesar-Identmedium ist jetzt einsatzbereit.

V	Neues Identm	edium	
	Identmedium erfolgreici	h beschrieben.	

Abbildung 125: Zugangsmedium erfolgreich beschreiben



Beachten Sie, dass für Berechtigungsänderungen durch Ihre Bestätigung mit einem Klicken auf Speichern ein KeyCredit von Ihrem Guthabenkonto abgezogen wird (KeyCredit Unlimited ausgenommen).

19.2 Identmedium einziehen

Das Einziehen eines Xesar-Identmediums bedeutet, dass dieses gelöscht wird und anschließend nicht mehr an den zuvor berechtigten Xesar-Zutrittskomponenten berechtigt ist. Das Xesar-Identmedium kann von jedem Programmfenster ausgehend eingezogen werden (Pop-Up).

Xesar-Ersatzmedien zählen ebenfalls zu den Xesar-Identmedien und können ebenso eingezogen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie den Menüpunkt Personen.
- Doppelklicken Sie auf die Person, deren Xesar-Identmedium eingezogen werden soll.
- Legen Sie das Xesar-Identmedium auf die Xesar-Codierstation.
- Wählen Sie *Zugangsmedium einziehen* **1** (Abbildung 126: Zugangsmedium einziehen).
- Nach dem Einziehen des Identmediums kann dieses ausschließlich in dieser Xesar-Anlage wiederverwendet werden und wird als *Neues Identmedium* angezeigt, sobald Sie dieses Identmedium erneut auf die Xesar-Codierstation legen.





Abbildung 126: Zugangsmedium einziehen



Ist ein zu löschendes Identmedium "vorhanden" (nicht verloren), wird das Löschen über die Funktion *Identmedium einziehen* empfohlen, da dieses Medium sofort ungültig ist und kein Blacklisteintrag erzeugt wird.

19.3 Person sperren

Ist ein Identmedium nicht mehr greifbar, kann das Identmedium aus der Xesar-Schließanlage entfernt werden, indem die Person, welcher dieses Identmedium zugwiesen ist, gesperrt wird. Durch die Sperre werden der Person alle Identmedien entzogen und auf die Blacklist gesetzt. Die Blacklist ist eine automatisch erstellte Auflistung aller gesperrter Identmedien, die bei der Synchronisation mit den Xesar-Zutrittskomponenten automatisch übertragen wird.

Wird ein gesperrtes Identmedium an die aktive Codierstation Online Updater Wandleser oder an eine aktualisierte Xesar-Zutrittskomponente gehalten, wird dieses Identmedium automatisch (aus dem System und von der Blacklist) gelöscht und erhält keinen Zutritt zu Ihrer Schließanlage.

Beim Öffnungsversuch mit einem gesperrten Identmedium an einer Zutrittskomponente mit aktueller Blacklist wird dieses Identmedium via DeleteKey-Funktion ebenfalls deaktiviert.



Die Sperre von Identmedien wird erst dann vollständig in Ihrer Xesar-Schließanlage übernommen, wenn Sie die betroffenen Xesar-Zutrittskomponenten durch die Synchronisation mit Ihrem ebenfalls aktualisierten Xesar-Tablet durchgeführt haben.

Ist das Software^{*p/us*-Paket aktiv, kann die aktuelle Blacklist auch mittels Identmedien an die Zutrittskomponenten verteilt werden.}



Um eine *Person* (und damit das Identmedium) zu sperren, gehen Sie wie folgt vor (Abbildung 127: Xesar-Identmedium sperren):

- Öffnen Sie die Personenliste.
- Wählen Sie die *Person*, deren Xesar-Identmedium gesperrt werden soll.
- Klicken Sie beim Icon der ausgewählten Person auf das Symbol *Person sperren* **0**.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage *Sperren* ❷.

EVVA Xe	sar		
🏫 startseite 🛛 🔒 si	CHLIESSANLAGE 🤽 PERSONEN 📄	protokolle 🥻 administration 👩 Hilfe	
A Zur Personenliste	Person Max Mustermann bearb	eiten	
Berechtigungen	Vorname Nachname Kennzeichen	Max Mu Person sperren? Mi Wollen Sie wirklich alle Identmedien für die Person "Max Mustermann (MMI" auf die Sperritiste setzen?	
	Einstellungen Ablaufdatum Manuelle Daueröffnung erlauben Personenbezogene Zutrittsereignisse Zutrittsereignisse aufzeichnen	Achtung: Die Sperrung tritt erst vollständig in Kraft nacht die betroffenen Komponenten aktualisiert wurden.	dem auch rson sperren
	Identmedien Identmedium Ersatzmedium	ିଙ୍କ Synchronisiert kein Ersatzmedium	Identmedium einziehen G#Ersatzmedium zuweisen
Xesar-Tablet synch	ronisieren		Wartungsaufgaben 0 OMNIKEY CardMan 5x21-CL 0

Abbildung 127: Xesar-Identmedium sperren

19.4 Person löschen

Das Löschen einer Person ist ein sehr komplexer Vorgang und betrifft viele Bereiche, bitte lesen Sie daher sorgsam die folgenden Informationen.

• Logeinträge dieser gelöschten Person bleiben in der Schließanlage Ihrer Xesar-Software zur Einsicht anonymisiert erhalten!



EV	VA Xesar			Guthabe 05.12.1	en bis 7	EVVA adm	in EST 🏶 Einst	tellungen 👍 📄 Abmelden
🏫 ST	ARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE	🏖 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🎄 ADMINISTRATION 🌘) HILFE					
Perso	nen							
1 Na	Person anlegen Terson lös	chen	um 💱 Ersatzmediur	m				Listen anzeigen
÷.	Vorname	Nachname	Kennzeichen	Master	Zeitprofil	Ersatzmediu	Gültigkeit (Tage)	Identmedienstatus
	Lange	Credo	P3006				90	💱 Synchronisiert
	Boba	Fett	3000					🔞 Kein Identmedium
	Jango	Fett	P7001				52	🕲 Zu Aktualisieren
	Leia	Organa	P7003					🔞 Kein Identmedium
	Han	Solo		Ľ			Max.	💱 Synchronisiert
	Luke	Starkiller	P7002					🔞 Kein Identmedium
	Jaba	the Hutt	P3005					💯 Kein Identmedium
Zeige Solar	Zeige 1 bis 7 von 7 Einträgen 20 🚽 Einträge pro Seite 🛛 🕌 Solange keine Personen verwaltet werden, können Sie Personendaten aus einer CSV-Datel importieren.							



- Zum Löschen einer Person muss das Identmedium zuvor in der Xesar-Software gelöscht werden. Durch die Löschung der Person wird ebenfalls das Identmedium dieser Person zur Löschung vorbereitet.
- Das Identmedium muss jedoch nach der Löschung der Person an der Xesar-Codierstation aktualisiert werden, um die Löschung des Identmediums der Person abzuschließen.
- Ein Zutritt mit diesem gelöschten Identmedium ist anschließend nicht mehr möglich.
- Dieses gelöschte Identmedium entspricht jetzt wieder einem neuen Identmedium, kann jedoch aus Sicherheitsgründen nur für diese Xesar-Schließanlage weiter verwendet werden.
- Bei Anhalten eines nicht berechtigten Identmediums an eine Xesar-Zutrittskomponente Ihrer Xesar-Schließanlage wird dieses Medium akustisch und optisch abgewiesen, siehe Kapi-

tel: Ereignissignalisierung der Xesar-Zutrittskomponenten.



Wird eine Person gelöscht, so bleibt sie trotzdem im System erhalten, um die Logeinträge auch weiterhin vollständig anzeigen zu können.



Ziehen Sie ein Xesar-Identmedium ein oder sperren Sie den Zutritt. Wenn Sie ein Xesar-Identmedium sperren, werden alle Informationen beim Update auf der Xesar-Codierstation auf dem Identmedium gelöscht. Die personenbezogenen Einträge bleiben in der Datenbank gespeichert.

Um eine Person zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie *Personen > Personen*.
- Aktivieren Sie das Auswahlkästchen der Person(en), die Sie löschen möchten.



- Klicken Sie auf Person löschen.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit Person löschen.

VVA Xesar					
STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLA	GE 🎎 PERSONEN 📄 PRO	TOKOLLE 🔈 ADMINISTRATION 🕜 HILFE			
rsonen					
🛨 Person anlegen 🖤 Perso	on löschen				
Nachname, Kennzeichen	Q 👔 Zu Aktualisieren	So Kein Identmedium			Listen anzeigen
Vorname	Nachname	Person löschen?	Ersatzmedium?		
Max	Mustermann	Wollen Sie die Person wirklich löschen?		90	💱 Synchronisiert
Anna	Mustermann	Die Person wird dabei gelöscht.			🔞 Kein Identmedium
teige 1 bis 2 von 2 Einträgen, 20 👒	Einträge pro Seite	Max Mustermann (MM) (Die Person hat min. ein aktives Identmedium!)			
Solange keine Personen verwaltet	werden, können Sie Personendate	n aus			
		Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.			
		🗶 Abbrechen 🖉 Person	öschen		
			2		

Abbildung 129: Person löschen



Wenn Sie mehrere Personen markieren und löschen, gilt die Bestätigung *Person löschen* für die gesamte Auswahl.

19.5 Identmedium aktualisieren

Nach Änderungen der Berechtigungen müssen gegebenenfalls Identmedien aktualisiert werden. Am Dashboard der Xesar-Software erscheint in der Identmedienübersicht **0** ein entsprechender Hinweis.



Abbildung 130: Startseite mit Identmedienübersicht

Klicken Sie auf *zu Aktualisieren***O**.

Sie erhalten die gefilterte Personenliste der Identmedien, deren Zutrittsberechtigungen verändert wurden und die nun aktualisiert werden müssen.



Ein Identmedium wird beim Anhalten an die Xesar-Codierstation (unabhängig davon in welchem Menü Sie sich befinden) automatisch aktualisiert. In der Software ist keine Interaktion erforderlich.

Sie können die Liste jederzeit anzeigen lassen. Dazu wählen Sie im Anwendungsfenster Personen den gewünschten Filter.

Nac	hname, Kennzeichen	Q 💱 Zu Aktualisieren Medienupgrade notwendig! 🔞 Kein Identmedi	Im 💱 Ersatzmedium					Listen anzeigen
P	Vorname	Nachname	Kennzeichen	Master	Zeitprofil	Ersatzmediu	Gültigkeit (Tage)	Identmedienstatus
	Lange	Credo	P3006				90	💱 Synchronisiert
	Boba	Fett	3000					🔞 Kein Identmedium
	Jango	Fett	P7001				52	🕦 Zu Aktualisieren 🔍
	Leia	Organa	P7003					ᅇ Kein Identmedium
	Han	Solo		Ľ			Max.	💱 Synchronisiert
	Luke	Starkiller	P7002					ᅇ Kein Identmedium
	Jaba	the Hutt	P3005					🔞 Kein Identmedium
Zeige 1	Zeice 1 bis 7 von 7 Einsteinen 20 - Einsteinen							

Abbildung 131: Personenliste für Xesar-Identmedium zu Aktualisieren



Geänderte Zutrittsberechtigungen treten erst vollständig in Kraft, wenn das Identmedium aktualisiert wurde.

Eine Aktualisierung bzw. Synchronisation ist auch möglich, wenn der Benutzer vom System abgemeldet ist und sich keine Admin-Card in der Xesar-Codierstation befindet.

19.6 Ersatzmedium zuweisen

Sie können Personen ein Ersatzmedium ausstellen, sollten diese ihr zugewiesenes Identmedium nicht mitführen, z. B. weil es zu Hause vergessen worden ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Ersatzmedium auszustellen (Abbildung 132: Ersatzmedium zuweisen):

- Klicken Sie auf *Personen*. •
- Wählen Sie die Person aus. •
- Klicken Sie weiters *Ersatzmedium zuweisen* **O**. •
- Speichern Sie Ihre Änderungen.



In den Einstellungen können Sie die Gültigkeitsdauer für Ersatzmedien festlegen (24 h ist voreingestellt, die max. Gültigkeitsdauer beträgt 72 h). Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer durch Aktualisierung des Ersatzmediums auf der Xesar-Codierstation ist nicht möglich.



EVVA Xe	sar			Guthaben bis 10.05.16	admin evvatest 🔅 Ei	nstellungen 🔶 📄 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🛛 🔒 S	CHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄	PROTOKOLLE 🔉 ADMINISTRATION	HILFE			
Lur Personenliste	Person Max Mustermann bearb	titen				
Max Mustermann (MM)	E Speichern Details					
H O	Vorname	Max				
An le	Nachname	Mustermann				
Berechtigungen	Kennzeichen	MM				
	Einstellungen					
	Ablaufdatum	Identmedium läuft ab	31	•:00 ▼		
	Manuelle Daueröffnung erlauben					
	Personenbezogene Zutrittsereignisse	keine Daten vorhanden				
	Zutrittsereignisse aufzeichnen	2				
	Identmedien					
	Identmedium	😯 Synchronisiert				Identmedium einziehen
	Ersatzmedium	kein Ersatzmedium			1	Ersatzmedium zuweisen

Abbildung 132: Ersatzmedium zuweisen

Identmedien	
Identmedium 💱 Synchronisiert	Identmedium einziehen
Ersatzmedium gültig bis 16.06.2015 12:00	Ersatzmedium einziehen 🚫 Ersatzmedium sperren
	2

Abbildung 133: Ersatzmedium einziehen



20 Über Xesar

Im Menüpunkt Über Xesar erhalten Sie die Information über die installierte Software-Version.

 Xesar Hilfe
 Xesar 2.2

 EVVA Startseite von Xesar
 Version: 2.2.38.20

 Xesar Handbuch
 Veröffentlicht 2016

 Xesar Treiber
 Wienerbergstraße 59-65, Postfach 77 | A-1120 Wien www.evva.com

 Xesar Support
 ©2016 EVVA Sicherneitstechnologie GmbH

Abbildung 134: Xesar Software-Version


21 Datenbank wiederherstellen

Ihre Xesar-Software erstellt, sofern Sie diese Funktion aktiviert haben, bei jedem Schließen der Software auf einem von Ihnen festgelegten Pfad ein Backup.



Beachten Sie, dass Ihr Backup die gleiche Software-Version wie Ihre Xesar-Software vorweisen muss!

Sollte es z. B. durch eine Beschädigung Ihrer Festplatte nötig sein, eines Ihrer Xesar-Backups wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Installieren Sie Ihre Xesar-Software neu, siehe Installation der Xesar-Software.
- Stecken Sie die Admin-Card, die der Schließanlage Ihres Backups zugehörig ist, in die Xesar-Codierstation.
- Geben Sie den Netzwerkpfad an, in dem Ihr DB-Backup gespeichert wurde.
- Klicken Sie auf *Weiter* und folgen Sie den Anweisungen, bis Ihre Xesar-Schließanlage vollständig wiederhergestellt wurde.



Abbildung 135: DB-Backup

Sie können jederzeit eine manuelle Sicherung der aktuellen Datenbank durchführen, in dem Sie am Dashboard links unten auf das Speichersymbol klicken:



Abbildung 136:Sicherung erstellen



22 Admin-Card ersetzen

Sorgen Sie bei Verlust bzw. Defekt der Admin-Card umgehend für Ersatz. Nach Erhalt der neuen Admin-Card müssen Sie diese initialisieren, dazu gehen Sie wie folgt vor. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel: *Guthabenmodelle KeyCredit Card*.

- Stecken Sie Ihre neue Admin-Card in die Xesar-Codierstation.
- Starten Sie Ihre Xesar-Software.
- Geben Sie im Anwendungsfenster Xesar | Konfiguration Ihre Anlageninformationen ein.
- Nachdem Sie auf *Weiter* geklickt haben, wird die Bestätigungsmeldung Admin-Card tauschen geöffnet. Prüfen Sie die eingegebenen Codes und bestätigen Sie die richtige Eingabe mit *Weiter*.



Sie erhalten mit dem Tausch der Admin-Card neue Zugangsdaten der Xesar-Software. Drucken Sie diese aus, prüfen Sie den Ausdruck und bestätigen Sie erst dann mit *Fertigstellen*. Bewahren Sie die Xesar | Konfiguration Zugangsdaten sorgsam an einem sicheren Ort auf!

Um die Admin-Card tauschen zu können, muss mindestens einmal ein Guthaben aufgeladen worden sein.

- Die Anlageninformationen der alten Admin-Card haben jetzt ihre Gültigkeit verloren.
- Anschließend öffnet sich das Anwendungsfenster für das Login zur Xesar-Software.
- Ihre neue Admin-Card ist jetzt einsatzbereit.



23 Software deinstallieren

Setzen Sie alle Xesar-Zutrittskomponenten und Xesar-Identmedien **vor** der Deinstallation der Xesar-Software in den Baustellenmodus (Auslieferungszustand)!



Beachten Sie, dass bei der Deinstallation der Software alle anlagespezifischen Daten gelöscht werden.

Xesar-Zutrittskomponenten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus der Schließanlage entfernt wurden oder aktive Xesar-Identmedien werden dadurch **unwiderruflich unbrauchbar**.

Mithilfe des Datenbackups können Sie bei fehlerhafter Installation/Festplatte den Istzustand Ihrer Anlage retten. Wählen Sie nach der Neuinstallation und bei eingelegter AdminCard den Pfad Ihres Datenbackups aus um die gesicherten Anlagendaten wiederherzustellen (siehe Kapitel: **Datenbank wiederherstellen**)

Xesar-Identmedien, die sich in einer Anlage befinden, sind dieser fix zugewiesen und können nicht nach dem Zurücksetzen für eine andere Xesar-Schließanlage verwendet werden.

Deinstallationsreihenfolge

- Xesar-Zutrittskomponente deinstallieren (Xesar-Zutrittskomponente ausbauen)
- Xesar-Identmedien löschen
- Software deinstallieren

Um die Software zu deinstallieren, gehen Sie wie folgt vor:

Windows-Taste *Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen*.Wählen Sie das Programm Xesar aus der geladenen Liste und klicken Sie auf *Deinstallieren***0**.



Achtung! Bitte beachten Sie, dass nach der Deinstallation der Software alle anlagenspezifischen Daten gelöscht sind. Xesar-Komponenten, die noch nicht aus der Anlage entfernt wurden, oder aktive Zutrittsmedien werden dadurch unwiderruflich unbrauchbar. Möchten Sie die Daten erhalten, dann sichern Sie diese bitte manuell. Nähere Infos finden Sie im Systemhandbuch oder bei Ihrem Fachhändler. Klicken Sie auf Weiter >, um die Deinstallation durchzuführen.
Weiter > Abbrechen
Abbildung 137: Achtung
outer entfernt.
angegebenen Verzeichnis entfernt. Klicken Sie auf ition zu starten.
m Files∖Xesar 2.2

Abbildung 138: Deinstallation von Xesar

Die Software wird nun ordnungsgemäß deinstalliert. Wenn der Vorgang beendet ist, bestätigen Sie dies mit *Weiter*, anschließend mit *Fertigstellen.*



24 Softwareupdate

Es wird empfohlen vor jedem Softwareupdate ein Datenbank Backup zu erstellen und extern zu speichern (z.B. USB Stick). Sie können den Netzwerklaufwerkpfad des Datenbank Backups angeben oder ändern, indem Sie diesen in den **Konfigurationseinstellungen** umstellen. Falls eine Neuinstallation notwendig ist, deinstallieren Sie die Software (*Software deinstallieren*) und wählen Sie bei der erneuten Erstkonfiguration den Netzwerklaufwerkpfad aus (*Datenbank wiederherstellen*).



Bevor ein Update auf die Xesar Version 2.2 durchgeführt wird, starten Sie bitte Ihren Windows-Rechner neu. Da gegebenenfalls offene Prozesse, welche im Hintergrund laufen, das Update auf Xesar 2.2 stören können

24.1 Anleitung zum Update von Xesar 2.1 auf Xesar 2.2

24.1.1 Technischer Hintergrund

Die Xesar 2.2 Software ist eine völlig neue Installation parallel zur bisherigen Xesar Installation (1.1, 2.0, 2.1). Wenn eine bereits "gebrauchte" AdminCard beim Starten von X2.2 gesteckt wird, verlangt das System eine Datenbank.

Hierbei muss die originale DB der vorangegangenen Xesar-Installation angegeben werden – nicht das Backup!

Diese Datenbank wird dann auf den neuesten Stand gebracht, in der X2.2 Software registriert und ist danach durch Stecken der entsprechenden AdminCard verfügbar.

Die ehemalige Datenbank aessdb.h2.db wird im Zuge des Importvorganges geändert und umbenannt und ist danach nicht mehr verwendbar.

24.1.2 Vorgehensweise bei einer Datenbank (über neuerliches Einspielen des DB-Backups)

Wir gehen von einer verwalteten Anlage aus. In der Anlage *dürfen keine Wartungsaufgaben mehr offen* sein. Das zugehörige Tablet muss "leer" sein.



Vorbereitende Tätigkeit:

- Tablet mit bestehender Software synchronisieren.
- Alle Wartungsaufgaben erledigen
- Tablet mit der SW zurück synchronisieren.
- SW schließen
- Computer neu starten
- Xesar 2.2 Software installieren
- Beim ersten Start der X2.2SW die AdminCard zur der Anlage einlegen.
- Auf Aufforderung die Datenbankdatei angeben, DB am Speicherort C:\#ProgramData\#Xesar 2.1\#aessdb.h2.db angeben.
- Importvorgang durchführen
- Jetzt erst Tablet anstecken und synchronisieren (und damit die Xesar-App auf den letzten Stand bringen, siehe auch unten: Tablet Update von 2.1 auf 2.2)
- Nun in der Anlage (wie bisher) die Firmware in den Komponenten auf den letzten Stand bringen. Außerdem allfällige Komponenten im Baustellenmodus (z.B. Austauschkomponenten auf Lager) ebenfalls auf die neueste Firmware updaten.
- Abschließend kann die ehemalige Software (Version 1.1, 2.0 oder 2.1) deinstalliert werden.



25 Synchronisation Xesar-Software mit Zutrittskomponen-

ten

Das Xesar-Tablet wird zur Informationsübertragung zwischen Xesar-Software und Xesar-Zutrittskomponenten benötigt, um z. B. neue Zutrittskomponenten in eine Xesar-Anlage einzubringen, den Batteriestatus oder Log-Daten abzuholen oder Firmware-Updates durchzuführen.

Um Ihre Xesar-Zutrittskomponenten aktualisieren zu können, müssen Sie zuvor die aktuellsten Daten (z. B. Blacklist, Firmware-Update, neue Schlüsseldaten, …) Ihrer Xesar-Software auf das Xesar-Tablet übertragen. Die Wartungsaufgaben werden durch die Synchronisation mit Ihrer Xesar-Software automatisch auf das Xesar-Tablet übernommen.

Die Xesar-Zutrittskomponenten können anschließend initialisiert (getauft) bzw. synchronisiert werden.

Nach der Synchronisation mit den Xesar-Zutrittskomponenten muss das Xesar-Tablet wieder mit der Xesar-Software synchronisiert werden, um diese mit den aktuellsten Informationen (Zutrittsereignisse, Batteriestatus, ...) der Xesar-Zutrittskomponenten zu versorgen.



Abbildung 139: Xesar-Tablet



25.1 Start der Applikation (Tablet)

Starten Sie die Xesar-Applikation durch einen Klick auf das Xesar-Icon. (Abbildung 140: Xesar-Tablet – Homescreen). Sollte kein Xesar-Icon auf dem Startbildschirm vorhanden sein, gehen Sie in den Menüpunkt **APPS** Ihres Tablets und tippen Sie auf das sich dort befindliche Xesar-Icon, um die App zu starten.



Abbildung 140: Xesar-Tablet – Homescreen



25.1.1 Synchronisation Xesar-Software mit dem Xesar-Tablet

Führen Sie die Synchronisation wie folgt durch (Abbildung 141: Synchronisation Xesar-Software):

- Verbinden Sie das Xesar-Tablet mit dem PC, auf dem Ihre Xesar-Software installiert ist. Verwenden Sie hierzu das beiliegende USB-Kabel.
- Klicken Sie in Ihrer Xesar-Software auf Xesar-Tablet synchronisieren.
- Auf dem Xesar-Tablet werden alle offenen Wartungsaufgaben angezeigt.



Abbildung 141: Synchronisation Xesar-Software

Nachdem die Synchronisation erfolgreich durchgeführt wurde (Abbildung 142: Xesar-Tablet erfolgreich synchronisiert), erhalten Sie im Xesar-Softwarefenster einen Hinweis. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt die Xesar-Applikation geöffnet haben, erscheint hier ebenfalls ein Hinweisfenster (Abbildung 143: Xesar-Tablet – Wartungsaufgaben, Türdaten aktualisiert).



Abbildung 142: Xesar-Tablet erfolgreich synchronisiert



X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIGEN	TÜR ERKENNEN	ł
Das Xes	ar-Tablet enthält derzei	t sensible Anlagendate	n. Achten Sie auf Ihr Gerät!			
	Büro FE	ł	Haupteingang			
	Eingang Büro		utrittskomponententyp: Xesar-Updater mit Steuerein Vorgang erfolgreich abgeschlossen.	nheit		
	Eingang FE2 Hangschloss		Die Aufgabe wurde erfolgreich ausgeführt.			
	Haupteingang		ОК	- 1	Ausfüh	nren
	Nuova porta 1					
	Test20					

Abbildung 143: Xesar-Tablet - Wartungsaufgaben, Türdaten aktualisiert

25.2 Alle Aufgaben

Im Bereich *Alle Aufgaben* werden neben den sicherheitsrelevanten Wartungsaufgaben von Xesar-Zutrittskomponenten auch Aufgaben gelistet, die lediglich informative Daten, z. B. den Batteriestatus oder personenbezogenes Protokoll, synchronisieren

(Abbildung 144: Xesar-Tablet – Alle Aufgaben).

X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIG	EN TÜR ERKENNEN
Das Xes	ar-Tablet enthält derzei	it sensible Anlagendate	n. Achten Sie auf Ihr Gerät!		
	Büro FE				
	Eingang Büro				
	Eingang FE2 Hangschloss				
	Haupteingang				
	Nuova porta 1				
	Test20				

Abbildung 144: Xesar-Tablet – Alle Aufgaben



25.3 Wartungsaufgaben

Als Wartungsaufgabe werden Arbeiten bezeichnet, die sicherheitsrelevante Inhalte betreffen z. B. Taufdaten einer Xesar-Zutrittskomponente, Blacklist-Aktualisierungen, Konfigurationsänderungen, Änderungen der Sondertage, automatische Daueröffnungsänderungen, Batteriewechsel und weitere. Wartungsaufgaben sollten umgehend ausgeführt werden, um Ihre Xesar-Schließanlage aktuell zu halten.

Daher können diese gesondert gelistet werden (Abbildung 145: Xesar-Tablet – zu erledigende Wartungsaufgaben).

• Tippen Sie auf *Wartungsaufgaben*.

X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIGEN TÜR ERKENNEN
Das Xes	ar-Tablet enthält derze	it sensible Anlagendate	n. Achten Sie auf Ihr Gerät!	
	Büro FE			
	Eingang Büro			
	Eingang FE2 Hangschloss			
	Nuova porta 1			
	Test20			

Abbildung 145: Xesar-Tablet – zu erledigende Wartungsaufgaben



Am Xesar-Tablet wird angezeigt, dass sich sensible Anlagendaten (Taufdaten) auf dem Gerät befinden. Achten Sie darauf, dass Ihr Xesar-Tablet zu diesem Zeitpunkt nicht verloren geht.

Um Wartungsaufgaben auf Ihr Xesar-Tablet zu übertragen, gehen Sie bitte wie in Kapitel: Syn-

chronisation Xesar-Software vor.

Anschließend können Sie für alle Aufgaben und Wartungsaufgaben nach untenstehendem Schema vorgehen.

• Tippen Sie auf *Wartungsaufgaben* oder *Alle Aufgaben*.



 Wählen Sie am Xesar-Tablet die richtige Xesar-Zutrittskomponente aus der Liste der Wartungsaufgaben und die gewünschte auszuführende Aufgabe aus (Abbildung 146: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente taufen).

X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	All	e Aufgaben	ALLE ANZEIGEN	TÜR ERKENNEN	I
Das Xes	ar-Tablet enthält derzei	t sensible Anlagendate	n. Achte	n Sie auf Ihr Gerät!			
	Büro FE	E	Eingar	ng FE2 (Hangschloss)			
	Eingang Büro	z	utrittsko	mponententyp: Xesar-Zylinder			
	Eingang FE2 Hangschloss	4	lufgal	ben:			
	Nuova porta 1		ē	Zutrittskomponente konfigurieren Konfiguriert die Zutrittskomponente mit den Daten aus der Softw	are.	Ausfüh	nren
	Test20						

Abbildung 146: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente taufen

- Gehen Sie jetzt zur Ihrer ausgewählten Xesar-Zutrittskomponente.
- Öffnen Sie an der Xesar-Zutrittskomponente die EVVA-Abdeckung. Dazu drücken Sie die Klappe links beim Buchstaben E mit dem Finger leicht hinein und ziehen anschließend rechts beim Buchstaben A vorsichtig die Abdeckung nach außen.
- Schließen Sie das Xesar-Tablet mit dem Xesar-Verbindungskabel an der Xesar-Zutrittskomponente an.
- Tippen Sie in der Xesar-Applikation auf Ausführen.
- Es erscheint die Aufforderung *Tauf-PIN* eingeben.
- Geben Sie den 4-stelligen Code ein.



Bei den Wartungsaufgaben *Taufen* sowie *Knauf-Tausch* ist aus Sicherheitsgründen zusätzlich eine Tauf-PIN-Eingabe erforderlich. Der Tauf-PIN ist der Code, den Sie in der Xesar-Software in den *Einstellungen > Sicherheitseinstellungen* festgelegt haben.



hält derzeit sensible	Anlagendaten Aahten	Signal the Corett Fauf-PIN eingeber	n	Т	
	Abbrechen	noch 5 Versuche	ОК		
Aufgaben:					
	1	2 ABC	3 DEF		
	4 GHI	5 JKL	6 MNO		
	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz		
	×	0 +	Fertig		

Abbildung 147: Xesar-Tablet – Tauf-Pin eingeben

 Der positive Abschluss der durchgeführten Aufgabe wird bestätigt (Abbildung 148: Xesar-Tablet – erfolgreiche Taufe).

Aufga	ben:	
\checkmark	Zutrittskomponente wurde erfolgreich getauft! Die Zutrittskomponente wurde zur Anlage hinzugefügt.	Ausführen



- Ziehen Sie bitte nach Abschluss der Arbeiten vorsichtig das Verbindungskabel an Ihrer Xesar-Zutrittskomponente ab und verschließen Sie den Anschlussstecker wieder mit der EVVA-Abdeckung.
- Gehen Sie anschließend zur nächsten gelisteten Xesar-Zutrittskomponente und wiederholen Sie die Vorgehensweise so lange, bis keine weiteren Aufgaben in den Listen *Wartungsaufgaben* oder *Alle Aufgaben* vorliegen.
- Synchronisieren Sie anschließend Ihr Xesar-Tablet mit Ihrer Xesar-Software wie in Kapitel:
 Synchronisation Xesar-Software beschrieben.
- •



25.4 Wartungsgruppen

Wartungsgruppen helfen Wartungsaufgaben möglichst effizient zu erledigen. Dabei können Sie Türen oder Bereiche zu Gruppen zusammenfassen und auf mehrere Tablets verteilen.

Klicken Sie im Menü auf *Schließanlage>Wartungsgruppen* um Wartungsgruppen zu erstellen.



Abbildung 149: Wartungsgruppen

Anschließend wählen Sie die Türen und Bereiche aus, die sie zu einer Wartungsgruppe zusammenfügen wollen und klicken Sie auf *Speichern*.

EVVA Xesar	1			Guthaben b 21.09.17	is admin EVVA-Demo	Einstellungen 🦛 📔 Abmelden
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLÄGE 🤽	PERSONEN	PROTOKOLLE	🞄 Administration 🛛 Hilfe			
Wartungsgruppen bearbeiten						
Wartungsgruppe hinzufügen	+	Wartungsgrupp	e Gebäude1 ausgewählt			
Gebäude1			Verfügbare Türen	۹)	Ausgewählte Türen	۵)
Gebäude2]		Office2 Office3		Main entrance	
				E		



Synchronisieren Sie nun Ihr Tablet mit der Xesar Software.

Falls Sie mehrere Tablets in Ihrer Xesar-Anlage verwenden, so können Sie nun den jeweiligen Tablets eine Wartungsgruppe zuteilen, Sie können jedoch auch alle Wartungsaufgaben auf ein Tablet übertragen (gesamte Anlage). Bei Verwendung mehrerer Tablets gibt es bei den Wartungsaufgaben keine Duplikate (mehrere Wartungsgruppen für eine Komponenten sind nicht erlaubt), bitte Synchronisieren Sie nach der Wartung der Komponenten ihr Tablet zeitgerecht.

25.5 Zutrittsmedium Sperren an der Zutrittskomponente umsetzen

Wenn Sie ein Xesar-Identmedium in Ihrer Xesar-Software bereits gesperrt haben (Kapitel: *Person* sperren), müssen anschließend alle Xesar-Zutrittskomponenten, für die diese Person zutrittsberechtigt war, synchronisiert werden, um die Änderungen auch in den betroffenen Xesar-Zutrittskomponenten zu übernehmen.

Gehen Sie dabei wie in Kapitel: **Alle Aufgaben** beschrieben vor.

Nach der Synchronisation mit Ihrer Xesar-Software erhalten Sie in der Xesar-Applikation Ihres Xesar-Tablets in den Wartungsaufgaben den Hinweis, dass *keine Aufgaben vorhanden* sind.

In *Alle Aufgaben* finden Sie die Liste aller Türen, um, unabhängig von den in der Xesar-Software synchronisierten Wartungsaufgaben, individuelle Aufgaben (z. B. Batteriestatus) durchzuführen.



X	Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE A	NZEIGEN TÜR ERKI	ENNEN
Das Xes	ar-Tablet enthält derze	it sensible Anlagendate	n. Achten Sie auf Ihr Gerät!			
5	Büro FE					
	Eingang Büro					
	Eingang FE2 Hangschloss					
	Haupteingang					
	Nuova porta 1					
	Test20					

Abbildung 151: Xesar-Tablet – Alle Aufgaben

25.6 Batteriestatus prüfen

Sie können den aktuellen Batteriestatus Ihrer Xesar-Zutrittskomponente (Xesar-Drücker, -Beschlag, -Zylinder, -Wandleser) jederzeit mit Ihrem Xesar-Tablet abfragen.

- Verbinden Sie hierfür Ihr Xesar-Tablet mit der betroffenen Xesar-Zutrittskomponente.
- Tippen Sie in der geöffneten Xesar-Applikation rechts oben auf die drei übereinander angeordneten Vierecke.
- Anschließend tippen Sie auf *Batteriestatus anzeigen*.



Abbildung 152: Xesar-Tablet – Status anzeigen

Ist der Batteriestatus in Ordnung, erhalten Sie die entsprechende OK-Meldung.



i	Batteriestatus anzeigen
	atteriestatus: OK.
	ОК

Abbildung 153: Xesar-Tablet – Batteriestatus anzeigen

Ist die Batterie leer, erscheint der Hinweis "Batteriestatus: leer". Wechseln Sie umgehend die Batterien. Eine genaue Vorgehensweise finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Xesar-Zutrittskomponente.

i	Batteriestatus anzeigen.	
	🛄 Batteriestatus: leer.	
	ок	

Abbildung 154: Batteriestatus leer





Die Batterie-Leermeldung erfolgt ca. 1000 Betätigungen oder 4 Wochen bevor die Batterie leer ist optisch durch viermaliges gelbes Blinken und akustisch.

Der Batterieaustausch soll ausnahmslos mit den von EVVA vorgegebenen Batterien erfolgen. Es dürfen unter keinen Umständen wiederaufladbare Akkus verbaut werden. Akkus haben typischerweise eine andere Entladungskurve als Batterien und sie bewirken eine verfrühte Batteriestatusmeldung "Batterie wird leer".

Beim Batterieaustausch gehen durch die Stromunterbrechung Uhrzeit und Datum nach folgenden Zeitspannen verloren:

- Xesar-Beschlag > 1 Minute
- Xesar-Zylinder > 1 Minute
- Xesar-Drücker > 1 Minute

Sie können testen, ob die Uhrzeit verloren ist, indem Sie versuchen, nach dem Batterietausch mit einem berechtigten Identmedium die Zutrittskomponente zu bedienen. Wurde die Uhrzeit verloren, kann ein Identmedium die Tür nicht mehr öffnen. Dann muss die Uhrzeit mit dem Xesar-Tablet übertragen werden. Testen Sie die Funktion, **bevor** Sie die Tür schließen!

Ein Identmedium mit MasterKey-Berechtigung kann die Zutrittskomponente auch bei verlorener Uhrzeit öffnen.

25.7 Tür automatisch erkennen

Um Wartungsaufgaben und Updates rasch und bequem durchführen zu können, können Sie am Tablet mit der Funktion *Tür erkennen* die aktuelle Türkomponente aufrufen.

Verbinden Sie dazu Ihr Tablet mit der Türkomponente und klicken Sie auf *Tür erkennen*. Nachfolgend werden ihnen wie gewohnt alle Details und Aufgaben zu dieser Komponente angezeigt.



X	Xesar 2.2.38.13	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIGEN	TÜR ERKENNEN
Das X	esar-Tablet enthält derze	it sensible Anlagendater	n. Achten Sie auf Ihr Gerät!		
((D) 3776	Main entrance				

Abbildung 155: Tür erkennen

25.8 Firmwareupdate

Ist ein Firmwareupdate verfügbar (zum Beispiel ein Update von Xesar 2.1 auf Xesar 2.2) so wird Ihnen dies am Xesar-Tablet angezeigt.

- Verbinden Sie hierfür Ihr Xesar-Tablet mit der betroffenen Xesar-Zutrittskomponente.
- Tippen Sie in der geöffneten Xesar-Applikation rechts oben auf die drei übereinander angeordneten Vierecke.
- Prüfen Sie zuvor den Batteriestatus der Zutrittskomponente!
- Anschließend tippen Sie auf *Firmware aktualisieren*.

Xesar 2.2.38.13	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIGEN TÜR ERKENNEN
			Batteriestatus anzeigen
			Firmware aktualisieren
			Komponente zurücksetzen
			Versionen abfragen
		Keine offenen Aufgaben vorhanden.	

Abbildung 156: Xesar-Tablet – Status anzeigen



Sie können den Fortschritt des Updates am Xesar-Tablet mitverfolgen, dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Ó	Firmware aktualisieren	
0 %		2/1201

Abbildung 157: Xesar-Tablet – Firmware aktualisieren

Stecken Sie das Verbindungskabel während des Update-Vorgangs keinesfalls ab, da die Zutrittskomponente sonst unbrauchbar werden kann! Nach Abschluss des Firmware Updates wird eine entsprechende Erfolgsmeldung ausgegeben.

0	Firmware aktualisieren
	Die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
	ОК

Abbildung 158: Xesar-Tablet - Firmware aktualisieren



Sollte das Update nicht erfolgreich abgeschlossen werden, so versuchen Sie zunächst das Update zu wiederholen. Überprüfen Sie dabei das Verbindungskabel und den Batteriestatus der Zutrittskomponente.

Ist die Zutrittskomponente weiterhin fehlerhaft, so kann diese notfalls ausgebaut werden (siehe Kapitel **Ausbau erzwingen**)

25.9 Zusätzliche Wartungsarbeiten

Führen Sie in regelmäßigen Abständen ein Service an den Xesar-Zutrittskomponenten durch und synchronisieren Sie dabei die Informationen für die Xesar-Software.

Im Zuge der laufenden Wartungsarbeiten sollen folgende Aufgaben direkt an der Xesar-

Zutrittskomponente durchgeführt werden:



25.10 Fehlermeldungen Xesar-Tablet

Es kann z. B. aufgrund falscher Handhabung zu unterschiedlichen Fehlermeldungen kommen. Hier erhalten Sie eine Übersicht und einige Tipps, um diese Fehler auszuschließen:

Fehler	Ereignis
XTDE01	Falscher Komponententyp
XTDE02	USB nicht angeschlossen
XTDE03	Keine Antwort
XTDE04	Falsche Türe
XTDE05	Komponente hat keine Batterie
XTDE09	Teilkomponente meldet sich nicht
XTDE10	Version nicht unterstützt
XTDE11	Fehler USB Kommunikation
XTDE12	Unbekannter Fehler
XTDE13	Operation temporär fehlgeschlagen
XTDE14	Operation fehlgeschlagen
XTDE15	Xesar-Tablet nicht synchronisiert
XTDE16	Batterie anzeigen fehlgeschlagen

Tipps

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Xesar-Tablet an der richtigen Xesar-Zutrittskomponente angeschlossen haben und wiederholen Sie die Synchronisation
- Synchronisieren Sie das Xesar-Tablet und die Zutrittskomponente
- Überprüfen Sie das USB-Verbindungskabel Ihres Xesar-Tablets
- Stecken Sie in diesem Fall das Anschlusskabel ab, erneut wieder an und versuchen Sie zu synchronisieren
- Überprüfen Sie den Batteriestatus der Zutrittskomponente, legen Sie gegeben Falls die passenden Batterien ein und achten Sie auf die Polarität.



- Führen Sie ein Firmware-Update mittels des Xesar-Tablets durch
- •

25.11 Xesar's Virtuelles Netzwerk (XVN)

Das virtuelle Netzwerk von Xesar nutzt die im Umlauf befindlichen Identmedien um

Informationen zwischen Software und Türen auszutauschen und hält so das System immer aktuell.



Abbildung 159: Systemüberblick | Virtuelles Netzwerk

An einer zentralen Codierstation¹ werden die Identmedien mit Update-Informationen (Blacklist) bespielt. Auf dem Weg durch das Gebäude werden diese zu den Türen getragen. Dabei aktualisieren die Identmedien den Status der Türen und sammeln Informationen der Türen (Batteriestatus, Zutrittsereignisse, Löschungen oder Öffnungen von gesperrten Identmedien) ein. An der Codierstation werden diese Informationen abgegeben, ausgewertet und der Sicherheitsstatus in der Software aktualisiert.

Bis zu 123 Updater-Wandleser lassen sich in einer Anlage einbinden.



25.11.1 Software^{plus} Paket des virtuellen Netzwerks

Zur Nutzung des virtuellen Netzwerks benötigen Sie das Software^{*plus*}-Paket. Die Software^{*plus*}-Karte kann bei einem EVVA-Fachhändler erworben werden, den Code auf der Rückseite der Karte können Sie wie bei den KeyCredits einlösen.



Abbildung 160: Software^{plus}-Paket

Geben Sie den Code auf der Startseite in der Xesar-Software unter dem Menüpunkt *Zusatzpakete > Software^{plus}-Paket aufladen* ein, um das Virtuelle Netzwerk für eine Laufzeit von 3 Jahren freizuschalten. Zusätzlich erhalten Sie nach der Aktivierung des Virtuellen Netzwerks 15 KeyCredits kostenlos.

Sie haben kein Guthaben mehr, bitte laden Sie neue KeyCredits auf.	
Guthaben aufladen	
zusatzpakete	
Sie haben kein Software ^{plus} -Paket.	

Abbildung 161: Software^{plus}-Paket | Zusatzpaket aufladen



25.11.2 Übertragung von Zutrittsereignissen über die Identmedien

Bei jedem zweiten Identifikationsvorgang, zum Beispiel bei der Öffnung einer Türkomponente mittels Identmedium, werden die letzten Zutrittsereignisse (Öffnungen, Abweisungen, Batterie schwach, usw...) der Türkomponente auf das Identmedium übertragen.

Wird das Identmedium an die Codierstation oder Online Updater Wandleser gehalten, werden die Ereignisse in die Xesar-Software übertragen und das Medium bereinigt. Für diesen Vorgang ist ein Login der Xesar-Software nicht notwendig, das gestartete Programm ist ausreichend.

25.11.3 Übertragung von Blacklisteinträgen über die Identmedien

Ein Blacklisteintrag enthält die Information über ein in der Software gesperrtes Identmedium. Diese Blacklisteinträge werden via Codierstation oder Online Updater Wandleser auf alle Identmedien geschrieben, wodurch diese die Informationen zu allen besuchten Türkomponenten tragen.

Auf einem Identmedium gibt es Speicherplatz von bis zu 10 Blacklisteinträgen. Sobald die Identmedien wieder an der Codierstation oder Online Updater Wandleser angehalten werden, erkennt die Software an welche Türkomponenten die Blacklist durch das jeweilige Identmedium bereits übertragen wurde und visualisiert den entsprechenden Status am Dashboard der Xesar-Software. Sollten mehr als 10 Identmedien auf einmal verloren/gestohlen werden, so wird empfohlen, die Blacklist via Xesar-Tablet zu übertragen.

Ein in der Software gesperrtes Identmedium kann ungültig bzw. gelöscht werden indem:

- das Ablaufdatum überschritten wurde,
- die Gültigkeitsdauer überschritten wurde
- das Medium an die Codierstation oder Online Updater Wandleser gehalten wurde oder
- das Medium versucht hat eine Tür zu öffnen, bei der die Blacklist aktuell ist



25.11.4 Übertragung der Information "Öffnung durch gesperrtes Medium"

So lange ein in der Software gesperrtes Medium noch gültig ist, kann dieses die jeweiligen Türkomponenten noch öffnen. Diese sicherheitskritischen Informationen werden durch andere Identmedien in der Anlage gesammelt und via Codierstation oder Online Updater Wandleser an die Xesar-Software übermittelt.

Am Dashboard wird eine entsprechende Warnung **•** ausgegeben, wenn Öffnungen mit bereits gesperrten Identmedien stattgefunden haben.

Diese Warnung erlischt automatisch, sobald das Medium ungültig ist. In der jeweiligen Ereignisliste ist die Meldung weiterhin enthalten.

EVVA Xesar	Image: Cuthaben bis 02.05.15 admin evvaluat the Einstellungen the Image: Cuthaben bis evvaluat
🏫 STARTSEITE 🔒 SCHLIESSANLAGE 🤽 PERSONEN 📋 PROTOKOLLE 🔈 ADMINISTRATION	HILFE
Herzlich Willkommen, admin!	
>> Guthaben	>> Identmedienübersicht
Ihre Lizenz läuft in 8 Tagen ab, bitte verlängern Sie die Lizenz rechtzeitig.	🕐 Alle Medien sind am aktuellen Stand.
Guthaben aufladen	Alle Identmedien besitzen ein aktuelles Medienformat.
	So Es ist derzeit ein gesperrtes aber aktives Medium im Umlauft Medien anzeigen
)) Zusatzpakete	Achtung: Es gibt Öffnungen mit gesperrten aber noch gültigen Medien!
Ihr Software ^{plus} -Paket ist gültig bis 24.04.2018.	4 x James Bond (007)
Software "Paket auflauen	•
>> Wartungsaufgaben	>> Allgemeine Warnungen
Eine Tür mit lagen Batterie gefunden Ditte tauschen Sie die Batterien dieser Tür aus	Es ist eine unsichere Tür vorhanden. Tür anzeigen.
Eine Tür Eine Tür Eine Tür Eine Tür hat keine aktuelle Blacklist. Bitte synchronisieren Sie diese Tür.)) Backup
	Es wurden Aktionen durchgeführt, nach welchen ein Backup empfohlen wird. Das nächste
	Backup wird beim Beenden der Software angelegt.
S Xesar-Tablet synchronisieren.	Wartungsaufgaben 1 OMNIKEY Card Man 5x21-CL 0

Abbildung 162: Dashboard | Öffnung durch gesperrtes Medium



25.11.5 Übertragung der Information "Identmedium von Türkomponente gelöscht"

Bei dem Versuch, mit einem in der Software gesperrten Identmedium, eine Türkomponente mit aktueller Blacklist zu öffnen, wird das Identmedium von der Türkomponente gelöscht. Anschließend kann dieses Medium auch keine Türen ohne aktuelle Blacklist öffnen. Dieses Medium hat somit seine Gültigkeit verloren.

(Diese Funktion ist auch schon in Xesar 1.1.x.x vorhanden)

Neu ist, dass die Information eines gesperrten gelöschten Mediums von anderen Identmedien in der Anlage via virtuelles Netzwerk zurück zur Xesar-Software übertragen wird. Der Administrator bekommt somit automatisch die Information, dass die Anlage wieder sicher ist, obwohl die Blacklist möglicherweise noch nicht bei allen Türen aktualisiert wurde.

Beachten Sie daher eventuelle Wartungsaufgaben im Dashboard und halten Sie ihre Komponenten auf dem neuesten Stand:



Abbildung 163: Dashboard | Wartungsaufgaben: Blacklist



25.11.6 Übertrag, ung des Batteriestatus über die Identmedien

Über die im Umlauf befindlichen Identmedien werden via virtuelles Netzwerk ebenso Batterie-Informationen zur Xesar-Software transportiert. Der Administrator weiß somit rechtzeitig, wann welche Batterien zu tauschen sind.

Der Anlagenadministrator hat indirekt die Möglichkeit die Update-Zyklen über die Gültigkeitsdauer der Identmedien zu beeinflussen. Die Gültigkeitsdauer wird bei jedem Anhalten eines Identmediums an der Codierstation oder Online Updater Wandleser automatisch um den eingestellten Wert verlängert.

Wird als Beispiel die Gültigkeitsdauer auf 3 Tage eingestellt, so muss jede Person mit Identmedium innerhalb dieser Zeit an der Codierstation oder Online Updater Wandleser eine Aktualisierung durchführen, um die Gültigkeit zu verlängern. Dadurch bekommt der Anlagenadministrator spätestens nach 3 Tagen die entsprechenden Informationen (Ereignisse, Blacklistübertragungen usw.) via der im Umlauf befindlichen Identmedien retour. Wird die Gültigkeit auf beispielsweise 30 Tage eingestellt, dauert es dementsprechend länger, bis die Informationen zur Xesar-Software retour gelangen.

Bei Verwendung des virtuellen Netzwerks lautet die Empfehlung die Gültigkeitsdauer möglichst kurz zu wählen, am besten < 10 Tage.



26 Inbetriebnahme des Xesar-Netzwerkadapters

26.1 PC-Konfiguration



Abbildung 164: Windows | Adaptereinstellung

- Für die Konfiguration des Xesar-Netzwerkadapters können Sie einen Computer Ihrer Wahl benutzen, dies kann jedoch auch der PC sein, auf dem die Xesar-Software betrieben wird.
- Bitte konfigurieren Sie vorab die Einstellungen Ihres PC-Netzwerkadapters, bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Xesar-Netzwerkadapters beginnen.
- Diese finden Sie z.B. bei Windows 7 oder Windows 10 unter Netzwerk- & Freigabecenter
 > Adaptereinstellungen ändern.
- Öffnen Sie das *Eigenschaften*-Fenster **0** (Rechtsklick auf die LAN-Verbindung)

Achtung: Bitte beachten Sie, dass zusätzlich aktive Netzwerkverbindungen (WLAN, etc.) die Kommunikation mit dem Xesar-Netzwerkadapter stören können - schalten Sie diese gegebenenfalls ab.



letzwerk Freigal	be
Verbindung herst	ellen über:
Intel(R) 82	579LM Gigabit Network Connection
	Konfigurieren
Diese Verbindung	g verwendet folgende Elemente:
🗹 🏪 Client fü	ir Microsoft-Netzwerke
🗹 🛃 Virtual B	ox Bridged Networking Driver
🗹 📙 Qo S-Pa	ketplaner
🗹 💾 Datei- u	nd Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
🗹 📥 Internet	protokoll Version 6 (TCP/IPv6)
M → Internet	protokoli Version 4 (TCP/IPv4)
Antwort	für Verbindungsschicht-Topologieerkennung
Installieren	Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung	
Datenaustaus	ch über verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke em	nöglicht.

Abbildung 165: Windows | LAN-Verbindung

Wählen Sie im Fenster das *Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)* • und klicken Sie auf *Eigenschaften* •

Allgemein	
IP-Einstellungen können automatis Netzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	ch zugewiesen werden, wenn das zt. Wenden Sie sich andernfalls an geeigneten IP-Einstellungen zu
IP-Adresse automatisch bezie	hen
Folgende IP-Adresse verwen	den:
IP-Adresse:	192.168.0.1
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway:	
ONS-Serveradresse automatis	sch beziehen
Folgende DNS-Serveradresse	n verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden	überprüfen
	Erweitert

Abbildung 166: Windows | IP-Adresse (PC)

 Konfigurieren Sie nun die *IP-Adresse* und die *Subnetzmaske* • des PCs, mit dem Sie die Konfiguration vornehmen.



Verwenden Sie dafür:

0	IP-Adresse:	192.168.0. xxx (1-254)
	Subnetzmaske:	255.255.255.0
	DNS-Server:	-

Achten Sie darauf, **nicht** die voreingestellte IP-Adresse des Xesar-Netzwerkadapters (*192.168.0.100*) zu verwenden, da ansonsten ein IP-Adressenkonflikt entsteht und keine Verbindung aufgebaut werden kann.

Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Einrichten der Netzwerkeinstellungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.

26.2 Inbetriebnahme eines Xesar-Netzwerkadapters



Abbildung 167: Xesar-Netzwerkadapter | Jumperstellung

Überprüfen Sie die Jumperstellung • des Xesar-Netzwerkadapters.
 Beide Jumper sollten auf OFF (Position unten) stehen.





Abbildung 168: Xesar-Netzwerkadapter | Anschlüsse

- Verbinden Sie das Netzgerät mit dem Xesar-Netzwerkadapter.
- Sie erkennen an der grünen blinkenden Status-LED, ob der Xesar-Netzwerkadapter mit Strom versorgt wird.
- Verbinden Sie als N\u00e4chstes den Xesar-Netzwerkadapter mit dem Konfigurations-PC.
 Verwenden Sie dazu ein RJ45 LAN-Kabel und achten Sie auf das akustische Klicken, das durch die Einrastung entsteht.



Abbildung 169: Xesar-Netzwerkadapter | IP-Adresse (Updater)

- Öffnen Sie nun den Internet-Browser Ihres Rechners.
- Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die Standard-Adresse des Xesar-Netzwerkadapters ein – diese finden Sie auf der Unterseite des Geräts und ist standardmäßig auf 192.168.0.100 gesetzt.



<u>Hinweis:</u> Sollte sich die Konfigurationsseite nicht öffnen, kontrollieren Sie bitte die Firewall Einstellung des PCs, die IP-Einstellungen und die korrekte Verkabelung des Xesar-Netzwerkadapters.

🕒 Login 🗙 🗖			
← → C ☆ 192.168.0.100			
Serial To Ethernet Converter			
Login	setting		
System time elapsed (Day:Hour:Min:Sec)	0:0:0:26		
Firmware version	Apr 26 2015 15:36:52		
Serial number	LM6911-		
Ethernet MAC address	24-81-		
Password Login			
Abbildung 170: Xesar-Netzwerkadapter Login			

Sie gelangen zur Login-Seite des Xesar-Netzwerkadapters – Klicken Sie auf *Login* O, eine Passworteingabe ist nicht erforderlich.



Parameter setting

IP address	192.168.0.100
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway IP	0.0.0.0
Link Modes	Auto detect 🔻
DHCP Client	Disable 🔻
Auto Reset (No data input)	10 (1 ~ 255 Minute)
Device Name	EX9132C-RS485
Login password	
Serial I/O Port 0	
Local port,Socket mode	
	10000 ICP Client V
Remote IP, Port (TCP Client/UDP)	10000 TCP Client 192.168.0.10 9081
Remote IP,Port (TCP Client/UDP)	10000 TCP Client 192.168.0.10 RS485
Remote IP,Port (TCP Client/UDP) Interface Baudrate	10000 TCP Client 192.168.0.10 9081 RS485 ▼ 115200 ▼
Remote IP,Port (TCP Client/UDP) Interface Baudrate Parity,Data bit,Stop bit	10000 TCP Client 192.168.0.10 9081 RS485 115200 None 8 1
Remote IP,Port (TCP Client/UDP) Interface Baudrate Parity,Data bit,Stop bit Force off-line time (No data input)	10000 TCP Client 192.168.0.10 9081 RS485 ▼ 115200 ▼ None ▼ 8 ▼ 1 ▼ 0 (1 ~ 255 Minute)
Remote IP,Port (TCP Client/UDP) Interface Baudrate Parity,Data bit,Stop bit Force off-line time (No data input) Packet collect time	10000 TCP Client 192.168.0.10 9081 RS485 ▼ 115200 ▼ None ▼ 8 ▼ 1 ▼ 0 0 (1 ~ 255 Minute) Tx 0 Rx 1 (mSec)

Abbildung 171: Xesar-Netzwerkadapter | Parameter setting

Sie befinden sich nun auf der Konfigurationsseite des Xesar-Netzwerkadapters. Die weißen Felder sollen – wie in der Maske abgebildet – ausgefüllt sein. Die gelb markierten Felder sind wie folgt zu konfigurieren:

Die IP address (IP-Adresse) definiert die IP-Adresse des Xesar-Netzwerkadapters.
 Bitte beachten Sie, wenn Sie diese Adresse ändern und auf *Update* klicken (oder mittels der *ENTER*-Taste bestätigen), kann der Netzwerkadapter nur noch über diese Adresse aufgerufen und konfiguriert werden.

Bei den bis zu 123 in einer Anlage möglichen Xesar-Netzwerkadaptern müssen Sie bis zu 123 verschiedene IP-Adressen wählen.



Kontrollieren Sie dabei auch die Netzwerkeinstellung des PCs und beachten Sie den gültigen IP-Adressbereich ihres Netzwerks.

- Die Subnet mask (Subnetzmaske) definiert das verwendete Subnetz.
- Der **Device Name** (Gerätename) kann frei konfiguriert werden hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Gerätes.
- Das *Login password* (Login Passwort) schränkt den Zugang zur Konfigurationsseite des Gerätes ein. Standardmäßig ist kein Passwort vergeben.
- Die *Remote IP* entspricht der IP-Adresse des Rechners, auf dem die Xesar-Software betrieben wird und ist für die Kommunikation zwischen dem Xesar-Netzwerkadapter und der Xesar-Software verantwortlich.

Hinweis: Die *Remote-IP* (PC) und *IP address* (Xesar-Netzwerkadapter) müssen unterschiedlich sein!

Beispielkonfiguration:

IP address	192.168.100.101
Subnet mask	255.255.255.0
Device Name	Updater1
Login password	p <i>asswordupdater1</i>
Remote IP	192.168.100.1

Klicken Sie nach Abschluss der Parametrierung auf *Update* um die Konfiguration des Xesar-Netzwerkadapters abzuschließen.

Reset eines Netzwerkadapters:

Sollten Sie im Fehlerfall einen Reset des Netzwerkadapters durchführen, kontrollieren Sie anschließend erneut die *Parameter settings*.

Überprüfen Sie dabei speziell den *Socket mode* (TCP Client) und *Port* (9081)!

Local port,Socket mode	10000 TCP Client V
Remote IP,Port (TCP Client/UDP)	192.168.0.10 9081

Abbildung 172: Port



26.3 Hinzufügen eines Xesar-Updaters

Zum Anlegen eines Xesar-Updaters gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf *Schließanlage > Tür anlegen*.
- Klicken Sie auch *Speichern*, um die Eingabe zu übernehmen.

EVVA Xe	sar	Image: Second
🏫 startseite 🔒 :	CHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📄 PROTOKOLLE 🐍 ADMINISTRATION	HILFE
📥 Zur Türliste		
	Für anlegen	
	P Speichern	
Neue Tür	Details	
	Türbezeichnung Updater_Haupteingang	
	Zusatzinformation	
	Einstellungen	
	E T1	
	Bereiche	

Abbildung 173: Updater | Tür anlegen

- Klicken Sie auf *Neue Zutrittskomponente* **0** und wählen Sie den *Xesar-Updater* **2**.
- Klicken Sie auf *Speichern*, um die Eingabe zu übernehmen.



	esar	SV(1	Guthaben bis 11.05.16	1	admin evvatest	\$ Einstellungen
🏫 STARTSEITE 🔒	SCHLIESSANLAGE	St PERSONEN	PROTOKOLLE	Lange Administration	HILFE				
କ Zur Türliste									
	Zutrittskomp	onente der Tür Up	dater bearb	eiten					
-	Details Dauer	röffnungsprofil							
Updater	P Speichern	1							
	Status								
		Τνρ	Xesar-Updat	er 🔻					
Neue		Status	Xesar-Drück Xesar-Besch	er lag					
1		Firmware-Version	Xesar-Zylind Xesar-Wand	er eser					
		Seriennummer Batteriestatus	Xesar-Updat	2					

Abbildung 174: Updater | Zutrittskomponente

Der Xesar-Updater ist nun für den Einbau vorbereitet.

🖿 STARTSEITE 🔒 S	;chuessanlage 🤽 personen 🗎 protokolle 🚴 administration 🕢 hilfe
Zur Türliste	Zutrittskomponente der Tür Updater bearbeiten Details Daueröffnungsprofil
Updater	E Speichern
Xesar-Updater	Typ Xesar-Updater Status Zum Einbau vorbereitet Firmware-Version Seriennummer Batteriestatus
	Betriebsmodi
	Sie können den Xesar-Updater auch so betreiben, dass ein Medium zwar aktualisiert aber keine Berechtigungsprüfung durchgeführt wird (z.B. Montage im Flur) Updater ohne Türfunktion Sie können ein Medium-Upgrade jederzeit bei der Codierstation durchführen. Sie haben jedoch die Möglichkeit dieses Upgrade von diesem Updater automatisch durchführen zu lassen. Updater für Medien-Upgrade

Abbildung 175: Updater | Zutrittskomponente angelegt

Taufen Sie den Xesar-Updater (Wandleser) mit dem Xesar-Tablet und synchronisieren Sie anschlie-Bend mit der Xesar-Software.


Xesar 2.2.38.19	Wartungsaufgaben	Alle Aufgaben	ALLE ANZEIGEN	TÜR ERKENNEN
Das Xesar-Tablet enthält derzeit s	sensible Anlagendaten.	Achten Sie auf Ihr Gerät!		
Fingang Büro	7	rittekomponententun: Vocer Undeter	mit Stauarainhait	
Eingang FE2		intiskomponententyp. Aesai-opuateri	int Stedereinneit	
Hangschloss	<u>A</u> L	Zutrittskomponente taufen		
Nuova porta I	•	Fügt diese Zutrittskomponente der Schließan	lage hinzu.	Ausführen
Test20				
	Abbildung 176:	Updater Komponente mittels Xesa	ır-Tablet taufen	

Nach der erfolgreichen Synchronisierung können Sie den Status des Xesar-Updaters einsehen.

Sie gelangen zu den Komponentendetails jedes Updaters auch über Schließanlage > Online Peri-

pherie • mit einem Klick auf den jeweiligen Updater •.

Bis zu 123 Updater-Wandleser lassen sich in einer Anlage einbinden.



Abbildung 177: Online Peripherie



VV	A Aesai					11.05.16	levva evva	test Re Einstei	lungen 👘 Abm
STARTS	eite 🔒 schliessanl	AGE & PERSONEN	PROTOKOLLE	La Administration	HILFE				
ine Pe	eripherie								
ine Pe	ripherie								
ine Pe	eripherie	Türname				Log. Adresse	IP-J	Adresse:Port	Medienupgrade

Abbildung 178: Updater | Online Peripherie



26.4 Betriebsmodi des Xesar-Updaters

1	zutrittskomponente der i ur updater bearbeiten
-	Details Daueröffnungsprofil
Updater	
	- Specieur
	Status
	Typ Xesar-Updater
(esar-Updater	Status Eingebaut
2	Firmware-Versio 128.0.234
	Sariangummar 128.
	144.
	Betriebsmodi
	Sie können den Xesar-Updater auch so betreiben, dass ein Medium zwar aktualisiert aber keine Berechtigungsprüfung durchgeführt wird (z.B. Montage im Flur)
	Updater ohne Türfunktion 🔲 🚹
	Sie können ein Medium-Upgrade jederzeit bei der Codierstation durchführen. Sie haben jedoch die Möglichkeit dieses Upgrade von diesem Updater automatisch durchführen zu lassen.
	Updater für Medien-Upgrade berechtigt 🧭 2
	Um die Richtigkeit der Zuordnung zu überprüfen, kann der Xesar-Updater ein akustisches Testsignal senden.
	Testsignal aktivieren

Abbildung 179: Updater | Betriebsmodi

Updater ohne Türfunktion

Durch Setzen der Checkbox *Updater ohne Türfunktion* **•** betreiben Sie den Updater als einfachen Wandleser für die Aktualisierung ihrer Identmedien. In diesem Modus wird keine Berechtigungsüberprüfung durchgeführt.

Updater für Medien-Upgrade berechtigt

Durch Setzen der Checkbox *Updater für Medien-Upgrade berechtigt* ⁽²⁾ können Sie ein automatisches Medienupgrade durchzuführen. Dies erlaubt es Ihnen, neben der zentralen Codierstation auch an verteilten Standorten ein Upgrade mittels des Updaters durchzuführen.



Testsignal

Um die Verbindung des jeweiligen Xesar-Updaters zu überprüfen, können Sie ein *Testsignal aktivieren* ⁽¹⁾. Dieses Testsignal erzeugt am Xesar-Updater eine wiederholte akustische Signalisierung inklusive zweifachen grünen Blinkens und wird erst durch ein erneutes Klicken auf *Testsignal deaktivieren* ⁽³⁾ beendet.

Daueröffnungsprofil

Wie gewohnt erfüllt ein Xesar-Updater auch die Funktion eines gewöhnlichen Wandlesers. Sie können daher im Menü *Daueröffnungsprofil* ⁽²⁾ wie gewohnt ihre zentralen oder privaten Profile erstellen.

26.5 Xesar Updater - Dashboard

Im Hauptmenü Ihrer Xesar-Software sehen Sie neben den bekannten Statusmeldung und Wartungsaufgaben nun auch den Status Ihrer Xesar-Updater **O**.

Der Onlinestatus der Xesarupdater wird durch eine grüne Lampe bestätigt, sollte die Verbindung zu einem oder mehreren Updatern ausfallen, so wird dies durch eine ROTE Lampe signalisiert. Sie können dazu auch durch einen Klick auf die *Online-Peripherie Übersicht* ² Einsicht über alle Xesar-Updater nehmen.



🏫 STARTSEITE 🖬 SCHLIESSANLAGE 🎎 PERSONEN 📑 PROTOKOLLE 🔉 ADMINIS	STRATION 🕜 HILFE
erzlich Willkommen, admin! Guthaben Ihr KeyCredit-Unlimited Guthaben ist gültig bis zum 11.05.16. Guthaben aufladen	 >> Identmedienübersicht Control Alle Medien sind am aktuellen Stand. Alle Identmedien besitzen ein aktuelles Medienformat.
Zusatzpakete Ihr Software ^{Dius} -Paket ist gültig bis 29.10.2018. Software ^{Dius} -Paket aufladen Türübersicht Bei allen Türen ist die Batterie in Ordnung. Bei allen Türen ist die Blacklist aktuell. Alle Zutrittskomponenten besitzen eine aktuelle Firmware.	 3) Online-Peripherie Die angeschlossene Online-Peripherie ist online. Zur Online-Peripherie Übersicht 1
erfolgreiche Datenbanksicherung am 03.12.2015 um 09:40:00.	

VV	🔺 Xesar	C.	Guthaben bis 11.05.16	admin evvatest 🗱 Einstellt	ingen 🔶 📄 Abmelde
STARTS	eite 🔒 schliessanla	kge 🤽 personen 📄 protokolle 🔈 administration 🕜 hilfe			
ine Pe	eripherie				
Status	Letzte Kommunikation	Türname	Log. Adresse	IP-Adresse:Port	Medlenupgrade
	03 12 2015 09:42			and the structure of the second structure of the second	Sector State
		Updater	2	192.168.0.100:10096	¥.
		Updater	2	192.168.0.100:10096	×

Abbildung 181: Updater | Peripherie Online



Sollte durch einen Fehler (zum Beispiel durch einen Stromausfall oder Sabotage) die Kommunikation zu einem oder mehreren Xesar-Updater unterbrochen werden, so wird dies sofort am Dashboard signalisiert. Durch einen Klick auf *Online-Peripherie Übersicht* sehen Sie, welche Updater betroffen sind, um gezielt eingreifen zu können.

STARTSEITE	SCHLIESSANLAG	e 🤽 personen 📄 protokoli	le 🛛 💩 administrati	N 🕜 HILFE
erzlich Willkom	men, admin			
Guthaben				>> Identmedienübersicht
Ihr KeyCredit-Unlin Guthaben auflader	mited Guthaben	ist gültig bis zum 11.05.16.		Alle Medien sind am aktuellen Stand. Alle Identmedien besitzen ein aktuelles Medienformat.
Zusatzpakete				-
Ihr Software ^{plus_} Pa Software ^{plus_} Paket	aket ist gültig bi t aufladen	is 29.10.2018.		Es ist eine Online-Peripherie nicht erreichbar. Zur Online-Peripherie Übersicht
		Abb	ildung 182: Updat	r Dashboard - offline
EVVA) X	(esar	Abb e & Personen Protokoli	ildung 182: Updat	r Dashboard - offline
STARTSEITE	(esar schuessanlag	Abb e 🎎 Personen 😭 Protokoli	ildung 182: Updat LE 🔏 Administrati	r Dashboard - offline C G Guthaben bis 11.05.16 Abr W C HLFE
STARTSEITE	Cesar SCHLIESSANLAG	Abbi E Abbi	ildung 182: Updat	r Dashboard - offline G Guthaben bis 11.05.16 Medienupgrade Log. Adresse IP-Adresse-Port Medienupgrade

Abbildung 183: Updater	Peripherie	offline
------------------------	------------	---------

Sollte die Kommunikation eines Xesar Updaters mit der Xesar-Software unterbrochen (die Stromversorgung jedoch gewährleistet) sein, so wird bei Anhalten eines Identmediums an den Updater eine Offline-Signalisierung (3 x rot Blinken) angezeigt, um auf den derzeitigen Betriebszustand hinzuweisen.



26.6 Manuelle De-/Installation der Xesar-App

Die Xesar 2.2 apk (Tablet-App) ist mit einer neuen Signatur versehen, wenn Sie dieses Tablet für Xesar Installationen kleiner V2.2 verwenden möchten, so ist eine manuelle De-/Installation der Xesar-App notwendig:

Sobald man ein Tablet mit apk kleiner Xesar 2.2 mit Xesar 2.2 synchronisieren möchte, wird eine Aktualisierungsmeldung ausgegeben.

Möchte man das Update installieren, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

6 👿 🛠			💎 📗 12:40 nachm.
Xesar 2.1.37.16	X Xesar-Tablet		:
	Möchten Sie ein Update für dies Ihre vorhandenen Daten bleiben erhält Zugriff auf:	e vorhandene App installieren? erhalten. Die aktualisierte App	
	NEU	ALLE	
	Für dieses Update sind keine ne	uen Berechtigungen erforderlich.	
	Abbrechen	Installieren	
	\sim		



🖬 🛈 🗑 🛠		🛜 İ 12:40	nachm.
〈个 Filter 〉		S 🖿	
storage sdcard	X Xesar-Tablet		
Alarms Android DC	★ App wurde nicht installiert. Ein Paket mit dem gleichen Namen, aber in Konflikt stehender Signatur, ist bereits installiert.	tone program s mingde	
	Fertig	_	
	ASTRO File Manager Pro		

Die installierte alte Xesar App muss händisch deinstalliert und die aktuelle App installiert werden.

Starten Sie Ihr Tablet und führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen
- 2. Klicken sie auf Apps
- 3. Deinstallieren Sie die Xesar-App und löschen Sie die .apk aus dem Downloadordner Öffnen sie dazu den Dateimanager Ihres Tablets
- 4. Synchronisieren Sie das Tablet mit der Xesar Software (z.B. Xesar V2.0)
- 5. Die Xesar-App wurde auf das Xesar-Tablet kopiert
- 6. Installieren Sie nun die Xesar-App auf Ihrem Tablet durch Klick auf die .apk
- 7. Synchronisieren Sie anschließend wieder das Tablet mit der Xesar-Software und bestätigen Sie die Synchronisation in der Xesar-Verwaltung
- 8. Ihr Tablet ist nun einsatzbereit



L 🖲 🗊 🌮						📚 🖠 1:17 nachn
APPS WIDGETS						È
AccuWeather	Acer Store	AcerClaud	ASTRO-Dateiman	Audible	B acking com	Chrome
Docs	Downloads	Drive	E-Mail	Einstellungen	Evernote	Externe Dateien
Foto	Fotos	Galerie	Gmail	Google	Google Einstellur	g+ Google+
	Suffer.	31				
Hangouts	istoryTime	Kälender	Kāmera		Local	Maps

•	0	Ť			ኛ 1:17 nachm.
٩٩	Ei	nstellungen			
	GER	ÄT			
	(-,)	Töne			
	0	Display			
	8	Speicher			
	•	Akku			
	🖄 тun	Apres			
	٢	Standortzugriff			
	•	Sicherheit			
	₩	Datenschutz			
			\leftarrow		

• • •					💎 İ 1:21 nachm.
Apps 🛃	5				1
			HERUNTERGELADEN		AKTIV
X	Xesar-Tablet 6,32 MB				
126 MB	beleat		Interner Speicher		3.8 GB frei
120 110	briegt	Ś	$\widehat{}$	ē	0,0.00 (10)



🖬 🛡 🔁 🎓				💎 İ 1:21 nac
Xesar-Tablet Version 37.16				
Beenden erz	wingen		Deinstallieren	
🗹 Benachrichtigungen zeig	jen			
SPEICHER				
Insgesamt				6,32 MB
Арр				6,22 MB
Daten				104 KB
			Daten löschen	
CACHE				
Cache				32,00 KB
			Cache leeren	
	\leftarrow	$\overline{\frown}$		

• 🖲	0 ?					💎 📗 1:26 nachm.
	App-Info					
	Xesar-Tablet Version 37.16					
		X Xesa	ar-Tablet			
		Möchten S	ie diese App dei	nstallieren?		6,32 MB
						6,22 MB
		Abbreche	n	ок		104 KB
		Û	\Box		n	







 \bigcirc

Ū





Xesar-Tablet bereits synchronisiert

Ein Xesar-Tablet wurde bereits synchronisiert und dessen Wartungsaufgaben werden nicht übernommen, wenn ein neues Tablet synchronisiert wird.

Ich möchte dieses Tablet tatsächlich synchronisieren, damit wird das letzte Tablet ersetzt und dessen Daten werden ignoriert.

Abbildung 184: Manuelle De-Installation Tablet App



27 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Systemarchitektur (Symbolfoto)	14
Abbildung 2: Xesar-Zutrittskomponenten (Symbolfoto)	15
Abbildung 3: Xesar-Codierstation (Symbolfoto)	20
Abbildung 4: Xesar-Tablet (Symbolfoto)	21
Abbildung 5: Notstromgerät (Symbolfoto)	25
Abbildung 6: Admin-Card (Symbolfoto)	26
Abbildung 7: Xesar-EVVA-Card (Symbolfoto)	27
Abbildung 8: Xesar-Partner-Card (Symbolfoto)	27
Abbildung 9: Xesar-Schlüsselanhänger (Symbolfoto)	27
Abbildung 10: Xesar-Combi-Schlüssel (Symbolfoto)	27
Abbildung 11: Construction-Card (Symbolfoto)	29
Abbildung 12: Xesar-Software (Symbolfoto)	33
Abbildung 13: KeyCredits (Symbolfoto)	34
Abbildung 14: Software ^{plus} -Paket (Symbolfoto)	37
Abbildung 15: Xesar-Beschlag (Symbolfoto)	38
Abbildung 16: Xesar-Beschlag (Symbolfoto)	39
Abbildung 17: Xesar-Drücker (Symbolfoto)	45
Abbildung 18: Xesar-Drücker (Symbolfoto)	46
Abbildung 19: Xesar-Zylinder (Symbolfoto)	51
Abbildung 20: Xesar-Knauf (Symbolfoto)	52
Abbildung 21: Zylinderwerkzeug (Symbolfoto)	62
Abbildung 22: Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	63
Abbildung 23: Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	64
Abbildung 24: Anschlussprint für Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	65
Abbildung 25: Xesar-Steuereinheit (Symbolfoto)	67
Abbildung 26: Deckelplan (Symbolfoto)	68
Abbildung 27: 1 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	69
Abbildung 28: 2 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	70
Abbildung 29: 2 Xesar-Wandleser (Symbolfoto)	71
Abbildung 30: Netzteil (Symbolfoto)	76
Abbildung 31: Bohrschablone (Symbolfoto)	79
Abbildung 32: Sprachauswahl	80
Abbildung 33: Willkommen	81
Abbildung 34: Xesar Installation – Lizenzabkommen	81
Abbildung 35: Xesar Installation – Zielverzeichnis auswählen	82
Abbildung 36: Xesar Installation – Ordner bestimmen	83
Abbildung 37: Xesar Installation	83
Abbildung 38: Fehlermeldung/Installation	84
Abbildung 39: Xesar Installation	84
Abbildung 40: Admin-Card Initialisieren	86
Abbildung 41: Netzlaufwerkspfad	87
Abbildung 42: Zugangsdaten	88
Abbildung 43: Konfiguration	89
Abbildung 44: Programmaufruf	91
Abbildung 45: Login	92



	0.2
Abbildung 46: Xesar Login	
Abbildung 47: DB-Key	
Abbildung 48: Dashboard Startseite	
Abbildung 49: Guthaben	95
Abbildung 50: Guthaben aufladen	96
Abbildung 51: Guthaben aufladen – ungültige Eingabe	97
Abbildung 52: Admin-Passwort ändern	98
Abbildung 53: Einstellungen	
Abbildung 54: Zeiteinstellungen	
Abbildung 55: Registerkarte Administration	
Abbildung 56: Individuelles Logo	104
Abbildung 57: Logo ändern	105
Abbildung 58: Journal für personenbezogene Daten	105
Abbildung 59: Journal-Einträge filtern	
Abbildung 60: Benutzer	
Abbildung 61: Benutzer bearbeiten	
Abbildung 62: Passwort ändern	
Abbildung 63: Benutzer anlegen	
Abbildung 64: Benutzergruppen	
Abbildung 65: Benutzergruppe anlegen	
Abbildung 66: Benutzergruppen bearbeiten	115
Abbildung 67: Berechtigungsprofile anlegen	117
Abbildung 68: Berechtigungsprofile anlegen	117
Abbildung 69: Zutrittsberechtigung binzufügen	117
Abbildung 70: Borochtigungenrefile	110
Abbildung 71: Berechtigungsprofil binzufügen	110
Abbildung 71. Berechtigungsprofil hinzufügen	110
Abbildung 72: Derechtigungsprom der Dereen beerheiten	119
Abbildung 73: Berechtigungen der Person bearbeiten	
Abbildung 74: Berechtigungsprofile Individuell abandern oder erweitern	
Abbildung 75: Turen & Bereiche	
Abbildung /6: Turen und Bereiche	
Abbildung //: Neuen Turbereich anlegen	
Abbildung 78: Türen verwalten	
Abbildung 79: Zu Türbereich hinzufügen	
Abbildung 80: Türbereich Ebene 2	125
Abbildung 81: Bereich umbenennen	126
Abbildung 82: Xesar-Zutrittskomponente, Status "Eingebaut"	127
Abbildung 83: Tür anlegen	
Abbildung 84: Tür anlegen, personenbezogene Daten protokollieren	130
Abbildung 85: Protokoll der personenbezogenen Daten anzeigen	131
Abbildung 86: Xesar-Zutrittskomponente zuweisen	132
Abbildung 87: Xesar-Wandleser verbinden	133
Abbildung 88: Status Türliste	135
Abbildung 89: Türliste mit Statusinformationen	
Abbildung 90: Daten mit Xesar-Tablet synchronisieren	138
Abbildung 91: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente taufen	
Abbildung 92: Xesar-Tablet – Tauf-Pin eingeben	
Abbildung 93: Xesar-Tablet – Vorgang erfolgreich abgeschlossen	

230



Abbildung Ody Veren Teblet - enfeloweight Trufe	140
Abbildung 94: Xesar-Tablet – erfölgreiche Taule	140
Abbildung 95: Xesar-Tablet – Meldung Sicherneitsverletzung	140
Abbildung 96: Turliste – Status Eingebaut	142
Abbildung 97: Einbau ruckgangig machen	144
Abbildung 98: Xesar-Zutrittskomponente ausbauen	145
Abbildung 99: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente entfernen	146
Abbildung 100: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente erfolgreich entferne	n147
Abbildung 101: Türliste nach Ausbau der Xesar-Zutrittskomponente	148
Abbildung 102: Knauf ersetzen	149
Abbildung 103 - Daueröffnung konfigurieren	151
Abbildung 104: Schließprofile	152
Abbildung 105: Schließprofile	153
Abbildung 106: Schließprofile 2	153
Abbildung 107: zentrale Schließprofile	154
Abbildung 108: Sondertage konfigurieren	155
Abbildung 109: Sondertage zuordnen	156
Abbildung 110: Registerkarte Personen	158
Abbildung 111: Personenliste	158
Abbildung 112: Personenliste ungefiltert	159
Abbildung 113: Personen anlegen	160
Abbildung 114: Personen importieren	
Abbildung 115: Import Assistent	
Abbildung 116: Import Assistent – Format	
Abbildung 117: Import Assistent – Ansicht	
Abbildung 118: Berechtigungen speichern	165
Abbildung 119: Berechtigungen bearbeiten	165
Abbildung 120 - Zeitprofile mit Dauerzutritt	105
Abbildung 121: Zeitprofile	168
Abbildung 122: Sondortage zuerdnen	160
Abbildung 122. Solueitage zuolulien	109
Abbildung 124: Person bedi bellen	170
Abbildung 124: Berechtigungen schreiben, neues zugangsmedium	1/2
Abbildung 125: Zugangsmedium erfolgreich beschreiben	1/3
Abbildung 126: Zugangsmedium einzienen	1/4
Abbildung 127: Xesar-Identmedium sperren	1/5
Abbildung 128: Personenliste gefiltert	1/6
Abbildung 129: Person löschen	
Abbildung 130: Startseite mit Identmedienübersicht	
Abbildung 131: Personenliste für Xesar-Identmedium zu Aktualisieren	178
Abbildung 132: Ersatzmedium zuweisen	179
Abbildung 133: Ersatzmedium einziehen	179
Abbildung 134: Xesar Software-Version	180
Abbildung 135: DB-Backup	181
Abbildung 136:Sicherung erstellen	181
Abbildung 137: Achtung	184
Abbildung 138: Deinstallation von Xesar	184
Abbildung 139: Xesar-Tablet	187
Abbildung 140: Xesar-Tablet – Homescreen	188
Abbildung 141: Synchronisation Xesar-Software	189



Abbildung 142: Xesar-Tablet errolgreich synchronisiert	
Abbildung 143: Xesar-Tablet – Wartungsaufgaben, Türdaten aktualisiert	190
Abbildung 144: Xesar-Tablet – Alle Aufgaben	190
Abbildung 145: Xesar-Tablet – zu erledigende Wartungsaufgaben	191
Abbildung 146: Xesar-Tablet – Xesar-Zutrittskomponente taufen	192
Abbildung 147: Xesar-Tablet – Tauf-Pin eingeben	193
Abbildung 148: Xesar-Tablet – erfolgreiche Taufe	193
Abbildung 149: Wartungsgruppen	194
Abbildung 150: Wartungsgruppen	194
Abbildung 151: Xesar-Tablet – Alle Aufgaben	196
Abbildung 152: Xesar-Tablet – Status anzeigen	196
Abbildung 153: Xesar-Tablet – Batteriestatus anzeigen	197
Abbildung 154: Batteriestatus leer	197
Abbildung 155: Tür erkennen	199
Abbildung 156: Xesar-Tablet – Status anzeigen	199
Abbildung 157: Xesar-Tablet – Firmware aktualisieren	200
Abbildung 158: Xesar-Tablet – Firmware aktualisieren	200
Abbildung 159: Systemüberblick Virtuelles Netzwerk	202
Abbildung 160: Software ^{plus} -Paket	203
Abbildung 161: Software ^{plus} -Paket Zusatzpaket aufladen	203
Abbildung 162: Dashboard Öffnung durch gesperrtes Medium	205
Abbildung 163: Dashboard Wartungsaufgaben: Blacklist	206
Abbildung 164: Windows Adaptereinstellung	208
Abbildung 165: Windows LAN-Verbindung	209
Abbildung 166: Windows IP-Adresse (PC)	209
Abbildung 167: Xesar-Netzwerkadapter Jumperstellung	210
Abbildung 168: Xesar-Netzwerkadapter Anschlüsse	211
Abbildung 169: Xesar-Netzwerkadapter IP-Adresse (Updater)	211
Abbildung 170: Xesar-Netzwerkadapter Login	212
Abbildung 171: Xesar-Netzwerkadapter Parameter setting	213
Abbildung 172: Port	214
Abbildung 173: Updater Tür anlegen	215
Abbildung 174: Updater Zutrittskomponente	216
Abbildung 175: Updater Zutrittskomponente angelegt	216
Abbildung 176: Updater Komponente mittels Xesar-Tablet taufen	217
Abbildung 177: Online Peripherie	217
Abbildung 178: Updater Online Peripherie	218
Abbildung 179: Updater Betriebsmodi	219
Abbildung 180: Updater Dashboard	221
Abbildung 181: Updater Peripherie Online	221
Abbildung 182: Updater Dashboard - offline	222
Abbildung 183: Updater Peripherie offline	222
Abbildung 184: Manuelle De-Installation Tablet App	228
- • •	

232