

EVVA



Guide d'installation - Serveur avec Ubuntu 22.04



Mentions légales

Référence produit : I.X.3-2-UBUN.AN.INST.SFR.LN | 24R1

Version : Xesar 3.2 | 3.2.x Version : 04/2024 FR La notice d'instructions originale a été rédigée en allemand

Éditeur

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Responsable du contenu

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

La parution d'un nouveau manuel annule la validité de cette édition.

L'édition actuelle est disponible dans l'espace de téléchargement d'EVVA :

https://www.evva.com/fr-fr/service/downloads/______

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce manuel ainsi que toute duplication, traitement ou utilisation par quelque procédé électronique, mécanique ou chimique que ce soit, sont interdits sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

Ce manuel est basé sur l'état de la technique au moment de sa rédaction. Le contenu du manuel a été contrôlé pour s'assurer de sa conformité avec le matériel et le logiciel décrits. Des divergences ne peuvent toutefois pas être exclues. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs techniques ou d'impression ainsi que pour les éventuelles conséquences qui pourraient en découler. Les indications de ce manuel sont néanmoins vérifiées régulièrement et corrigées si nécessaire.

Toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont reconnus. Sous réserve de modifications sans préavis à des fins de progrès technique.



Sommaire

1	INTRODUCTION4
1.1	Remarques juridiques générales 4
1.2	Support technique d'EVVA
1.3	Description des signes et symboles 6
2	
2	GOIDE D'INSTALLATION SERVEOR AVEC ODONTO 20.04
2.1	Prérequis7
2.2	Installer Ubuntu
2.3	Créer la Docker Machine11
2.4	Installation de Xesar 3.113
2.5	Sauvegarde des données14



1 Introduction

Ce document est un extrait du manuel Xesar 3.2.

L'utilisation des produits et des systèmes décrits dans le manuel du système Xesar est exclusivement réservée aux personnes qualifiées pour les tâches concernées. En raison de leurs connaissances, les personnes qualifiées sont capables de reconnaître et d'éviter les risques et dangers potentiels liés à l'utilisation de ces produits et systèmes.

1.1 Remarques juridiques générales

La conclusion du contrat par EVVA s'effectue sur la base des CGV d'EVVA (Conditions Générales de Vente) pour l'utilisation de Xesar ainsi que des CGL d'EVVA (Conditions Générales de Licence) pour l'utilisation du logiciel Xesar.

Les CGV et CGL d'EVVA sont disponibles sur :



https://www.evva.com/fr-fr/mentions-legales/_____

Nous vous prions de noter que l'utilisation de Xesar peut impliquer des obligations légales, notamment en matière de protection des données, d'autorisations, de déclaration et d'immatriculation (par ex. en cas de formation d'un système de combinaison d'informations), ainsi que des droits de participation du personnel en cas d'utilisation au sein de l'entreprise. L'exploitant est seul responsable de l'utilisation du produit en termes de conformité avec la législation.



Conformément à la responsabilité du fabricant vis-à-vis de ses produits définie dans la loi sur la responsabilité du fait des produits, les informations susmentionnées doivent être respectées et transmises aux exploitants et utilisateurs. Le non-respect de ces informations délie EVVA de ses responsabilités.

Une utilisation non conforme à la destination, les réparations et modifications non agréées par EVVA ainsi qu'une maintenance incorrecte entraînent des dysfonctionnements et sont pour cette raison interdites. Toute modification non expressément autorisée par EVVA entraîne la perte des droits de responsabilité, de garantie et d'autres droits de garantie convenus séparément.



Tenez les composants du système hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Risque d'étouffement dû à des petites pièces pouvant être avalées.





EVVA met à la disposition des **architectes et des institutions de conseil** toutes les informations nécessaires sur les produits pour qu'ils puissent répondre à leurs obligations d'information et d'instruction en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

Les revendeurs spécialisés et les transformateurs sont tenus de respecter toutes les instructions dans les documentations d'EVVA et de les transmettre à leurs clients le cas échéant.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans le catalogue de produits EVVA :

https://www.evva.com/fr-fr/xesar

1.2 Support technique d'EVVA

Avec Xesar, vous avez acquis un système de fermeture abouti et rigoureusement testé. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, nous vous prions de vous adresser directement à votre partenaire EVVA.

Vous pouvez consulter la liste des partenaires EVVA certifiés ici :

https://www.evva.com/fr-fr/recherche-de-distributeur/

Activez l'option de filtrage « Partenaires systèmes électroniques » afin de rechercher de manière ciblée des partenaires EVVA qui vendent nos produits et sont compétents dans ce domaine.



http://support.evva.com/xesar/fr/

Vous trouverez ici des informations générales sur Xesar :



<u>https://www.evva.com/fr-fr/xesar</u>



1.3 Description des signes et symboles

Les signes et symboles suivants sont utilisés dans le manuel du système pour assurer une présentation plus claire :

Symbole	Signification
	Avertissement. Risque de dommage matériel, si les mesures de pré- caution correspondantes ne sont pas respectées
(!)	Avis et informations supplémentaires
	Conseils et recommandations
\mathbf{x}	À éviter ou messages d'erreurs
Option	Options
>	Gauche
》	Étape dans les instructions opératoires



Guide d'installation – Serveur avec Ubuntu 22.04

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la préparation de l'installation de Xesar 3.2 sur un serveur avec système d'exploitation Ubuntu 22.04.



2

La mise en œuvre des environnements IT et du serveur nécessaires ne fait pas partie de ce guide d'installation. Ces environnements doivent être mis à disposition par le client et ne relèvent pas de la responsabilité d'EVVA.

Vérifiez la configuration minimale requise pour l'installation de Xesar 3.2. Avant de débuter l'installation, vous devez confirmer que les conditions de configuration minimale requise pour Xesar 3.2 sont remplies conformément à la liste de contrôle du projet et aux instructions du manuel du système.

Nous vous prions de consulter et d'observer la liste de contrôle de projet actuelle d'EVVA :



https://www.evva.com/fr-fr/xesar/



Nous vous conseillons de veiller à ce que l'installation de Xesar 3.2 soit uniquement effectuée en étroite collaboration avec l'administrateur IT de l'exploitant.

2.1 Prérequis

Les conditions suivantes doivent être remplies pour installer Xesar 3.2 avec succès sur un serveur fonctionnant avec le système d'exploitation Ubuntu 22.04 LTS :

- PC Admin Xesar désormais appelé « client Windows Admin » WIN 10/11 PRO avec Installation Manager
- Serveur avec Ubuntu 22.04
- Les conditions de configuration minimale requise pour Xesar 3.2 sont remplies
- Hyperviseur de virtualisation pris en charge : VMware et Windows Server à partir de 2016. La virtualisation imbriquée n'est pas prise en charge.



2.2 Installer Ubuntu

Les instructions ci-dessous s'appliquent à la version 22.04

» Télécharger Ubuntu 22.04



<u>https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0</u>

- >> Suivez les instructions d'installation
- Lors de l'installation d'Ubuntu, sélectionnez l'option open ssh server à la dernière étape du programme d'installation.



Si cette option n'est pas affichée, elle peut être installée ultérieurement à l'aide de l'instruction **sudo apt install openssh-server** sur la console Linux. Si « sudo sans mot de passe » (voir ci-dessous) n'est pas encore configuré, le mot de passe utilisateur est demandé.

- Pour configurer sudo sans mot de passe, entrez les instructions suivantes sur la console Linux :
 - Entrez l'instruction sudo visudo pour la requête de mot de passe pour sudo (Le mot de passe est contrôlé et le fichier /sudoers.d s'ouvre)
 - Faites défiler jusqu'à la fin du fichier ouvert et saisissez l'instruction username ALL=(ALL) NOPASSWD : ALL sous la dernière ligne :

ឲincludeo	lir	/etc/s	sudoe	ers.d	
shqadmin	ALL	=(ALL)) NOF	ASSWD:	ALL

- >> Enregistrez le fichier (Ctrl+O, puis ENTRÉE).
- >> Fermez le fichier (Ctrl+X).



- Vérifiez si l'instruction sudo visudo fonctionne maintenant sans requête de mot de passe.
- Sur la console Linux, créez un SSH Keypair avec l'instruction ssh-keygen -t ed25519.

shqadmin@test:~\$ ssh-keygen −t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/shqadmin/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same nassihrase adain.
Voum identification has been could in themetabasedmint achtid ad25519
Your Identification has been saved in Yhomeyshqadminy.ssn/id_ed25515
Your public key has been saved in /home/shqadmin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:/gxqd3yA/mdFKVLce154ADDkzQ07+FcIVT6ZA2BkYxk shqadmin@test
The key's randomart image is:
+[FD25519 256]+
0.= 0.01
· · · · = · * · ·
So.+.
.0
0++
[\$H4256]

La clé SSH est enregistrée par défaut sous /home/user/.ssh sur le serveur Linux. Dans notre exemple, l'utilisateur est **shqadmin**, que nous avons créé lors de l'installation de Linux.

En tant qu'étape suivante, vous devez ajouter sur la console Linux la clé publique (.pub) créée avec la paire de clés aux clés autorisées sur le serveur Linux.

- >> Utilisez la première ligne de commande pour accéder au répertoire créé précédemment.
- » Ajoutez la clé avec la deuxième ligne :
 - > cd /home/user/.ssh
 - >> cat id_ed25519.pub > authorized_keys

shqadmin@test:~\$ cd /home/shqadmin/.ssh shqadmin@test:~/.ssh\$ cat id_ed25519.pub > authorized_keys

- >> Installez Docker :
 - » sudo apt install docker.io



>> Installez un programme sur le client Windows Admin (par ex., putty ou WINSCP) pour transférer les données en toute sécurité du client Windows Admin vers le serveur et inversement. Dans notre exemple, nous utilisons WINSCP.



https://winscp.net/eng/download.php

Se connecter au serveur avec WINSCP

Le protocole de transfert **1** est SFTP

Le nom de l'ordinateur 2 est l'adresse IP du serveur (peut être déterminée sur la console Linux à l'aide de l'instruction **ifconfig**)

Le port **3** est 22 (par défaut)

L'utilisateur et le mot de passe 4 correspondent à l'utilisateur et à son mot de passe sur le serveur Linux





Copiez la clé privée id_ed25519 sur le client Windows Admin à l'aide de WINSCP. (Dans notre exemple, de /home/shqadmin/.ssh ③ sur le serveur vers C:/ Program Files\EVVA\Xesar3 Installation Manager 2.0\runtime\bin s ⑤ sur le client Windows Admin

Local Mark Files Commands Session Options Remote Help										
🎛 🔀 😓 Synchronize 🛛 😰 🕼 🍙 Queue + Transfer Settings Default 🔹 🌮 -										
📮 shqadmin@192.168.8.17	72 × 💣 I	New Session								
🏪 C: Windows 🔹 💌 🔗	• 🛛 •	e> - i 🖬 🗖	1 2 %		ssh • 🔗	- 🗑 - ◄	🗕 • 🐟 • 🗈 🔂 🏫	🔁 🔯 Find F	iles 💁 🗣	3
🕀 Unload 👻 🕅 🕅 Ed	it - 12	A Properties »		wn	load + 🛛 Edit +	×	Properties » + -			
NUsers\Test10**		1 Lg . i toperaes			/home/shgadmin/ s	~_ 021 42 *	iopenes : E			-6
Name	Size	Tune	Channel	~	Name	Size	Channel	Piekte	Owner	
	5120	Depart disertes:	01.07.2020.12-05-00			3126	10.02.2020.07.50.02	Rights	owner	
WINCPV16		File folder	21.02.2010 11:25:19				12.07.2020.09.19.45	TWXT-XT-X	shqad	
Vorlagen		File folder	21.02.2019 11:33:10		authorized keys	1 / 2	10.02.2020 00:10:43	TWXTWXT-X	shqad	
Videor		File folder	04.07.2020 10:42:22		id rea	2 4 8	02.02.2020 12:12:41	Diverse and	shaad	
ubuntumaynerf		File folder	23.04.2019.08:47:20		id_rca.pub	1 KB	03.03.2020 12:12:41	Distantas	shoad	
Ubuntu1804		File folder	10.03.2020 14:53:33			110			sudaam	
ubuntu14		File folder	29.10.2019 10:31:09							
ub18044		File folder	03.03.2020 12:17:02							
ub18041		File folder	03.03.2020 12:38:49							
ub16test		File folder	26.11.2018 10:37:51							
Startmenü		File folder	31.05.2019 10:56:10							
SendTo		File folder	31.05.2019 10:56:10							
Searches		File folder	04.07.2020 19:42:33							
P Saved Games		File folder	04.07.2020 19:42:33							
Sahil Export		File folder	26.06.2019 13:25:13							
rock		File folder	28.03.2019 12:21:35							
Recent		File folder	31.05.2019 10:56:10							
putty		File folder	09.10.2018 11:02:33							
Pictures		System folder	04.07.2020 19:42:33							
Photon3		File folder	26.11.2019 14:56:19							
OneDrive		System folder	04.01.2018 12:38:25							
Netzwerkumgebung		File folder	31.05.2019 10:56:10	-						
										1

>> Ouvrez la console Windows

(Utiliser **cmd** dans la recherche, clic droit et sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur »).

Sur la console Windows, utilisez l'instruction cd C:/Program Files\EVVA\ Xesar3 Installation Manager 2.0\runtime\bin pour passer au répertoire dans lequel la clé privée id_ed25519 a été enregistrée.



2.3 Créer la Docker Machine

Entrez l'instruction pour la création de la Docker Machine sur la console Windows (également à partir du répertoire d'enregistrement de la clé privée).

C:\Users\Administrator>cd C:\Program Files\EVVA\Xesar3 Installation Manager 2.0\runtime\bin C:\Program Files\EVVA\Xesar3 Installation Manager 2.0\runtime\bin>docker-machine --debug create --driver gener --generic-ip-address 192.168.8.10 --generic-ssh-key id ed25519 --generic-ssh-user shqadmin hostname

L'instruction correspond en règle générale à :

docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (adresse IP du serveur) --generic-ssh-key (nom de la clé privée) --generic-ssh-user (nom de l'utilisateur qui a été créé pour le serveur Ubuntu) (nom de la Docker Machine)

Partie de l'instruction	Explication				
docker-machine create	Instruction générale pour créer la Docker Machine				
driver generic	Pilote générique pour installer Docker sur le serveur				
generic-ip-address	Adresse IP du serveur				
generic-ssh-key	Indication de la clé privée utilisée. (Si l'exécution est faite à partir du répertoire dans lequel elle est enre- gistrée. S'il s'agit d'un autre répertoire, il convient d'indiquer le chemin complet.)				
generic-ssh-user	Indique l'utilisateur ssh (dans notre exemple, « shqadmin »). Le nom de la Docker Machine suit avec un espacement (dans notre exemple, xs3ubun- tu1804)				



Le processus global « docker-machine create » dure environ 2 à 10 minutes en fonction de l'ordinateur



!

En cas d'apparition d'un message d'erreur inattendu, vous pouvez annuler le processus en fermant la console Windows.

Rouvrez ensuite la console Windows et supprimez la Docker Machine créée incorrectement à l'aide de l'instruction docker-machine rm « nom » (nom correspond au nom attribué).

Par exemple : docker-machine rm xs3ubuntu1804

Entrez ensuite l'instruction docker-machine --debug create --driver generic --generic-ip-address (adresse IP du serveur) --generic-ssh-key (nom de la clé privée) --generic-ssh-user (nom de l'utiilsatur créé pour le serveur Ubuntu) (nom de la Docker Machine).

Utilisez l'extension --debug pour obtenir une édition d'erreur précise.

En cas de message d'erreur relatif à la **connexion ssh**, revérifiez l'utilisateur avec **sudo** sans mot de passe ou l'enregistrement des **clés ssh**.

Le dossier C:\Windows\System32\OpenSSH peut également générer une erreur ssh. En cas d'erreur (ssh exit status) renommez le dossier ...**old**OpenSSH.

Après la création réussie de la Docker Machine, vérifiez dans la console Windows que la Docker Machine fonctionne effectivement en entrant l'instruction **dockermachine ls**.

C:\Users\Test10>docker-machine ls							
NAME	ACTIVE	DRIVER	STATE	URL	SWARM	DOCKER	ERRORS
Xesar3		generic	Running	tcp://192.168.8.101:2376		v18.09.8	
xs3photon2		generic	Running	tcp://192.168.8.136:2376		v18.06.2-ce	
xs3ubnt18044		generic	Timeout				
C:\Users\Test10>							



2.4 Installation de Xesar 3.2

》

»

»

»

»

»

»

»

»

»

》

»

Téléchargez la dernière version du logiciel Xesar 3.2
https://www.evva.com/fr-fr/produits/

https://www.evva.com/fr-fr/produits/ systemesdefermetureetcontrolesdacceselectroniques/translate-tofr-xesar/telechargement-du-logiciel-xesar/

Connectez la station d'encodage	Installations Settings AdminCard About
Ouvrez Installation Manager	Readers HID Global OMNIKEY 5422 Smartcard Reader 0 AdminCard Number O0224EC32B00254 B0024EC32B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B00254 B0024EC3B0025 B002 B002 B002 B002 B002 B002 B002
Sélectionnez Installations Xesar sur serveur → Gérer les installations	This is a new AdminCard that can be used for a new installation.
Sélectionnez l'onglet AdminCard	Proxy server
Sélectionnez le lecteur de carte nécessaire 7	installation-manager 1.127 - X Installations Settings AdminCard About
Chargez l'Admin Card 3	Version 3.0.227 C
Cliquez sur le bouton ^(a) , pour lire le numéro de l'Admin Card	Username Password
Sélectionnez l'onglet Configuration	O Docker Machine Xezar3 O Docker Engine Host
Sélectionnez la Docker Machine ወ	Force Local Address 192.168.8.196 Packages Import Folder
Sélectionnez l'onglet Installations	New Installation Name Version 30.227
Ajoutez une nouvelle installation avec « + »	Description AdminCard Web Port Internal Name 0800 1883 Last automatic backup Security Port OCH Port
Sélectionnez le nom 1 , les ports 12 ainsi que la Docker Machine 13	S200 9081 This is a new AdminGard that Can be used for a new installation. Local Ocker Machine Xesar3 Co
	Docker Engine Host Name canvot be empty. Domain Timezone Europe/Berlin • Installation backup Backup path Automatic backup On stop Datly at Backup Output With the converted matrix in t



S'il s'agit d'une mise à jour de Xesar 2.2, entrez le chemin de la base de données pour l'importation.

Lorsque la création de l'installation est terminée, vous pouvez démarrer l'installation et la mettre en service (voir le manuel du système).

2.5 Sauvegarde des données

Les données suivantes doivent être sauvegardées :

 Sauvegarde à partir de l'Installation Manager (Instalation → Icône crayon → Sauvegarde)

• Client Windows Admin

Dans ce contexte, [XesarUser] est un espace réservé pour l'utilisateur Windows (par ex. admin), avec lequel l'installation de Xesar 3.0 a été exécutée

- C:System\Users\[XesarUser]\.xesar
- C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
- C:System\Users\[XesarUser]\.docker
- ssh key



L'Installation Manager permet d'effectuer des sauvegardes de données manuelles et automatiques (Sauvegarde).

• Serveur machine virtuelle

- Capture instantanée de la machine virtuelle après toute modification de grande ampleur ou importante
- Effectuer de manière générale une écriture miroir de la partition entière ou de préférence du disque dur complet sur lequel est installé la machine virtuelle Xesar (par ex. Ubuntu) – ce qui est généralement courant pour les serveurs
- ssh key

• Serveur physique

• Disque dur complet

www.evva.com