





Stopka redakcyjna

Kod produktu: I.X.3-2-HYPV.AN.INST.SPL.LN

Wersja: Xesar 3.2 | 3.2.x Wydanie: 06/2024 PL Oryginał instrukcji został napisany w języku niemieckim

Wydawca EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za treść odpowiedzialna jest firma EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

W momencie publikacji nowego podręcznika niniejsze wydanie przestaje obowiązywać.

Aktualne wydanie jest dostępne w sekcji materiałów do pobrania firmy EVVA:

https://www.evva.com/pl-pl/uslugi/dopobrania/

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody wydawcy ten podręcznik, także we fragmentach, nie może być odtwarzany w jakiejkolwiek formie lub powielany lub przetwarzany przy zastosowaniu technik elektronicznych, mechanicznych lub chemicznych.

Niniejszy podręcznik jest zgodny z aktualnym stanem technik w momencie jego sporządzenia. Treść instrukcji została sprawdzona pod kątem zgodności z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Niemniej jednak nie można wykluczyć rozbieżności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie oraz ich potencjalne konsekwencje. Informacje zawarte w tym podręczniku są regularnie sprawdzane, a treść poddawana jest korekcie.

Wszystkie znaki towarowe i prawa ochronne są uznawane, zmiany w rozumieniu postępu technicznego mogą być wprowadzane bez zapowiedzi.



Spis treści

1	WPROWADZENIE
1.1	Ogólne wskazówki prawne 3
1.2	Stopka redakcyjna 4
1.3	Wsparcie firmy EVVA 5
1.4	Objaśnienie symboli
2	INSTRUKCJA INSTALACJI WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER HYPERVISOR7
2.1	Wymagania 8
2.2	Konfigurowanie systemu Ubuntu 9
2.3	Instalacja aktualizacji Ubuntu10
2.4	Konfiguracja komputera administratora Windows 10 Pro11
2.5	Instalacja Xesar 3.113



1 Wprowadzenie

Ten dokument jest fragmentem instrukcji systemu Xesar 3.2.

Produkty / systemy opisane w podręczniku systemu Xesar mogą być obsługiwane tylko przez osoby, które są wykwalifikowane do danego typu zadań. Wykwalifikowany personel na podstawie posiadanych wiadomości i umiejętności jest w stanie rozpoznać niebezpieczeństwa powstające w wyniku obsługi tych produktów/systemów, a także unikać możliwych zagrożeń.

1.1 Ogólne wskazówki prawne

EVVA zawiera umowę o korzystanie z systemu Xesar na bazie swoich Ogólnych Warunków Handlowych (EVVA-AGB) oraz Ogólnych Warunków Licencyjnych (EVVA-ALB) w odniesieniu do oprogramowania dla produktu.

Dokumenty EVVA-AGB i EVVA-ALB można pobrać pod adresem:



https://www.evva.com/pl-pl/dane-teleadresowe/



Należy pamiętać, że korzystanie z Xesar może pociągać za sobą prawne, w szczególności związane z ochroną danych, obowiązki w zakresie zatwierdzania, powiadamiania i rejestracji (np. w przypadku tworzenia systemu sieci informacyjnej), jak również, w przypadku stosowania w przedsiębiorstwach - wywoływać prawa pracowników do współdecydowania. Za zgodne z prawem zastosowanie produktu odpowiada użytkownik.



Powyższe informacje muszą być przestrzegane zgodnie z odpowiedzialnością cywilną producenta za jego produkty zdefiniowaną w austriackiej ustawie o odpowiedzialności cywilnej za produkty wadliwe i muszą być przekazane użytkownikom. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji zwalnia firmę EVVA z odpowiedzialności cywilnej.

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie oraz naprawy lub modyfikacje nie zatwierdzone przez EVVA oraz niefachowo wykonany serwis mogą powodować zakłócenia funkcjonowania i dlatego należy się od nich powstrzymać. Zmiany, które nie zostały jednoznacznie dopuszczone przez firmę EVVA, powodują utratę wszelkich uprawnień wynikających z odpowiedzialności cywilnej, gwarancyjnej i uzgodnionych osobno roszczeń gwarancyjnych.

!

Komponenty systemu należy trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt domowych. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia przez niewielkie części, które mogą zostać połknięte.





Architektom i instytucjom doradczym EVVA udostępnia wszystkie niezbędne informacje o produktach, aby umożliwić im spełnienie obowiązków informowania i instruowania zgodnie z austriacką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkty wadliwe.

Wykwalifikowani sprzedawcy i wykonawcy muszą przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w dokumentacjach EVVA oraz w razie potrzeby przekazywać je klientom.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w katalogu produktów EVVA:



https://www.evva.com/pl-pl/xesar

1.2 Wsparcie firmy EVVA

System AirKey to dopracowany i sprawdzony system zamknięć. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, zwróć się bezpośrednio do swojego partnera EVVA.

Listę certyfikowanych partnerów EVVA można znaleźć tutaj:



https://www.evva.com/pl-pl/wyszukaj-sprzedawce/

Należy aktywować opcję filtrowania "Partnerzy programu Elektronka", aby wyszukać partnerów EVVA, którzy dystrybuują elektroniczne systemy zamknięć EVVA i dysponują fachową wiedzą.



http://support.evva.at/xesar/pl/

Ogólne informacje o systemie Xesar można znaleźć tutaj:



<u>https://www.evva.com/pl-pl/xesar</u>



1.3 Objaśnienie symboli

W podręczniku systemowym stosuje się wymienione znaki dla lepszego obrazowania:

Symbol	Znaczenie
	Uwaga: ryzyko szkody materialnej, jeśli nie będą przestrzegane od- powiednie środki ostrożności.
(!)	Wskazówki i dodatkowe informacje
	Porady i rekomendacje
×	Unikanie błędów i komunikaty o błędach
Option	Орсје
>	Linki
<u>>></u>	Krok w instrukcjach roboczych



2

Instrukcja instalacji Windows Server 2019 Datacenter Hypervisor

Poniżej znajdują się informacje na temat przygotowania instalacji Xesar 3.2 na serwerze Windows z systemem operacyjnym Windows Server 2019 Standard lub Datacenter jako Hypervisor.

!

Przygotowanie niezbędnego środowiska informatycznego i serwerowego nie jest elementem niniejszej instrukcji instalacji. Klient musi zadbać o to we własnym zakresie i firma EVVA nie odpowiada za te czynności przygotowawcze.

Należy skontrolować wymagania systemowe dla Xesar 3.2. Przed instalacją należy potwierdzić, czy wymagania systemowe dla systemu Xesar 3.2 zostały spełnione zgodnie z listą kontrolną projektu i podręcznikiem systemu.

Należy przestrzegać aktualnych list kontrolnych projektów EVVA:



https://www.evva.com/pl-pl/xesar/



Zdecydowanie zalecamy, aby instalacja oprogramowania Xesar 3.2 była przeprowadzana wyłącznie w ścisłej współpracy z właściwym administratorem IT klienta.



2.1 Wymagania

Serwer fizyczny jest konfigurowany za pomocą systemu Microsoft Windows Server 2019 i skonfigurowany jako Hypervisor. Na tym serwerze tym zostanie zainstalowana VM z aktualnym serwerem Ubuntu LTS, na którym następnie zostanie uruchomiony Docker z systemem Xesar 3.2.

Aby pomyślnie zainstalować oprogramowanie Xesar 3.2 na serwerze z systemem operacyjnym Windows Server 2019, należy spełnić następujące wymagania:

- Serwer fizyczny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2019/ Datacenter w wersji 1607 lub wyższej
- System skonfigurowany jako Hypervisor dla VM dla serwera Ubuntu LTS dla Dockera
- Użytkownik (klient) dysponuje wiedzą na temat systemu Windows Server i zarządzania siecią
- Użytkownik (klient) posiada lokalne uprawnienia administracyjne
- Istnieje usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Strefa czasowa serwera jest skonfigurowana jako UTC (uniwersalny czas koordynowany)
- Obsługa Hyper-V oraz wirtualny przełącznik z możliwością połączenia i dostępu do Internetu są dostępne
- Dostęp do Internetu (Docker Trusted Registry z usługą Notary i licencyjną, port 443, 4443, 8072)
- Może być konieczne zainstalowanie sterownika dla stacji kodującej (HID Omnikey 5422 jest zazwyczaj wykrywany automatycznie)



Ze względu na dostępność zasobów w połączeniu z systemem Windows Server zalecamy 16 GB (min. 8 GB) dla fizycznego serwera. Dla potrzeb VM wymagane jest ok. 4 GB wolnego miejsca na dysku. Zasadniczo, im większy system zamknięć i więcej osób, czytników naściennych online lub intensywniejsze użytkowanie, tym więcej pamięci powinno być dostępnej.



2.2 Konfigurowanie systemu Ubuntu

- » Wprowadź polecenie **sudo visudo** w celu weryfikacji hasła dla sudo
- Dodaj otworzony teraz plik na końcu wiersza: user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
- » Podkreślony obszar należy zastąpić nazwą użytkownika podaną podczas instalacji



- Zapisz plik (Ctrl+O, a następnie ENTER)
- Zamknij plik (Ctrl+X)



Utwórz parę kluczy SSH za pomocą polecenia ssh-keygen Nazwę i hasło można pozostawić puste – potwierdź, naciskając ENTER



- >> Dodaj klucz publiczny SSH do autoryzowanych kluczy:
 - > cd /home/user/.ssh/
 - > cat id_ecdsa.pub > authorized_keys cat id_ed25519.pub > authorized_keys
- » Podkreślony obszar należy zastąpić nazwą użytkownika podaną podczas instalacji

shqadmin@ubuntumax:~\$ cd /home/shqadmin/.ssh shqadmin@ubuntumax:~/.ssh\$ cat id_ecdsa.pub > authorized_keys

2.3 Instalacja aktualizacji Ubuntu

Poniższe polecenia służą do pobierania, instalowania, a następnie ponownego uruchamiania bieżących aktualizacji:

- sudo apt-get update
- » sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get dist-upgrade
- » sudo apt-get autoremove
- sudo reboot now



2.4 Konfiguracja komputera administratora Windows 10 Pro

>> Pobierz i zainstaluj WINSCP (Windows Secure Copy), aby przesłać klucze SSH



https://winscp.net/eng/download.php

> Uruchom WINSCP

Do tego celu potrzebna będzie nazwa komputera, port, nazwa użytkownika i hasło wcześniej utworzonego serwera z systemem Ubuntu.

Session			
Eile protocol:			
SFTP	\sim		
Host name:			Po <u>r</u> t number:
192.168.1.10			22 🚔
User name:		Password:	
user			
<u>S</u> ave ▼			A <u>d</u> vanced ▼

- >> Wyświetl pliki i foldery ukryte w programie WINSCP (Ctrl+Atl+H)
- Przejdź do folderu na lokalnym komputerze z systemem Windows (po lewej stronie 1).
- >> Po prawej stronie 2 przejdź do folderu ".ssh" na serwerze z systemem Ubuntu
- > Wybierz pliki "id_rsa" i "id_rsa.pub" 3
- >> Kliknij **Pobierz** (4), aby pobrać wybrane pliki na komputer z systemem Windows.



- » Następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Docker CE
 - https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/

>> Ponownie uruchom komputer z systemem Windows



>> Sprawdź instalację.



Za pomocą poniższych poleceń w programie Powershell lub konsoli Windows zostanie utworzone narzędzie Docker Machine:

- > cd "C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys" docker-machine create --driver generic --generic-ip-address 192.168.1.10 --generic-sshkey id_rsa --generic-ssh-user user xesar3ubuntu180402
 - Zastąp ścieżkę C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys ścieżką, do której wcześniej skopiowano pliki za pomocą WINSCP
 - 192.168.1.10 to adres IP serwera Ubuntu, który został przydzielony statycznie podczas instalacji
 - User to nazwa użytkownika serwera Ubuntu, która została utworzona podczas instalacji
 - **xesar3ubuntu180402** to nazwa, którą otrzyma Docker Machine





Za pomocą polecenia docker-machine ls sprawdź, czy narzędzie Docker Machine działa



- » Podłącz stację kodującą przez USB do komputera PC z kontem administratora
- >> Włóż kartę administratora **AdminCard** do szczeliny na kartę w stacji kodującej.

2.5 Instalacja Xesar 3.2

>> Pobierz najnowsze oprogramowanie Xesar 3.2

https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyzam knieckontroladostepu/xesar/download-xesar-software/

- >> Uruchom Menedżera Instalacji
- Wybierz zakładkę AdminCard
- Załaduj czytnik kart 5
- Załaduj kartę administratora AdminCard 6
- Potwierdź wprowadzone dane O
- » Wybierz zakładkę Konfiguracja
- » Wybierz wersję oprogramowania Xesar 3
- » Wybierz wcześniej utworzone narzędzie Docker Machine
- Potwierdź wprowadzone dane ID

× installation-ma	nager 1.1.6					-	
Installations	Settings	AdminCard	About				
Readers							
HID Global O	MNIKEY 5422	Smartcard Read	ler 0	-	<mark>~</mark>		6
AdminCard	Number						-
00036152B5	4E07E7				E		6
+ The ca	iis is a new Ai n be used for	dminCard that r a new installatio	in.				
Proxy serv	er					•	<mark>⇒</mark> ∕7





» Wybierz zakładkę Instalacje

» Za pomocą przycisku "+" dodaj nowy system zamknięć

Name	AdminCard	Version	On	Update	6
stSrv2016	0003B2B840065C93	3.0.109	×	3.0.208	
vTest2016	0003ED3A918A582B	3.0.208	×		

- » Wprowadź wszystkie dane 🕑
- » Wybierz narzędzie Docker Machine [®]
- Skonfiguruj automatyczną kopię zapasową @

Name		Version	
xesar3winsrv2016		3.0.208	
Description		AdminCard	
_		Internal Name	
Web Port	Messaging Port		
8080	1883	Last automatic ba	ckup
Security Port	OCH Port		
8200	9081	This is a new d	AdminCard the
 Docker Machine 	SRV16 -	ø	
Occker Machine Occker Engine Hos	SRV16 -	0	
Ocker Machine Docker Engine Hos Docker Engine Hos	SRV16 -	C Timezone	
Ocker Machine Docker Engine Hos Docker Engine Hos	SRV16 -	Z Timezone Europe/Berlin	·
Ocker Machine Ocker Engine Hos Domain Installation backu	srv16 -	Timezone Europe/Berlin	•
Occker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backu Backup path UD 0.0	sRv16 -	Timezone Europe/Berlin	·
Occker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backu Backup path H:Backup	<u>s</u> кvi6 - с	Timezone Europe/Berlin	¥
Ocker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backu Backup path HBackup Automatic backup	srv16 -	Timezone Europe/Berlin	·
Oocker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backup Backup path HaBeckup Automatic backup On start	srv16 -	Timezone Europe/Berlin	٠
Ocker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backup Backup path H:Backup Automatic backup On start On stop	sRV16 -	Timezone Europe/Berlin	·
Docker Machine Docker Engine Hos Domain Installation backu Backup path Haackup Automatic backup On start On stop ✓ Deily at	sRV16 -	Timezone Europe/Berlin	



Zostanie utworzony system zamknięć (zostaną wyświetlone ważne informacje o instalacji).

Creating installation	>
Creating installation	
 ✓ Installation initialized 	
Installation security initialized	
Existing installation data processed	
Installation relevant components processed	
New installation data processed	
Installation finished successfully	
-	
Initializing installation security.	
× v	

Ważne dane systemowe zostaną zapisane w dokumencie "Informacje o instalacji".

X	Anwaltskanzlei Dr. Huber 2					
	Warning					
	The following data is This information is no the admin card if it h <i>Please print this inst</i>	important for the installation security. ecessary for the operation of the installation and for the recovery of as been lost. <i>allation safety sheet and keep it in a safe place.</i>				
-0	Admin card					
	Installation key:	A7D523B124319326F455E40868B8B176				
	Card number:	0003358760F3C37B				
	Card signature:	0000000F31A0D31C2C9463F868B4E0AA14066B3				
	User accounts					
	su / Qg1VZc-pM9K	KW-196GWP-wht3ff-tmRzwY				
	admin / i2klIVub	19				

Ważna Uwaga:

W razie utraty tych danych nie będzie możliwe przywrócenie systemu w przypadku błędu. Wydrukuj dokument "Informacje o instalacji" i zachowaj go w bezpiecznym miejscu.



» Wybierz żądany system zamknięć

Installations Settings AdminCard About	
Name AdminCard Version On Update	
Demo 321 00031BF04A730251 3.0.319 😕 3.0.333	
TestDev 00031BF04A730251 3.0.217 😕	
Backup 00033A5874532B13 3.0.109 😕 3.0.333	
BLE KPM 0003D680C32BFFA8 3.0.324 😕 3.0.333	
Anwaltskanzlei Dr. Huber 2 0003B27DBCF6CCEB 3.0.308 🙁 🙁 3.0.333	
Anwaltskanzlei Dr. Huber 0003F0E88CC46021 3.0.308 😕 3.0.333	A

» Uruchom, naciskając symbol strzałki 🚯

- Zaloguj się za pomocą danych do logowania (admin / hasło) otrzymanych w dokumencie "Informacje o instalacji" ¹.
- » Kliknij symbol strzałki 🛈

X	Anwaltskanzlei Dr. Huber 2	EN
	Login	
	Please login to use Xesar.	
	(Username	
	Password	Ŭ
	<mark>.</mark> →–	T

Nastąpi przełączenie do pulpitu Xesar 3.2, za pomocą którego można obsługiwać instalację.

www.evva.com