



# Xesar

Prvé kroky

# Systemové predpoklady Xesar

- › **Osobný počítač; min. 1,2 GHz alebo viac**
- › **Minimálne 8 GB RAM (pri 64 bitoch, z toho 4 GB k dispozícii pre Xesar)**
- › **2x USB hostiteľ 2.0 pre editor a tablet Xesar**
  
- › Operačný systém Windows 7 – 32-bitový, Windows 7 – 64-bitový, Windows 8.1 – 32-bitový alebo Windows 8.1 – 64-bitový, Windows 10 – 32-bitový, Windows 10 – 64 bitový
- › Inštalácia sa musí uskutočniť lokálne, serverová inštalácia sa nepredpokladá.
- › Na inštaláciu je potrebných cca 1 GB voľnej pamäte.
- › Vstupné/výstupné zariadenie: Klávesnica | myš | minimálne rozlíšenie monitora 1366 x 768
- › Internetové spojenie na aktivovanie kreditov KeyCredit
- › Lokálne administrátorské práva pri inštalácii

Ak by sa napriek jestvujúcemu internetovému spojeniu nepodarilo vytvoriť spojenie so softvérom Xesar, konfigurujte nastavenia firewallu:

Server: [licence.evva.com](https://licence.evva.com)

Port: 8072

Protokol: https




## Upozornenie

Podrobný popis k postupu „Systemové predpoklady Xesar“ nájdete v našej systémovej príručke Xesar

# Inštalácia editora

ar – carefully explained.

h security electronic access...



solution for professional use.

**General Downloads**

- » Product Catalogue
- » System Brochure
- » User Brochure
- » Assembly Instructions & Data Sheets
- » Drilling template escutcheon
- » Drilling template handle
- » Drilling template wall reader
- » Release Notes
- » Xesar Software
- » System Manual 1.1
- » System Manual 2.0
- » System Manual 2.1
- » Drivers (FAQ 2.13)

» Coding station: HID OMNIKEY 5421

**Service & Support**

- » Xesar Support
- » Assembly Videos

## Drivers & Downloads

Use the dropdown menu below to find the drivers and downloads you want. You can also search by product or keyword.

1 2 3

OMNIKEY 5421 Windows

Reset All

Drivers:

OMNIKEY 5421 UNATTENDED MSI SETUP FILES

omnikey\_5421\_unattended\_w7\_x64\_r1\_2\_26\_140.zip - 961.23 KB

Unattended Setup (MSI) for 4121, 5121, 5212, 5125, 5325, 6321 (V)

Windows XP x64, Windows Vista x64, 2x8 Server x64, 2x8 Server x6 Server 2008 R2 x64 & Windows 7 x64 - digitally signed for AMD and processors

Windows 10 22 H2  
Windows 10 21 H2  
Windows 10 21 H1  
Windows 10 20 H2  
Windows 10 20 H1  
Windows 10 19 H2  
Windows 10 19 H1  
Windows 10 18 H2  
Windows 10 18 H1  
Windows Server 2019  
Windows Server 2016  
Windows Server 2012 R2

DOWNLOAD

DIRECT LINK

Nainštalujte príslušné ovládače a spojte editor Xesar s USB rozhraním Vášho počítača, na ktorom je nainštalovaný softvér Xesar.


Odkaz pre ovládače potrebné pre editor Xesar máte k dispozícii na našej domovskej stránke v oblasti pre sťahovanie: <http://www.evva.at/xesar>

Ďalšie špecifikácie máte k dispozícii na príslušnom dátovom liste na <http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/montageanleitungen-datenblaetter/de/>

**Upozornenie**  
Podrobný popis k postupu „Inštalácia editora“  
nájdete v našej systémovej príručke Xesar




# Inštalácia softvéru Xesar



**Po stiahnutí Vášho inštalačného súboru Xesar (.exe) postupujte, prosím, nasledovne:**

- Dvojkliknite na aplikáciu.
- Zvoľte svoj jazyk a potvrdte pomocou OK



- Teraz sa otvára sprievodca inštaláciou. Nasledujte pokyny a dokončíte inštaláciu.

Najnovšia verzia softvéru Xesar je k dispozícii na stiahnutie po registrácii na: [www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-software/de/](http://www.evva.at/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/anfrage-xesar-software/de/)


Na inštaláciu softvéru potrebujete zodpovedajúce **administrátorské práva** na Vašom počítači.



## Upozornenie

Podrobný popis k postupu „Inštalácia softvéru Xesar“ nájdete v našej systémovej príručke Xesar

# Inštalácia softvéru Xesar



**Upozornenie**  
Podrobný popis k postupu „Inštalácia softvéru Xesar“  
nájdete v našej systémovej príručke Xesar



# Prvotná konfigurácia softvéru Xesar



The screenshot shows the first step of the configuration process. At the top left, a large number '1' is inside a dark circle. The title 'Xesar | Konfigurácia' is centered, with the subtitle 'Inicializácia karty Admin-Card' below it. The EVVA logo is in the top right corner. The main text asks the user to provide a system name and password for the 'admin' user. There are three input fields: 'Názov systému' (containing 'EVVA'), 'Heslo správcu' (with a strength indicator showing 'vysoká bezpečnosť hesla'), and 'Zopakovať heslo'. A 'Ďalej >>' button is at the bottom right.

- Vložte teraz novú administrátorskú kartu do editora
- Zadajte, prosím, v okne **Xesar | Konfigurácia** názov systému a heslo (dbajte na smernice pre heslo!) pre administrátora. Kliknite následne na Ďalej.



The screenshot shows the second step of the configuration process. At the top left, a large number '2' is inside a dark circle. The title 'Xesar | Konfigurácia' is centered, with the subtitle 'Inicializácia zálohy databázy' below it. The EVVA logo is in the top right corner. The main text asks the user to provide the network path for the database backup. There is one input field labeled 'Cesta sieťovej jednotky:'. A 'Ďalej >>' button is at the bottom right.

- Teraz môžete zvoliť cestu pre automatickú **zálohu databázy**.  
Prosím, pamätajte na to, že z bezpečnostných dôvodov sa odporúča vytvárať zálohu databázy na externom pevnom disku, pretože pri chybe systémového pevného disku dôjde k strate tak Vašej databázy, ako aj Vašej zálohy.



## Upozornenie

Podrobný popis k postupu „Prvotná konfigurácia softvéru Xesar“ nájdete v našej systémovej príručke Xesar

# Prvotná konfigurácia softvéru Xesar



The screenshot shows a web interface for 'Xesar | Konfigurácia'. At the top left is a circle with the number '3'. At the top right is the 'EVVA' logo with the tagline 'access to security'. The main heading is 'Xesar | Konfigurácia' followed by 'Prístupové údaje'. Below this is a horizontal line. The text reads: 'Prosím prihláste sa prvýkrát s nasledujúcimi údajmi a použite práve vyrobené heslo správcu.' Below this, there are two fields: 'Mandant: Vlastrik' and 'Používateľské meno: admin'. At the bottom right is a button labeled 'Ďalej >>'. The interface has a light gray background with a yellow border at the bottom.

- › Teraz vidíte Vami zvolený názov systému
- › Prihláste sa kliknutím na Ďalej.



## ZÁLOHOVANIE PRÍSTUPOVÝCH ÚDAJOV A DB-KEY

**Vaše prístupové údaje máte k dispozícii na nahliadnutie iba JEDNORAZOVO a iba TERAZ! V prípade chyby alebo straty karty Admin-Card potrebujete Vaše prístupové údaje na to, aby sa mohla vytvoriť náhradná karta Admin-Card. Na tento účel si prístupové údaje vytlačte a uložte ich na bezpečnom mieste!**

Aby sa zabránilo neúmyselnému preskočeniu tohto okna, musíte potvrdiť, že informácie o systéme sa vytlačajú a bezpečne ukladajú.

**Upozornenie**  
Podrobný popis k postupu „Prvotná konfigurácia softvéru Xesar“  
nájdete v našej systémovej príručke Xesar



# Prvotná konfigurácia softvéru Xesar



**4**

## Xesar | Konfigurácia

### Pristupové údaje

Nasledujúce informácie o systéme sú prísne dôverné a slúžia na ochranu vášho systému, napríklad pri strate karty Admin-Card. Prosím, vydaťte si informácie systému a uschovajte si výťažok na bezpečnom mieste.

Podpis karty [redacted]  
Číslo karty [redacted]  
DB-Key [redacted]  
Superuser Používateľské meno: su [redacted]

Tlačítko: Tlačiť

**1**  Tieto informácie o systéme po potvrdení tohto hlásenia už nie je možné vyvolať.

Potvrdzujem, že som si vyťažil informácie o systéme a bezpečne ich uschoval.

- Potvrďte bezpečnostný dopyt v okne aplikácie Xesar | Konfigurácia **1** a kliknite na **Dokončiť**. Po potvrdení Xesar | Konfigurácia pomocou Dokončiť je prvá konfigurácia softvéru dokončená.



## Upozornenie

Podrobný popis k postupu „Prvotná konfigurácia softvéru Xesar“ nájdete v našej systémovej príručke Xesar



# Všeobecné nastavenia

Po úspešnom prihlásení kliknite na Nastavenia **1**, aby sa tieto otvorili.

**EVVA Xesar** Zostatok do 21.9.2017 admin EVVA-Demo Nastavenia 1 Odhlásiť

Úvodná stránka Uzamykací systém Osoby Protokoly Administrácia Pomoc

**Nastavenia**

**EVVA Xesar** Zostatok do 21.9.2017 admin EVVA-Demo Nastavenia Odhlásiť

Úvodná stránka Uzamykací systém Osoby Protokoly Administrácia Pomoc

**Nastavenia**

Uložiť

Časové nastavenia

**1** Aktivovať prestavenie času

Letný čas  0 | 00

Zimný čas  0 | 00

Osobitný oeh #1  DD.MM.RRRR, DD.MM.RRRR, ...

Osobitný oeh #2  DD.MM.RRRR, DD.MM.RRRR, ...

**2** Osobitný oeh #3  DD.MM.RRRR, DD.MM.RRRR, ...

Osobitný oeh #4  DD.MM.RRRR, DD.MM.RRRR, ...

Osobitný oeh #5  DD.MM.RRRR, DD.MM.RRRR, ...

Bezpečnostné nastavenia

**3** PIN  0000

Trvanie platnosti identifikačných médií (v dňoch)  90

Trvanie platnosti náhradného média (max. prípustné je 72 hodín)  24

Zsprotokolovať osobné údaje

Maximálny čas pre osobné údaje (max. prípustné 100 dní)  30

Programovací prístroj

Názov prístroja  Xesar-Tablet

Názov hostiteľa alebo IP adresa servera proxy

Aktivovať server proxy

Názov hostiteľa alebo IP adresa

Číslo portu

Používateľské meno

Heslo

Otvorovať spojenie

Konfiguračné nastavenia

Aktivovať zálohu databázy

Cesta sieťovej jednotky  C:\Xesar\_backup

Trvanie pamätí udalostí (v mesiacoch)  6

**Upozornenie**  
Podrobný popis k postupu „Všeobecné nastavenia“  
nájdete v našej systémovej príručke Xesar



# Všeobecné nastavenia

## 1 Časové nastavenia:

Na používanie funkcie letného, resp. zimného času aktivujte začiarkavacie políčko Prestavenie času a zadajte pre príslušný rok dátum pre začiatok letného a zimného času. Ak pracujete s letným a zimným časom, mali by ste tieto nastavenia každoročne manuálne aktualizovať a dbať na to, aby sa následne takisto aktualizovali aj Vaše prístupové komponenty Xesar!

**2 Osobitné dni:** Dodatočne môžete vopred rozvrhnúť 5 typov osobitných dní na súčasne celkovo 50 rozličných dní.

## 3 Bezpečnostné nastavenia

Bezpečnostný PIN

V poli PIN pri bezpečnostných nastaveniach zadajte 4-miestne číslo. Zadanie PIN-u sa vyžaduje a dopytuje zo strany Vášho tabletu Xesar, len čo po prvýkrát inicializujete prístupové komponenty Xesar, a tým ich pridávate k Vášmu systému.

## Trvanie platnosti identifikačných médií

Stanovte v oblasti Bezpečnostné nastavenia trvanie platnosti identifikačných médií VŠETKÝCH identifikačných médií Xesar, ktoré sa nachádzajú vo Vašom uzamykacom systéme Xesar. Trvanie platnosti identifikačných médií je štandardne nastavené na 90 dní.



**POZOR: Ak trvanie platnosti uplynulo, príslušné identifikačné médium nemôže otvoriť žiadne dvere, kým sa neuskutoční aktualizácia na editore alebo Updateri Xesar.**

## Programovací prístroj

Ak by na Vašom počítači boli pripojené iné externé prístroje a tablet Xesar sa nerozpoznával, tu si môžete vybrať Váš programovací prístroj (tablet Xesar) prostredníctvom rozbaľovacej funkcie.

## Konfiguračné nastavenia


V konfiguračnom nastavení môžete kedykoľvek meniť cestu automatickej zálohy a zapínať alebo vypínať automatické vytvorenie zálohy.




## Upozornenie

Podrobný popis k postupu „Všeobecné nastavenia“ nájdete v našej systémovej príručke Xesar

# Dobitie zostatku



Kliknite na funkciu **Zostatok** v záhlaví obrazovky.



Zadajte kód, ktorý je na karte KeyCredit (pri písaní netreba dbať na veľké a malé písmená). Kliknite na **Dobíť zostatok** – ak bol kód platný, objavuje sa potvrdenie.

Ak máte nejaké ďalšie otázky, obráťte sa, prosím, na Vášho EVVA-Partnera.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Upozornenie**  
Podrobný popis k postupu „Dobitie zostatku“  
nájdete v našej systémovej príručke Xesar



**[www.evva.com](http://www.evva.com)**