



# Xesar

Oprogramowanie | Skrócona instrukcja

# Utworzenie osoby

Nowy pracownik dołącza do firmy



1 **VVA Xesar** Konto do 17-09-21

STRONA GŁÓWNA SYSTEM ZAMKNIĘĆ OSOBY PROTOKOŁY ADMINISTRACJA POMOC

Do listy osób

### Utwórz osobę

Nowa osoba

Zapisz

Szczegóły

Imię: Tom

Nazwisko: Smith

Identyfikator: P01

Ustawienia

Zezwól na ręczne stałe otwarcie

Zapisz zdarzenia

- Wypełnić pola obowiązkowe (imię i nazwisko).
- W razie potrzeby przypisać osobie uprawnienie „Ręczne stałe otwarcie”.
- W razie potrzeby można rejestrować zdarzenia dostępu danej osoby.
- Opcjonalnie można przedłużyć okres zezwolenia dla określonych drzwi (standardowo 5 sek., 20 sek.).
- W razie potrzeby można już zdefiniowane uprawnienia (innych osób) wczytać dla nowo utworzonej osoby.
- Można teraz przypisać indywidualne uprawnienia zgodnie z opisem w kolejnym punkcie „Zmiana uprawnień”.



Kliknąć „Zapisz” – nastąpi pobranie jednostki KeyCredit.



Kliknąć „Zapisz nośnik identyfikacji” lub odpowiednio przypisać nośnik identyfikacji.




Umieścić nośnik identyfikacji Xesar na stacji kodującej Xesar.




## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Utworzenie osoby” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.




# Zmiana uprawnień

Modyfikacja, dodawanie lub usuwanie uprawnień



- W razie potrzeby można przypisać uprawnienie klucza MasterKey (np. dla straży pożarnej, służb ratunkowych itp.).  
UWAGA: TEN NOŚNIK IDENTYFIKACJI MOŻE W KAŻDYM MOMENCIE OKRESU UŻYTKOWANIA SYSTEMU OTWORZYĆ KAŻDE DRZWI W DANYM SYSTEMIE.
- Uprawnienia przyznaje się poprzez przesuwanie wybranych drzwi z lewej do prawej kolumny.
- Profile czasowe



Jeśli nie są tworzone dalsze uprawnienia (np. profile czasowe), kliknąć przycisk „Zapisz” – nastąpi pobranie jednostki KeyCredit.



Umieścić nośnik identyfikacji Xesar na stacji kodującej Xesar.

## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Zmiana uprawnień” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.




# Zmiana profili czasowych

Pracownik natychmiast otrzymuje uprawnienia dostępu w zmienionych przedziałach czasu



6	00	20	00	P	W	Ś	C	P	S	N	S1	S2
7	00	12	00	P	W	Ś	C	P	S	N	S1	S2
0	00	0	00	P	W	Ś	C	P	S	N	S1	S2
0	00	0	00	P	W	Ś	C	P	S	N	S1	S2
0	00	0	00	P	W	Ś	C	P	S	N	S1	S2

- Kliknąć opcję „Profile czasowe”.
- Wybrać między „prywatnym” lub „centralnym” (wstępnie zdefiniowanym) profilem czasowym.
- Można utworzyć do 12 różnych przedziałów czasowych.



Po utworzeniu wszystkich żądanych profili czasowych kliknąć przycisk „Zapisz” – nastąpi pobranie jednostki KeyCredit.




Położyć nośnik identyfikacji Xesar na stacji kodującej Xesar – osoba ma teraz uprawnienia dostępowe w określonych przedziałach czasu.



## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Zmiana profili czasowych” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.



# Wstawienie nośnika

Wstawienie nośnika identyfikacji Xesar i późniejsze ponowne zastosowanie w systemie – np. gdy pracownik opuszcza firmę.



Położyć nośnik identyfikacji Xesar na stacji kodującej Xesar.



Wybrać opcję „Wstaw nośnik identyfikacji”.



Po wstawieniu nośnika identyfikacji Xesar można go ponownie użyć wyłącznie w tym systemie Xesar i będzie on pokazywany jako nowy nośnik identyfikacji, gdy zostanie ponownie umieszczony na stacji kodującej Xesar.


## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Wstawienie nośnika” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.




# Zablokowanie osoby

Nośnik identyfikacji Xesar został zgubiony lub ukradziony i należy go zablokować.




Wybrać menu „Osoby”.



Wybrać osobę, której nośnik identyfikacji Xesar ma zostać zablokowany.




Przy ikonie wybranej osoby kliknąć symbol „Zablokuj osobę”.



Zsynchronizować komponent kontroli dostępu Xesar za pomocą zaktualizowanego tabletu Xesar.

Jeśli pakiet SoftwarePlus jest aktywny, aktualną czarną listę można także przesłać do komponentów kontroli dostępu za pośrednictwem nośników identyfikacji.




Funkcja Delete-Key – w zsynchronizowanych komponentach kontroli dostępu Xesar zablokowany nośnik będzie ostatecznie dezaktywowany.




## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Zablokowanie osoby” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.




# Przydzielenie nośnika zastępczego


Nośnik identyfikacji Xesar omyłkowo pozostawiono w domu – należy wystawić nośnik zastępczy.



Wybrać menu „Osoby”.



Wybrać osobę, której należy przypisać nośnik zastępczy.



Kliknąć przycisk „Przydziel nośnik zastępczy”.



Umieścić nośnik zastępczy na stacji kodującej Xesar.

## Wskazówka:

Należy pamiętać, że oryginalny nośnik jest nadal ważny.

W razie dalszych pytań proszę zwrócić się do właściwego partnera firmy EVVA.

## Wskazówka

Szczegółowy opis procedury „Przydzielenie nośnika zastępczego” znajduje się w naszym podręczniku systemu Xesar.



**[www.evva.com](http://www.evva.com)**