

Xesar

Stručný návod

Impressum

Kód výrobku: I.AN.ANW.X.R3-1.SSK | 22R1

Verzia: Xesar 3.1 | 3.1.x

Vydanie: 02/2022 SK

Originál návodu na použitie je v nemeckom jazyku.

Vydavateľ

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za obsah zodpovedá

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Toto vydanie stráca svoju platnosť vydaním novej príručky.

Aktuálne vydanie nájdete v časti so súbormi na stiahnutie na webovej stránke EVVA:



<https://www.evva.com/sk-sk/servis/oblast-pre-stahovanie/>

Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu vydavateľa sa táto príručka nesmie, a to ani formou výňatkov, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo rozmnožovať, či spracovávať s použitím elektronických, mechanických alebo chemických postupov.

Za chyby technického alebo tlačovotechnického druhu a ich následky nepreberáme žiadne ručenie. Údaje v tejto príručke sa však pravidelne kontrolujú a vykonávajú sa opravy.

Všetky ochranné známky a autorské práva sa uznávajú, zmeny v zmysle technického pokroku sa môžu uskutočňovať bez predchádzajúceho ohlásenia.

Obsah

1	ÚVOD	4
1.1	Všeobecné právne upozornenia	4
1.2	Podpora EVVA.....	5
1.3	Vysvetlenie symbolov	6
1.4	Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar	7
1.4.1	Všeobecné	7
1.4.2	Stavy prístupových médií	9
2	STRUČNÝ NÁVOD XESAR.....	11
2.1	Pridanie osoby	11
2.2	Vydanie prístupového média	13
2.3	Zmena, pridanie alebo vymazanie profilov oprávnení	15
2.4	Zmena časových profilov.....	17
2.5	Stiahnutie prístupového média.....	18
2.6	Zablokovanie prístupového média.....	19
2.6.1	Zablokovanie prístupového média.....	19
2.6.2	Vymazanie oprávnenia	20
2.7	Vytvorenie náhradného média.....	21

1 Úvod

Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.

Produkty/systémy opísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby, ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na základe svojho know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito produktmi/systémami a predchádzať možným ohrozeniam.

1.1 Všeobecné právne upozornenia

EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných podmienok) pre softvér k tomuto produktu.

VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:



<https://www.evva.com/sk-sk/impressum>



Nezabudnite, že z používania systému Xesar môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a registrácie (napríklad ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v súlade so zákonmi má prevádzkovateľ.



Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v zákone o zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich prevádzkovateľom a používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti ručenia.

Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce neschválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne dohodnutých záručných podmienok.



Systémové komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich zvierat. Hrozí nebezpečenstvo udusenía pri prehltnutí malých častí.



Architektom a konzultačným inštitúciám poskytuje EVVA všetky potrebné informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a inštruktážne povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby výrobku.

Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z dokumentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi.

Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:



<https://www.evva.com/sk-sk/xesar>

1.2 Podpora EVVA

So systémom Xesar máte k dispozícii osvedčený uzamykací systém s vysokou úrovňou technickej vyspelosti. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa priamo na svojho EVVA-Partnera.

Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:



<https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/>

Ak chcete vyhľadať EVVA-Partnerov, ktorí distribuujú elektronické uzamykacie systémy EVVA a disponujú kvalifikovanými odbornými vedomosťami, aktivujte možnosť filtra „Partner pre elektroniku“.



<https://www.evva.com/sk/xesar/support/>







Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:



<https://www.evva.com/sk-sk/xesar>

1.3 Vysvetlenie symbolov

V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:

















Symbol	Význam
	Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa nedodržia zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia
	Upozornenia a doplňujúce informácie
	Tipy a odporúčania
	Vyhnuť sa, resp. chybové hlásenia
Option	Voliteľné možnosti
	Vľavo
	Krok pri pokynoch na akciu









1.4 Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar

V softvéri Xesar, Manažérovi inštalácií a Manažérovi periférií sa používajú nasledujúce symboly:



1.4.1 Všeobecné











#	Význam	Symbol	Vysvetlenie
1	Potvrdiť/uložiť		Potvrdenie alebo uloženie zadaní
2	Pridať		Pridanie napr. novej osoby alebo montážneho miesta
3	Zahodiť zadanie		Zahodenie zadania
4	Odstrániť		Odstránenie napr. systému, časového profilu alebo montážneho miesta
5	Editovať		Editovanie systému (Manažér inštalácií)
6	Spustiť aplikáciu		Spustenie systému (Manažér inštalácií) alebo spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou a softvérom Xesar (Manažér periférií)
7	Zastaviť aplikáciu		Zastavenie systému (Manažér inštalácií) alebo spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou a softvérom Xesar (Manažér periférií)
8	Stiahnuť		Stiahnutie, napr. informácií podpory
9	Ďalej		Ďalej k ďalšiemu zadaniu
10	Načítať/preniesť		Načítanie administrátorskej karty
11	Filtrovať		Zobrazenie možných nastavení filtra danej funkcie
12	Aktualizovať/spojiť		Na ovládacom paneli sa v backende vykoná úloha
13	Neaktualizované/čakať na aktualizáciu/stiahnuť aktualizáciu		Je dostupná aktualizácia a dá sa stiahnuť

#	Význam	Symbol	Vysvetlenie
14	Vyhľadať		Hľadanie konkrétneho záznamu udalosti
15	Rozbaliť		Zväčšenie viditeľného poľa
16	Zbaliť		Zmenšenie viditeľného poľa
17	Prejsť na		Otvorenie okna prehliadača pre softvér Xesar
18	Systemový protokol		Zobrazenie všetkých akcií, ktoré používatelia a systém vykonali v softvéri Xesar.
19	Filtrované podľa oblastí		Zobrazenie všetkých oblastí, ku ktorým má osoba prístupové oprávnenie
20	Filtrované podľa montážnych miest		Zobrazenie všetkých montážnych miest, ku ktorým má osoba prístupové oprávnenie
21	Filtrované podľa prístupových médií		Zobrazenie všetkých prístupových médií, ktoré má priradené daná osoba
22	Filtrované podľa osôb		Filtrovanie podľa osôb
23	Môj profil		Editovanie môjho používateľského profilu: prídanie popisu a zmena osobného hesla
24	Zobrazovaný jazyk		Zmena nastavenia jazyka
25	Zobrazenie kusových kreditov KeyCredit		Zobrazenie počtu použiteľných kreditov KeyCredit (napr. v dôsledku zmeny oprávnení alebo vydaním nových prístupových médií)
26	Zobrazenie kreditov KeyCredit Lifetime		Zobrazenie, kedy bol použitý kredit KeyCredit Lifetime
27	Protokol udalostí		Zobrazenie udalostí, napr. konkrétnej osoby (tu sa filtrovane zobrazujú všetky prístupové udalosti tejto osoby)
28	Texty pomoci		Zobrazenie textov pomocníka
29	Export zoznamov		Exportovanie zobrazeného zoznamu ako csv alebo xls súboru


#	Význam	Symbol	Vysvetlenie
30	Nastavenie zoznamového náhľadu		Prispôsobenie zobrazenia zoznamov (výber stĺpca, počet riadkov na stranu, uloženie nastavení a resetovanie)
31	Tlačidlo zálohy		V Manažérovi inštalácií sa vytvorí záloha údajov systému
32	Odhlásenie		Ukončenie relácie
33	Batéria plná		Batéria je plne nabitá
34	Upozornenie na vybitú batériu		Batéria je vybitá; čo najskôr vymeňte batérie.
35	Komponent s rozhraním kábla		Prístupové komponenty, ktoré je možné synchronizovať iba pri káblovom spojení s tabletom
36	Komponent s bezdrôtovým rozhraním BLE; BLE je aktívovaný		Prístupové komponenty, ktoré je možné synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE prístupového komponentu je aktívovaná
37	Komponent s bezdrôtovým rozhraním BLE; BLE je deaktivovaný		Prístupové komponenty, ktoré je možné synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE komponentu je deaktivovaná

1.4.2 Stav prístupových médií

#	Význam	Vizualizácia	Vysvetlenie
1	Nezabezpečené zablokované prístupové médium		Prístupové médium je zablokované. Niektoré montážne miesta sú stále nezabezpečené. Prineste čiernu listinu pomocou tabletu alebo aktualizovaného prístupového média na nezabezpečené montážne miesta.
2	Bezpečne zablokované prístupové médium		Prístupové médium je zablokované. Všetky montážne miesta sú zabezpečené. Systém je zabezpečený.


#	Význam	Vizualizácia	Vysvetlenie
3	Neoprávnené prístupové médium		Prístupové médium nemá žiadne oprávnenie. Dôvodom je napr. to, že došlo k vypršaniam časového obdobia oprávnenia.
4	Aktuálne platné		Prístupové médium je platné a podľa profilu oprávnenia sa smie používať.
5	Aktuálne neplatné		Prístupové médium je aktuálne neplatné.
6	Aktuálne platné prístupové médium sa pri aktualizácii stane neplatným prístupovým médium	 	Prístupové médium je aktuálne platné. Avšak po aktualizácii na online nástennej čítačke alebo na kódovacej stanici sa stane neplatným.
7	Aktuálne neplatné prístupové médium sa pri aktualizácii stane platným prístupovým médium	 	Prístupové médium je aktuálne neplatné. Avšak po aktualizácii na online nástennej čítačke alebo na kódovacej stanici sa stane platným.
8	Aktuálne neplatné prístupové médium s intervalom platnosti na prístupovom médiu, ktorý sa nachádza v budúcnosti	 	Prístupové médium je aktuálne neplatné.
9	Deaktivované prístupové médium		Prístupové médium bolo deaktivované, žiadne montážne miesta už nie sú nezabezpečené; kalendár už nehrá žiadnu rolu.

2 Stručný návod Xesar



2.1 Pridanie osoby

Do vašej firmy nastúpil nový zamestnanec.

A screenshot of the 'Add person' form in the Xesar system. The interface is in a light grey theme. At the top, there is a header with the EVVA logo and 'Fa. EVVA'. Below the header, the breadcrumb 'Xesar > Persons > Add person' is visible. The form itself is titled 'Person' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are: 'First name *' (required), 'Last name *' (required), 'ID', 'Authorisation profile' (set to 'No authorisations'), 'Release duration' (set to 'Short'), 'Event log' (set to 'Save forever'), 'External' (set to 'No'), and 'Number of issued identification media' (set to '0'). At the bottom right of the form, there are two yellow buttons: one with a white 'x' and one with a white checkmark.

- » Vyberte dlaždicu **Osoby**.
- » Kliknite na symbol **plus**.
- » Povinné polia* sa musia vyplniť (meno a priezvisko).
- » Zadajte ID (napr. osobné číslo).

Voliteľné praktické funkcie:


- Trvanie sprístupnenia:
krátke/dlhé (napr. pre osoby s hendikepom)
- Protokolovanie:
Neuložiť/Časovo obmedzené ukladanie/Neobmedzené ukladanie
- Ak chcete, môžete pre novo pridané osoby vybrať už definované oprávnenia (profily oprávnení)
- Individuálne oprávnenia sa pri prístupovom médiu odovzdávajú neskôr.



V prípade potreby môžete jednej osobe priradiť viacero prístupových médií.

2.2 Vydanie prístupového média

Ak chcete vydať nové prístupové médium, priložte ho ku kódovacej stanici. Otvorí sa kontextové okno. Voliteľne môžete zadať identifikačné číslo (ID).




Xesar
Issuing protocol

Installation name: Fa. EVVA
 Person first name: David
 Person last name: Gruber
 ID person: NA001
 ID identification medium: KA001
 Release duration: Short
 Event log: Save forever
 Period logging: —
 Authorisation interval: 15/03/2021 14:25 - ∞
 Validity duration: 14 days
 Authorisation profile: Büro

All authorisations:	Access points	Time profile
	Eingang 2	—
	Eingang 1	—
	Zones	Time profile
	Büros	—

Individual authorisations:

	Access point / zone	Time profile
Date issued:	15/03/2021 16:26	
Issuing user:	Helmut	

Issuance:
 Signature:

Revocation:
 Signature:




Prístupové médiá sa osobe nemusia priradiť definitívne. To je ideálne na prístup externých firiem s premenlivým personálom.

- » **Voliteľne:** Zvoľte pri prístupovom médiu osobu.
- » Vyberte profil oprávnenia.
- » **Keď chcete obmedziť obdobie oprávnenia**, zmeňte začiatok oprávnenia a koniec oprávnenia prístupového média.
- » **Voliteľne:** Vyberte individuálny prístup k určitým miestam montáže, napr. šatník.
- » Vydajte prístupové médium.

Vytvorí sa vydávací protokol s údajmi v čase vydania.


- » Vytlačte vydávací protokol a nechajte potvrdiť prevzatie prístupového média priradenou osobou.

Zrušenie prístupového média je možné potvrdiť vo vydávacom protokole.




V prípade potreby môžete jednej osobe priradiť viacero prístupových médií.



Keď používate platobný model kusových kreditov KeyCredit, kliknite na tlačidlo **Použiť** , aby sa potvrdila zmena oprávnenia. Pri platobnom modeli KeyCredit Xesar Lifetime sú zahrnuté nové prístupové médiá a zmeny oprávnení.

2.3 Zmena, prídanie alebo vymazanie profilov oprávnení

Zamestnanec prejde na iné oddelenie a potrebuje príslušný profil oprávnenia:



Authorisation


Person
Jakob. Steiner (NA007) →

Access start
04/02/2021 15:20 ×

Access end
- ×

Authorisation profile
Büro × →

- » Kliknite na dlaždicu **Prístupové médiá** na ovládacom paneli:
Profily oprávnení a individuálne oprávnenia pre prístupové médiá môžete vybrať a zmeniť na dlaždici „Prístupové médiá“ na ovládacom paneli v príslušnom detailnom zobrazení prístupových médií.
- » Po vykonaní zmeny priložte prístupové médium ku kódovacej stanici, aby sa prístupové médium aktualizovalo.



Authorisation

Person
Jakob. Steiner (NA007) →

Access start
04/02/2021 15:20 ×

Access end
- ×

Authorisation profile
Büro × →



- » Profily oprávnení a individuálne oprávnenia môžete v zobrazenom okne zvoliť alebo meniť aj priamo priložením prístupového média ku kódovacej stanici.

Osobitný prípad: pohotovostný a generálny hlavný kľúč

V prípade potreby môžete k prístupovému médiu priradiť profil oprávnenia generálneho hlavného kľúča alebo pohotovostný profil oprávnení.



Prístupové médium s **pohotovostným profilom oprávnení** má **časovo neobmedzený** prístup ku všetkým dverám vášho systému.

Prístupové médium s **profilom oprávnenia generálneho hlavného kľúča** má prístup ku všetkým dverám vášho systému a **trvanie platnosti je možné obmedziť**. Po uplynutí trvania platnosti sa prístupové médium musí znova aktualizovať.




Prístupové médiá s pohotovostným oprávnením alebo oprávnením generálneho hlavného kľúča starostlivo uschovajte na obzvlášť bezpečnom mieste.

Podrobný opis témy „Profily oprávnení“ nájdete v systémovej príručke Xesar.

2.4 Zmena časových profilov

Osoba dostane prístupové oprávnenia k zmeneným časom. Otváracie časy predajných priestorov sa zmenili.

Časový profil



Xesar > Time profiles > Büromitarbeiter

General data

Time slot series

Define time slot series


Days	Access times
Mo, Tu, We, Th, Fr	07:00 - 19:00
Sa	07:00 - 15:00

Weekly: Mo Tu We Th Fr Sa Su

from 07:00 to 15:00

- » Zmena časového okna pre prístup
Keď sa pre osobu alebo skupinu osôb zmení pracovný čas, je nutné zmeniť časové okná pre prístup osoby, resp. skupiny osôb.

Časový profil Kancelársky režim



Xesar > Time profiles > Office Mode

General data

Time slot series

Define time slot series

Days	Access times
Mo, Tu, We, Th, Fr	08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Sa	08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Weekly: Mo Tu We Th Fr Sa Su

from 08:00 to 12:00


from 13:00 to 15:00

- » Komponent sa má v určitom časovom bode prepnúť do režimu trvalého otvorenia a v určitom časovom bode zatvoriť.

Podrobný opis témy „Časové profily“ nájdete v systémovej príručke Xesar.

2.5 Stiahnutie prístupového média

Potrebujete stiahnuť prístupové médium a neskôr ho znova použiť v systéme, napr. keď zamestnanec opúšťa firmu.



Access medium KA008 →

Status:

Validity period (access medium)

Validity duration

Use default value Days

Person

Gruber, David (NA001)

Authorisation profile

Berechtigung 3

Begin of authorisation

29/10/2021 18:10

End of authorisation

- » Priložte prístupové médium ku kódovacej stanici.
- » Zvoľte **Stiahnuť**.


Po stiahnutí sa prístupové médium môže opätovne používať výlučne v tomto systéme a po opätovnom priložení ku kódovacej stanici sa zobrazuje ako nové prístupové médium.

Podrobný opis témy „Stiahnutie média“ nájdete v systémovej príručke Xesar.

2.6 Zablokovanie prístupového média

Prístupové médium sa stratilo alebo bolo odcudzené.

Aby bol systém chránený pred neoprávneným prístupom, prístupové médium je potrebné zablokovať.



2.6.1 Zablokovanie prístupového média

- » Vyberte dlaždicu **Prístupové médium**.
- » Zvoľte prístupové médium, ktoré sa má zablokovať a kliknite na **Zamknúť**.

Softvér Xesar vytvorí čiernu listinu a údržbové úlohy pre všetky komponenty ohrozených montážnych miest.

- » Synchronizujte tablet Xesar a vykonajte údržbové úlohy na komponentoch.
- » Prípadne môžete prostredníctvom prístupových médií distribuovať čiernu listinu do komponentov.
- » Funkcia odstránenia kľúča – v synchronizovaných komponentoch Xesar s aktuálnou čiernou listinou sa zablokované prístupové médium s konečnou platnosťou deaktivuje.

2.6.2 Vymazanie oprávnenia


Prítomnému prístupovému médiu je možné odobrať oprávnenia.

- Oprávnenia sa z prístupového média vymažú.
- Nevytvorí sa žiadny záznam v čiernej listine ani žiadne údržbové úlohy.
- Prístupové médium zostane priradené danej osobe.
- Môžete prideliť nové oprávnenia.

» Aktualizácia prístupového média


Na účely aktualizácie je nutné priložiť prístupové médium k online nástennej čítačke alebo kódovacej stanici.

Podrobný opis témy „Prístupové médium“ nájdete v systémovej príručke Xesar.



2.7 Vytvorenie náhradného média

Osoba si zabudla prístupové médium doma – vytvorí sa náhradné médium.



- » Priložte nové prístupové médium ku kódovacej stanici.
- » V rozbaľovacom poli „Osoba“ zvolte osobu, pre ktorú sa má vytvoriť náhradné médium.
- » V rozbaľovacom poli „Prístupové médium“ zvolte nahrádzané prístupové médium.
- » Kliknite na **Vydať náhradné médium**.

Počas nastaveného trvania oprávnenia bude mať náhradné médium oprávnenia pôvodného média.

- » Trvanie oprávnenia pre náhradné médiá môžete nastaviť na dlaždici **Nastavenia** v softvéri Xesar.



Nezabudnite, že pôvodné médium je naďalej platné.



Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na svojho partnera EVVA alebo technickú kanceláriu EVVA.

Podrobný opis témy „Vydanie náhradného média“ nájdete v systémovej príručke Xesar.

www.evva.com