



# Xesar

Software | Guida rapida



The screenshot shows the EVVAOFFICE 1 web interface. At the top, there is a navigation bar with the EVVA logo and the text 'EVVAOFFICE 1'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Xesar > Persone > Aggiungi persona'. The main content area is titled 'Persona' and contains several form fields: 'Nome', 'Cognome', 'ID', 'Profilo di autorizzazione' (set to 'Nessuna autorizzazione'), 'Durata dell'apertura' (set to 'Breve'), 'Registrazione' (set to 'Non salvare'), 'Esterno' (set to 'No'), and 'Numero degli elementi di identificazione rilasciati' (set to '0'). At the bottom of the form, there are two yellow buttons: a close button (X) and a save button (checkmark). The EVVA logo is also present in the bottom left corner of the interface.



## Creazione di persone

Un nuovo collaboratore entra in azienda

- › Selezionare il pulsante "Persone"
- › Fare clic sul simbolo "più"
- › Compilare assolutamente i campi obbligatori (nome e cognome)

### Funzioni comfort opzionali

- › Durata dell'autorizzazione: breve/lunga (ad es. per portatori di handicap)
- › Registrazione: Non salvare / Salva a tempo determinato / Salva a tempo indeterminato
- › Se desiderato, è possibile selezionare autorizzazioni già definite (profili di autorizzazione) per le persone appena create
- › Autorizzazioni personalizzate saranno assegnate successivamente nell'elemento di identificazione

### Suggerimento

A una persona è possibile assegnare più elementi di identificazione

## Scrivere un elemento di identificazione

Per scrivere un elemento di identificazione, posizionarlo sulla stazione di codifica. Si apre una finestra pop-up. Assegnare un numero di identificazione (ID) opzionale

### Consiglio

A una persona non debbono essere necessariamente assegnati elementi di identificazione, una soluzione ideale per l'accesso di aziende esterne con personale variabile.

- **Optional:** Nell'elemento di identificazione, selezionare una persona
- Selezionare un profilo di autorizzazione
- Modificare eventualmente l'inizio e la fine dell'autorizzazione dell'elemento di identificazione
- **Optional:** Selezionare l'accesso individuale a determinate posizioni di installazione
- Scrivere l'elemento
- Si apre il registro di output con funzione di stampa diretta

### Suggerimento

A una persona è possibile assegnare più elementi di identificazione

### Importante

Per i KeyCredit card in quantità, fare clic sul pulsante "Invia" per confermare la modifica delle autorizzazioni



Elemento di identificazione 0001 →

**Persona**

Nessuna persona assegnata → +

**Elemento di identificazione**

Nessun elemento di identificazione selezionato →

**Profilo di autorizzazione**

Office1 → +

**Data di inizio dell'autorizzazione**

Ora ×

**Data di fine dell'autorizzazione**

- ×

**Autorizzazioni individuali:**

Rilascia

Elemento di identificazione nuovo

**ID**

0001

✓

**Xesar**

**Protocollo emissione**

Nome della persona:	Max
Cognome della persona:	Mustermann
ID persona:	0001
ID elemento di identificazione:	0004
Durata dell'apertura:	Breve
Registrazione:	Non obbl.
Periodo di registrazione:	-
Periodo di autorizzazione:	21 ago 2018 09:05 - =
Durata di validità:	14 Giorni
Profilo di autorizzazione:	Office1
Tutte le autorizzazioni:	Punti di installazione Zone Installazioni
Autorizzazioni individuali:	Punto di installazione / zone Profilo cron.
Data di emissione:	21 ago 2018 11:08
Utente emittente:	admin

Emissione:

Forma

Retro:

Forma

## Modifica, aggiunta o rimozione di autorizzazioni

In caso di necessità, si può assegnare un'autorizzazione MasterKey o un'autorizzazione Vigili del Fuoco.

### Attenzione

Questo elemento di identificazione può aprire qualsiasi porta del sistema in qualsiasi momento della durata utile dell'impianto stesso.

- › Per modificare le autorizzazioni, selezionare un altro profilo di autorizzazione con il menu a cascata oppure assegnare autorizzazioni individuali direttamente nell'elemento di identificazione.
- › Inserire l'elemento di identificazione Xesar nella stazione di codifica Xesar, per aggiornare l'elemento di identificazione.



### Nota

Una descrizione dettagliata della procedura di "modifica delle autorizzazioni" è contenuta nel manuale del sistema Xesar

Elemento di identificazione 0001 →

**Persona**  
Mustermann, Max (0001) ×

**Elemento di identificazione**  
Nessun elemento di identificazione selezionato

**Profilo di autorizzazione**  
Nessuna autorizzazione

Profilo di autorizzazione vigili del fuoco

Profilo di autorizzazione chiave maestra generale

Office1

^ Autorizzazione

**Persona assegnata**  
Mustermann, Max (0001) ×

**Data di inizio dell'autorizzazione**  
Ora ×

**Data di fine dell'autorizzazione**  
- ×

**Profilo di autorizzazione**  
Office1

^ Autorizzazioni individuali

**Punto di installazione / zona**  
Selezione punto di installazione o zona...

**Profilo cronologico**  
Accesso permanente

× ✓

Serie temporali

^ Determina le serie temporali

Giorni	Tempi di accesso	
lu, ma, me, gi, ve	06:00 - 18:00	


Settimanalmente:  lu  ma  me  gi  ve  sa  do

da 06:00 a 18:00

^-

^ Eccezioni serie temporali

Calendario	Tempi di accesso
company holiday	Nessuno serie temporale



## Modifica dei profili temporali

Un collaboratore riceve le autorizzazioni di accesso a orari modificati

L'orario di lavoro cambia per un gruppo di persone

### Profilo temporale modalità Ufficio

- » Un componente di accesso deve aprirsi e chiudersi in un determinato orario nella modalità di apertura permanente.

### Nota

Una descrizione dettagliata della procedura di "modifica dei profili temporali" è contenuta nel manuale del sistema Xesar

Serie temporali

^ Determina le serie temporali

Giorni	Tempi di accesso	
lu, ma, me, gi, ve	06:00 - 18:00	

Settimanalmente:  lu  ma  me  gi  ve  sa  do

da 06:00 a 18:00

^-

^ Eccezioni serie temporali

Calendario	Tempi di accesso
company holiday	Nessuno serie temporale

Serie di punti cronologici

^ Definisci serie di punti cronologici

Giorni	Tempo di chiusura	
Nessun punto cronologico		

^-

^ Eccezioni alle serie di punti cronologici

Giorni	Tempo di chiusura
company holiday	Nessun termine dell'apertura

## Ritiro degli elementi di identificazione Xesar

Ritirare gli elementi di identificazione Xesar e riutilizzarli in seguito nel sistema, ad es. quando un collaboratore lascia l'azienda

- › Appoggiare l'elemento di identificazione Xesar nella stazione di codifica Xesar
- › Selezionare "Ritira l'elemento di identificazione"

**Ritira**

- › Una volta ritirato, l'elemento di identificazione Xesar può essere riutilizzato esclusivamente nello stesso sistema Xesar e viene mostrato come nuovo finché non viene nuovamente inserito nella stazione di codifica Xesar.

### Nota

Una descrizione dettagliata della procedura per ritirare un elemento di identificazione è riportata nel manuale del sistema Xesar



Elemento di identificazione 0003 →

Stato:

Durata validità intervallo (elemento di identificazione)

Durata di validità

Valore standard    -    14    +    Giorni

Persona

Nessuna persona assegnata

Profilo di autorizzazione

Office1

Data di inizio dell'autorizzazione

21/08/2018 09:05

Data di fine dell'autorizzazione

Ritira    Protocollo emissione    ✓



## Blocco di un elemento di identificazione

L'elemento di identificazione Xesar è stato smarrito o rubato e deve essere bloccato



- › Selezionare la tile "Elemento di identificazione"
- › Selezionare l'elemento di identificazione da bloccare
- › Nell'elemento di identificazione, fare clic su "Blocca"

### Blocca

- › Sincronizzare i componenti di accesso Xesar con il tablet Xesar aggiornato in uso
- › In alternativa, è possibile distribuire la blacklist ai componenti di accesso mediante gli elementi di identificazione.
- › Funzione Delete Key: l'elemento di identificazione bloccato viene definitivamente disattivato sui componenti di accesso Xesar sincronizzati.

### Nota

Una descrizione dettagliata della procedura di "blocco di un elemento di identificazione" è contenuta nel manuale del sistema Xesar



## Creazione di elementi sostitutivi

Se l'elemento di identificazione Xesar è stato dimenticato a casa, viene emesso un elemento sostitutivo

- › Inserire un nuovo elemento di identificazione Xesar nella stazione di codifica
- › Nel campo a cascata "Elemento di identificazione", selezionare l'elemento per il quale se ne deve emettere uno sostitutivo
- › Fare clic su "Emetti elemento sostitutivo"

Rilascia elemento di sostituzione

### Nota

Ricordare che l'elemento originale è ancora valido.

Per qualsiasi domanda, è possibile rivolgersi all'EVVA-Partner di fiducia.

Una descrizione dettagliata della procedura di "creazione di elementi sostitutivi" è contenuta nel manuale del sistema Xesar

Elemento di identificazione 0001 →

**Persona**  
Mustermann, Max (0001) × → +

**Elemento di identificazione**  
001 × →

**Profilo di autorizzazione**  
Office1 × → +

**Data di inizio dell'autorizzazione**  
Ora ×

**Data di fine dell'autorizzazione**  
26/08/2018 16:00 ×

**Autorizzazioni individuali:**

Rilascia elemento di sostituzione